

# **INSTALLATION MANUAL**

# Unit for air to water heat pump system

EDLQ036BA6VJU1 EDLQ048BA6VJU1 EDLQ054BA6VJU1

EBLQ036BA6VJU1 EBLQ048BA6VJU1 EBLQ054BA6VJU1 Installation manual Unit for air to water heat pump system

Manuel d'installation Unité pour système de pompe à chaleur air à eau

Manual de instalación Unidad para bomba de calor de aire-agua

English

Français

**Español** 

	4	•	•	•	<b>4</b>		Α	B1	B2	С	D1	D2	E	L1/L2			
	1							≥4									
	<u>/</u>		<b>✓</b>	<b>/</b>			≥4	≥4		≥4							
	<b>✓</b>				<b>✓</b>			≥4				≤20	≥40				
22	<b>✓</b>		✓	<b>/</b>	✓		≥6	≥6		≥6		≤20	≥40				
		1									≥20						
		<b>/</b>			<b>✓</b>				≤20		≥20		≥40				
	1	/				L1 <l2< td=""><td></td><td>≥4</td><td></td><td></td><td>≥20</td><td></td><td></td><td></td></l2<>		≥4			≥20						
	-	-				L2 <l1< td=""><td></td><td>≥4</td><td></td><td></td><td>≥20</td><td></td><td></td><td></td></l1<>		≥4			≥20						
						L1≤H		≥10	≤20		≥30		≥40	0 <l1≤1 2h<="" td=""></l1≤1>			
C H B1						L1 <l2< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>≥40</td><td></td><td></td><td>0<l1≤<sup>1/2H</l1≤<sup></td></l2<>					≥40			0 <l1≤<sup>1/2H</l1≤<sup>			
	1	1			1	H <l1< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L1≤H</td><td></td><td></td><td>1</td></l1<>					L1≤H			1			
A 3 01						L2≤H		≥4			≥40	≥20	≥40	0 <l2≤1 2h<="" td=""></l2≤1>			
						L2 <l1< td=""><td></td><td>≥8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1/2H<l2≤h< td=""></l2≤h<></td></l1<>		≥8						1/2H <l2≤h< td=""></l2≤h<>			
	1		1			H <l2< td=""><td>. 0</td><td>. 12</td><td></td><td></td><td>L2≤H</td><td></td><td>l</td><td></td></l2<>	. 0	. 12			L2≤H		l				
	<b>/</b>		✓ ✓	<i>\</i>	1		≥8 ≥8	≥12		≥40		≤20	≥40				
		1	~	· ·	•		≥0	≥12		≥40	≥40	≤20	≥40				
R2×		1			1				≤20		≥40		≥40				
		_				L1 <l2< td=""><td></td><td>≥12</td><td>≥20</td><td></td><td>≥40</td><td></td><td>240</td><td></td></l2<>		≥12	≥20		≥40		240				
02	1	1						≥10						0 <l2≤1 2h<="" td=""></l2≤1>			
	•	•				L2 <l1< td=""><td></td><td>≥12</td><td></td><td></td><td>≥60</td><td></td><td></td><td>1/2H<l2≤h< td=""></l2≤h<></td></l1<>		≥12			≥60			1/2H <l2≤h< td=""></l2≤h<>			
											≥40			0 <l1≤1 2h<="" td=""></l1≤1>			
									L1≤H L1 <l2< td=""><td></td><td>≥12</td><td>≤20</td><td></td><td>≥50</td><td></td><td>≥40</td><td>1/2H<l1≤h <b="">1</l1≤h></td></l2<>		≥12	≤20		≥50		≥40	1/2H <l1≤h <b="">1</l1≤h>
H B1>		,			,	H <l1< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L1≤H</td><td></td><td></td><td></td></l1<>					L1≤H						
	1	<b>/</b>			<b>/</b>	10.11		≥10					40	0 <l2≤1 2h<="" td=""></l2≤1>			
A S DI						L2≤H L2 <l1< td=""><td></td><td>≥12</td><td></td><td></td><td>≥60</td><td>≤20</td><td>≥40</td><td>1/2H<l2≤h <b="">2</l2≤h></td></l1<>		≥12			≥60	≤20	≥40	1/2H <l2≤h <b="">2</l2≤h>			

1A (inch)

	*	•	•	•	<b>4</b>		A	B1	B2	С	D1	D2	Е	L1/L2	
	<b>✓</b>							≥100							
	<b>/</b>		1	1			≥100	≥100		≥100					
	/				/			≥100				≤500	≥1000		
a2×	<u> </u>		<b>✓</b>	<b>/</b>	/		≥150	≥150		≥150		≤500	≥1000		
		1									≥500				
		1			1		-		≤500		≥500		≥1000		
	✓	1				L1 <l2< td=""><td>-</td><td>≥100</td><td></td><td></td><td>≥500</td><td></td><td></td><td></td></l2<>	-	≥100			≥500				
						L2 <l1< td=""><td></td><td>≥100</td><td></td><td></td><td>≥500 ≥750</td><td></td><td></td><td>0<l1≤<sup>1/<sub>2</sub>H</l1≤<sup></td></l1<>		≥100			≥500 ≥750			0 <l1≤<sup>1/<sub>2</sub>H</l1≤<sup>	
						L1≤H L1 <l2< td=""><td></td><td>≥250</td><td>≤500</td><td></td><td>≥1000</td><td></td><td>≥1000</td><td>0<l1≤1 2h<br="">0<l1≤1 2h<="" td=""></l1≤1></l1≤1></td></l2<>		≥250	≤500		≥1000		≥1000	0 <l1≤1 2h<br="">0<l1≤1 2h<="" td=""></l1≤1></l1≤1>	
C   B1						H <l1< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L1≤H</td><td></td><td></td><td></td></l1<>					L1≤H				
(5) (1)	<b>✓</b>	<b> </b>			✓			≥100						0 <l2≤1 2h<="" td=""></l2≤1>	
						L2≤H L2 <l1< td=""><td></td><td>≥200 ≥5</td><td>≥500</td><td>≥1000 0&lt;223.72H 1/2H<l2≤h< td=""><td></td></l2≤h<></td></l1<>		≥200 ≥5	≥500	≥1000 0<223.72H 1/2H <l2≤h< td=""><td></td></l2≤h<>					
* *						H <l2< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>L2≤H</th><th></th><th></th><th></th></l2<>					L2≤H				
$\sim$	<b>/</b>		1	1			≥200	≥300		≥1000					
	<b>/</b>		/	1	1		≥200	≥300		≥1000		≤500	≥1000		
		<b>/</b>									≥1000				
B		<b>/</b>			1				≤500		≥1000		≥1000		
						L1 <l2< td=""><td></td><td>≥300</td><td></td><td></td><td>≥1000</td><td></td><td></td><td></td></l2<>		≥300			≥1000				
	✓	✓				L2 <l1< td=""><td></td><td>≥250</td><td></td><td></td><td>≥1500</td><td></td><td></td><td>0<l2≤<sup>1/2H</l2≤<sup></td></l1<>		≥250			≥1500			0 <l2≤<sup>1/2H</l2≤<sup>	
								≥300						<sup>1</sup> / <sub>2</sub> H <l2≤h< td=""></l2≤h<>	
						L1≤H		≥300	≤500		≥1000		≥1000	0 <l1≤<sup>1/<sub>2</sub>H</l1≤<sup>	
						L1 <l2< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>≥1250</td><td></td><td></td><td>1/2H<l1≤h< td=""></l1≤h<></td></l2<>					≥1250			1/2H <l1≤h< td=""></l1≤h<>	
C Hai						1	H <l1< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L1≤H</td><td></td><td></td><td></td></l1<>					L1≤H			
C B	1	1			1	IKLI		. 055						0.10.1(//	
3 01 181	1	1			1	L2≤H		≥250 ≥300			≥1500	≤500	≥1000	0 <l2≤<sup>1/<sub>2</sub>H 1/<sub>2</sub>H<l2≤h< td=""></l2≤h<></l2≤<sup>	



EDLQ036BA6VJU1 EDLQ048BA6VJU1 EDLQ054BA6VJU1 EBLQ036BA6VJU1

EBLQ048BA6VJU1 EBLQ054BA6VJU1

CONTENTS	Page
Introduction	1
General information	1
Scope of this manual	
Model identification	2
Accessories	
Accessories supplied with the unit	
Safety considerations	3
Before installation	4
Important information regarding the refrigerant used	4
Selecting installation site	4
Selecting a location in cold climates	5
Precautions on installation	5
Installation method for prevention of falling over Installation servicing space	
Typical application examples	
Application 1	
Application 2	
Application 3	
Application 4	
Application 5	
Overview of the unit	
Opening the unit	
Main components	
Water pipework	
Charging water	16
Piping insulation	
Field wiring	
Installation of the digital controller	
Start-up and configuration	
DIP switch settings overview  Room thermostat installation configuration	
Pump operation configuration	
Domestic hot water tank installation configuration	
Initial start-up at low outdoor ambient temperatures	
Pre-operation checks	
Powering up the unit	
Field settings	
Field settings table	35
Test run and final check	37
Automatic test run	37
Test run operation (manual)	37
Maintenance and service	
Maintenance and service	
Troubleshooting	
General guidelines	
General symptoms  Error codes	
Technical specifications	
General	
Electrical specifications	



READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION. KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

IMPROPER INSTALLATION OR ATTACHMENT OF EQUIPMENT OR ACCESSORIES COULD RESULT IN ELECTRIC SHOCK, SHORT-CIRCUIT, LEAKS, FIRE OR OTHER DAMAGE TO THE EQUIPMENT. BE SURE ONLY TO USE ACCESSORIES MADE BY DAIKIN WHICH ARE SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE WITH THE EQUIPMENT AND HAVE THEM INSTALLED BY A PROFESSIONAL.

ALL ACTIVITIES DESCRIBED IN THIS MANUAL SHALL BE CARRIED OUT BY A LICENSED TECHNICIAN.

BE SURE TO WEAR ADEQUATE PERSONEL PROTECTION EQUIPMENT (PROTECTION GLOVES, SAFETY GLASSES, ...) WHEN PERFORMING INSTALLATION, MAINTENANCE OR SERVICE TO THE UNIT.

IF UNSURE OF INSTALLATION PROCEDURES OR USE, ALWAYS CONTACT YOUR DAIKIN DEALER FOR ADVICE AND INFORMATION.

THE UNIT DESCRIBED IN THIS MANUAL IS DESIGNED FOR OUTDOOR INSTALLATION.

The English text is the original instruction. Other languages are translations of the original instructions.

# INTRODUCTION

## General information


These units are used for both heating and cooling applications. The units can be combined with Daikin fan coil units, floor heating applications, low temperature radiators, domestic hot water tank (option) and solar kit (option).

A remote controller is standard supplied with the unit to control your installation.

# Heating/cooling units and heating only units

The monoblock unit range consists of two main versions: a heating/cooling (EB) version and a heating only (ED) version.

Both versions are delivered with an integrated backup heater for additional heating capacity during cold outdoor temperatures. The backup heater also serves as a backup in case of malfunctioning of the unit and for freeze protection of the outside water piping during winter time. The backup heater factory set capacity is 6 kW, however, depending on the installation, the installer can limit the backup heater capacity to 3 kW. The backup heater capacity decision is a mode based on the equilibrium temperature, see scheme below.



- 1 Heat pump capacity
- 2 Required heating capacity (site dependent)
- 3 Additional heating capacity provided by the backup heater
- 4 Equilibrium temperature (can be set through the user interface, refer to "Field settings" on page 25)
- T<sub>A</sub> Ambient (outdoor) temperature
- P<sub>H</sub> Heating capacity

# ■ Domestic hot water tank EKHW\* (option)

An optional EKHW\* domestic hot water tank with integrated 3 kW electrical booster heater can be connected to the unit. The domestic hot water tank is available in two sizes: 50 and 80 gallons (200 and 300 litre).

#### ■ Room thermostat (option)

An optional room thermostat EKRTWA can be connected to the unit

# ■ Solar kit for domestic hot water tank (option)

An optional solar kit EKSOLHW can be connected to the unit. Contact your dealer for more allowed solar kits.

- Remote alarm kit (option)
- Digital I/O PCB kit (option)

An optional EKRP1HB digital I/O PCB can be connected to the indoor unit and allows:


- remote alarm output
- heating/cooling ON/OFF output
- bivalent operation (permission signal for the auxiliary boiler)

Refer to the operation manual of the indoor unit and to the installation manual of the digital I/O PCB for more information.

Refer to the wiring diagram or connection diagram for connecting this PCB to the unit.

To obtain more information concerning these option kits, please refer to dedicated installation manuals of the kits.

# Operation range



- A Outdoor temperature
- B Leaving water temperature
  - No heat pump operation, back up heater only
- (\*) The models have a freeze prevention function using the pump and back up heater to keep the water system safe from freezing in all conditions.

In case accidental or intentional power shutdown is likely to happen we recommend to use glycol. (Refer to Caution: "Use of glycol" on page 16)


# Connection to a benefit kWh rate power supply

This equipment allows for connection to benefit kWh rate power supply delivery systems. Full control of the unit will remain possible only in case the benefit kWh rate power supply is of the type that power supply is not interrupted. Refer to "Connection to a benefit kWh rate power supply" on page 21 for more details.

#### Scope of this manual

This installation manual describes the procedures for installing and connecting all EDL and EBL outdoor unit models.


# Model identification



(a) For exact values, refer to "Technical specifications" on page 40.

# **Accessories**

# Accessories supplied with the unit



- 1 Installation manual
- 2 Operation manual
- 3 Wiring diagram sticker (inside unit cover doors 1 and 2)
- User interface kit (digital remote controller, 4 fixing screws and 2 plugs)

2

# SAFETY CONSIDERATIONS

The precautions listed here are divided into the following two types. Both cover very important topics, so be sure to follow them carefully.

Meanings of DANGER, WARNING, CAUTION and NOTE symbols.



#### DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

#### WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

#### CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.

#### NOTE

Indicates situations that may result in equipment or property-damage accidents only.

# Danger

- Before touching electric terminal parts, turn off power switch.
- When service panels are removed, live parts can be easily touched by accident.

Never leave the unit unattended during installation or servicing when the service panel is removed.

- Do not touch water pipes during and immediately after operation as the pipes may be hot. Your hand may suffer burns. To avoid injury, give the piping time to return to normal temperature or be sure to wear proper gloves.
- Do not touch any switch with wet fingers. Touching a switch with wet fingers can cause electrical shock.
- Before touching electrical parts, turn off all applicable power

# Warning

- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not play with them.
  - Children playing with plastic bags face danger of death by
- Safely dispose of packing materials. Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause stabs or other injuries.
- Ask your dealer or qualified personnel to carry out installation work. Do not install the machine by yourself.

Improper installation may result in water leakage, electric shocks or fire.

Perform installation work in accordance with this installation manual.

Improper installation may lead to water leakage, electric shocks or fire.

Be sure to use only the specified accessories and parts for installation work.

Failure to use the specified parts may result in water leakage, electric shocks, fire, or the unit falling.

- Install the unit on a foundation that can withstand its weight.
- Insufficient strength may result in the fall of equipment and causing injury.
- Carry out the specified installation work in consideration of strong winds, hurricanes, or earthquakes.

Improper installation work may result in accidents due to fall of equipment.

- Make certain that all electrical work is carried out by qualified personnel according to the local laws and regulations and this installation manual, using a separate circuit.
  - Insufficient capacity of the power supply circuit or improper electrical construction may lead to electric shocks or fire.
- Be sure to install a ground fault circuit interrupter according to local laws and regulations.

Failure to install a ground fault circuit interrupter may cause electric shocks and fire.

- Make sure that all wiring is secure, using the specified wires and ensuring that external forces do not act on the terminal connections or wires.
  - Incomplete connection or fixing may cause a fire.
- When wiring the power supply, form the wires so that the frontside panel can be securely fastened.

If the frontside panel is not in place, overheat of the terminals, electric shocks or a fire may be caused.

- After completing the installation work, check to make sure that there is no leakage of refrigerant gas.
- Never directly touch any accidental leaking refrigerant. This could result in severe wounds caused by frostbite.
- Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after operation as the refrigerant pipes may be hot or cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through the refrigerant piping, compressor and other refrigerant cycle parts. Your hands may suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes. To avoid injury, give the pipes time to return to normal temperature or, if you must touch them, be sure to wear proper gloves.
- Do not touch the internal parts (pump, backup heater, etc.) during and immediately after operation.


Your hands may suffer burns if you touch the internal parts. To avoid injury, give the internal parts time to return to normal temperature or, if you must touch them, be sure to wear proper aloves.

#### Caution

- For use of units in applications with temperature alarm settings it is advised to foresee a delay of 10 minutes for signalling the alarm in case the alarm temperature is exceeded. The unit may stop for several minutes during normal operation for "defrosting of the unit" or when in "thermostat-stop" operation.
- Ground the unit.

Grounding resistance should be according to local laws and regulations

lightning conductor or telephone ground wire.



- Incomplete grounding may cause electric shocks. Gas pipe.
  - Ignition or explosion may occur if the gas leaks.
- Water pipe. Hard vinyl tubes are not effective grounds.
- Lightning conductor or telephone ground wire. Electric potential may rise abnormally if struck by a lightning
- Install the power wire at least 3 feet (1 meter) away from televisions or radios to prevent image interference or noise.

(Depending on the radio waves, a distance of 3 feet (1 meter) may not be sufficient to eliminate the noise.)

- Do not rinse the unit. This may cause electric shocks or fire.
- Do not install the unit in places such as the following:
  - Where there is mist of mineral oil, oil spray or vapour. Plastic parts may deteriorate, and cause them to fall out or water to leak.
  - Where corrosive gas, such as sulphurous acid gas, is produced.

Corrosion of copper pipes or soldered parts may cause the refrigerant to leak.

- Where there is machinery which emits electromagnetic waves.
  - Electromagnetic waves may disturb the control system, and cause malfunction of the equipment.
- Where flammable gases may leak, where carbon fibre or ignitable dust is suspended in the air or where volatile flammables, such as thinner or gasoline, are handled. Such gases may cause a fire.
- Where the air contains high levels of salt such as that near the ocean.
- Where voltage fluctuates a lot, such as that in factories.
- In vehicles or vessels.
- Where acidic or alkaline vapour is present.

# BEFORE INSTALLATION

#### Installation

- Be sure to confirm the model name and the serial no. of the outer (front) plates when attaching/detaching the plates to avoid mistakes
- When closing the service panels, take care that the tightening torque does not exceed 3.03 lbs•ft (4.1 N•m).

#### Handling

Due to relatively large dimensions and high weight, the handling of the unit is only to be done by means of lifting tools with slings. These slings can be fitted into specially for this purpose foreseen sleeves at the base frame.



- To avoid injury, do not touch the air inlet or aluminium fins of the unit.
- Do not use the grips in the fan grills to avoid damage.
- Unit is top heavy! Prevent the unit from falling due to inclination during handling.

Centre of gravity is indicated on the unit.

# IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE REFRIGERANT USED

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Do not vent gases into the atmosphere.

Refrigerant type: R410A GWP<sup>(1)</sup> value: 1975

(1) GWP = global warming potential

The refrigerant quantity is indicated on the unit name plate

# **SELECTING INSTALLATION SITE**




- Make sure to provide for adequate measures in order to prevent that the outdoor unit be used as a shelter by small animals.
- Small animals making contact with electrical parts can cause malfunctions, smoke or fire. Please instruct the customer to keep the area around the unit clean.
- 1 Select an installation site where the following conditions are satisfied and that meets with your customer's approval.
  - Places which are well-ventilated.
  - Places where the unit does not bother next-door neighbours.
  - Safe places which can withstand the unit's weight and vibration and where the unit can be installed level.
  - Places where there is no possibility of flammable gas or product leak.
  - The equipment is not intended for use in a potentially explosive atmosphere.
  - Places where servicing space can be well ensured.
  - Places where the units' piping and wiring lengths come within the allowable ranges.
  - Places where water leaking from the unit cannot cause damage to the location (e.g. in case of a blocked drain pipe).
  - Places where the rain can be avoided as much as possible.
  - Do not install the unit in places often used as workplace.
     In case of construction works (e.g. grinding works) where a lot of dust is created, the unit must be covered.
  - Do not place any objects or equipment on top of the unit (top plate)
  - Do not climb, sit or stand on top of the unit.
  - Be sure that sufficient precautions are taken, in accordance with relevant local laws and regulations, in case of refrigerant leakage.
- When installing the unit in a place exposed to strong wind, pay special attention to the following.

Strong winds of 16 ft/sec (5 m/sec) or more blowing against the unit's air outlet causes short circuit (suction of discharge air), and this may have the following consequences:

- Deterioration of the operational capacity.
- Frequent frost acceleration in heating operation.
- Disruption of operation due to rise of high pressure.
- When a strong wind blows continuously on the face of the unit, the fan can start rotating very fast until it breaks.


Refer to the figures for installation of this unit in a place where the wind direction can be foreseen.

 Turn the air outlet side toward the building's wall, fence or screen.



Make sure there is enough room to do the installation

Set the outlet side at a right angle to the direction of the wind.



- 3 Prepare a water drainage channel around the foundation, to drain waste water from around the unit.
- 4 If the water drainage of the unit is not easy, please build up the unit on a foundation of concrete blocks, etc. (the height of the foundation should be maximum 6 inch (150 mm)).
- 5 If you install the unit on a frame, please install a waterproof plate within 6 inch (150 mm) of the underside of the unit in order to prevent the invasion of water from the lower direction.
- 6 When installing the unit in a place frequently exposed to snow, pay special attention to elevate the foundation as high as possible.
- 7 If you install the unit on a building frame, please install a waterproof plate (field supply) (within 6 inch (150 mm) of the underside of the unit) in order to avoid the drainwater dripping. (See figure).



# Selecting a location in cold climates

Refer to "Handling" on page 4.



When operating the unit in a low outdoor ambient temperature, be sure to follow the instructions described below.


- To prevent exposure to wind, install the unit with its suction side facing the wall.
- Never install the unit at a site where the suction side may be exposed directly to wind.
- To prevent exposure to wind, install a baffle plate on the air discharge side of the unit.
- In heavy snowfall areas it is very important to select an installation site where the snow will not affect the unit. If lateral snowfall is possible, make sure that the heat exchanger coil is not affected by the snow (if necessary construct a lateral canopy).



- 1 Construct a large canopy.
- Construct a pedestal. Install the unit high enough off the ground to prevent burying in snow.

# PRECAUTIONS ON INSTALLATION


- Check the strength and level of the installation ground so that the unit will not cause any operating vibration or noise after installation.
- In accordance with the foundation drawing in the figure, fix the unit securely by means of the foundation bolts. (Prepare four sets of 1/2 inch (M12) foundation bolts, nuts and washers each which are available on the market.)
- It is best to screw in the foundation bolts until their length are 0.8 inch (20 mm) from the foundation surface.



- A Discharge side
- B Bottom view inch (mm)
- C Drain hole




If drain holes of the unit are covered by a mounting base or by floor surface, raise the unit in order to provide a free space of more than 4 inch (100 mm) under the unit.



### Installation method for prevention of falling over

If it is necessary to prevent the unit from falling over, install as shown in the figure.

- prepare all 4 wires as indicated in the drawing
- unscrew the top plate at the 4 locations indicated A and B
- put the screws through the nooses and screw them back tight



- A Location of the 2 fixation holes on the front side of the unit
- B Location of the 2 fixation holes on the rear side of the unit
- C Wires: field supply


# Installation servicing space

The numerical figures used in the figures represent the dimensions in

(Refer to "Precautions on installation" on page 5)

#### Precaution


(A) In case of non-stacked installation figure 1A and figure 1B






Minimum distance B1 in figure 1A and figure 1B mentions the space required for correct operation of the unit. Required space for servicing though is 12 inch (300 mm).

- (B) In case of stacked installation
- 1. In case obstacles exist in front of the outlet side.



2. In case obstacles exist in front of the air inlet.




Do not stack more than one unit.


About 4 inch (100 mm) is required as the dimension for laying the upper unit's drain pipe. Get the portion A sealed so that air from the outlet does not bypass.

(C) In case of multiple-row installation (for roof top use, etc.)

1. In case of installing one unit per row.



In case of installing multiple units (2 units or more) in lateral connection per row.



Relation of dimensions of H, A and L are shown in the table below.


	L	Α		
L≤H	0 <l≤1 2h<="" td=""><td colspan="3">10 (250)</td></l≤1>	10 (250)		
	1/2H <l< td=""><td>12 (300)</td></l<>	12 (300)		
H <l< th=""><td colspan="3">Installation not allowed</td></l<>	Installation not allowed			

# TYPICAL APPLICATION EXAMPLES

The application examples given below are for illustration purposes only.

# Application 1

Space heating only application with a room thermostat connected to the unit.



1	Unit	FHL13	Floor heating loop		
2	Heat exchanger		(field supply)		
3	Pump	T	Room thermostat		
4	Shut-off valve		(optional)		
5	Collector (field supply)	1	User interface		

#### Unit operation and space heating

When a room thermostat (T) is connected to the unit and when there is a heating request from the room thermostat, the unit will start operating to achieve the target leaving water temperature as set on the user interface.


When the room temperature is above the thermostat set point, the unit will stop operating.



Make sure to connect the thermostat wires to the correct terminals (see "Connection of the thermostat cable" on page 20) and to configure the DIP switch toggle switches correctly (see "Room thermostat installation configuration" on page 23).

#### Application 2

Space heating only application without room thermostat connected to the unit. The temperature in each room is controlled by a valve on each water circuit. Domestic hot water is provided through the domestic hot water tank which is connected to the unit.




### **Pump operation**

Booster heater

With no thermostat connected to the unit (1), the pump (3) can be configured to operate either as long as the unit is on, or until the required water temperature is reached.

FHL1 (field supply)

User interface



# Space heating

The unit (1) will operate to achieve the target leaving water temperature as set on the user interface.



When circulation in each space heating loop (FHL1..3) is controlled by remotely controlled valves (M1..3), it is important to provide a by-pass valve (7) to avoid the flow switch safety device from being activated.

The by-pass valve should be selected as such that at all time the minimum water flow as mentioned under "Water pipework" on page 13 is guaranteed.

#### Domestic water heating

When domestic water heating mode is enabled (either manually by the user, or automatically through a schedule timer) the target domestic hot water temperature will be achieved by a combination of the heat exchanger coil and the electrical booster heater.

When the domestic hot water temperature is below the user configured set point, the 3-way valve will be activated to heat the domestic water by means of the heat pump. In case of large domestic hot water demand or a high domestic hot water temperature setting, the booster heater (8) can provide auxiliary heating.



It is possible to connect either a 2-wire or a 3-wire 3-way valve (6). Make sure to fit the 3-way valve correctly. For more details, refer to "Wiring the 3-way valve" on page 20.




The unit can be configured so that at low outdoor temperatures the domestic water is exclusively heated by the booster heater. This assures that the full capacity of the heat pump is available for space heating.

Details on domestic hot water tank configuration for low outdoor temperatures can be found under "Field settings" on page 25, field settings [5-02] to [5-04].

# Application 3

Space cooling and heating application with a room thermostat suitable for heating/cooling changeover connected to the unit. Heating is provided through floor heating loops and fan coil units. Cooling is provided through the fan coil units only.

Domestic hot water is provided through the domestic hot water tank which is connected to the unit.



- 1 Unit
- 2 Heat exchanger
- 3 Pump
- 4 Shut-off valve
- 5 Collector (field supply)
- 6 Motorised 3-way valve (optional)
- 8 Booster heater
- Heat exchanger coil
- 10 Domestic hot water tank 11
  - Motorised 2-way valve (field supply)
- FCU1..3 Fan coil unit (field supply)
- Floor heating loop FHL1..3 (field supply)
  - Room thermostat with heating/cooling switch (optional)
    - User interface

1

#### Pump operation and space heating and cooling

According to the season, the customer will select cooling or heating on the room thermostat (T). This selection is not possible by operating the user interface.

When space heating/cooling is requested by the room thermostat (T), the pump will start operating and the unit (1) will switch to "heating mode"/"cooling mode". The unit (1) will start operating to achieve the target leaving cold/hot water temperature.

In case of cooling mode, the motorised 2-way valve (11) will close as to prevent cold water running through the floor heating loops (FHL).



Make sure to connect the thermostat wires to the correct terminals (see "Connection of the thermostat cable" on page 20) and to configure the DIP switch toggle switches correctly (see "Room thermostat installation configuration" on page 23).



Wiring of the 2-way valve (11) is different for a NC (normal closed) valve and a NO (normal open) valve! Make sure to connect to the correct terminal numbers as detailed on the wiring diagram.


The ON/OFF setting of the heating/cooling operation is done by the room thermostat and cannot be done by the user interface.

#### Domestic water heating

Domestic water heating is as described under "Application 2" on page 7.

# Application 4

Space cooling and heating application without a room thermostat connected to the unit, but with a heating only room thermostat controlling the floor heating and a heating/cooling thermostat controlling the fan coil units. Heating is provided through floor heating loops and fan coil units. Cooling is provided through the fan coil units only.



- Unit
- Heat exchanger
- Pump 4 Shut-off valve

1

2

3

- 5 Collector (field supply)
  - By-pass valve (field supply)
- Motorised 2-way valve 11 to shut off the floor heating loops during cooling operation (field supply)
- 12 Motorised 2-way valve for activation of the room thermostat (field supply)
- FCU1..3 Fan coil unit with thermostat (field supply)
- FHL1..3 Floor heating loop (field supply)
  - Т Heating only room thermostat (optional)
- T4..6 Individual room thermostat for fan coil heated/cooled room (optional)
- User interface

#### **Pump operation**

With no thermostat connected to the unit (1), the pump (3) can be configured to operate either as long as the unit is on, or until the required water temperature is reached.



Details on pump configuration can be found under "Pump operation configuration" on page 23.

# Space heating and cooling

According to the season, the customer will select cooling or heating through the user interface.

The unit (1) will operate in cooling mode or heating mode to achieve the target leaving water temperature.

With the unit in heating mode, the 2-way valve (11) is open. Hot water is provided to both the fan coil units and the floor heating loops.

With the unit in cooling mode, the motorised 2-way valve (11) is closed to prevent cold water running through the floor heating loops (FHL).



When closing several loops in the system by remotely controlled valves, it might be required to install a by-pass valve (7) to avoid the flow switch safety device from being activated. See also "Application 2" on page 7.



Wiring of the 2-way valve (11) is different for a NC (normal closed) valve and a NO (normal open) valve! Make sure to connect to the correct terminal numbers as detailed on the wiring diagram.

The ON/OFF setting of the heating/cooling operation is done by the user interface.

# Application 5

Space heating with an auxiliary boiler (alternating operation)

Space heating application by either the Daikin unit or by an auxiliary boiler connected in the system. The decision whether either the  $E(D/B)^*$  unit or the boiler will operate can be achieved by an auxiliary contact or an  $E(D/B)^*$  indoor controlled contact.

The auxiliary contact can e.g. be an outdoor temperature thermostat, an electricity tariff contact, a manually operated contact, etc. See "Field wiring configuration A" on page 10.

The E(D/B)\* unit controlled contact (also called 'permission signal for the auxiliary boiler") is determined by the outdoor temperature (thermistor located at the outdoor unit). See "Field wiring configuration B" on page 10.


Bivalent operation is only possible for space heating operation, **not** for the domestic water heating operation. Domestic hot water in such an application is always provided by the domestic hot water tank which is connected to the Daikin unit.

The auxiliary boiler must be integrated in the piping work and in the field wiring according to the illustrations below.


# A

# CAUTION

- Be sure that the boiler and the integration of the boiler in the system is in accordance with relevant local laws and regulations.
- Always install a 3-way valve, even if no domestic hot water tank is installed. This to ensure that the freeze protection function (see "[4-04] Freeze protection function" on page 28) can operate when the boiler is active




- 1 Motorised 3-way valve
- 2 Boiler
- Daikin can not be put responsible for incorrect or unsafe situations in the boiler system.



1	Outdoor unit	12	Domestic hot water
2	Heat exchanger		tank (optional)
3	Pump	15	Boiler (field supply)
4	Shut-off valve	15	Aquastat valve
5	Collector (field supply)		(field supply)
6	Motorised 3-way valve (delivered with the	16	Shut-off valve (field supply)
	domestic hot water tank)	17	Non-return valve
10	Booster heater		(field supply)
11	Heat exchanger coil	FHL13	Floor heating loop (field supply)

#### Field wiring configuration A




Boiler thermostat input Boiler thermostat input

Α Auxiliary contact (normal closed)

н Heating demand room thermostat (optional) Auxiliary relay for activation of E(D/B)\* unit (field K<sub>1</sub>A

K2A Auxiliary relay for activation of boiler (field supply)

#### Field wiring configuration B



Boiler thermostat input Boiler thermostat input

Cooling demand room thermostat (optional) Heating demand room thermostat (optional)

Com Common room thermostat (optional) K1A Auxiliary relay for activation of bolier unit

(field supply)

**KCR** Permission signal for the auxiliary boiler

## Operation

н

# Configuration A

When the room thermostat requests heating, either the E(D/B)\* unit or the boiler starts operating, depending on the position of the auxiliary contact (A).

# Configuration B

When the room thermostat requests heating, either the E(D/B)\* unit or the boiler starts operating, depending on the outdoor temperature (status of "permission signal for the auxiliary

When the permission is given towards the boiler, the space heating operation by the E(D/B)\* unit will be automatically switched off.

For more details see field setting [C-02~C-04].

NOTE

# 

## **Configuration A**

Make sure that auxiliary contact (A) has sufficient differential or time delay so as to avoid frequent changeover between the E(D/B)\* unit and the boiler. If the auxiliary contact (A) is an outdoor temperature thermostat, make sure to install the thermostat in the shade, so that it is not influenced or turned ON/OFF by the sun.

#### Configuration B

Make sure that the bivalent hysteresis [C-04] has sufficient differential to avoid frequent changeover between the E(D/B)\* unit and the boiler. As the outdoor temperature is measured via the outdoor unit, air thermistor make sure to install the outdoor unit in the shade, so that it is not influenced by the sun.

Frequent switching may cause corrosion of the boiler in an early stage. Contact the manufacturer of the boiler.

During heating operation of the E(D/B)\* unit, the unit will operate so as to achieve the target leaving water temperature as set on the user interface. When weather dependent operation is active, the water temperature is determined automatically depending the on temperature.

During heating operation of the boiler, the boiler will operate so as to achieve the target leaving water temperature as set on the boiler controller.

Never set the target leaving water temperature set point on the boiler controller above 131°F (55°C).

Make sure to only have 1 expansion vessel in the water circuit. An expansion vessel is already premounted in the Daikin unit.



Make sure to configure the DIP switch SS2-3 on the PCB of the E(D/B)\* switchbox correctly. Refer to "Room thermostat installation configuration" on page 23.

For configuration B: Make sure to configure the field settings [C-02, C-03 and C-04] correctly. Refer to "Bivalent operation" on page 33.



# **CAUTION**

Make sure that return water to the E(D/B)\* heat exchanger never exceeds 131°F (55°C).

For this reason, never put the target leaving water temperature set point on the boiler controller above 131°F (55°C) and install an aquastat(a) valve in the return water flow of the E(D/B)\* unit.

Make sure that the non-return valves (field supply) are correctly installed in the system.

Make sure that the room thermostat (th) is not frequently turned ON/OFF.

Daikin shall not be held liable for any damage resulting from failure to observe this rule.

The aquastat valve must be set for 131°F (55°C) and must operate to close the return water flow to the unit when the measured temperature exceeds 131°F (55°C). When the temperature drops to a lower level, the aquastat valve must operate to open the return water flow to the E(D/B)\* unit again.



Manual permission towards the E(D/B)\* unit on the boiler.

In case only the E(D/B)\* unit should operate in space heating mode, disable the bivalent operation via setting [C-02].

In case only the boiler should operate in space heating mode, increase the bivalent ON temperature [C-03] to 77°F (25°C).






# Application 6

Space heating with room thermostat application through floor heating loops and fan coil units. The floor heating loops and fan coil units require different operating water temperatures.

The floor heating loops require a lower water temperature in heating mode compared to fan coil units. To achive these two set points, a mixing station is used to adapt the water temperature according to requirements of the floor heating loops. The fan coil units are directly connected to the unit water circuit and the floor heating loops after the mixing station. The control of this mixing station is not done by the

The operation and configuration of the field water circuit is the responsibility of the installer.

Daikin only offers a dual set point control function. By this function two set points can be generated. Depending on the required water temperature (floor heating loops and/or fan coil units are required) first set point or second set point can be activated.



			FHL3
1	Outdoor unit	7	Mixing station (field supply)
2	Heat exchanger	T1	Room thermostat for zone
3	Pump		A (optional)
4	Shut-off valve	T2	Room thermostat for zone
5	Collector zone A		B (optional)
	(field supply)	FCU13	Fan coil unit (optional)
6	Collector zone B	FHL13	Floor heating loop



The advantage of the dual set point control is that the heat pump will/can operate at the lowest required leaving water temperature when only floor heating is required. Higher leaving water temperatures are only required in case fan coil units are operating.

(field supply)

This results in a better performance of the heat pump.

## Pump operation and space heating

(field supply)

When the room thermostat for the floor heating loop (T1) and the fan coil units (T2) are connected to the indoor unit, the pump (4) will operate when there is a request for heating from T1 and/or T2. The outdoor unit will start operating to achieve the target leaving water temperature. The target leaving water temperature depends on which room thermostat is requesting heating.

	Set point	Field setting		Thermo	status	
Zone A	First	UI	ON	OFF	ON	OFF
Zone B	Second	[7-03]	OFF	ON	ON	OFF
Resulting water temperature		UI	[7-03]	[7-03]	_	
Result pump operation			ON	ON	ON	OFF

When the room temperature of both zones is above the thermostat set point, the outdoor unit and pump will stop operating.

NOTE ս

- Make sure to connect the thermostat wires to the correct terminals (see "Overview of the unit" on page 11).
- Make sure to configure the field settings [7-02], [7-03] and [7-04] correctly. Refer to "Dual set point control" on page 30.
- Make sure to configure the DIP switch SS2-3 on the PCB of the E(D/B) switch box correctly. Refer to "Room thermostat installation configuration" on page 23.

NOTE 선

- The request signals for space heating can be implemented in two different ways (installer
  - Thermo ON/OFF signal from room thermostat
  - Status signal (active/not active) from the mixing station
- It is the installers responsibility to make sure no unwanted situations can occur (e.g. too high water temperatures towards floor heating loops, etc.)
- Daikin does not offer any type of mixing station. Dual set point control only provides the possibility to use two set points.
- When only zone A request heating, zone B will be fed with water at a temperature equal to the first set point.

This can lead to unwanted heating of zone B.


When only zone B request heating, the mixing station will be fed with water at a temperature equal to the second set point. Depending on the control of the mixing station, the floor heating loop can still receive water at a temperature equal to set point of the mixing station.



Be aware that the actual water temperature through the floor heating loops depends on the control and setting of the mixing station.

# Overview of the unit

# Opening the unit



- gives access to the compressor compartment and electrical parts Door 1
- Door 2 gives access to the electrical parts of the hydraulic compartment
- Door 3 gives access to the hydraulic compartment




Switch off all power supply — i.e. unit power supply and backup heater and domestic hot water tank power supply (if applicable) — before removing doors 1 and 2.



Parts inside the unit can be hot.

#### Hydraulic compartment (door 3)



# 1. Air purge valve

Remaining air in the water circuit will be automatically removed via the air purge valve.

# 2. Backup heater

The backup heater consists of an electrical heating element that will provide additional heating capacity to the water circuit if the heating capacity of the unit is insufficient due to low outdoor temperatures, it also protects the external water piping from freezing during cold periods.

# 3. Temperature sensors

Four temperature sensors determine the water and refrigerant temperature at various points in the water circuit.

- 4. Heat exchanger
- 5. Expansion vessel (2.6 gallons (10 l))
- 6. Refrigerant liquid connection
- 7. Refrigerant gas connection
- 8. Shut-off valves

The shut-off valves on the water inlet connection and water outlet connection allow isolation of the unit water circuit side from the residential water circuit side. This facilitates draining and filter replacement of the unit.

- 9. Water inlet connection
- 10. Water outlet connection
- 11. Drain and fill valve
- 12. Water filter

The water filter removes dirt from the water to prevent damage to the pump or blockage of the evaporator. The water filter must be cleaned on a regular base. See "Maintenance and service" on page 37.

#### 13. Manometer

The manometer allows readout of the water pressure in the water circuit.

#### 14. Flow switch

The flow switch checks the flow in the water circuit and protects the heat exchanger against freezing and the pump against damage.

# **15.** Pump

The pump circulates the water in the water circuit.

#### 16. Backup heater thermal protector

The backup heater is equipped with a thermal protector. The thermal protector is activated when the temperature becomes too high.


#### 17. Backup heater thermal fuse

The backup heater is equipped with a thermal fuse. The thermal fuse is blown when the temperature becomes too high (higher than the backup heater thermal protector temperature).

#### 18. Pressure relief valve

The pressure relief valve prevents excessive water pressure in the water circuit by opening at 43.5 psi (3 bar) and discharging some water.

# Functional diagram of hydraulic compartment (door 3)




- 1 Expansion vessel
- 2 Manometer
- 3 Air purge valve
- 4 Pressure relief valve
- 5 Backup heater vessel with backup heater
- 6 Pump
- 7 Shut-off valve water outlet
- 8 Heat exchanger
- 9 Flow switch
- 10 Drain/fill valve11 Filter
- 12 Shut-off valve water inlet with


R11T

R12T R13T Temperature sensors

12

# Switch box main components (door 2)





- 1. Backup heater contactors K1M and K5M
- 2. Main PCB

The main PCB (Printed Circuit Board) controls the functioning of the unit.

- Booster heater contactor K3M (only for installations with domestic hot water tank)
- Booster heater circuit breaker F2B (only for installations with domestic hot water tank)

The circuit breaker protects the booster heater in the domestic hot water tank against overload or short circuit.

5. Backup heater circuit breaker F1B

The circuit breaker protects the backup heater electrical circuit against overload or short circuit.

6. Terminal blocks

The terminal blocks allow easy connection of field wiring.

- 7. Terminal block for backup heater capacity limitation.
- 8. Cable tie mountings

The cable tie mountings allow to fix the field wiring with cable ties to the switch box to ensure strain relief.

- Terminal blocks X3M, X4M (only for installations with domestic hot water tank)
- 10. PCB fuse FU1
- 11. DIP switch SS2

The DIP switch SS2 provides 4 toggle switches to configure certain installation parameters. See "DIP switch settings overview" on page 23.

12. X13A socket

The X13A socket receives the K3M connector (only for installations with domestic hot water tank).

13. X9A socket

The X9A socket receives the thermistor connector (only for installations with domestic hot water tank).

- 14. Pump fuse FU2 (in line fuse)
- 15. Pump relay K4M
- 16. Transformer TR1 for PCB power supply
- A4P Solar/remote alarm input/output PCB (only for installations with solar kit or remote alarm kit)
- Conduit hole to pass through the booster heater power supply cable.
- **19.** Conduit hole to pass through the booster heater power supply cable and the thermal protection cable.
- **20.** Conduit hole to pass through the room thermostat cable and 2-way valve and 3-way valve control cables.
- 21. Conduit hole to pass through the thermistor cable and user interface cable (and benefit kWh rate cable).
- Conduit hole to pass through the backup heater power supply wiring.
- Conduit hole to pass through optional input/output PCB connection wiring.
- 24. Transformer TR2 for relays and valves
- 25. K1A relay for 3-way valve
- 26. K2A relay for 2-way valve
- 27. K3A relay for room thermostat (optional)
- 28. K4A relay for room thermostat (optional)
- 29. K5A relay for remote alarm (optional)
- 30. K6A relay for remote heating/cooling (optional)
- 31. K7A relay for solar pump
- 32. Terminal block X8M

Terminal block X8M is used to select the power input to transformer TR2



The electrical wiring diagram can be found on the inside of the switch box cover.

# Water pipework

All piping lengths and distances have been taken into consideration.


Requirement	Value
Maximum allowable distance between the domestic hot water tank and the unit (only for installations with domestic hot water tank). The thermistor cable supplied with the domestic hot water tank is 40 ft (12 m) in length. In order to optimise efficiency Daikin recommends to install the 3-way valve and the domestic hot water tank as close as possible to the unit.	33 ft (10 m)

NOTE

If the installation is equipped with a domestic hot water tank (optional), please refer to the domestic hot water tank installation manual.



In case of a power supply failure or pump operating failure, drain the system (as suggested in the figure below).



When water is at standstill inside the system, freezing is very likely to happen and damaging the system in the process.

# Checking the water circuit

The units are equipped with a water inlet and water outlet for connection to a water circuit. This circuit must be provided by a licensed technician and must comply with local laws and regulations.



The unit is only to be used in a closed water system. Application in an open water circuit can lead to excessive corrosion of the water piping.

Before continuing the installation of the unit, check the following points:

- The maximum water pressure = 43 psi (3 bar) + static pressure of pump.
- The maximum water temperature is 149°F (65°C) according to safety device setting.
- Always use materials which are compatible with the water used in the system and with the materials used in the unit.
- Take care that the components installed in the field piping can withstand the water pressure and temperature.
- Drain taps must be provided at all low points of the system to permit complete drainage of the circuit during maintenance.
  - A drain valve is provided in the unit to drain the water from the unit water system.
- Air vents must be provided at all high points of the system. The vents should be located at points which are easily accessible for servicing. An automatic air purge is provided inside the unit. Check that this air purge valve is not tightened too much so that automatic release of air in the water circuit remains possible.

# Checking the water volume and expansion vessel pre-pressure

The unit is equipped with an expansion vessel of 2.6 gallons (10 litre) which has a default pre-pressure of 14.5 psi (1 bar).

To assure proper operation of the unit, the pre-pressure of the expansion vessel might need to be adjusted and the minimum and maximum water volume must be checked.

Check that the total water volume in the installation, excluding the internal water volume of the unit, is 5.3 gallons (20 l) minimum. Refer to "Technical specifications" on page 40 to know the internal water volume of the unit.



In most applications this minimum water volume will have a satisfying result.


In critical processes or in rooms with a high heat load though, extra water volume might be required.

NOTE



When circulation in each space heating loop is controlled by remotely controlled valves, it is important that this minimum water volume is kept even if all the valves are closed.

# Example



1	Unit	FHL13	Floor heating loop
2	Heat exchanger		(field supply)
3	Pump	T13	Individual room
4	Shut-off valve		thermostat (optional)
5	Collector (field supply)	M13	Individual motorised valve to control loop
6	By-pass valve (field supply)	ı	FHL1 (field supply) User interface

- Using the table below, determine if the expansion vessel pre-2 pressure requires adjustment.
- Using the table and instructions below, determine if the total water volume in the installation is below the maximum allowed water volume.

Installation	Water volume						
height difference <sup>(a)</sup>	≤74 gallons (280 l)	>74 gallons (280 l)					
≤23 ft (≤7 m)	No pre-pressure adjustment required.	Actions required:  • pre-pressure must be decreased, calculate according to "Calculating the pre-pressure of the expansion vessel"  • check if the water volume is lower than maximum allowed water volume (use graph below)					
>23 ft (>7 m)	Actions required:  • pre-pressure must be increased, calculate according to "Calculating the pre-pressure of the expansion vessel"  • check if the water volume is lower than maximum allowed water volume (use graph below)	Expansion vessel of the unit too small for the installation.					

<sup>(</sup>a) Installation height difference: height difference (ft)(m) between the highest point of the water circuit and the unit. If the unit is located at the highest point of the installation, the installation height is considered 0 ft (0 m).

### Calculating the pre-pressure of the expansion vessel

The pre-pressure (Pg) to be set depends on the maximum installation height difference (H) and is calculated as below:

 $Pg_{(psi)} = (H_{(ft)}/32 + 0.3)x14.5 psi$ 

 $Pg_{(bar)}=(H_{(m)}/10+0.3)$  bar


14

#### Checking the maximum allowed water volume

To determine the maximum allowed water volume in the entire circuit, proceed as follows:

- Determine for the calculated pre-pressure (Pg) the corresponding maximum water volume using the graph below.
- 2 Check that the total water volume in the entire water circuit is lower than this value.

If this is not the case, the expansion vessel inside the unit is too small for the installation.



pre-pressure = pre-pressure

maximum water volume = maximum water volume

A = Sytem without glycol

B = System with 25% propylene glycol without domestic hot water tank

C = System with 25% propylene glycol with domestic hot water tank

(Refer to "Caution: "Use of glycol"" on page 16)

#### Example 1

The unit is installed 16.4 ft (5 m) below the highest point in the water circuit. The total water volume in the water circuit is 26.4 gallons (100 l).

In this example, no action or adjustment is required.

# Example 2

The unit is installed at the highest point in the water circuit. The total water volume in the water circuit is 92.5 gallons (350 l).

#### Result

- Since 92.5 gallons (350 I) is higher than 74.0 gallons (280 I), the pre-pressure must be decreased (see table above).
- The required pre-pressure is:  $Pg_{(psi)} = (H_{(ft)}/32 + 0.3)x14.5 \text{ psi} = (0/32 + 0.3)x14.5 \text{ psi} = 4.4 \text{ psi}$   $Pg_{(bar)} = (H_{(m)}/10 + 0.3) \text{ bar} = (0/10 + 0.3) \text{ bar} = 0.3 \text{ bar}$
- The corresponding maximum water volume can be read from the graph: approximately 108.0 gallons (410 l).
- Since the total water volume (92.5 gallons (350 l)) is below the maximum water volume (108.0 gallons (410 l)), the expansion vessel suffices for the installation.

# Setting the pre-pressure of the expansion vessel

When it is required to change the default pre-pressure of the expansion vessel (14.5 psi (1 bar)), keep in mind the following guidelines:

- Use only dry nitrogen to set the expansion vessel pre-pressure.
- Inappropriate setting of the expansion vessel pre-pressure will lead to malfunction of the system. Therefore, the pre-pressure should only be adjusted by a licensed installer.

# Connecting the water circuit

Water connections must be made in accordance with the outlook diagram delivered with the unit, respecting the water in- and outlet.



Be careful not to deform the unit piping by using excessive force when connecting the piping. Deformation of the piping can cause the unit to malfunction.

If air, moisture or dust gets in the water circuit, problems may occur. Therefore, always take into account the following when connecting the water circuit:

- Use clean pipes only.
- Hold the pipe end downwards when removing burrs.
- Cover the pipe end when inserting it through a wall so that no dust and dirt enter.
- Use a good thread sealant for the sealing of the connections. The sealing must be able to withstand the pressures and temperatures of the system.
- When using non-brass metallic piping, make sure to insulate both materials from each other to prevent galvanic corrosion.
- Because brass is a soft material, use appropriate tooling for connecting the water circuit. Inappropriate tooling will cause damage to the pipes.





- The unit is only to be used in a closed water system. Application in an open water circuit can lead to excessive corrosion of the water piping.
- Never use Zn-coated parts in the water circuit. Excessive corrosion of these parts may occur as copper piping is used in the unit's internal water circuit.
- When using a 3-way valve in the water circuit. Preferably choose a ball type 3-way valve to guarantee full separation between domestic hot water and floor heating water circuit.
- When using a 3-way valve or a 2-way valve in the water circuit.

The recommended maximum changeover time of the valve should be less than 60 seconds.

# Protecting the water circuit against freezing

Frost can cause damage to the hydraulic system. As this unit is installed outdoors and thus the hydraulic system is exposed to freezing temperatures, care must be taken to prevent freezing of the system.

All hydraulic parts are insulated to reduce heat loss. Insulation must be foreseen on the field piping.

The unit is already equipped with several features to prevent freezing.

- The software contains special functions using pump and back up heater to protect the complete system against freezing.
  - This function will only be active when the unit is off.
- As extra safety, a heatertape is winded around the piping to protect vital parts of the hydraulic system inside the unit.

This heatertape will only be active in case of an abnormal situation concerning the pump and will only protect internal parts of the unit. It can not protect field installed parts outside the unit. Field heater tape must be foreseen by the installer.

However in case of power failure, above mentioned features can not protect the unit from freezing.

If power failure can happen at times the unit is unattended, Daikin recommends adding glycol to the water system. Refer to Caution: "Use of glycol" on page 16.

Refer to "[4-04] Freeze protection function" on page 28.

Depending on the expected lowest outdoor temperature, make sure the water system is filled with a weight concentration of glycol as mentioned in the table below.

Minimum outdoor temperature	Glycol <sup>(a)</sup>
23°F (-5°C)	10%
14°F (–10°C)	15%
5°F (–15°C)	20%
-10°F (-20°C)	25%



#### **WARNING**

# (a) ETHYLENE GLYCOL IS TOXIC

The concentrations mentioned in the table above will not prevent the medium from freezing, but prevent the hydraulics from bursting.



#### Caution: Use of glycol

- Use of glycol for installations with a domestic hot water tank:
  - Only propylene glycol having a toxicity rating or class of 1, as listed in "Clinical Toxicology of Commercial Products, 5th edition" may be used.
  - An approved pressure relief valve of 30 psi (2.0 bar) must be installed at the inlet of the domestic hot water tank heat exchanger.

The maximum allowed water volume is then reduced according to the figure "Maximum allowed water volume" on page 15.

Refer to the installation manual of the domestic hot water tank for more information.

In case of over-pressure when using glycol, be sure to connect the safety valve to a drain pan in order to recover the glycol.



# Corrosion of the system due to presence of glycol

Uninhibited glycol will turn acidic under the influence of oxygen. This process is accelerated by presence of copper and at higher temperatures. The acidic uninhibited glycol attacks metal surfaces and forms galvanic corrosion cells that cause severe damage to the system.

It is therefore of extreme importance:

- that the water treatment is correctly executed by a qualified water specialist;
- that a glycol with corrosion inhibitors is selected to counteract acids formed by the oxidation of glycols;
- that in case of an installation with a domestic hot water tank, only the use of propylene glycol is allowed. In other installations the use of ethylene glycol is permitted as well:
- that no automotive glycol is used because their corrosion inhibitors have a limited lifetime and contain silicates which can foul or plug the system;
- that galvanized piping is not used in glycol systems since its presence may lead to the precipitation of certain components in the glycol's corrosion inhibitor;
- that it has to be made sure the glycol is compatible with the used materials in the system.



Be aware of the hygroscopic property of glycol: it absorbs moisture from its environment.

Leaving the cap off the glycol container causes the concentration of water to increase. The glycol concentration is then lower than assumed. And in consequence, freezing can happen after all.

Preventive actions must be taken to ensure minimal exposure of the glycol to air.

Also refer to "Checks before initial start-up" on page 24.

#### Charging water

- 1 Connect the water supply to a drain and fill valve (see "Main components" on page 12).
- 2 Make sure the automatic air purge valve is open (at least 2 turns).
- 3 Fill with water until the manometer indicates a pressure of approximately 29 psi (2.0 bar). Remove air in the circuit as much as possible using the air purge valves. Air present in the water circuit might cause malfunctioning of the backup heater.
- Check that the backup heater vessel is filled with water by opening the pressure relief valve. Water must flow out of the valve



- During filling, it might not be possible to remove all air in the system. Remaining air will be removed through the automatic air purge valves during first operating hours of the system. Additional filling with water afterwards might be required.
- The water pressure indicated on the manometer will vary depending on the water temperature (higher pressure at higher water temperature).
  - However, at all times water pressure should remain above 43.5 psi (0.3 bar) to avoid air entering the circuit.
- The unit might dispose some excessive water through the pressure relief valve.
- Water quality must be according to "Safe Drinking water Act (42 U.S.C. 300f)".

# Piping insulation

The complete water circuit, inclusive all piping, must be insulated to prevent condensation during cooling operation and reduction of the heating and cooling capacity as well as prevention of freezing of the outside water piping during winter time. The thickness of the sealing materials must be at least 1/2 inch (13 mm) with  $\lambda=0.275~Btu\text{-inch/hr}\ \text{sq}\ \text{ft}^2.^\circ\text{F}\ (0.039~W/mK)$  in order to prevent freezing on the outside water piping.

If the temperature is higher than 86°F (30°C) and the humidity is higher than RH 80%, then the thickness of the sealing materials should be at least 3/4 inch (20 mm) in order to avoid condensation on the surface of the sealing.

DAIKIN



#### WARNING

- A main switch or other means for disconnection, having a contact separation in all poles, must be incorporated in the fixed wiring in accordance with relevant local laws and regulations.
- Switch off the power supply before making any connections.
- Use only copper wires.
- Never squeeze bundled cables and make sure that it does not come in contact with the piping and sharp

Make sure no external pressure is applied to the terminal connections.

- All field wiring and components must be installed by a licensed electrician and must comply with relevant local laws and regulations.
- The field wiring must be carried out in accordance with the wiring diagram supplied with the unit and the instructions given below.
- Be sure to use a dedicated power supply. Never use a power supply shared by another appliance.
- Be sure to establish a ground. Do not ground the unit to a utility pipe, surge absorber, or telephone ground. Incomplete ground may cause electrical shock.
- Be sure to install a ground fault circuit interrupter (30 mA). Failure to do so may cause electrical shock.
- Be sure to install the required fuses or circuit breakers

#### Precautions on electrical wiring work

- Fix cables so that cables do not make contact with the pipes (especially on high pressure side).
- Secure the electrical wiring with cable ties as shown in figure 2 so that it does not come in contact with the piping, particularly on the high-pressure side.
- Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors.
- When installing the ground fault circuit interrupter make sure that it is compatible with the inverter (resistant to high frequency electrical noise) to avoid unnecessary opening of the ground fault circuit interrupter.




The ground fault circuit interrupter must be a highspeed type breaker of 30 mA (<0.1 s).

As this unit is equipped with an inverter, installing a phase advancing capacitor not only will deteriorate power factor improvement effect, but also may cause capacitor abnormal heating accident due to high-frequency waves. Therefore, never install a phase advancing capacitor.

#### Overview

The illustration below gives an overview of the required field wiring between several parts of the installation. Refer also to "Typical application examples" on page 7.



- Single power supply for unit, backup heater and booster heater
- В Unit


D

- C Backup heater
- User interface Ε Room thermostat (field supply, optional)
- 3-way valve for domestic hot water tank (field supply, optional)
- 2-way valve for cooling mode (field supply, optional)
- н Domestic hot water tank (optional)
- Booster heater (optional)

F

Item	Description	AC/ DC	Required number of conductors	Maximum running current
1	Power supply cable for unit	AC	2+GND	(a)
2	Power supply cable for backup heater	AC	2+GND	(b)
3	Room thermostat cable	AC	3 or 4	100 mA <sup>(c)</sup>
4	User interface cable	DC	2	100 mA <sup>(d)</sup>
5	3-way valve control cable	AC	2+GND	100 mA <sup>(c)</sup>
6	2-way valve control cable	AC	2+GND	100 mA <sup>(c)</sup>
7	Booster heater power supply and thermal protection cable	AC	4+GND	(b)
8	Thermistor cable	DC	2	(e)
9	Booster heater power supply cable	AC	2+GND	13 A
10	Benefit kWh rate power supply cable (voltage free contact)	DC	2	100 mA <sup>(f)</sup>

- Refer to nameplate on outdoor unit
- See table under "Connection of the backup heater power supply" on page 19.
- Minimum cable section AWG18 (0.75 mm²)
  Cable section AWG18 till AWG16 (0.75 mm² till 1.25 mm²), maximum length:
- The thermistor and connection wire (40 ft (12 m)) are delivered with the domestic
- Cable section AWG18 till AWG16 (0.75~1.25 mm²), maximum length: 1640 ft (500 m). Voltage free contact shall ensure the minimum applicable load of 15 V DC, 10 mA.



- Knock out hole for unit power supply cable entry
- Knock out hole for backup 2 heater power supply cable entry
- 3 Cap for low voltage cables entry (<30 V)
- 4 Knock out holes for other power cables entry



# **CAUTION**

Select all cables and wire sizes in accordance with relevant local laws and regulations.



# WARNING

After finishing the electric work, confirm that each electric part and terminal inside the electric parts box is connected securely.

# Internal wiring - Parts table

Refer to the internal wiring diagram supplied with the unit (on the inside of the switch box cover). The abbreviations used are listed below.

Door 1 compressor compartment and electrical parts

Door 1 compre	ssor compartment and electrical parts
A1P	Main PCB
A2P	Inverter PCB
A3P	Noise filter PCB
A4P	PCB
BS1~BS4	Push button switch
C1~C4	Capacitor
DS1	DIP switch
E1H	Bottom plate heater
E1HC	Crankcase heater
F1U,F3U,F4U	Fuse (T 6.3 A/250 V)
F6U	Fuse (T 5.0 A/250 V)
F7U,F8U	Fuse (F 1.0 A/250 V)
H1P~H7P	Orange LED service monitor (A2P) H2P: prepare, test = flickering H2P: malfunction detection = light up
	Green LED service monitor
K1R	Magnetic relay (Y1S)
	Magnetic relay (E1HC)
K10R,K11R	Magnetic relay
L1R	
M1C	Motor (compressor)
M1F	Motor (upper fan)
M2F	Motor (lower fan)
PS	Switching power supply
	Field ground fault interrupter (300 mA)
R1,R2	Resistor
R1T	Thermistor (air)
R2T	Thermistor (discharge)
R3T	Thermistor (suction)
R4T	Thermistor (heat exchanger)
R5T	Thermistor (heat exchanger middle)
R6T	Thermistor (liquid)
R10T	Thermistor (fin)
RC	Signal receiver circuit
S1NPH	Pressure sensor
S1PH	High pressure switch
TC	Signal transmission circuit
V1R	Power module
V2R,V3R	Diode module
V1T	IGBT
X1M	Power supply terminal strip
X1Y	Connector
Y1E	Electronic expansion valve
Y1S	Solenoid valve (4 way valve)
Z1C~Z3C	Noise filter (ferrite core)

Door 2 electric	al parts of the hydraulic compartment
A11P	.Main PCB
A12P	.User interface PCB (remote controller)
A3P	.Thermostat (EKRTW)(PC=Power Circuit)
A4P	.Solar/remote alarm PCB (EKRP1HB)
E11H,E12H	.Backup heater element 1, 2 (6 kW)
E4H	.Booster heater (3 kW)
E5H	.Switch box heater
E6H	.Expansion vessel heater
E7H	.Plate heat exchanger heater
	.Fuse backup heater
F1T	.Thermal fuse backup heater
F2B	.Fuse booster heater
FU1	Fuse 3.15 A T 250 V for PCB
	.Fuse 5 A T 250 V
	Fuse 1 A T 250 V
FuR,FuS	.Fuse 5 A 250 V for solar/remote alarm PCB
K1A~K4A	Relays valves and thermostat
K1M	.Contactor backup heater step
	.Contactor booster heater
K4M	.Pump relay
K5A~K7A	Relays for solar/remote alarm PCB
	.Contactor for backup heater all pole disconnection
M1P	
	.2-way valve for cooling mode
	.3-way valve: floor heating/domestic hot water
	Optocoupler input circuit
	.Ground fault circuit interrupter
	Thermal protector backup heater
	Thermal protector 1/2 booster heater
	Ambient sensor (EKRTW)
	. Domestic hot water thermistor (EKHW*)
	Outlet water heat exchanger thermistor
	Outlet water backup heater thermistor
	Refrigerant liquid side thermistor
	Inlet water thermistor
S1L	
	Solar pump station relay
	.Thermostat switch box heater
	Benefit kWh rate power supply contact
	Thermostat expansion vessel heater
	Dual set point 1 contact Thermostat plate heat exchanger
	. Dual set point 2 contact
SS1 TR1 TR2	. Transformer 24 V for PCB, for relays and valves
	. Transformer 24 v for PCB, for relays and valves . Terminal strips
X1W~X1UW X2Y	•
Λ <u>-</u> Ι	· Commodul

Z1F~Z4F ...... Noise filter

# Field wiring guidelines

Most field wiring on the unit is to be made on the terminal block inside the switch box. To gain access to the terminal block, remove the switch box service panel (door 2).



# **WARNING**

Switch off all power supply – i.e. unit power supply and backup heater and domestic hot water tank power supply (if applicable) – before removing the switch box service panel.

- Cable tie mountings are provided at the bottom of the switch box. Fix all cables using cable ties.
- A dedicated power circuit is required for the backup heater.
- Installations equipped with a domestic hot water tank (optional), require a dedicated power circuit for the booster heater.

Please refer to the domestic hot water tank installation manual.

Secure the wiring in the order shown below.

- Lay the electrical wiring so that the front cover does not rise up when doing wiring work and attach the front cover securely (see figure 2).
- Follow the electric wiring diagram for electrical wiring works (the electric wiring diagrams are located on the rear side of doors 1 and 2).
- Form the wires and fix the cover firmly so that the cover may be fit in properly.

#### Precautions on wiring of power supply

Use a round crimp-style terminal for connection to the power supply terminal board. In case it cannot be used due to unavoidable reasons, be sure to observe the following instruction.



- 1 Round pressure terminal
- 2 Cut out section
- 3 Cup washer
- Do not connect wires of different gauge to the same power supply terminal. (Looseness in the connection may cause overheating.)
- When connecting wires of the same gauge, connect them according to the below figure.








- Use the correct screwdriver to tighten the terminal screws.
   Small screwdrivers can damage the screw head and prevent appropriate tightening.
- Over-tightening the terminal screws can damage the screws.
- See the table below for tightening torques for the terminal screws.

	Tightening torque		
	lbs-ft	(N•m)	
M4 (X1M)	0.88~1.33	1.2~1.8	
M5 (X1M)	1.48~2.21	2.0~3.0	
M5 (GROUND)	2.21~2.95	3.0~4.0	

- Attach a ground fault circuit interrupter and fuse to the power supply line.
- In wiring, make certain that prescribed wires are used, carry out complete connections, and fix the wires so that outside forces are not applied to the terminals.

# Specifications of standard wiring components

Door 1: compressor compartment and electrical parts: X1M



- 1 Ground fault circuit interrupter
- 2 Fuse

Minimum circuit amps (MCA) <sup>(a)</sup>	26.5
Maximum overcurrent protector (MOP)	30 A
Wiring size	Wiring size must comply with the applicable local laws and
	regulations

(a) Stated values are maximum values (see electrical data for exact values).

NOTE

The ground fault circuit interrupter must be a high-speed type breaker of 30 mA (<0.1 s).

The wiring diagram can be found on the inside of the front plate of the unit.

# Connection of the backup heater power supply

# Power circuit and cable requirements




- Be sure to use a dedicated power circuit for the backup heater. Never use a power circuit shared by another appliance.
- Use one and same dedicated power supply for the unit, backup heater and booster heater (domestic hot water tank).

This power circuit must be protected with the required safety devices according to local laws and regulations.

Select the power cable in accordance with relevant local laws and regulations. For the maximum running current of the backup heater, refer to the table below.

Door 2: electrical parts of the hydraulic compartment: X10M



- Ground fault circuit interrupter
- Fuse


	Backup heater capacity	
	6 kW	3 kW
Backup heater nominal voltage	208 V/230 V	208 V/230 V
Minimum circuit amps (MCA)	28.6	14.3
Maximum overcurrent protector (MOP)	30 A	16 A

NOTE

The ground fault circuit interrupter must be a high-speed type breaker of 30 mA (<0.1 s).

#### **Procedure**

- Using the appropriate cable, connect the power circuit to the main circuit breaker as shown on the wiring diagram and in figure 2
- Connect the ground conductor (yellow/green) to the grounding 2 screw on the X1M terminal.
- Fix the cable with cable ties to the cable tie mountings to ensure 3 strain relief. (Positions are marked with of in figure 2.) Note: only relevant field wiring is shown.
- If the backup heater capacity is to be set lower than the default value (6 kW), this can be done by reconnecting wires according to following figure. The backup heater capacity is now 3 kW.





#### Power input selection to transformer TR2

This selection is needed to ensure a stable 24 V AC output.

#### **Procedure**

- 1 Measure main input power.
- Reconnect wire according to the result of measurement.





#### Connection of the thermostat cable

Connection of the thermostat cable depends on the application.

See also "Typical application examples" on page 7 and "Room thermostat installation configuration" on page 23 for more information and configuration options on pump operation in combination with a room thermostat.

# Thermostat requirements

- Power supply: battery operated
- Contact voltage: 24 V.

#### **Procedure**

- Connect the thermostat cable to the appropriate terminals as shown on the wiring diagram and installation manual of the room thermostat kit.
- Fix the cable with cable ties to the cable tie mountings to ensure strain relief.
- Set DIP switch SS2-3 on the PCB to ON. See "Room thermostat installation configuration" on page 23 for more information.

# Connection of the valve control cables

#### Valve requirements

- Power supply: 24 V AC
- Maximum running current: 100 mA

#### Wiring the 2-way valve

Using the appropriate cable, connect the valve control cable to the X2M terminal as shown on the wiring diagram.



Wiring is different for a NC (normal closed) valve and a NO (normal open) valve. Make sure to connect to the correct terminal numbers as detailed on the wiring diagram and illustrations below.

#### Normal closed (NC) 2-way valve Normal open (NO) 2-way valve



Fix the cable(s) with cable ties to the cable tie mountings to ensure strain relief.

# Wiring the 3-way valve

Using the appropriate cable, connect the valve control cable to the appropriate terminals as shown on the wiring diagram.



Two types of 3-way valves can be connected. Wiring is different for each type:

- "Spring return 2-wire" type 3-way valve The 3-way valve should be fitted as such that when the 3-way valve is idle (not activated), the space heating circuit is selected.
- "SPST 3-wire" type 3-way valve

The 3-way valve should be fitted as such that when terminal ports 9 and 10 are electrified, the domestic hot water circuit is selected.

# "Spring return 2-wire" valve



# "SPST 3-wire" valve



Fix the cable(s) with cable ties to the cable tie mountings to ensure strain relief.

20

# Connection to a benefit kWh rate power supply

Electricity companies throughout the world work hard to provide reliable electric service at competitive prices and are often authorized to bill clients at benefit rates. E.g. time-of-use rates, seasonal rates, Wärmepumpentarif in Germany and Austria, ...

This equipment allows for connection to such benefit rate power supply delivery systems.

Consult with the electricity company acting as provider at the site where this equipment is to be installed to know whether it is appropriate to connect the equipment in one of the benefit kWh rate power supply delivery systems available, if any.

When the equipment is connected to such benefit kWh rate power supply, the electricity company is allowed to:

- interrupt power supply to the equipment for certain periods of
- demand that the equipment only consumes a limited amount of electricity during certain periods of time.

The unit is designed to receive an input signal by which the unit switches into forced off mode. At that moment, the outdoor unit compressor will not operate.



#### CAUTION

# for a benefit kWh rate power supply like illustrated below as type 1

If the benefit kWh rate power supply is of the type that power supply is not interrupted, then control of the heaters is still possible.

For the different possibilities of controlling heaters at moments that benefit kWh rate is active, refer to "[D] Benefit kWh rate power supply/Local shift value weather dependent" on page 33.

If heaters must be controlled at moments that the benefit kWh rate power supply is off, then these heaters shall be connected to a separate power supply.

During the period that the benefit kWh rate is active and power supply is continuous, then stand-by power consumption is possible (PCB, controller, pump, ...).

# for a benefit kWh rate power supply like illustrated below as types 2 or 3


Unless glycol is added to the water system, benefit kWh rate power supplies that completely shut power supply are not allowed for this application because of the water freeze prevention that would not be powered. (Refer to Caution: "Use of glycol" on page 16.)

If during benefit kWh rate power supply the power supply is shut off, then heaters can not be controlled.

- This power supply interruption should not be longer than 2 hours, otherwise the real time clock of the controller will be reset.
- During power supply interruption, the controller display will be blank.

# Possible types of benefit kWh rate power supply

Possible connections and requirements to connect the equipment to such power supply are illustrated in the figure below:



- Benefit kWh rate power supply box
- 2 Receiver controlling the signal of the electricity company
- 3 Power supply to outdoor unit
- Voltage free contact
- 0 Allowed
- X Not allowed (unless glycol is added to the water system)

When the outdoor unit is connected to a benefit kWh rate power supply, the voltage free contact of the receiver controlling the benefit kWh rate signal of the electricity company must be connected to clamps 17 and 18 of X2M (as illustrated in the figure above).

When parameter [D-01]=1 at the moment that the benefit kWh rate signal is sent by the electricity company, that contact will open and the unit will go in forced off mode<sup>(1)</sup>.

When parameter [D-01]=2 at the moment that the benefit kWh rate signal is sent by the electricity company, that contact will close and the unit will go in forced off mode (2).

This type of benefit kWh rate power supply is not interrupted.

This type of benefit kWh rate power supply is interrupted after elapse of time.

#### Type 3

This type of benefit kWh rate power supply is interrupted immediately.

<sup>(1)</sup> When the signal is released again, the voltage free contact will close and

When the signal is released again, the voltage free contact will open and the unit will restart operation. It is therefore important to leave the auto restart function enabled. Refer to "[3] Auto restart" on page 27.

When the signal is released again, the voltage free contact will open and the unit will restart operation. It is therefore important to leave the auto restart function enabled. Refer to "[3] Auto restart" on page 27.



- Benefit kWh rate power supplies that completely shut power supply like illustrated above as types 2 and 3 are not allowed for this application because of the water freeze prevention that would not be powered.
- When connecting the equipment to a benefit kWh rate power supply, change field settings [D-01] and both [D-01] and [D-00] in case the benefit kWh rate power supply is of the type that power supply is not interrupted (like illustrated above as type 1). Refer to "[D] Benefit kWh rate power supply/Local shift value weather dependent" on page 33 of chapter "Field settings".



If the benefit kWh rate power supply is of the type that power supply is not interrupted, the unit will be forced to off. Controlling the solar pump is still possible.

When the benefit kWh rate signal is sent, the centralised control indicator  $\checkmark$  will flash to indicate that the benefit kWh rate is active.

# Installation of the digital controller

The unit is equipped with a digital controller offering a user-friendly way to set up, use and maintain the unit. Before operating the controller, follow this installation procedure.

# Wiring specifications

Wire specification	Value	
Туре	2 wire	
Section	AWG18 - AWG16 (0.75~1.25 mm <sup>2</sup> )	
Maximum length	1640 ft (500 m)	

NOTE

The wiring for connection is not included.



# Mounting



The digital controller, delivered in a kit, has to be mounted indoors

- 1 Remove the front part of the digital controller.
  - Insert a slotted screwdriver into the slots (1) in the rear part of the digital controller, and remove the front part of the digital controller.




2 Fasten the digital controller on a flat surface.



NOTE



Be careful not to distort the shape of the lower part of the digital controller by over tightening the mounting screws. 3 Wire the unit.



- 1 Unit
- 2 Rear part of the digital controller
- 3 Front part of the digital controller
- Wired from the rear
- 5 Wired from the top
- 6 Notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc.

Connect the terminals on top of the front part of the digital controller and the terminals inside the unit (P1 to 16, P2 to 16a).



- When wiring, run the wiring away from the power supply wiring in order to avoid receiving electric noise (external noise).
- Peel the shield for the part that has to pass through the inside of the digital controller case ( / ).



4 Reattach the upper part of the digital controller.



Be careful not to pinch the wiring when attaching.

First begin fitting from the clips at the bottom.



# START-UP AND CONFIGURATION

The unit should be configured by the installer to match the installation environment (outdoor climate, installed options, etc.) and user expertise.



It is important that **all** information in this chapter is read sequentially by the installer and that the system is configured as applicable.

# DIP switch settings overview

DIP switch SS2 is located on the switch box PCB (see "Switch box main components (door 2)" on page 13) and allows configuration of domestic hot water tank installation, room thermostat connection and pump operation.



# WARNING

Switch off the power supply before opening the switch box service panel and making any changes to the DIP switch settings.



DIP switch SS2	Description	ON	OFF
1	Not applicable for installer	_	(Default)
2	Domestic hot water tank installation (see "Domestic hot water tank installation configuration" on page 24)	Installed	Not installed (Default)
3	Room thermostat connection (see "Room thermostat installation configuration" on page 23)	Room thermostat connected	No room thermostat connected (Default)
4	This setting <sup>(a)</sup> decides the operation mode when there is a simultaneous demand for more space heating/cooling and domestic water heating.	Heating/cooling priority	Priority to highest demand side <sup>(b)</sup>

- (a) only applicable in case DIP switch 2 = ON
- (b) Heating/cooling or domestic water heating mode can be restricted by schedule timer and/or field settings (4, 5, 8).

# Room thermostat installation configuration

When no room thermostat is connected to the unit, toggle switch SS2-3 should be set to OFF.



When a room thermostat is connected to the unit, toggle switch SS2-3 should be set to ON.



On the room thermostat, set the hysteresis appropriately to prevent the pump from repeatedly turning on and off (i.e. chattering), and thereby impacting the lifetime of the pump.



- When a room thermostat is connected to the unit, the heating and cooling schedule timers are never available. Other schedule timers are not affected. For more information on the schedule timers, refer to the operation manual.

The following table summarizes the required configuration and thermostat wiring at the terminal block in the switch box. Pump operation is listed in the third column. The three last columns indicate whether the following functionality is available on the user interface (UI) or handled by the thermostat (T):

- space heating or cooling on/off (<sup>\*\*\*</sup>

  )
- heating/cooling changeover (※/※)
- heating and cooling schedule timers (色図)

(non) leaving	nined by UI g water rature <sup>(a)</sup>	UI	UI
N 4			
heatin	g is on	UI	UI
ON on wh (see heatin tion reque: I of the room thermostat kit)	g st by	_	_
(see heatin request to f the cooling by roo	g st or grequest m	Т	_
1	stat kit) ON on wh (see heatin tion reques of the coolin by roo	stat kit) ON on when T (see heating ition request or cooling request by room	stat kit) ON on when T T (see heating tion request or cooling request by room

C = Cooling contact
H = Heating contact
L, N = 208 V/230 V AC

(a) The pump will stop when space heating/cooling is turned off or when the water reaches the desired water temperature as set on the user interface. With space heating/cooling turned on, the pump will then run every 5 minutes during 3 minutes to check the water temperature.

# Pump operation configuration



To set the pump speed, refer to "Setting the pump speed" on page 25.

# Without room thermostat: DIP switch SS2-3=OFF

When no thermostat is connected to the unit, pump operation will be determined by the leaving water temperature.

To force continuous pump operation when no room thermostat is connected do the following:

- set toggle switch SS2-3 to ON,
- short-circuit the terminal numbers 1-2-4 on the terminal block in the switch box.

# With room thermostat: DIP switch SS2-3=ON

When a thermostat is connected to the unit, the pump will operate continuously whenever there is heating or cooling demand requested by the thermostat.

# **Dual set point**

When dual set point is enabled, the pump operation will be determined depending on the status of the DIP switch SS2-3 and set point selection contacts. Refer to the pump operation configurations when the thermostat is connected or not as described above.



DAIKIN

When dual set point is enabled, the "forced continuous pump operation" is not possible. When SS2-3 is ON while SP1 and SP2 are both closed, the pump operation will be the same operation as "with room thermostat" and the second set point will be the applicable set point. Refer to "Dual set point control" on page 30.

The following table summarizes the required configuration and wiring at the terminal block (X2M: 1, 2, 4) in the switch box. Pump operation is listed in the third column. The three last columns indicate whether the following functionality is available on the user interface (UI) or handled by the set point selection contacts SP1 and SP2:

- space heating or cooling on/off (\*\*\*\*)
- heating/cooling changeover (※/※)
- heating and cooling schedule timers (色図)

	Dual set poin	t		
Configuration	Pump operation	@# O	<b>@/</b>	色數
• [7-02]=1 • SS2-3=OFF • wiring:	determined by leaving water temperature <sup>(a)</sup>	UI	UI	UI
X2M 1 2 3 4 SP2 SP1				
• [7-02]=1 • SS2-3=ON • wiring: X2M 1 2 3 4	on when main or/and sub set point is requested	SP2/SP1	UI	_
SP2 SP1				

SP1 = First set point contact

SP2 = Second set point contact

(a) The pump will stop when space heating/cooling is turned off or when the water reaches the desired water temperature as set on the user interface. With space heating/cooling turned on, the pump will then run every 5 minutes during 3 minutes to check the water temperature.

# Domestic hot water tank installation configuration

■ When no domestic hot water tank is installed, toggle switch SS2-2 should be set to OFF (default).



■ When a domestic hot water tank is installed, toggle switch SS2-2 should be set to ON.





When SS2-3 was set to ON without all necessary and correct wiring connections between indoor unit and switchbox of the domestic hot water tank, the error code RC will be displayed on the user interface.

# Initial start-up at low outdoor ambient temperatures

During initial start-up and when water temperature is low, it is important that the water is heated gradually. Failure to do so may result in cracking of concrete floors due to rapid temperature change. Please contact the responsible cast concrete building contractor for further details.

To do so, the lowest leaving water set temperature can be decreased to a value between 59°F (15°C) and 77°F (25°C) by adjusting the field setting [9-01] (heating set point lower limit). Refer to "Field settings" on page 25.



Heating between 59°F (15°C) and 77°F (25°C) is performed by the backup heater only.

#### Pre-operation checks

#### Checks before initial start-up



#### DANGER

Switch off the power supply before making any

After the installation of the unit, check the following before switching on the circuit breaker:

### 1 Field wiring

Make sure that the field wiring between local supply panel and unit and valves (when applicable), unit and room thermostat (when applicable), and unit and domestic hot water tank has been carried out according to the instructions described in the chapter "Field wiring" on page 17, according to the wiring diagrams and according to local laws and regulations.

2 Fuses, circuit breakers, or protection devices

Check that the fuses or the locally installed protection devices are of the size and type specified in the chapter "Technical specifications" on page 40. Make sure that neither a fuse nor a protection device has been bypassed.

Backup heater circuit breaker F1B/F3B

Do not forget to turn on the backup heater circuit breaker F2B in the switchbox (F1B/F3B depends on the backup heater type). Refer to the wiring diagram.

4 Booster heater circuit breaker F2B

Do not forget to turn on the booster heater circuit breaker F2B in the switch box (applies only to units with optional domestic hot water tank installed).

5 Ground wiring

Make sure that the ground wires have been connected properly and that the ground terminals are tightened.

6 Internal wiring

Visually check the switch box on loose connections or damaged electrical components.

7 Fixation

Check that the unit is properly fixed, to avoid abnormal noises and vibrations when starting up the unit.

8 Damaged equipment

Check the inside of the unit on damaged components or squeezed pipes.

9 Refrigerant leak

Check the inside of the unit on refrigerant leakage. If there is a refrigerant leak, call your local dealer.

10 Power supply voltage

Check the power supply voltage on the local supply panel. The voltage must correspond to the voltage on the identification label of the unit.

11 Air purge valve

Make sure the air purge valve is open (at least 2 turns).

12 Pressure relief valve

Check if the backup heater vessel is completely filled with water by operating the pressure relief valve. It should purge water instead of air.



Operating the system with the backup heater not completely filled with water will damage the backup heater!

#### 13 Shut-off valves

Make sure that the shut-off valves are fully open.



Operating the system with closed valves will damage the pump!

4PW56182-1

# Powering up the unit

When power supply to the unit is turned on, "88" is displayed on the user interface during its initialisation, which might take up to 30 seconds. During this process the user interface cannot be operated.

# Setting the pump speed


The pump speed can be selected on the pump (see "Main components" on page 12).

The default setting is high speed (I). If the water flow in the system is too high (e.g., noise of running water in the installation) the speed can be set to low speed (II).

NOTE

The speed dial on the pump indicates 3 speed settings. However, only 2 speed settings exist: low speed and high speed. The indicated medium speed setting on the speed dial is equal to low speed.

The available external static pressure (ESP, expressed in psi (kPa)) in function of the water flow ((gallons/min) (l/min)) is shown in the graph below.



# Failure diagnosis at the moment of first installation

- In case nothing is displayed on the remote controller (the current set temperature does not display), check for any of the following abnormalities before you can diagnose possible malfunction codes.
  - Disconnection or wiring error (between power supply and unit and between unit and remote controller).
  - The fuse on the PCB may have run out.
- If the remote controller shows "E3", "E4" or "L8" as an error code, there is a possibility that either the stop valves are closed, or that air inlet or air outlet are blocked.
- If the error code "UZ" is displayed on the remote controller, check for voltage imbalance.
- If the error code "L" is displayed on the remote controller, it is possible that air inlet or air outlet are blocked.

#### Field settings

The unit shall be configured by the installer to match the installation environment (outdoor climate, installed options, etc.) and user demand. Thereto, a number of so called field settings are available. These field settings are accessible and programmable through the user interface.

Each field setting is assigned a 3-digit number or code, for example [5-03], which is indicated on the user interface display. The first digit [5] indicates the 'first code' or field setting group. The second and third digit [03] together indicate the 'second code'.

A list of all field settings and default values is given under "Field settings table" on page 35. In this same list, we provided for 2 columns to register the date and value of altered field settings at variance with the default value.

A detailed description of each field setting is given under "Detailed description" on page 26.


#### **Procedure**

To change one or more field settings, proceed as follows.



Temperature values displayed on the digital controller (user interface) are in °C.

Temperature values in °C are between brackets. Conversion from °C to °F is for information only.



- 1 Press the \*\* button for a minimum of 5 seconds to enter FIELD SET MODE.
  - The SETTING icon (3) will be displayed. The current selected field setting code is indicated 8-88 (2), with the set value displayed to the right -88.8 (1).
- 2 Press the ®TEMP button to select the appropriate field setting first code.
- 3 Press the TEMP button to select the appropriate field setting second code.
- 4 Press the ⊕TIMER ▲ button and ⊕TIMER ▼ button to change the set value of the select field setting.
- 5 Save the new value by pressing the ⊕® button.
- 6 Repeat step 2 through 4 to change other field settings as required.
- 7 When finished, press the state button to exit FIELD SET MODE.



**DAIKIN** 

Changes made to a specific field setting are only stored when the ②图 button is pressed. Navigating to a new field setting code or pressing the 端 button will discard the change made.



- Before shipping, the set values have been set as shown under "Field settings table" on page 35.
- When exiting FIELD SET MODE, "88" may be displayed on the user interface LCD while the unit initialises itself.

# **Detailed description**

## [0] User permission level

If required, certain user interface buttons can be made unavailable for the user.


Three permission levels are defined (see the table below). Switching between level 1 and level 2/3 is done by simultaneously pressing buttons  $\mathfrak{O}$ TIMER  $\bullet$  and  $\mathfrak{O}$ TIMER  $\bullet$  immediately followed by simultaneously pressing buttons  $\mathfrak{O}$  and  $\mathfrak{D}$ A, and keeping all 4 buttons pressed for at least 5 seconds (in normal mode). Note that no indication on the user interface is given. When level 2/3 is selected, the actual permission level — either level 2 or level 3 — is determined by the field setting [0-00].

		Pe	ermission leve	el
Button		1	2	3
Quiet mode button	<u>1</u> 7	operable	_	_
Weather dependent set point button	(B)(A)	operable	_	_
Schedule timer enable/disable button	⊕∞	operable	operable	_
Programming button	<b>♦</b>	operable	_	_
Time adjust buttons	⊕TIMER  ▲  ⊕TIMER  ▼	operable	_	_
Inspection/test operation button	TEST	operable	_	_

#### [1] Weather dependent set point (heating operation only)

The weather dependent set point field settings define the parameters for the weather dependent operation of the unit. When weather dependent operation is active the water temperature is determined automatically depending on the outdoor temperature: colder outdoor temperatures will result in warmer water and vice versa. During weather dependent operation, the user has the possibility to shift up or down the target water temperature by a maximum of 41°F (5°C). See the operation manual for more details on weather dependent operation.

- [1-00] Low ambient temperature (Lo\_A): low outdoor temperature.
- [1-01] High ambient temperature (Hi\_A): high outdoor temperature.
- [1-02] Set point at low ambient temperature (Lo\_Ti): the target outgoing water temperature when the outdoor temperature equals or drops below the low ambient temperature (Lo\_A).
  - Note that the Lo\_Ti value should be *higher* than Hi\_Ti, as for colder outdoor temperatures (i.e. Lo\_A) warmer water is required.
- [1-03] Set point at high ambient temperature (Hi\_Ti): the target outgoing water temperature when the outdoor temperature equals or rises above the high ambient temperature (Hi\_A).
  - Note that the Hi\_Ti value should be *lower* than Lo\_Ti, as for warmer outdoor temperatures (i.e. Hi\_A) less warm water suffices.



T<sub>t</sub> Target water temperature

T<sub>A</sub> Ambient (outdoor) temperature

Shift value = Shift value

#### [2] Disinfection function

Applies only to installations with a domestic hot water tank.


The disinfection function disinfects the domestic hot water tank by periodically heating the domestic water to a specific temperature.



#### **CAUTION**

The disinfection function field settings must be configured by the installer according to local laws and regulations.

- [2-00] Operation interval: dav(s) of the week at which the domestic water should be heated.
- [2-01] Status: defines whether the disinfection function is turned on (1) or off (0).
- [2-02] Start time: time of the day at which the domestic water should be heated.
- [2-03] Set point: high water temperature to be reached.
- [2-04] Interval: time period defining how long the set point temperature should be maintained.



 $T_{DHW}$ Domestic hot water temperature

TII User set point temperature (as set on the user interface)

High set point temperature [2-03]  $T_H$ 

Time



# WARNING

Be aware that the domestic hot water temperature at the hot water tap will be equal to the value selected in field setting [2-03] after a disinfection operation.

If this high domestic hot water temperature can be a potential risk for human injuries, a mixing valve (field supply) shall be installed at the hot water outlet connection of the domestic hot water tank. This mixing valve shall secure that the hot water temperature at the hot water tap never rise above a set maximum value. This maximum allowable hot water temperature shall be selected according to local laws and regulations.

# [3] Auto restart

When power returns after a power supply failure, the auto restart function reapplies the user interface settings at the time of the power supply failure.



It is therefore recommended to leave the auto restart function enabled.

Note that with the function disabled the schedule timer will not be activated when power returns to the unit after a power supply failure. Press the 🖭 🗷 button to enable the schedule timer again.

[3-00] Status: defines whether the auto restart function is turned ON (0) or OFF (1).

NOTE



If the benefit kWh rate power supply is of the type that power supply is interrupted, then always allow the auto restart function.

# [4] Backup heater operation and space heating off temperature Backup heater operation

The operation of the backup heater can be enabled or disabled, or it can be disabled depending on operation of the booster heater.

[4-00] Status: defines whether backup heater operation is enabled (1) or disabled (0).

NOTE



Even in case the backup heater operation status field setting [4-00] is set to disabled (0), the backup heater can operate during start-up and defrost operation.

[4-01] Priority: defines whether backup heater and booster heater can operate simultaneously (0), or if the booster heater operation has priority over the backup heater operation (1), or if the backup heater operation has priority over the booster heater operation (2).

NOTE



When the priority field setting is set to ON (1), space heating performance of the system be decreased at low outdoor temperatures, since in case of domestic water heating demand the backup heater will not be available for space heating (space heating will still be provided by the heat pump).

When the priority field setting is set to ON (2), domestic water heating performance of the system might be decreased at low outdoor temperatures, since in case of space heating demand the booster heater will not be available for domestic water heating. However domestic water heating by heat pump will still be available.

When the priority field setting is set to OFF (0), make sure that electrical power consumption does not exceed supply limits.

# Space heating off temperature

[4-02] Space heating off temperature: outdoor temperature above which space heating is turned off, to avoid overheating.

#### **Booster heater operation**

Applies only to installations with a domestic hot water tank.

The operation of the booster heater can be enabled or limited depending on outdoor temperature  $(T_A)$ , domestic hot water temperature  $(T_{DHW})$  or operation mode of the heat pump.

■ [4-03] Booster heater operation: defines whether the optional booster heater operation is enabled (1) or has certain limitations (0/2/3).

# Explanation of settings of [4-03]

Booster heater will/can only operate if domestic hot water mode is activated  $(\mathcal{P})$ .

■ [4-03]=0, then booster heater operation is only allowed during "[2] Disinfection function" and "Powerful domestic water heating" (see operation manual).

This setting is only recommended in case the capacity of the heat pump can cover the heating requirements of the house and domestic hot water over the complete heating season.

The result of this setting is that the domestic hot water will never be heated by the booster heater except for "[2] Disinfection function" and "Powerful domestic water heating" (see operation manual).



If the booster heater operation is limited ([4-03]=0) and the ambient outdoor temperature  $T_A$  is lower than the field setting to which parameter [5-03] is set and [5-02]=1, then the domestic hot water will not be heated.

The consequence of this setting is that the domestic hot water temperature ( $T_{DHW}$ ) can be maximum the heat pump OFF temperature ( $T_{HP\ OFF}$ ). Refer to setting of [6-00] and [6-01] in "[6]" on page 29.

- [4-03]=1, then booster heater heater operation is only determined by booster heater OFF temperature (T<sub>BH OFF</sub>), booster heater ON temperature (T<sub>BH ON</sub>) and/or schedule timer. Refer to setting "[7-00]" on page 30 and "[7-01]" on page 30.
- [4-03]=2, then booster heater operation is only allowed if heat pump is out of "operation range" of heat pump domestic water heating mode (T<sub>A</sub><[5-03] or T<sub>A</sub>>95°F(35°C)) or domestic hot water temperature is 3.6°F (2°C) lower then the heat pump OFF temperature (T<sub>HP OFF</sub>) for domestic hot water mode (T<sub>DHW</sub>>T<sub>HP OFF</sub>-3.6°F(2°C)). (Refer to setting [5-03] on page 28, [6-00] on page 29 and [6-01] on page 29). Results in the most optimum coverage of domestic hot water heated by the pump.
- [4-03]=3, then booster heater operation is the same as setting 1, except that booster heater is OFF when the heat pump is active in domestic hot water mode. The consequence of this functionality is that setting [8-03] is not relevant.

Results in optimum coverage of domestic hot water heated by heat pump in relation with [8-04].



- When setting [4-03]=1/2/3, the booster heater operation can still be restricted by the schedule timer as well. I.e., when booster heater operation is preferred during certain period of the day. (See operation manual)
- When setting [4-03]=2, the booster heater will be allowed to operate when  $T_A < [5-03]$  independent of the status of [5-02]. If bivalent operation is enabled and permission signal for auxiliary boiler is ON, the booster heater will be restricted even when  $T_A < [5-03]$ . (See "[C-02]" on page 33).
- Booster heater is always allowed during powerful and disinfection function, except for the period that the backup heater operation is required for safety reasons and [4-02]=1.

[4-04] Freeze protection function: avoids freezing of the water piping between home and unit. In case of low ambient temperatures it will activate the pump and in case of low water temperatures it will additionally activate the backup heater.

Default freeze protection function takes into account freezing of water piping which is insufficiently insulated.

Basically it means that the pump is activated whenever ambient temperatures become close to freezing, independently of the working temperature.

# [5] Equilibrium temperature and space heating priority temperature

**Equilibrium temperature** — The 'equilibrium temperature' field settings apply to operation of the **backup heater**.

When the equilibrium temperature function is enabled, operation of the backup heater is restricted to low outdoor temperatures, i.e. when the outdoor temperature equals or drops below the specified equilibrium temperature. When the function is disabled, operation of the backup heater is possible at all outdoor temperatures. Enabling this function reduces the working time of the backup heater.

- [5-00] Equilibrium temperature status: specifies whether the equilibrium temperature function is enabled (1) or disabled (0).
- [5-01] Equilibrium temperature: outdoor temperature below which operation of the backup heater is allowed.

**Space heating priority temperature** — Applies only to installations with a domestic hot water tank. — The 'space heating priority temperature' field settings apply to operation of the 3-way valve and the **booster heater** in the domestic hot water tank.


When the space heating priority function is enabled, it is assured that the full capacity of the heat pump is used for space heating only when the outdoor temperature equals or drops below the specified space heating priority temperature, i.e. low outdoor temperature. In this case the domestic hot water will only be heated by the booster heater

- [5-02] Space heating priority status: specifies whether space heating priority is enabled (1) or disabled (0).
- [5-03] Space heating priority temperature: outdoor temperature below which the domestic hot water will be heated by the booster heater only, i.e. low outdoor temperature.



If the booster heater operation is limited ([4-03]=0) and the ambient outdoor temperature  $T_A$  is lower than the field setting to which parameter [5-03] is set and [5-02]=1, then the domestic hot water will not be heated.

■ [5-04] Set point correction for domestic hot water temperature: set point correction for the desired domestic hot water temperature, to be applied at low outdoor temperature when space heating priority is enabled. The corrected (higher) set point will make sure that the *total* heat capacity of the water in the tank remains approximately unchanged, by compensating for the colder bottom water layer of the tank (because the heat exchanger coil is not operational) with a warmer top layer.



T<sub>set</sub> Domestic hot water set point temperature

T<sub>U</sub> User set point (as set on the user interface)

T<sub>A</sub> Ambient (outdoor) temperature

Space heating priority



#### **WARNING**

Be aware that the domestic hot water temperature will be automatically increased with the value selected in field setting [5-04] (if the outdoor temperature drops below field setting [5-03]) compare to the user set point for domestic hot water ( $T_U$ ). Refer to field setting [5-03], [7-00] and the operation manual to select preferable set point.

If this high domestic hot water temperature can be a potential risk for human injuries, a mixing valve (field supply) shall be installed at the hot water outlet connection of the domestic hot water tank. This mixing valve shall secure that the hot water temperature at the hot water tap never rise above a set maximum value. This maximum allowable hot water temperature shall be selected according to local laws and regulations.

#### [6] DT for heat pump domestic water heating mode


Applies only to installations with a domestic hot water tank.


The 'DT (temperature difference) for heat pump domestic water heating mode' field settings determine the temperatures at which heating of the domestic hot water by the heat pump will be started (i.e., the heat pump ON temperature) and stopped (i.e., the heat pump OFF temperature).

When the domestic hot water temperature drops below the heat pump ON temperature ( $T_{HP\ ON}$ ), heating of the domestic hot water by the heat pump will be started. As soon as the domestic hot water temperature reaches the heat pump OFF temperature ( $T_{HP\ OFF}$ ) or the user set point temperature ( $T_{U}$ ), heating of the domestic hot water by the heat pump will be stopped (by switching the 3-way valve).

The heat pump OFF temperature, and the heat pump ON temperature, and its relation with field settings [6-00] and [6-01] are explained in the illustration below.

- [6-00] Start: temperature difference determining the heat pump ON temperature (T<sub>HP ON</sub>). See illustration.
- [6-01] Stop: temperature difference determining the heat pump OFF temperature (T<sub>HP OFF</sub>). See illustration.





T<sub>U</sub> User set point temperature (as set on the user interface)

 $T_{HP\;MAX}$  Maximum heat pump temperature at sensor in domestic hot water tank (122°F)(50°C)(depending on  $T_A$ )<sup>(a)</sup>

 $T_{HP\ OFF}$  Heat pump OFF temperature  $T_{HP\ ON}$  Heat pump ON temperature (a)  $122^{\circ}F\ (50^{\circ}C) = T_{HP\ MAX}\ at\ T_{A} > 77^{\circ}F\ (25^{\circ}C).$   $118.4^{\circ}F\ (48^{\circ}C) = T_{HP\ MAX}\ at\ T_{A} > 77^{\circ}F\ (25^{\circ}C).$ 



The maximum domestic hot water temperature that can be reached with the heat pump is 122°F (50°C). It is advised to select T<sub>HP OFF</sub> not higher than 118.4°F (48°C) in order to improve performance of the heat pump during domestic water heating mode.

When setting [4-03]=0 or 2 special attention to setting [6-00] is recommended. A good balance between the required domestic hot water temperature and heat pump ON temperature ( $T_{HP\ ON}$ ) is a must.

#### [7] DT for booster heater and dual set point control

#### DT for booster heater


Applies only to installations with a domestic hot water tank.


When the domestic hot water is heated and the domestic hot water set point temperature (as set by the user) has been reached, the booster heater will continue to heat the domestic hot water to a temperature a few degrees above the set point temperature, i.e. the booster heater OFF temperature. These extra degrees are specified by the domestic hot water step length field setting. Correct setting prevents the booster heater from repeatedly turning on and off (i.e. chattering) to maintain the domestic hot water set point temperature. Note: the booster heater will turn back on when the domestic hot water temperature drops [7-01] (field setting) below the booster heater OFF temperature.



If the schedule timer for booster heater (see the operation manual) is active, the booster heater will only operate if allowed by this schedule timer.

■ [7-00] Domestic hot water step length: temperature difference above the domestic hot water set point temperature before the booster heater is turned off.





BH Booster heater

HP Heat pump. If heating up time by the heat pump takes too long, auxiliary heating by the booster heater can take place

 $T_{BH OFF}$  Booster heater OFF temperature ( $T_U + [7-00]$ )

 $T_{BH~ON}$  Booster heater ON temperature  $((T_{BH~OFF} - 4^{\circ}F) (T_{BH~OFF} - 2^{\circ}C))$ 

T<sub>HP MAX</sub> Maximum heat pump temperature at sensor in domestic hot

ater tan

T<sub>HP OFF</sub> Heat pump OFF temperature (T<sub>HP MAX</sub> – [6-01])
T<sub>HP ON</sub> Heat pump ON temperature (T<sub>HP OFF</sub> – [6-00])

T<sub>DHW</sub> Domestic hot water temperature

T<sub>U</sub> User set point temperature (as set on the user interface)

t Time



# **WARNING**

Be aware that the domestic hot water temperature will be automatically increased (always) with the value selected in field setting [7-00] compare to the user set point for domestic hot water  $(T_U)$ . Refer to field setting [7-00] and the operation manual to select preferable set point.

If this high water temperature can be a potential risk for human injuries, a mixing valve (field supply) shall be installed at the hot water outlet connection of the domestic hot water tank. This mixing valve shall secure that the hot water temperature at the hot water tap never rise above a set maximum value. This maximum allowable hot water temperature shall be selected according to local laws and regulations.



If the booster heater operation is limited ([4-03]=0), then set point of field setting parameter [7-00] has only meaning for powerful domestic water heating.

■ [7-01] Hysteresis value booster heater: temperature difference determining the booster heater ON temperature (T<sub>BH ON</sub>). T<sub>BH ON</sub> = T<sub>BH OFF</sub> - [7-01]



The minimum value for booster heater ON temperature ( $T_{BH\ ON}$ ) is 3.6°F (2°C) (fixed) below heat pump OFF temperature ( $T_{HP\ OFF}$ ).

# **Dual set point control**

Applies only to installations with different heat emitter which require different set points.

Dual set point control makes it possible to generate 2 different set points.


NOTE

There is no indication available which set point is active!

- [7-02] Dual set point control status: defines whether the dual set point control is enabled (1) or disabled (0).
- [7-03] Second set point heating: specifies the second set point temperature in heating operation.
- [7-04] Second set point cooling: specifies the second set point temperature in cooling operation.



- The first set point heating/cooling is the set point selected on the user interface.
  - In heating mode the first set point can be a fixed value or weather dependent.
  - In cooling mode the first set point is always a fixed value.
- The second set point heating [7-03] should be linked to the heat emitters which requires the highest set point in heating mode. Example: fan coil unit.
- The second set point cooling [7-04] should be linked to the heat emitters which requires the lowest set point in cooling mode. Example: fain coil unit.
- The actual second set point heating value depends on the selected value of setting [7-03].
  - In case [7-03]=1.8~43.2°F (1~24°C), the actual second set point will be first set point heating increased with [7-03] (the maximum is 131°F (55°C)).
    - In this way the second set point heating is linked to the first set point heating.
  - In case [7-03]=77~131°F (25~55°C), the actual second set point heating is equal to [7-03].
- The selection of second set point or first set point is determined by the terminals (X2M: 1, 2, 4). The second set point has always priority on the first set point.





When dual set point control is enabled, heating/cooling selection always has to be done on the user interface.



It is the responsibility of the installer to make sure no unwanted situations can occur.

It is very important that the water temperature to the floor heating loops never becomes too high in heating mode or never too cold in cooling mode. Failure to observe this rule can result in construction damage or discomfort. For example in cooling mode condensation on the floor can occur when water towards the floor heating loops is too cold (dew point).

#### [8] Domestic water heating mode timer

Applies only to installations with a domestic hot water tank.

The 'domestic water heating mode timer' field settings defines the minimum and maximum domestic water heating times, minimum time between two domestic water heating cycles by heat pump, and booster heater delay time.

- [8-00] Minimum running time: specifies the minimum time period during which heat pump domestic water heating mode should be activated, even when the target domestic hot water temperature for heat pump (T<sub>HP OFF</sub>) has already been reached.
- [8-01] Maximum running time: specifies the maximum time period during which heat pump domestic water heating mode can be activated, even when the target domestic hot water temperature for heat pump (T<sub>HP OFF</sub>) has not yet been reached.


The actual maximum running time will automatically variate between [8-01] and [8-01]+[8-04] depending on the outdoor temperature. See figure in chapter "[8-04]" on page 32.



Note that when the unit is configured to work with a room thermostat (refer to "Room thermostat installation configuration" on page 23), the maximum running timer will only be taken into account when there is a request for space cooling or space heating. When there is no request for room cooling or room heating, domestic water heating by the heat pump will continue until the 'heat pump OFF temperature' (see field settings [6] on page 29) is reached. When no room thermostat is installed, the timer is always taken into account.

■ [8-02] Anti-recycling time: specifies the minimum required interval between two heat pump domestic water heating mode cycles.

The actual anti-recycling time will automatically variate between [8-02] and 0 depending on the outdoor temperature. See figure in chapter "[8-04]" on page 32.



- 1 Domestic water heating (1 = active, 0 = not active)
- 2 Hot water request (1 = request, 0 = no request)
- t Time




If the outdoor temperature is higher than the field setting to which parameter [4-02] is set, then field settings of parameters [8-01], [8-02], and [8-04] are not considered.

[8-03] Booster heater delay time: specifies the start-up time delay of the booster heater operation when heat pump domestic water heating mode is active.



- When heat pump is active in domestic water heating mode, the delay time of booster heater is [8-03].
- When heat pump is not active in domestic water heating mode, the delay time is 20 min.
- The delay timer starts from booster heater ON temperature (T<sub>BH ON</sub>)



- 1 Booster heater operation (1 = active, 0 = not active)
- 2 Heat pump domestic water heating mode (1 = active. 0 = not active)
- 3 Hot water request for booster heater (1 = request, 0 = no request)
- 4 Hot water request for heat pump (1 = request, 0 = no request)
- t Time




- By adapting the booster heater delay time versus the maximum running time, an optional balance can be found between the energy efficiency and the heat up time
- However, if the booster heater delay time is set too high, it might take a long time before the domestic hot water reaches its set temperature upon domestic hot water mode request.
- The purpose of [8-03] is to delay the booster heater in relation with the heat pump operation time in domestic water heating mode.
- The setting [8-03] has only meaning if setting [4-03]=1. Setting [4-03]=0/2/3 limits the booster heater automatically in relation to heat pump operation time in domestic water heating mode.
- Take care that [8-03] is always in relation with the maximum running time [8-01].

#### Example: [4-03]=1

	Energy saving settings	Quick heating settings (default)
[8-01]	20~95 min	30 min
[8-03]	[8-01] + 20 min	20 min

■ [8-04] Additional running time at [4-02]/[F-01]: specifies the additional running time on the maximum running time at outdoor temperature [4-02] or [F-01]. See figure below.





The full advantage of [8-04] will be applicable if setting [4-03] is not 1

[9] The purpose of this field setting is to prevent the user from selecting a wrong (i.e., too hot or too cold) leaving water temperature. Thereto the heating temperature set point range and the cooling temperature set point range available to the user can be configured.



# **CAUTION**

- In case of a floor heating application, it is important to limit the maximum leaving water temperature at heating operation according to the specifications of the floor heating installation.
- In case of a floor cooling application, it is important to limit the minimum leaving water temperature at cooling operation (field setting of parameter [9-03]) to 60.8~64.4°F (16~18°C) to prevent condensation on the floor.
- [9-00] Heating set point upper limit: maximum leaving water temperature for heating operation.
- [9-01] Heating set point lower limit: minimum leaving water temperature for heating operation.
- [9-02] Cooling set point upper limit: maximum leaving water temperature for cooling operation.
- [9-03] Cooling set point lower limit: minimum leaving water temperature for cooling operation.
- [9-04] Overshoot setting: defines how much the water temperature may rise above the set point before the compressor stops. This function is only applicable in heating mode.

#### [A] Quiet mode

This field setting allows to select the desired quiet mode. Two quiet modes are available: quiet mode A and quiet mode B.

In quiet mode A, priority is given to the unit operating quietly under **all** circumstances. Fan and compressor speed (and thus performance) will be limited to a certain percentage of the speed at normal operation. In certain cases, this might result in reduced performance.

In quiet mode B, quiet operation might be overridden when higher performance is required. In certain cases, this might result in less quiet operation of the unit to meet the requested performance.

- [A-00] Quiet mode type: defines whether quiet mode A (0) or quiet mode B (2) is selected.
- [A-01] Parameter 01: do not change this setting. Leave it set to its default value.

NOTE

Do not set other values than the ones mentioned.



# [C] Setup on EKRP1HB digital I/O PCB

#### Solar priority mode

■ [C-00] Solar priority mode setting: for information concerning the EKSOLHW solar kit, refer to the installation manual of that kit

# Alarm output logic

■ [C-01] Alarm output logic: defines the logic of the alarm output on the EKRP1HB digital I/O PCB.

[C-01]=0, the alarm output will be powered when an alarm occurs (default).

[C-01]=1, the alarm output will not be powered when an alarm occurs. This field setting allows for distinction between detection of an alarm and detection of a power failure to the unit.

[C-01]	Alarm	No alarm	No power supply to unit
0 (default)	Closed output	Open output	Open output
1	Open output	Closed output	Open output

# **Bivalent operation**

Applies only to installations with an auxiliary boiler (alternating operation, parallel connected). The purpose of this function is to determine —based on the outdoor temperature— which heating source can/will provide the space heating, either the Daikin unit or an auxiliary boiler.

The field setting "bivalent operation" apply only the unit space heating operation and the permission signal for the auxiliary boiler.


When the "bivalent operation" function is enabled, the unit will stop automatically in space heating operation when the outdoor temperature drops below "bivalent ON temperature" and the permission signal for the auxiliary boiler becomes active.

When the bivalent operation function is disabled, the space heating by unit is possible at all outdoor temperatures (see operation ranges) and permission signal for auxiliary boiler is always disactivated.

- [C-02] Bivalent operation status: defines whether bivalent operation is enabled (1) or disabled (0).
- [C-03] Bivalent ON temperature: defines the outdoor temperature below which the permission signal for the auxiliary boiler will be active (closed, KCR on EKRP1HB) and space heating by indoor unit will be stopped.

[C-04] Bivalent hysteresis: defines the temperature difference between bivalent ON temperature and bivalent OFF temperature.

# Permission signal X1-X2 (EKRP1HB)



Outdoor temperature

 $\mathsf{T}_\mathsf{A}$ 


#### **CAUTION**

Make sure to observe all rules mentioned in application 5 when bivalent operation function is enabled

Daikin shall not be held liable for any damage resulting from failure to observe this rule.



- In case the unit is single phase, the combination of setting [4-03]=0/2 with bivalent operation at low outdoor temperature can result in domestic hot water shortage.
- The bivalent operation function has no impact on the domestic water heating mode. The domestic hot water is still and only heated by the unit.
- The permission signal for the auxiliary boiler is located on the EKRP1HB (digital I/O PCB). When it is activated, the contact X1, X2 is closed and open when it is disactivated. See figure for the schematic location of this contact.



# [D] Benefit kWh rate power supply/Local shift value weather dependent

#### Benefit kWh rate power supply

■ [D-00] Switching off heaters: Defines which heaters are switched off when the benefit kWh rate signal of the electricity company is received.

If [D-01]=1 or 2 and the benefit kWh rate signal of the electricity company is received, following devices will be switched off:

[D-00]	Compressor	Back up heater	Booster heater
0 (default)	Forced off	Forced off	Forced off
1	Forced off	Forced off	Permitted
2	Forced off	Permitted	Forced off
3	Forced off	Permitted	Permitted



[D-00] settings 1, 2 and 3 are only meaningful if the benefit kWh rate power supply is of the type that power supply is not interrupted, [D-01] Unit connection to benefit kWh rate power supply: Defines whether or not the outdoor unit is connected to a benefit kWh rate power supply.

If [D-01]=0, the unit is connected to a normal power supply (default value).

If [D-01]=1 or 2, the unit is connected to a benefit kWh rate power supply. In this case the wiring requires specific installation like explained in "Connection to a benefit kWh rate power supply" on page 21.


When parameter [D-01]=1 at the moment that the benefit kWh rate signal is sent by the electricity company, that contact will open and the unit will go in forced off mode<sup>(1)</sup>.

When parameter [D-01]=2 at the moment that the benefit kWh rate signal is sent by the electricity company, that contact will close and the unit will go in forced off mode<sup>(2)</sup>.

#### Local shift value weather dependent

The local shift value weather dependent field setting is only relevant in case weather dependent set point (see field setting "[1] Weather dependent set point (heating operation only)" on page 26) is selected.

■ [D-03] Local shift value weather dependent: determines the shift value of the weather dependent set point around outdoor temperature of 32°F (0°C).



T<sub>t</sub> Target water temperature

T<sub>A</sub> Outdoor temperature

range Range

local shift Local shift value value

[1-00], [1-01], Applicable field setting of the weather dependent set [1-02], [1-03] point [1]

[D-03]	Outdoor temperature range (T <sub>A</sub> )	Local shift value
0	_	_
1	28.4°F~35.6°F	2
2	–2°C~2°C	4
3	24.8°F~39.2°F	2
4	-4°C~4°C	4

## [E] Unit information readout

- [E-00] Readout of the software version (example: 23)
- [E-01] Readout of the EEPROM version (example: 23)
- [E-02] Readout of the unit model identification (example: 11)
- [E-03] Readout of the liquid refrigerant temperature
- [E-04] Readout of the inlet water temperature

NOTE

[E-03] and [E-04] readouts are not permanently refreshed. Temperature readouts are updated after looping through the field setting first codes again only.

#### [F] Option setup

#### **Pump operation**

The pump operation field setting apply to the pump operation logic only when DIP switch SS2-3 is OFF.

When the pump operation function is disabled the pump will stop if the outdoor temperature is higher than the value set by [4-02] or if the outdoor temperature drops below the value set by [F-01]. When the pump operation is enabled, the pump operation is possible at all outdoor temperatures. Refer to "Pump operation configuration" on page 23.

■ [F-00] Pump operation: specifies wether the pump operation function is enabled (1) or disabled (0).

#### Space cooling permission

■ [F-01] Space cooling permission temperature: defines the outdoor temperature below which space cooling is turned off.




This function is only valid for E(D/B) when space cooling is selected.

#### **Bottom plate heater control**

Applies only to installation with an outdoor unit E(D/B)LQ or in case the option bottom plate heater kit is installed.

- [F-02] Bottom plate heater ON temperature: defines the outdoor temperature below which the bottom plate heater will be activated by unit in order to prevent ice build-up in the bottom plate of the outdoor unit at lower outdoor temperatures.
- [F-03] Bottom plate heater hysteresis: defines the temperature difference between bottom plate heater ON temperature and the bottom plate heater OFF temperature.

#### **Bottom plate heater**



T<sub>A</sub> Outdoor temperature



# CAUTION


The bottom plate heater is controlled via X14A. Make sure [F-04] is correctly set.

# Functionality of X14A

■ [F-04] Functionality of X14A: specifies if the logic of X14A follows the output signal for the solar kit model (EKSOLHW) (0) or if the logic of X14A follows the output for the bottom plate heater (1).



Independent from field setting [F-04], the contact X3-X4 (EKRP1HB) follows the logic of the output signal for the solar kit model (EKSOLHW). See figure below for the schematic location of this contact.



<sup>(1)</sup> When the signal is released again, the voltage free contact will close and the unit will restart operation. It is therefore important to leave the auto restart function enabled. Refer to "[3] Auto restart" on page 27.

<sup>(2)</sup> When the signal is released again, the voltage free contact will open and the unit will restart operation. It is therefore important to leave the auto restart function enabled. Refer to "[3] Auto restart" on page 27.



Temperature values displayed on the digital controller (user interface) are in °C.

Temperature values in °C are between brackets. Conversion from °C to °F is for information only.

First	Second		1		ance with de		Default	_	-	
code	code	Setting name	Date	Value	Date	Value	value	Range	Step	Unit
0	00	r permission level User permission level					3	2/3	1	
1		ther dependent set point						2/3	1	
'	00	Low ambient temperature (Lo_A)					14 (-10)	-4~41 (-20~5)	1.8 (1)	°F (°C)
	01	High ambient temperature (Hi_A)					59 (15)	50~68 (10~20)	1.8 (1)	°F (°C)
	02	Set point at low ambient temperature (Lo_TI)					104 (40)	77~131 (25~55)	1.8 (1)	°F (°C)
	03	Set point at high ambient temperature (Hi_TI)					77 (25)	77~131 (25~55)	1.8	°F (°C)
2	Disir	l nfection function					(23)	(23 33)	(1)	( 0)
_	00	Operation interval					Fri	Mon~Sun, All	_	_
	01	Status					1 (ON)	0/1	_	_
	02	Start time					23:00	0:00~23:00	1:00	hour
	03	Set point					158 (70)	104~176 (40~80)	9 (5)	°F (°C)
	04	Interval					10	5~60	5	min
3	Auto	restart				1	1			
	00	Status					0 (ON)	0/1	_	_
4	Back	cup/booster heater operation and space heating o	ff temperatu	ire						
	00	Status					1 (ON)	0/1		_
	01	Priority					0 (OFF)	0/1/2	_	_
	02	Space heating off temperature					95 (35)	57.2~95 (14~35)	1.8 (1)	°F (°C)
	03	Booster heater operation					3	0/1/2/3	_	_
	04	Freeze-up protection function					0 (active) Read only	_	_	_
5	Faui	librium temperature and space heating priority te	mnerature				Offig			
	00	Equilibrium temperature status	poruturo				1 (ON)	0/1	_	_
	01	Equilibrium temperature					32 (0)	5~95 (–15~35)	1.8 (1)	°F (°C)
	02	Space heating priority status					0 (OFF)	0/1	_	_
	03	Space heating priority temperature					32 (0)	5~68 (–15~20)	1.8 (1)	°F (°C)
	04	Set point correction for domestic hot water temperature					18 (10)	0~36 (0~20)	1.8 (1)	°F (°C)
6	DT fo	or heat pump domestic water heating mode								
	00	Start					3.6 (2)	3.6~36 (2~20)	1.8 (1)	°F (°C)
	01	Stop					3.6 (2)	0~18 (0~10)	1.8 (1)	°F (°C)
	02	Not applicable					0	Read only	_	_
7	DT fo	or booster heater and dual set point control	1	I.	1	I	L	-		
	00	Domestic hot water step length					0	0~7.2 (0~4)	1.8 (1)	°F (°C)
	01	Hysteresis value booster heater					3.6 (2)	3.6~72 (2~40)	1.8 (1)	°F (°C)
	02	Dual set point control status					0	0/1	— (1)	
	03	Second set point heating					18 (10)	1.8~43.2 / 77~131 (1~24 / 25~55)	1.8 (1)	°F (°C)
	04	Second set point cooling					44.6 (7)	41~71.6 (5~22)	1.8 (1)	°F (°C)
8	Dom	estic water heating mode timer					1 1.7	( )	1.7	
	00	Minimum running time					5	0~20	1	min
	01	Maximum running time					30	5~60	5	min
	02	Anti-recycling time					3	0~10	0.5	hour
	03	Booster heater delay time					50	20~95	5	min
	04	Additional running time at [4-02]/[F-01]					95	0~95	5	min

First	Second	O. Wan and a	:	etting at varia			Default	B	01	11-11
code 9	Cool	Setting name ling and heating set point ranges	Date	Value	Date	Value	value	Range	Step	Unit
	00	Heating set point upper limit					131	98.6~131	1.8	°F
	01	Heating set point lower limit					(55) 77	(37~55) 59~98.6	(1) 1.8	(°C)
	02	Cooling set point upper limit					(25) 71.6	(15~37) 64.4~71.6	(1) 1.8	(°C)
							(22)	(18~22)	(1)	(°C)
	03	Cooling set point lower limit					(5)	41~64.4 (5~18)	1.8 (1)	°F (°C)
	04	Overshoot setting <sup>(a)</sup>					1.8 (1)	1.8~7.2 (1~4)	1.8 (1)	°F (°C)
Α	Quie	et mode						,	( )	( - /
	00	Quiet mode type					0	0/2	_	_
	01	Parameter 01					3	_	_	_
	02	Not applicable					1	Read only	_	_
	03	Not applicable					0	Read only	_	_
	04	Not applicable					0	Read only	_	_
b	Not a	applicable								
	00	Not applicable					0	Read only	_	_
	01	Not applicable					0	Read only	_	_
	02	Not applicable					0	Read only	_	_
	03	Not applicable					0	Read only	_	_
	04	Not applicable					0	Read only	_	_
С	Setu	p on EKRP1HB digital I/O PCB								
	00	Solar priority mode setting					0	0/1	1	_
	01	Alarm output logic					0	0/1	_	_
	02	Bivalent operation status					0	0/1	_	_
	03	Bivalent ON temperature					32 (0)	-13~77 (-25~25)	1.8 (1)	°F (°C)
	04	Bivalent hysteresis					5.4 (3)	3.6~18 (2~10)	1.8	°F (°C)
D	Bene	□ efit kWh rate power supply/local shift value weath	er depender	ıt			(-)	(= 17)	(-)	( )
	00	Switching off heaters					0	0/1/2/3	_	_
	01	Unit connection to benefit kWh rate power supply					0 (OFF)	0/1/2	_	_
	02	Not applicable. Do not change the default value.					0	_	_	_
	03	Local shift value weather dependent					0	0/1/2/3/4	_	_
E	Unit	information readout								
	00	Software version					Read only	_	_	_
	01	EEPROM version					Read only	_	_	_
	02	Unit model identification					Read	_	_	_
	03	Liquid refrigerant temperature					Read	_	_	°F (°C)
	04	Inlet water temperature					only Read	_	_	°C) °F
F	Opti	on setup					only			(°C)
	00	Pump operation					0	0/1	_	_
	01	Space cooling permission temperature					68 (20)	50~95 (10~35)	1.8 (1)	°F (°C)
	02	Bottom plate heater ON temperature					37.4 (3)	37.4~50 (3~10)	1.8	°F (°C)
	03	Bottom plate heater hysteresis					9 (5)	3.6~9 (2~5)	1.8	°F (°C)
	04	Functionality of X14A					1	0/1	_	_
		1	-							

<sup>(</sup>a) Only possible to modify the first 3 minutes after power ON.

### TEST RUN AND FINAL CHECK

The installer is obliged to verify correct operation of unit after installation

#### Final check

Before switching on the unit, read following recommendations:

- When the complete installation and all necessary settings have been carried out, close all front panels of the unit and refit the unit cover.
- The service panel of the switch box may only be opened by a licensed electrician for maintenance purposes.



Note that during the first running period of the unit, required power input may be higher than stated on the nameplate of the unit. This phenomenon originates from the compressor that needs elapse of a 50 hours run in period before reaching smooth operation and stable power consumption.

#### Automatic test run


When the unit is put into operation (by pressing the button) for the first time, the system will automatically perform a test run in cooling mode. The test run will take up to 3 minutes, during which no specific indication is given on the user interface.

During the automatic test run, it is important to ensure that the water temperature does not drop below 50°F (10°C), which might activate the freeze-up protection and thereby prevent the test run to finish. Should the water temperature drop below 50°F (10°C), press the \*/\* button so the \*\* icon is displayed. This will activate the backup heater during the automatic test run and raise the water temperature sufficiently.

If the automatic test run has ended successfully, the system will automatically resume normal operation.

If there are misconnections or malfunctions, an error code will be displayed on the user interface. To resolve the error codes, see "Error codes" on page 39.





After finishing automatic test run or power ON/OFF, the compressor will operate in the selected operation mode and continue for certain time (set point on the remote controller is overruled during this operation).

#### Test run operation (manual)

If required, the installer can perform a manual test run operation at any time to check correct operation of heating, cooling and domestic water heating.

## Procedure

- 1 Push the so the TEST icon will be displayed.
- Depending on the unit model, heating operation, cooling operation or both must be tested as follows (when no action is performed, the user interface will return to normal mode after 10 seconds or by pressing the # button once):
  - To test the heating operation push the \*/\* button so the \* icon is displayed. To start the test run operation press the \*button.
  - To test the cooling operation push the \*/\* button so the \*
    icon is displayed. To start the test run operation press the
    button.

- 3 The test run operation will end automatically after 30 minutes or when reaching the set temperature. The test run operation can be stopped manually by pressing the button once. If there are misconnections or malfunctions, an error code will be displayed on the user interface. Otherwise, the user interface will return to normal operation.
- 4 To resolve the error codes, see "Error codes" on page 39.



To display the last resolved error code, push the \*\*button 1 time. Push the \*\*button again 4 times to return to normal mode.



It is not possible to perform a test run if a forced operation from the unit is in progress. Should forced operation be started during a test run, the test run will be aborted.

## MAINTENANCE AND SERVICE

In order to ensure optimal availability of the unit, a number of checks and inspections on the unit and the field wiring have to be carried out at regular intervals.

This maintenance has to be carried out by your local Daikin technician.



#### DANGER: ELECTRIC SHOCK



- Before carrying out any maintenance or repair activity, always switch off the circuit breaker on the supply panel, remove the fuses (or switch off the circuit breakers) or open protection devices of the unit.
- Make sure that before starting any maintenance or repair activity, also the power supply to the outdoor unit is switched off.
- Do not touch live parts for 10 minutes after the power supply is turned off because of high voltage risk.
- The heater of the compressor may operate even in stop mode.
- Please note that some sections of the electric component box are hot.
- Make sure you do not touch a conductive section.
- Do not rinse the unit. This may cause electric shocks or fire.
- When service panels are removed, live parts can be easily touched by accident.
  Never leave the unit unattended during installation or servicing when service panel is removed.

The described checks must be executed at least **once** a **year** by qualified personnel.

Water pressure

Check if the water pressure is above 14.5 psi (1 bar). If necessary add water.

2 Water filter

Clean the water filter.

3 Water pressure relief valve

Check for correct operation of the pressure relief valve by turning the red knob on the valve counter-clockwise:

- If you do not hear a clacking sound, contact your local dealer.
- In case the water keeps running out of the unit, close both the water inlet and outlet shut-off valves first and then contact your local dealer.
- 4 Pressure relief valve hose

Check that the pressure relief valve hose is positioned appropriately to drain the water.

- 5 Backup heater vessel insulation cover
  - Check that the backup heater insulation cover is fastened tightly around the backup heater vessel.
- Domestic hot water tank pressure relief valve (field supply)

  Applies only to installations with a domestic hot water tank.

  Check for correct operation of the pressure relief valve on the domestic hot water tank.
- 7 Domestic hot water tank booster heater

Applies only to installations with a domestic hot water tank.

It is advisable to remove lime buildup on the booster heater to extend its life span, especially in regions with hard water. To do so, drain the domestic hot water tank, remove the booster heater from the domestic hot water tank and immerse in a bucket (or similar) with lime-removing product for 24 hours.

- 8 Unit switch box
  - Carry out a thorough visual inspection of the switch box and look for obvious defects such as loose connections or defective wiring.
  - Check for correct operation of contactors K1M, K3M, K5M (applications with domestic hot water tank only) and K4M by use of an ohm meter. All contacts of these contactors must be in open position.
- 9 In case of use of glycol

(Refer to Caution: "Use of glycol" on page 16)

Document the glycol concentration and the pH-value in the system at least once a year.

- A pH-value below 8.0 indicates that a significant portion of the inhibitor has been depleted and that more inhibitor needs to be added.
- When the pH-value is below 7.0 then oxidation of the glycol occurred, the system should be drained and flushed thoroughly before severe damage occurs.

Make sure that the disposal of the glycol solution is done in accordance with relevant local laws and regulations.

## TROUBLESHOOTING

This section provides useful information for diagnosing and correcting certain troubles which may occur in the unit.

This troubleshooting and related corrective actions may only be carried out by your local Daikin technician.

## General guidelines

Before starting the troubleshooting procedure, carry out a thorough visual inspection of the unit and look for obvious defects such as loose connections or defective wiring.



#### **DANGER**

When carrying out an inspection on the switch box of the unit, always make sure that the main switch of the unit is switched off.

When a safety device was activated, stop the unit and find out why the safety device was activated before resetting it. Under no circumstances safety devices may be bridged or changed to a value other than the factory setting. If the cause of the problem cannot be found, call your local dealer.

If the pressure relief valve is not working correctly and is to be replaced, always reconnect the flexible hose attached to the pressure relief valve, to avoid water dripping out of the unit!



For problems related to the optional solar kit for domestic water heating, refer to the troubleshooting in the installation manual of that kit.

#### General symptoms

## Symptom 1: The unit is turned on (\*\*\* LED is lit) but the unit is not heating or cooling as expected

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
The temperature setting is not correct.	Check the controller set point.
The water flow is too low.	Check that all shut off valves of the water circuit are completely open. Check if the water filter needs cleaning. Make sure there is no air in the system (purge air). Check on the manometer that there is sufficient water pressure. The water pressure must be >14.5 psi (1 bar) (water is cold). Check that the pump speed setting is on the highest speed. Make sure that the expansion vessel is not broken. Check that the resistance in the water circuit is not too high for the pump (refer to "Setting the pump speed" on page 25).
The water volume in the installation is too low.	Make sure that the water volume in the installation is above the minimum required value (refer to "Checking the water volume and expansion vessel pre-pressure" on page 14).

## Symptom 2: The unit is turned on but the compressor is not starting (space heating or domestic water heating)

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
The unit must start up out of its operation range (the water temperature is too low).	In case of low water temperature, the system utilizes the backup heater to reach the minimum water temperature first (59°F (15°C)).  • Check that the backup heater power supply is correct.  • Check that the backup heater thermal fuse is closed.  • Check that the backup heater thermal protector is not activated.  • Check that the backup heater contactors are not broken.
The benefit kWh rate power supply settings and electrical connections do not match.	If [D-01]=1 or 2, the wiring requires specific installation like illustrated in "Connection to a benefit kWh rate power supply" on page 21. Other correctly installed configurations are possible, but are to be specific for the type of benefit kWh rate power supply type at this specific site.
The benefit kWh rate signal was sent by the electricity company.	Wait for the power to return.

#### Symptom 3: Pump is making noise (cavitation)

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
There is air in the system.	Purge air.
Water pressure at pump inlet is too low.	Check on the manometer that there is sufficient water pressure. The water pressure must be >14.5 psi (1 bar) (water is cold).     Check that the manometer is not broken.     Check that the expansion vessel is not broken.     Check that the setting of the prepressure of the expansion vessel is correct (refer to "Setting the prepressure of the expansion vessel" on page 15).

## Symptom 4: The water pressure relief valve opens

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
The expansion vessel is broken.	Replace the expansion vessel.
The water volume in the installation is too high.	Make sure that the water volume in the installation is under the maximum allowed value (refer to "Checking the water volume and expansion vessel pre-pressure" on page 14).

DAIKIN

#### Symptom 5: The water pressure relief valve leaks

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
Dirt is blocking the water pressure relief valve outlet.	Check for correct operation of the pressure relief valve by turning the red knob on the valve counter clockwise:  If you do not hear a clacking sound, contact your local dealer.  In case the water keeps running out of the unit, close both the water inlet and outlet shut-off valves first and then contact your local dealer.

## Symptom 6: The user interface displays "NOT AVAILABLE" when pressing certain buttons

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
The current permission level is set to a level that prevents using the pressed button.	Change the "user permission level" field setting ([0-00], see "Field settings" on page 25.

## Symptom 7: Space heating capacity shortage at low outdoor temperatures

Possible causes	CORRECTIVE ACTION
Backup heater operation is not activated.	Check that the "backup heater operation status" field setting [4-00] is turned on, see "Field settings" on page 25. Check whether or not the thermal protector of the backup heater has been activated (refer to Main components, "Backup heater thermal protector" on page 12 for location of the reset button). Check if booster heater and backup heater are configured to operate simultaneously (field setting [4-01], see "Field settings" on page 25) Check whether or not the thermal fuse of the backup heater is blown (refer to "Main components", "Backup heater thermal fuse" on page 12 for location of the reset button).
The backup heater equilibrium temperature has not been configured correctly.	Raise the 'equilibrium temperature' field setting [5-01] to activate backup heater operation at a higher outdoor temperature.
Too much heat pump capacity is used for heating domestic hot water (applies only to installations with a domestic hot water tank).	Check that the 'space heating priority temperature' field settings are configured appropriately:  • Make sure that the 'space heating priority status' field setting [5-02] is enabled.  • Raise the 'space heating priority temperature' field setting [5-03] to activate booster heater operation at a higher outdoor temperature.

## **Error codes**

When a safety device is activated, the user interface LED will be flashing, and an error code will be displayed.

 $\boldsymbol{A}$  list of all errors and corrective actions can be found in the table below.

Reset the safety by turning the unit OFF and back ON.

Instruction to turn the unit OFF			
User interface mode (heating/cooling 樂/李)	Domestic water heating mode (♂))	Push the *** button	Push the ♂) ປ button
ON	ON	1 time	1 time
ON	OFF	1 time	_
OFF	ON	_	1 time
OFF	OFF	_	_

In case this procedure for resetting the safety is not successful, contact your local dealer.

Error		
code	Failure cause	Corrective action
80	Inlet water temperature thermistor failure (inlet water thermistor broken)	Contact your local dealer.
81	Outlet water temperature thermistor failure (outlet water temperature sensor broken)	Contact your local dealer.
89	Water heat exchanger freeze-up failure (due to water flow too low)	Refer to error code 7H.
	Water heat exchanger freeze-up failure (due to refrigerant shortage)	Contact your local dealer.
7.14	Flow failure (water flow too low or no water flow at all, minimum required water flow is 4 gallons/min (16 l/min))	Check that all shut off valves of the water circuit are completely open. Check if the water filter needs cleaning. Check that the unit is operating within its operating range (refer to "Technical specifications" on page 40). Also refer to "Charging water" on page 16. Make sure there is no air in the system (purge air). Check on the manometer that there is sufficient water pressure. The water pressure must be >14.5 psi (1 bar) (water is cold). Check that the pump speed setting is on the highest speed. Make sure that the expansion vessel is not broken. Check that the resistance in the water circuit is not too high for the pump speed" on page 25). If this error occurs at defrost operation (during space heating or domestic water heating), make sure that the backup heater power supply is wired correctly and that fuses are not blown. Check that the pump fuse (FU2) and PCB fuse (FU1) are not blown.
88	Outlet water temperature of unit too high (>149°F (65°C))	Check that the contactor of the electric backup heater is not short circuited.     Check that the outlet water thermistor is giving the correct read out.
81	Hydraulic PCB defective	Contact your local dealer.
R5	Too low (during cooling operation) or too high (during heating operation) refrigerant temperature (measured by R13T)	Contact your local dealer.

Error code	Failure cause	Corrective action
RR	Booster heater thermal protector is open (applies only to installations with a domestic hot water tank)	Reset the thermal protector
	Backup heater thermal protector is open	Reset the thermal protector by pressing the reset button (refer to "Main components" on page 12 for location of the reset button)
	Check the reset button of the thermal protector. If both the thermal protector and the controller are reset, but the RR error code persists, the backup heater thermal fuse has blown.	Contact your local dealer.
СО	Flow switch failure (flow switch remains closed while pump is stopped)	Check that the flow switch is not clogged with dirt.
СЧ	Heat exchanger thermistor failure (heat exchanger temperature sensor broken)	Contact your local dealer.
El	Compressor PCB defective	Contact your local dealer.
E3	Abnormal high pressure	Check that the unit is operating within its operating range (refer to "Technical specifications" on page 40). Contact your local dealer.
ЕЧ	Actuation of low pressure sensor	Check that the unit is operating within its operating range (refer to "Technical specifications" on page 40). Contact your local dealer.
E5	Overload activation of compressor	Check that the unit is operating within its operating range (refer to "Technical specifications" on page 40). Contact your local dealer.
EΊ	Fan lock failure (fan is locked)	Check if the fan is not obstructed by dirt. If the fan is not obstructed, contact your local dealer.
E9	Malfunction of electronic expansion valve	Contact your local dealer.
EC	Domestic hot water temperature too high (>192°F (89°C))	<ul> <li>Check that the contactor of the electric booster heater is not short circuited.</li> <li>Check that the domestic hot water thermistor is giving the correct read out.</li> </ul>
F3	Too high discharge temperature (e.g. due to outdoor coil blockage)	Clean the outdoor coil. If the coil is clean, contact your local dealer.
H3	Malfunctioning HPS system	Contact your local dealer.
H9	Outdoor temperature thermistor failure (outdoor thermistor is broken)	Contact your local dealer.
HC	Domestic hot water tank thermistor failure	Contact your local dealer.
J)	Malfunction of pressure sensor	Contact your local dealer.
J3 J5	Discharge pipe thermistor failure  Suction pipe unit thermistor failure	Contact your local dealer.  Contact your local dealer.
J6	Aircoil thermistor frost detection failure	Contact your local dealer.
JT	Aircoil thermistor mean temperature failure	Contact your local dealer.
J8	Liquid pipe unit thermistor failure	Contact your local dealer.
LY	Electric component failure	Contact your local dealer.
LS	Electric component failure	Contact your local dealer.
L8	Electric component failure	Contact your local dealer.
L9	Electric component failure	Contact your local dealer.
LC	Electric component failure	Contact your local dealer.
Pì PY	PCB failure	Contact your local dealer.
PU	Electric component failure	Contact your local dealer.
UO UO	Failure of capacity setting  Refrigerant failure (due to	Contact your local dealer.  Contact your local dealer.
	refrigerant leak)	- Iast jour look dould.

Error code	Failure cause	Corrective action
Ul	Power supply cables are connected in the reverse phase instead of the normal phase.	Connect the power supply cables in normal phase. Change any two of the three power supply cables (L1, L2, L3) to correct phase.
02	Main circuit voltage failure	Contact your local dealer.
UY	Communication failure	Contact your local dealer.
US	Communication failure	Contact your local dealer.
רט	Communication failure	Contact your local dealer.
UR	Communication failure	Contact your local dealer.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

## General

	EDLQ	EBLQ		
	011 014 016	011   014   016		
Nominal capacity	311 314 313	011 014 010		
heating	Refer to the T	echnical Data		
• cooling	Refer to the T	echnical Data		
Dimensions H x W x D		0 x 15.04 inch 5 x 382 mm)		
Weight				
machine weight	397 lbs	(180 kg)		
operation weight	407 lbs	(185 kg)		
Connections				
water inlet/outlet	G 5/4" I	FBSP <sup>(a)</sup>		
water drain	hose	nipple		
Expansion vessel				
volume	2.6 gallo	ons (10 I)		
maximum working pressure (MWP)	43.5 psi (3 bar)			
Pump				
• type	water cooled			
no. of speed	2			
Internal water volume	1.45 gallo	ons (5.5 l)		
Pressure relief valve water circuit	43.5 ps	i (3 bar)		
Operation range - water sid	le			
heating	+59~+133°F (+15~+55°C)	+59~+133°F (+15~+55°C)		
• cooling	- +41~+77°F (+5~+22°C)			
Operation range - air side				
heating	-5~+95°F -5~+95°F (-15~+35°C) <sup>(b)</sup> (-15~+35°C) <sup>(b)</sup>			
• cooling	- +50~+115°F (+10~+46°C)			
domestic hot water by heat pump	-5~+95°F (-15~+35°C) <sup>(b)</sup>			

- (a) FBSP = Female British Standard Pipe (b) EDL and EBL models can reach –4°F (–20°C)

## **Electrical specifications**

Standard unit (power supply via unit)				
<ul> <li>power supply</li> </ul>	208/230 V 60 Hz 1P			
<ul> <li>nominal running current</li> </ul>	_			
Backup heater				
power supply	See "Connection of the backup heater power supply" on page 19			
maximum running current	See "Connection of the backup heater power supply" on page 19			



EDLQ036BA6VJU1 EDLQ048BA6VJU1 EDLQ054BA6VJU1 EBLQ036BA6VJU1

EBLQ048BA6VJU1 EBLQ054BA6VJU1

TABLE DES MATIÈRES Page
Introduction       1         Informations générales       1         Portée de ce manuel       2         Identification du modèle       2
Accessoires
Considérations de sécurité3
Avant l'installation4
Information importante relative au réfrigérant utilisé4
Choix du lieu d'installation
Précautions à prendre lors de l'installation6
Méthode d'installation pour prévenir le basculement 6 Installation d'espace d'entretien 6
Exemples d'application typiques7
Application 1
Application 3
Application 4
Application 6
Aperçu de l'unité13
Ouverture de l'unité13
Principaux composants13
Tuyauterie d'eau
Remplir d'eau
Câblage local
Installation de la commande à distance numérique24
Mise en route et configuration25
Aperçu des réglages de microcommutateur25
Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance
Configuration du fonctionnement de la pompe
Configuration de pose du ballon d'eau chaude domestique
Vérifications avant utilisation
Mise sous tension de l'unité27
Réglage de la vitesse de pompe
Réglages sur place 28 Tableau de réglage sur place 38
Test et vérification finale
Essai de fonctionnement automatique
Test de fonctionnement (manuel)
Maintenance et entretien42
Dépannage
Directives générales
Symptômes généraux43
Codes d'erreur



LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. CONSERVER CE MANUEL A PROXIMITE POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE.

UNE INSTALLATION OU UNE FIXATION INCORRECTE DE L'ÉQUIPEMENT OU DES ACCESSOIRES PEUT PROVOQUER UNE ÉLECTROCUTION, UN COURTCIRCUIT, DES FUITES, UN INCENDIE OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT. N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES FABRIQUES PAR DAIKIN, QUI SONT SPECIFIQUEMENT CONCUS POUR ETRE UTILISES AVEC CET EQUIPEMENT ET POUR ETRE INSTALLES PAR UN PROFESSIONNEL.

TOUTES LES ACTIVITÉS DÉCRITES DANS CE MANUEL SERONT EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ

VEILLER À PORTER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADÉQUAT (GANTS DE PROTECTION, LUNETTES DE SÉCURITÉ, ...) LORS DE L'INSTALLATION, DE LA MAINTENANCE OU DE L'ENTRETIEN DE L'UNITÉ

EN CAS DE DOUTE QUANT AUX PROCÉDURES D'INSTALLATION OU D'UTILISATION, PRENDRE TOUJOURS CONTACT AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR DAIKIN POUR TOUT CONSEIL ET INFORMATION.

L'UNITÉ DÉCRITE DANS CE MANUEL EST CONÇUE POUR UNE INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR.

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

## INTRODUCTION


## Informations générales

Ces unités sont utilisées à des fins de chauffage et de refroidissement. Les unités peuvent être combinées aux ventilo-convecteurs Daikin, à des applications de chauffage du sol, à des radiateurs basse température, un ballon d'eau chaude domestique (option) et au kit solaire (option).

Une commande à distance est fournie en standard avec l'unité pour commander l'installation.

## Unités de chauffage/refroidissement et unités de chauffage uniquement

La gamme des unités monobloc consiste en deux versions principales: une version à chauffage/refroidissement (EB) et une version à chauffage uniquement (ED). Les deux versions sont disponibles avec un chauffage d'appoint intégré pour une capacité de chauffage supplémentaire en présence de températures extérieures froides. Le chauffage d'appoint sert également d'appoint en cas de dysfonctionnement de l'unité et de protection contre le gel de la tuyauterie d'eau extérieure pendant l'hiver. La capacité définie en usine du chauffage d'appoint est de 6 kW; toutefois, en fonction de l'installation, l'installateur peut limiter la capacité du chauffage d'appoint à 3 kW. La décision de capacité du chauffage d'appoint est un mode axé sur la température d'équilibre, comme illustré ci-dessous.



- 1 Capacité de la pompe à chaleur
- 2 Capacité de chauffage requise (en fonction du site)
- 3 Capacité de chauffage supplémentaire fournie par le chauffage d'appoint
- Température d'équilibre (peut être réglée via l'interface utilisateur, se reporter à "Réglages sur place" à la page 28)
- T<sub>A</sub> Température ambiante (extérieure)
- P<sub>H</sub> Capacité de chauffage

#### ■ Ballon d'eau chaude domestique EKHW\* (option)

Un ballon d'eau chaude domestique EKHW\* en option avec dispositif de surchauffage électrique intégré de 3 kW peut être raccordé à l'unité. Le ballon d'eau chaude domestique est disponible en deux tailles: 50 et 80 gallons (200 et 300 litres).

#### **■ Thermostat d'ambiance** (option)

Un thermostat d'ambiance en option EKRTWA peut être connecté à l'unité.

#### ■ Kit solaire pour ballon d'eau chaude domestique(option)

Un kit solaire en option EKSOLHW peut être connecté à l'unité. Contacter un revendeur pour connaître les autres kits solaires autorisés.

#### ■ Kit d'alarme à distance(option)

#### Carte PCB E/S numérique(option)

Une carte de circuits imprimés E/S numérique EKRP1HB (option) peut être raccordée à l'unité intérieure et permet:


- sortie d'alarme distante
- sortie MARCHE/ARRÊT de chauffage/refroidissement
- mode bivalent (signal de permission pour la chaudière auxiliaire)

Se reporter au manuel d'utilisation de l'unité intérieure et au manuel d'installation de la carte E/S numérique pour plus d'informations.

Se reporter au schéma de câblage ou au schéma de raccordement pour brancher cette carte PCB à l'unité.

Pour obtenir plus d'informations concernant ces kits en option, se reporter aux manuels d'installation spécifiques à ces kits.

#### Plage de fonctionnement



- A Température extérieure
- B Température d'eau de sortie

Pas de fonctionnement de la pompe à chaleur, chauffage d'appoint uniquement

(\*) Les modèles ont une fonction de prévention contre le gel utilisant la pompe et le chauffage d'appoint pour empêcher que le système d'eau ne gèle pas dans toutes les conditions. Si une coupure de courant accidentelle ou intentionnelle est susceptible de se produire, nous recommandons l'emploi de glycol.

## Raccordement à une alimentation électrique à tarif préférentiel


(Se reporter à Attention: "Utilisation de glycol" à la page 17.)

Cet équipement autorise une connexion à des systèmes d'alimentation électrique avec tarif réduit. Le contrôle complet de l'unité restera possible uniquement dans le cas où l'alimentation électrique à tarif réduit est de type à alimentation non interrompue. Se reporter à "Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit" à la page 23 pour plus de détails.

### Portée de ce manuel


Ce manuel d'installation décrit les procédures permettant d'installer et connecter tous les modèles d'unités extérieures EDL et EBL.

### Identification du modèle



 (a) Pour connaître les valeurs exactes, se reporter à "Spécifications techniques" à la page 45.

#### Accessoires fournis avec l'unité



- 1 Manuel d'installation
- 2 Manuel d'utilisation
- 3 Etiquette du schéma de câblage (à l'intérieur des portes 1 et 2 du couvercle de l'unité)
- 4 Kit d'interface utilisateur (commande à distance numérique, 4 vis de fixation et 2 bouchons)

## CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Nous mentionnons ici quatre types de précautions à prendre. Elles concernent toutes des sujets importants, prière donc de les suivre attentivement

Signification des symboles DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE.



#### DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

#### **AVERTISSEMENT**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

### **ATTENTION**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées. Elle peut également service pour signaler des pratiques peu sûres.

### **REMARQUE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des accidents avec dommages aux équipements ou biens uniquement.

#### Danger

- Avant de toucher les éléments électriques, mettre l'interrupteur de l'alimentation électrique sur OFF.
- Lorsque les panneaux d'entretien sont retirés, des pièces nues peuvent facilement être touchées par accident.
  - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant l'installation ou l'entretien quand le panneau d'entretien est retiré.
- Ne pas toucher les tuyaux d'eau pendant et immédiatement après une utilisation car ces tuyaux peuvent être chauds. Il y a un risque de brûlures aux mains. Pour éviter des blessures, laisser le temps aux tuyaux de revenir à une température normale ou veiller à porter des gants adéquats.
- Ne pas toucher d'interrupteur avec des doigts mouillés. Il y a un risque de choc électrique.
- Avant de toucher des éléments électriques, couper l'alimentation générale.

#### Avertissement

- Déchirer et jeter les sacs d'emballage en plastique de sorte que les enfants ne puissent pas s'en servir pour jouer.
  - Les enfants jouant avec des sacs en plastique risquent la mort par suffocation.
- Eliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité. Les matériaux d'emballage, tels que les clous et d'autres pièces en métal ou en bois, peuvent provoquer des coupures ou d'autres blessures.
- Demander au distributeur ou à un personnel qualifié d'effectuer l'installation. Ne pas installer pas la machine soi-même.
  - Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des électrocutions ou incendie.
- Effectuer les travaux d'installation conformément au présent manuel d'installation.
  - Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des électrocutions ou incendie.
- Veiller à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiées pour le travail d'installation.
  - La non utilisation des pièces spécifiées peut avoir pour conséquence une fuite d'eau, des électrocutions, incendie ou chute de l'unité.
- Installer l'unité sur une fondation qui peut supporter son poids.
- Un manque de robustesse peut provoquer la chute de l'équipement et provoquer des lésions.
- Effectuer les travaux d'installation spécifiés en tenant compte des vents forts, ouragans ou tremblements de terre.
  - Une mauvaise installation peut donner lieu à des accidents suite à la chute de l'équipement.
- S'assurer que tout le travail électrique est effectué par du personnel qualifié en conformité avec les lois et règlements locaux et le présent manuel d'installation, en utilisant un circuit séparé.
  - Une alimentation électrique insuffisante ou un circuit électrique inadapté peut conduire à des chocs électrique ou incendie.
- Veiller à installer un disjoncteur de fuite à la terre conformément à la législation et à la réglementation locales.
  - Ne pas installer un disjoncteur de fuite à la terre peut provoquer des électrocutions et un incendie.
- S'assurer que tout le câblage est sécurisé, en utilisant les câbles spécifiés et en vérifiant que le forces externes n'agissent pas sur les connections ou câbles des bornes.
  - Une connexion ou fixation incomplète peut provoquer un incomplie
- Lors du câblage de l'alimentation électrique, acheminer les fils pour que le panneau avant soit fixé correctement.
  - Si le panneau avant n'est pas bien placé, des électrocutions, incendie ou surchauffe des bornes peuvent en découler.
- Après avoir terminé le travail d'installation, s'assurer qu'il n'y a aucune fuite de gaz réfrigérant.
- Ne jamais toucher directement tout réfrigérant s'écoulant accidentellement. Il y a un risque de blessures graves dues aux gelures.
- Ne pas toucher les tuyaux de réfrigérant pendant et immédiatement après une utilisation car les tuyaux de réfrigérant peuvent être chauds ou froids en fonction de l'état du réfrigérant traversant la tuyauterie, le compresseur et d'autres parties du circuit du réfrigérant. Il est possible de se brûler ou de se gercer les mains en cas de contact avec les tuyaux de réfrigérant. Pour éviter des blessures, laisser le temps aux tuyaux de revenir à une température normale ou, s'il est indispensable de les toucher, veiller à porter des gants adéquats.
- Ne pas toucher les parties internes (pompe, chauffage d'appoint, etc.) pendant et juste après leur fonctionnement.

  Il est possible de se brûler les mains en cas de contact avec les parties internes. Pour éviter des blessures, laisser le temps aux pièces internes de revenir à une température normale ou, s'il est indispensable de les toucher, veiller à porter des gants adéquats.

#### **Attention**

- Pour utiliser les unités dans des applications avec des réglages d'alarme de température, il est recommandé de prévoir un délai de 10 minutes pour signaler l'alarme au cas où la température d'alarme est dépassée. L'unité peut s'arrêter quelques minutes en cours de fonctionnement normal pour "dégivrer l'unité" ou en mode d'"arrêt de thermostat".
- Raccorder l'unité à la terre.

La résistance de mise à la terre doit être conforme à la réglementation nationale.

Ne pas connecter le câble de mise à la terre aux tuyauteries de gaz ou d'eau, au fil de mise à la terre de tiges de paratonnerre ou de téléphone.



Une mise à la terre incomplète peut provoquer des électrocutions

- Tuyau de gaz.
  Un incondio ou une explosion
  - Un incendie ou une explosion peut se produire en cas de fuite de gaz.
- Tuyau d'eau. Des tubes en vinyle dur ne sont pas des mises à la terre efficaces
- Fil de mise à la terre des tiges de paratonnerre ou téléphone. Le potentiel électrique peut augmenter de façon anormale s'il est touché par un boulon de paratonnerre.
- Installer le fil électrique à au moins 3 feet (1 mètre) des télévisions ou radios pour éviter les interférences d'images ou parasites.

(Suivant les ondes radio, une distance de 3 feet (1 mètre) peut ne pas être suffisante pour éliminer les interférences).

- Ne pas rincer l'unité. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas installer l'unité dans les endroits suivants:
  - Quand il y a un brouillard d'huile minérale, vaporiser de l'huile ou de la vapeur.

Les pièces en plastique peuvent se détériorer et peuvent tomber ou provoquer des fuites d'eau.

- Où du gaz corrosif, comme l'acide sulfurique, est produit. La corrosion, des tuyauteries en cuivre ou des parties soudées peut provoquer des fuites du réfrigérant.
- Où une machine émet des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent déranger le système de contrôle et provoquer un mauvais fonctionnement de l'équipement.
- Endroit où des fuites de gaz inflammables peuvent se produire, où des fibres de carbone ou de la poussière pouvant détonner sont en suspension dans l'air ou où des gaz inflammables volatiles comme le dissolvant ou l'essence sont manipulés.

Ces types de gaz pourraient provoquer un incendie.

- Où l'air contient une haute densité de sel comme près de la mer.
- Où la tension fluctue beaucoup comme dans les usines.
- Dans les véhicules ou les navires.
- Où des vapeurs acides ou alcalines sont présentes.

#### **AVANT L'INSTALLATION**

#### Installation


- Noter le numéro de série des plaques extérieures (frontales) lors du montage/démontage des plaques afin d'éviter les erreurs
- Lors de la fermeture des panneaux de service, s'assurer que le couple de serrage ne dépasse pas 3,03 lbs•ft (4,1 N•m).

#### Manutention

En raison des dimensions relativement importantes et du poids élevé, la manipulation de l'unité doit uniquement se faire au moyen d'outils de levage avec élingues. Ces élingues peuvent être montées dans manchons spécialement conçus à cet effet sur le cadre de base.



- Pour éviter des blessures, ne pas toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.
- Ne pas utiliser les poignées dans les protections de ventilateur pour éviter des dégâts.





## Information importante relative au Réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto. Ne pas laisser les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R410A Valeur GWP<sup>(1)</sup>: 1975

(1) GWP = potentiel de réchauffement global

La quantité de réfrigérant est indiquée sur la plaquette signalétique de l'unité.

## CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION




- Veillez à prendre des mesures appropriées afin d'empêcher que l'unité extérieure ne soit utilisée comme abri par les petits animaux.
- Les animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie. Demander au client de garder la zone autour de l'unité propre.
- 1 Sélectionner un lieu d'installation où les conditions suivantes sont remplies et qui soit approuvé par le client.
  - Endroits bien ventilés.
  - Endroits où l'unité ne dérange pas les voisins.
  - Endroits sécurisés pouvant supporter le poids et les vibrations de l'unité et où l'unité peut être installée sur un plan horizontal.
  - Endroits à l'abri de gaz inflammables ou de fuites de produits.
  - L'équipement n'est pas destiné à une utilisation dans une atmosphère potentiellement explosive.
  - Endroits octroyant un espace suffisant pour l'entretien.
  - Endroits d'où les tuyauteries et les câblages des unités se situent dans les limites permises.
  - Endroits où les fuites d'eau de l'unité ne peuvent pas provoquer de détériorations (par ex. en cas d'obturation d'un tuyau de purge).
  - Endroits où la pluie peut être évitée autant que possible.
  - Ne pas installer l'unité dans des endroits utilisés souvent comme atelier
    - S'il y a des travaux de construction (par ex. travaux de découpe) occasionnant beaucoup de poussière, l'unité doit être couverte.
  - Ne pas placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité (plaque supérieure).
  - Ne pas grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur le dessus de l'unité
  - Prendre les précautions suffisantes, conformément à la législation et à la réglementation locales pertinentes, en cas de fuite de réfrigérant.
- 2 Lors de l'installation de l'unité à un endroit exposé au vent, accorder plus particulièrement de l'attention aux points suivants.

Les vents violents de 16 ft/sec (5 m/sec) ou plus, qui soufflent contre la sortie d'air de l'unité entraînent des courts-circuits (aspiration d'air de ventilation), et ceci peut avoir les conséquences suivantes:

- Détérioration de la capacité de fonctionnement.
- Formation fréquente de givre pendant le fonctionnement en chauffage.
- Interruption du fonctionnement provoquée par une pression élevée.
- Lorsqu'un vent violent souffle continuellement en face de l'unité, le ventilateur peut commencer à effectuer des rotations très rapides jusqu'à ce qu'il se casse.


Se référer aux illustrations pour l'installation de cette unité dans un lieu où la direction du vent peut être prévue.

Orienter le côté de la sortie d'air vers le mur du bâtiment, la clôture ou l'écran brise-vent.



S'assurer qu'il y a suffisamment de place pour l'installation.

 Orienter le côté sortie à un angle approprié à la direction du vent



- 3 Préparer un canal pour l'écoulement de l'eau autour de la fondation afin d'évacuer les eaux usées du pourtour de l'appareil.
- 4 Si l'eau de l'unité a du mal à s'écouler, installez l'unité sur une fondation en blocs de béton, etc. (la hauteur de la fondation ne doit pas dépasser 6 pouces (150 mm) maximum).
- 5 Si l'unité est installée sur un bâti, installer une plaque étanche dans environ 6 pouces (150 mm) de la partie inférieure de l'unité pour empêcher l'eau de pénétrer par le bas.
- 6 Lors de l'installation de l'unité dans un lieu fréquemment exposé à la neige, veiller tout particulièrement à relever les fondations le plus haut possible.
- 7 En cas d'installation de l'unité sur un bâti de construction, installer une plaque étanche (non fournie) (à 6 pouces (150 mm) de la face inférieure de l'unité) pour éviter l'écoulement de l'eau de drainage. (Voir illustration).



## Choix d'un emplacement dans les pays froids

Se reporter à "Manutention" à la page 4.

REMARQUE

Lors de l'utilisation d'une unité à une température extérieure basse, veiller à suivre les instructions décrites ci-dessous.


- Pour éviter toute exposition au vent, installer l'unité avec le côté aspiration tourné vers le mur.
- Ne jamais installer l'unité à un endroit où le côté aspiration peut être exposé directement au vent.
- Pour éviter toute exposition au vent, installer un déflecteur côté décharge de l'unité.
- Dans les régions exposées à de fortes chutes de neige, il est important de choisir un lieu d'installation où la neige n'affectera pas l'unité. Si des chutes de neige transversales sont possibles, s'assurer que l'échangeur de chaleur n'est pas affecté par la neige (si nécessaire, construire un auvent latéral).



- 1 Fabriquer un grand auvent.
- Prévoir un piédestal. Installer l'unité suffisamment en hauteur pour éviter qu'elle soit recouverte par la neige.

# PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION

- Vérifier la robustesse et le niveau du sol où l'unité doit être installée pour qu'elle ne provoque ni bruit ni vibration de fonctionnement après l'installation.
- Conformément à l'illustration montrant le plan de la fondation, fixer fermement l'unité à l'aide des boulons de fondation. (Préparer quatre jeux de boulons de fondation 1/2 pouce (M12), se procurer les écrous et les rondelles sur le marché.)
- Il vaut mieux visser les boulons de fondation jusqu'à ce que leur longueur soit à 0,8 pouce (20 mm) de la surface de la fondation.




- A Côté décharge
- B Vue du bas pouce (mm)
- C Orifice d'évacuation

#### REMARQUE




Si les trous de purge de l'unité sont couverts par un socle de montage ou par la surface du sol, relever l'unité de manière à assurer un espace libre de plus de 4 pouces (100 mm) sous l'unité.



## Méthode d'installation pour prévenir le basculement

S'il y a lieu de prévenir un basculement de l'unité, procéder à l'installation comme le mentionner l'illustration.

- préparer les 4 câbles comme indiqué sur les croquis
- dévisser le panneau supérieur aux 4 emplacements indiqués par A et B
- introduire les vis dans les oeillets et les visser à fond



- A Emplacement des 2 trous de fixation à l'avant de l'unité
- B Emplacement des 2 trous de fixation à l'arrière de l'unité
- C Câblage: non fourni


#### Installation d'espace d'entretien

Les chiffres utilisés dans les figures représentent les dimensions en mm

(Se référer au chapitre "Précautions à prendre lors de l'installation" à la page 6.)

#### Précaution

(A) En cas d'installation non superposée figure 1A et figure 1B




#### REMARQUE




La distance minimale B1 dans la figure 1A et figure 1B mentionne l'espace requis pour un bon fonctionnement de l'unité. L'espace requis pour l'entretien est cependant de 12 pouces (300 mm).

- (B) Dans le cas d'une installation superposée
- 1. Dans le cas d'obstacles devant le côté sortie.




2. Dans le cas d' obstacles devant l'entrée d'air seulement.




Ne pas superposer plus d'une unité.

Une dimension d'environ 4 pouces (100 mm) est requise pour la pose du tuyau d'évacuation de l'unité supérieure. Etanchéiser la partie A afin d'empêcher l'air de sortie de dériver.

- (C) Dans le cas d'une installation sur plusieurs rangées (pour utilisation sur un toit, etc.)
- 1. Dans le cas de l'installation d'une unité par rangée.



2. Dans le cas de l'installation d'unités multiples (2 unités ou plus) en connexion latérale par rangée.



Les rapports de dimensions entre H, A et L sont montrés dans le tableau ci-dessous.


	L	A
L≤H	0 <l≤1 2h<="" th=""><th>10 (250)</th></l≤1>	10 (250)
	1/2H <l< td=""><td>12 (300)</td></l<>	12 (300)
H <l< th=""><th colspan="2">Installation non permise</th></l<>	Installation non permise	

## **EXEMPLES D'APPLICATION TYPIQUES**

Les exemples d'application ci-dessous sont fournis à titre d'illustration uniquement.

### Application 1

Application de chauffage de locaux uniquement avec thermostat raccordé à l'unité.



1	Unité	FHL13	Boucle de chauffage au sol (non fournie)
2	Echangeur thermique		au soi (non lournie)
3	Pompe	T	Thermostat d'ambiance
4	Vanne d'arrêt		(option)
5	Collecteur (non fourni)		Interface utilicateur

#### Fonctionnement de l'unité et chauffage de locaux

Lorsqu'un thermostat d'ambiance (T) est raccordé à l'unité et lorsqu'il y a une requête de chauffage du thermostat d'ambiance, l'unité commencera à fonctionner pour atteindre la température d'eau de départ cible telle que définie sur l'interface utilisateur.


Lorsque la température ambiante est supérieure au point de consigne du thermostat, l'unité cesse de fonctionner.



Veiller à raccorder les fils du thermostat aux bornes correctes (voir "Raccordement du câble de thermostat" à la page 22) et à configurer les microcommutateurs à bascule correctement (voir "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25).

#### Application 2

Application de chauffage de locaux uniquement sans thermostat raccordé à l'unité. La température dans chaque pièce est contrôlée par une vanne sur chaque circuit d'eau. L'eau chaude domestique est fournie par le ballon d'eau chaude domestique qui est raccordé à l'unité.



1	Unité	9	Serpentin d'échangeur	
2	Echangeur thermique		de chaleur	
3	Pompe	10	Ballon d'eau chaude	
4	Vanne d'arrêt		domestique (option)	
5	Collecteur (non fourni)	FHL13	Boucle de chauffage	
6	Vanne motorisée		au sol (non fournie)	
	à 3 voies (option)	T13	Thermostat d'ambiance	
7	Vanne de dérivation		individuel (non fourni)	
	(non fournie)	M13	Vanne motorisée	
8	Surchauffage		individuelle vers boucle de contrôle FHL1 (non fournie)	
		1	Interface utilisateur	

#### Fonctionnement de la pompe

Lorsqu'il n'y a pas de thermostat raccordé à l'unité (1), la pompe (3) peut être configurée pour fonctionner soit tant que l'unité est sous tension, soit jusqu'à ce que la température de l'eau souhaitée soit atteinte.

REMARQUE



Pour plus de détails sur la configuration de la pompe, voir "Configuration du fonctionnement de la pompe" à la page 26.

#### Chauffage de locaux

L'unité (1) fonctionnera pour atteindre la température d'eau de départ cible telle que définie sur l'interface utilisateur.



Lorsque la circulation dans chaque bouche de chauffage de locaux (FHL1..3) est contrôlée par des vannes commandées à distance (M1..3), il est important de prévoir une vanne de dérivation (7) pour éviter l'activation du dispositif de sécurité à contacteur de débit.

La vanne de dérivation doit être sélectionnée de manière à garantir en permanence le débit d'eau minimum mentionné au point "Tuyauterie d'eau" à la page 15.

#### Chauffage de l'eau domestique

Lorsque le mode de chauffage de l'eau domestique est activé (soit manuellement par l'utilisateur, soit automatiquement via un temporisateur), la température de l'eau chaude domestique cible sera atteinte en combinant le serpentin de l'échangeur de chaleur et le surchauffage électrique.

Lorsque la température de l'eau chaude domestique est inférieure au point de consigne configuré par l'utilisateur, la vanne à 3 voies sera activée pour chauffer l'eau chaude domestique au moyen de la pompe à chaleur. Dans le cas d'une demande d'eau chaude domestique élevée ou d'un réglage de température d'eau chaude domestique élevé, le surchauffage (8) peut fournir une chaleur auxiliaire.



Il est possible de raccorder une vanne à 3 voies à 2 ou à 3 fils (6). Veiller à installer la vanne à 3 voies correctement. Pour plus de détails, se reporter à "Câblage de la vanne à 3 voies" à la page 23.

#### REMARQUE




L'unité peut être configurée de sorte qu'aux basses températures extérieures l'eau domestique soit exclusivement chauffée par le surchauffage. Cela permet de mettre à disposition la totalité de la capacité de la pompe à chaleur pour le chauffage de locaux.

Pour plus de détails sur la configuration du ballon d'eau chaude domestique pour basses températures extérieures, se reporter à "Réglages sur place" à la page 28, réglages sur place [5-02] à [5-04].

#### Application 3

Application de chauffage et de refroidissement de locaux avec un thermostat d'ambiance adapté pour le chauffage est fourni par des boucles de chauffage dans le sol et des ventilo-convecteurs. Le refroidissement est assuré par les ventilo-convecteurs uniquement. L'eau chaude domestique est fournie par le ballon d'eau chaude domestique qui est raccordé à l'unité.



## Fonctionnement de la pompe et chauffage/refroidissement de locaux

En fonction de la saison, le client sélectionnera le refroidissement ou le chauffage sur le thermostat d'ambiance (T). Cette sélection n'est pas possible en utilisant l'interface utilisateur.

Lorsque le chauffage/refroidissement de locaux est requis par le thermostat d'ambiance (T), la pompe commencera à fonctionner et l'unité (1) passera au "mode de chauffage"/"mode de refroidissement". L'unité (1) commencera à fonctionner pour atteindre la température d'eau froide/chaude de départ cible.

En cas de mode de refroidissement, la vanne à 2 voies motorisée (11) se fermera pour empêcher l'eau froide de passer par les boucles de chauffage du sol (FHL).



Veiller à raccorder les fils du thermostat aux bornes correctes (voir "Raccordement du câble de thermostat" à la page 22) et à configurer les microcommutateurs à bascule correctement (voir "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25).



Le câblage de la vanne à 2 voies (11) est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte)! Veiller à effectuer la connexion aux numéros de bornes corrects comme détaillé sur le schéma de câblage.


Le réglage ON/OFF du mode de chauffage/refroidissement se fait au moyen du thermostat d'ambiance et ne peut pas se faire via l'interface utilisateur.

#### Chauffage de l'eau domestique

Le chauffage de l'eau domestique est décrit au point "Application 2" à la page 8.

#### Application 4

Application de chauffage et de refroidissement de locaux sans thermostat d'ambiance relié à l'unité, mais avec un thermostat d'ambiance de chauffage uniquement contrôlant le chauffage du sol et un thermostat de chauffage/refroidissement contrôlant les ventiloconvecteurs. Le chauffage est fourni par des boucles de chauffage dans le sol et des ventilo-convecteurs. Le refroidissement est assuré par les ventilo-convecteurs uniquement.



1	Unité	12	vanne à 2 voies	
2	Echangeur thermique		motorisée pour l'activation du thermostat	
3	Pompe		d'ambiance (non fournie)	
4	Vanne d'arrêt	FCU13	Ventilo-convecteur avec	
5	Collecteur (non fourni)		thermostat (non fourni)	
7	Vanne de dérivation (non fournie)	FHL13	Boucle de chauffage dans le sol (non fournie)	
11	Vanne à 2 voies motorisée pour fermer les boucles de chauffage de sol pendant le mode de refroidissement (non fournie)	Т	Thermostat d'ambiance de chauffage uniquement (option)	
		T46	Thermostat d'ambiance individuel pour pièce chauffée/refroidie par ventilo-convecteur (option)	
		1	Interface utilisateur	

#### Fonctionnement de la pompe

Lorsqu'il n'y a pas de thermostat raccordé à l'unité (1), la pompe (3) peut être configurée pour fonctionner soit tant que l'unité est sous tension, soit jusqu'à ce que la température de l'eau souhaitée soit atteinte.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la configuration de la pompe, voir "Configuration du fonctionnement de la pompe" à la page 26.

## Chauffage et refroidissement de locaux

En fonction de la saison, le client sélectionnera le refroidissement ou le chauffage à travers l'interface utilisateur.

L'unité (1) fonctionnera en mode de refroidissement ou en mode de chauffage pour atteindre la température d'eau de départ cible.

Avec l'unité en mode de chauffage, la vanne à 2 voies (11) est ouverte. L'eau chaude est fournie aux deux ventilo-convecteurs et aux boucles de chauffage de sol.

Quand l'unité est en mode de refroidissement, la vanne à 2 voies motorisée (11) se ferme pour empêcher l'eau froide de passer par les boucles de chauffage du sol (FHL).



Lorsque plusieurs boucles sont fermées dans le système par les vannes régulées à distance, il peut être nécessaire d'installer une vanne de dérivation (7) pour éviter l'activation du dispositif de sécurité à contacteur de débit. Voir aussi "Application 2" à la page 8.



Le câblage de la vanne à 2 voies (11) est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte)! Veiller à effectuer la connexion aux numéros de bornes corrects comme détaillé sur le schéma de câblage.

Le réglage ON/OFF du mode de chauffage/refroidissement se fait via l'interface utilisateur.

#### Application 5

#### Chauffage en relève de chaudière

Application de chauffage de locaux au moyen de l'unité intérieure Daikin ou d'une chaudière raccordée au système. La décision de faire fonctionner l'unité intérieure E(D/B)\* ou la chaudière peut être confiée à un contact auxiliaire ou un contact contrôlé par l'unité intérieure E(D/B)\*.

Le contact auxiliaire peut par ex. être un thermostat de température extérieure, un contact pour compteur de nuit, un contact à commande manuelle, etc. Voir "Configuration de câblage sur place A" à la page 10.

Le contact de l'unité contrôlé (appelé aussi "signal de permission pour la chaudière auxiliaire") est commandé par la température extérieure (thermistance située sur l'unité extérieure). Voir "Configuration de câblage sur place B" à la page 11.


Un fonctionnement bivalent n'est possible que pour le chauffage de locaux, **pas** pour le chauffage d'eau chaude domestique. L'eau chaude domestique dans cette application est toujours fournie par le ballon d'eau chaude domestique qui est raccordé à l'unité Daikin.

La chaudière auxiliaire doit être intégrée dans le circuit hydraulique et électrique à réaliser sur place conformément aux illustrations cidessous.




#### **ATTENTION**

- Veiller à ce que la chaudière et l'intégration de la chaudière dans le système soient conformes à la réglementation et à la législation locales en vigueur.
- Always install a 3-way valve, even if no domestic hot water tank is installed. This to ensure that the freeze protection function (see "[4-04] Fonction antigel" à la page 30) can operate when the boiler is active.




- 1 Vanne à 3 voies motorisée
- 2 Chaudière
- Daikin ne peut être tenu responsable de situations incorrectes ou non sûres dans le circuit de chaudière.



1	Unité extérieure	11	Serpentin d'échangeur
2	Echangeur thermique		de chaleur
3	Pompe	12	Ballon d'eau chaude
4	Vanne d'arrêt		domestique (option)
5	Collecteur (non fourni)	15	Chaudière (non livrée)
6	Vanne à 3 voies	16	Aquastat (non fourni)
	motorisée (fournie avec le ballon d'eau chaude domestique)	17	Vanne d'arrêt (non fournie)
10	Surchauffage	18	Clapet anti-retour (non fourni)
		FHL13	Boucle de chauffage


dans le sol (non fournie)

## Configuration de câblage sur place A



Boiler thermostat input	Entrée de thermostat de chaudière
Α	Contact auxiliaire (normalement fermé)
Н	Thermostat d'ambiance de demande de chauffage (option)
K1A	Relais auxiliaire pour activation de l'unité $E(D/B)^*$ (non fourni)
K2A	Relais auxiliaire pour activation de la chaudière (non fourni)

#### Configuration de câblage sur place B



thermostat input
C Thermostat d'ambiance de demande de refroidissement (option)
H Thermostat d'ambiance de demande de chauffage

(option)

Com Thermostat d'ambiance commun (option)

K1A Relais auxiliaire pour activation de l'unité de

chaudière (non fourni)

KCR Signal de permission pour chaudière auxiliaire

#### Utilisation

#### Configuration A

Lorsqu'il y a une demande de chauffage du thermostat, soit l'unité E(D/B), soit la chaudière commence à fonctionner en fonction de la position du contact auxiliaire (A).

#### Configuration B

Lorsqu'il y a une demande de chauffage du thermostat, soit l'unité E(D/B)\*, soit la chaudière commence à fonctionner en fonction de la température extérieure (statut du "signal de permission pour chaudière auxiliaire").

Lorsque la permission est donnée à la chaudière, le fonctionnement du chauffage de locaux par l'unité E(D/B) sera coupé automatiquement.

Pour plus de détails, voir le réglage sur place [C-02~C-04].

#### REMARQUE

### Configuration A



S'assurer que le contact auxiliaire (A) dispose d'un différentiel ou d'un délai suffisant de manière à éviter un changement fréquent entre l'unité E(D/B)\* et la chaudière. Si le contact auxiliaire (A) est un thermostat de température extérieure, veiller à installer le thermostat à l'ombre de sorte qu'il ne soit pas influencé ou enclenché/arrêté par le soleil.

#### **Configuration B**

S'assurer que l'hystérésis bivalente [C-04] dispose d'un différentiel ou d'un délai suffisant de manière à éviter un changement fréquent entre l'unité E(D/B)\* et la chaudière. Comme la température extérieure est mesurée par la thermistance d'air de l'unité, veiller à installer l'unité à l'ombre pour qu'elle ne soit pas influencée par le soleil.

Une activation fréquente peut provoquer une corrosion prématurée de la chaudière. Contacter le fabricant de la chaudière.

■ Pendant le fonctionnement en chauffage de l'unité E(D/B)\*, l'unité fonctionnera de manière à atteindre la température d'eau de départ cible telle que définie sur l'interface utilisateur. Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température d'eau est déterminée automatiquement en fonction de la température extérieure.

En mode de chauffage de la chaudière, celle-ci fonctionnera de manière à atteindre la température d'eau de sortie cible telle que définie sur la commande de la chaudière.

Ne jamais régler le point de consigne de température d'eau de sortie cible sur la commande de la chaudière au-dessus de 131°F (55°C).

Veiller à n'avoir qu'un vase d'expansion dans le circuit d'eau. Un vase d'expansion est déjà préinstallé dans l'unité Daikin.

#### REMARQUE



Veiller à configurer le microcommutateur SS2-3 du PCB du coffret électrique E(D/B)\* correctement. Se reporter à "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25.

Pour la configuration B: veiller à configurer les réglages sur place [C-02, C-03 et C-04] correctement. Se reporter à "Fonctionnement bivalent" à la page 35.



## ATTENTION

Veiller à ce que l'eau de retour vers l'échangeur de chaleur du  $E(D/B)^*$  ne dépasse jamais 131°F (55°C).

Pour cette raison, ne jamais régler le point de consigne de température d'eau de départ cible sur le dispositif de régulation de la chaudière au-dessus 131°F (55°C) et placer un aquastat<sup>(a)</sup> sur la conduite d'eau de retour de l'unité E(D/B)\*.

S'assurer que les clapets anti-retour (non livrés) sont bien montés dans le système.

S'assurer que le thermostat d'ambiance (th) ne fait pas de cycles marche/arrêt trop fréquents.

Daikin ne pourra être tenu responsable des dommages résultant du non-respect de cette consigne.

(a) L'aquastat doit être réglé sur 131°F (55°C) et doit fonctionner pour fermer le débit d'eau de retour vers l'unité lorsque la température mesurée dépasse 131°F (55°C). Lorsque la température baisse à un niveau inférieur, l'aquastat doit fonctionner pour ouvrir le débit d'eau de retour vers l'unité E(D/B)\* à nouveau.



Permission manuell vers l'unité E(D/B)\* sur la chaudière.

Au cas où l'unité E(D/B)\* doit fonctionner en mode de chauffage de locaux, désactiver le fonctionnement bivalent via ce réglage [C-02].

Au cas où la chaudière doit fonctionner en mode de chauffage de locaux, augmenter la température d'activation bivalente [C-03] à 77°F (25°C).


#### Application 6

Chauffage de locaux avec thermostat d'ambiance via les boucles de chauffage au sol et les ventilo-convecteurs. Les boucles de chauffage au sol et les ventilo-convecteurs exigent des températures d'eau différentes.

Les boucles de chauffage au sol nécessitent une température d'eau inférieure en mode de chauffage par rapport aux ventilo-convecteurs. Pour réaliser ces deux points de consigne, un mélangeur est utilisé pour adapter la température d'eau aux exigences des boucles de chauffage au sol. Les ventilo-convecteurs sont directement connectés au circuit d'eau de l'unité et aux boucles de chauffage au sol après le mélangeur. Le contrôle de ce mélangeur n'est pas assuré par l'unité.

Le fonctionnement et la configuration du circuit d'eau sur place incombent à l'installateur.

Daikin propose uniquement une fonction de commande de point de consigne double. Grâce à cette fonction, deux points de consigne peuvent être générés. En fonction de la température d'eau requise (des boucles de chauffage au sol et/ou ventilo-convecteurs sont nécessaires), le premier ou le deuxième point de consigne peut être activé.



T1

T2

1	Unité extérieure
2	Echangeur thermig

Mélangeur (non fourni)

3 Pompe Thermostat d'ambiance pour la zone A (option)

Vanne d'arrêt

Thermostat d'ambiance pour la zone B (option)

5 Collecteur zone A (non fourni)

FCU1..3 Ventilo-convecteur (option)

Collecteur zone B (non fourni)

FHL1...3 Boucle de chauffage dans le sol (non fournie)

L'avantage de la commande de point de consigne double réside dans le fait que la pompe à chaleur va/peut fonctionner à la température d'eau de sortie requise la plus basse lorsque seul le chauffage par le sol est requis. Des températures d'eau de sortie supérieures sont uniquement requises au cas où les ventilo-convecteurs fonctionnent. Cela entraîne de meilleures performances de la pompe à chaleur.

#### Fonctionnement de la pompe et du chauffage de locaux

Lorsque le thermostat d'ambiance pour la boucle de chauffage au sol (T1) et les ventilo-convecteurs (T2) sont connectés à l'unité, la pompe (4) fonctionnera lorsqu'il y a une demande de chauffage de T1 et/ou T2. L'unité commencera à fonctionner pour atteindre la température d'eau de départ cible. La température d'eau de départ cible dépend du thermostat d'ambiance qui réclame le chauffage.

	Point de consigne	Réglage sur place	Statut du thermostat			
Zone A	Premier	UI	MARCHE	ARRET	MARCHE	ARRET
Zone B	Deuxième	[7-03]	ARRET	MARCHE	MARCHE	ARRET
Température d'eau résultante		UI	[7-03]	[7-03]	_	
Fonctionnement de pompe pour résultat		MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRET	

Lorsque la température ambiante des deux zones est supérieure au point de consigne du thermostat, l'unité et la pompe cesseront de fonctionner.

#### REMARQUE



- Veiller à raccorder les fils de thermostat aux bornes correctes (voir "Aperçu de l'unité" à la page 13).
- Veiller à configurer les réglages sur place [7-02]. [7-03] et [7-04] correctement. Se reporter à "Contrôle de point de consigne double" à la page 33.
- Veiller à configurer le microcommutateur SS2-3 du PCB du coffret électrique E(D/B) correctement. Se reporter à "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25.

#### REMARQUE




- Les entrées de demande de chauffage peuvent être mises en œuvre de deux manières différentes (choix de l'installateur).
  - Signal thermo ON/OFF du thermostat d'ambiance
  - Signal de statut (actif/inactif) du mélangeur
- Il incombe à l'installateur de s'assurer qu'aucune situation indésirable puisse se produire (par ex. températures d'eau trop élevées vers les boucles de chauffage au sol, etc.).
- Daikin ne propose aucun type de mélangeur. Le contrôle de point de consigne double donne la possibilité d'utiliser deux points de consigne.
- Lorsque la demande de chauffage ne concerne que la zone A, la zone B sera alimentée en eau à une température égale au premier point de
  - Cela peut entraîner un chauffage indésirable du volume de la zone B.
- Lorsque la demande de chauffage ne concerne que la zone B, le mélangeur sera alimenté en eau à une température égale au deuxième point de consigne
  - En fonction du contrôle du mélangeur, la boucle de chauffage au sol peut toujours recevoir l'eau à une température également au point de consigne du mélangeur.



A noter que la température d'eau réelle à travers les boucles de chauffage au sol dépend du contrôle et du réglage du mélangeur.

#### Ouverture de l'unité



Porte 1 donne accès au compartiment du compresseur et aux composants électriques

Porte 2 donne accès aux pièces électriques du compartiment hydraulique

Porte 3 donne accès au compartiment hydraulique




Couper l'alimentation électrique — c.-à-d. le courant de l'unité et l'alimentation du chauffage d'appoint et du ballon d'eau chaude domestique (le cas échéant) — avant de retirer les portes 1 et 2.



Les parties à l'intérieur de l'unité peuvent être chaudes.

### Principaux composants

#### Compartiment hydraulique (porte 3)



#### 1. Vanne de purge d'air

L'air subsistant dans le circuit d'eau sera automatiquement expulsé par la vanne de purge d'air.

#### 2. Chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint consiste en un élément de chauffage électrique qui fournira une capacité de chauffage supplémentaire au circuit d'eau si la capacité de chauffage de l'unité est insuffisante en raison de basses températures extérieures; il protège également la tuyauterie d'eau externe du gel pendant les périodes froides.

#### 3. Capteurs de température

Quatre capteurs de température déterminent la température de l'eau et du réfrigérant en différents points dans le circuit d'eau.

- 4. Echangeur thermique
- 5. Vase d'expansion (2,6 gallons (10 l))
- 6. Connexion de liquide réfrigérant
- 7. Connexion de gaz réfrigérant
- Vannes d'arrêt

Les vannes d'arrêt de la connexion d'entrée d'eau et de la connexion de sortie d'eau permettent une isolation du côté circuit d'eau de l'unité par rapport au côté circuit d'eau résidentiel. Cela facilite la vidange et le remplacement du filtre de l'unité.

- 9. Connexion d'arrivée d'eau
- 10. Connexion de sortie d'eau
- 11. Vanne de vidange et de remplissage
- 12. Filtre à eau

Le filtre à eau retire la saleté de l'eau pour empêcher des dégâts à la pompe ou une obstruction de l'évaporateur. Le filtre à eau doit être nettoyé de façon régulière. Voir "Maintenance et entretien" à la page 42.

#### 13. Manomètre

Le manomètre permet de lire la pression d'eau dans le circuit d'eau.

#### 14. Contacteur de débit

Le contacteur de débit vérifie le flux dans le circuit d'eau et protège l'échangeur de chaleur contre le gel et la pompe contre les dégâts.

#### 15. Pompe

La pompe fait circuler l'eau dans le circuit d'eau.

16. Protection thermique du chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est équipé d'un protecteur thermique. La protection thermique s'active quand la température devient trop élevée.


17. Fusible thermique du chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est équipé d'un fusible thermique. Le fusible thermique saute quand la température est trop élevée (supérieure à la température de la protection thermique du chauffage d'appoint).

18. Soupape de décharge de pression

La soupape de décharge de pression empêche une pression d'eau excessive dans le circuit d'eau en s'ouvrant à 43,5 psi (3 bar) et en déchargeant un peu d'eau.

## Schéma fonctionnel du compartiment hydraulique (porte 3)




- 1 Vase d'expansion
- 2 Manomètre
- 3 Vanne de purge d'air
- 4 Soupape de décharge de pression
- Cuve de chauffage d'appoint avec chauffage d'appoint
- 6 Pompe
- 7 Sortie d'eau de la vanne d'arrêt

- 8 Echangeur thermique
- 9 Contacteur de débit
- Vanne de vidange/remplissage
- 11 Filtre
- 12 Vanne d'arrêt d'entrée d'eau avec vanne de purge

R11T R12T Capteurs de température R13T R14T

### Composants principaux du coffret électrique (porte 2)



- 1. Contacteurs du chauffage d'appoint K1M et K5M
- 2. PCB principal

La carte de circuits imprimés principale (PCB) contrôle le fonctionnement de l'unité.

- Contacteur de surchauffage K3M (uniquement pour installations avec ballon d'eau chaude domestique)
- 4. Disjoncteur de surchauffage F2B (uniquement pour installations avec le ballon d'eau chaude domestique)

Le disjoncteur protège le surchauffage dans le ballon d'eau chaude domestique contre toute surcharge ou court-circuit.

- 5. Disjoncteur du chauffage d'appoint F1B
  - Le disjoncteur protège le circuit électrique du chauffage d'appoint par rapport à une surcharge ou un court-circuit.
- 6. Borniers

Les borniers permettent une connexion aisée des câbles sur place

- 7. Borniers pour limitation de capacité de chauffage d'appoint.
- 8. Fixations des attache-câbles

Les attache-câbles permettent de fixer le câblage local avec les attaches au coffret électrique pour garantir la réduction des contraintes.

- Borniers X3M, X4M (uniquement sur les installations avec ballon d'eau chaude domestique)
- 10. Fusible PCB FU1
- 11. Microcommutateur SS2

Le microcommutateur SS2 compte 4 commutateurs à bascule pour configurer certains paramètres d'installation. Voir "Aperçu des réglages de microcommutateur" à la page 25. 12. Prise X13A

La prise X13A accueille le connecteur K3M (uniquement pour les installations avec ballon d'eau chaude domestique).

13 Price X9A

La prise X9A accueille le connecteur de la thermistance (uniquement pour les installations avec ballon d'eau chaude domestique).

- 14. Fusible de pompe FU2 (fusible en ligne)
- 15. Relais de pompe K4M
- Transformateur TR1 pour alimentation électrique de la carte de circuits imprimés
- 17. A4P PCB d'entrée/sortie d'alarme solaire/distante (uniquement pour les installations avec kit solaire ou kit d'alarme à distance).
- Trou de passage pour glisser le câble d'alimentation électrique du surchauffage.
- 19. Trou de passage pour glisser le câble d'alimentation électrique du surchauffage et le câble de protection thermique.
- Trou de passage pour glisser le câble de thermostat d'ambiance et les câbles de commande de vanne à 2 voies et 3 voies.
- 21. Trou de passage pour glisser le câble de thermistance et le câble d'interface utilisateur (et le câble de tarif préférentiel).
- 22. Trou de passage pour glisser le câble d'alimentation électrique de chauffage d'appoint.
- Trou de passage pour glisser le câble de raccordement PCB d'entrée/sortie en option.
- 24. Transformateur TR2 pour relais et vannes
- 25. Relais K1A pour vanne à 3 voies
- 26. Relais K2A pour vanne à 2 voies
- 27. Relais K3A pour thermostat d'ambiance (option)
- 28. Relais K4A pour thermostat d'ambiance (option)
- 29. Relais K5A pour alarme distante (option)
- 30. Relais K6A pour chauffage/refroidissement distant (option)
- 31. Relais K7A pour pompe solaire
- 32. Bornier X8M

Le bornier X8M est utilisé pour sélectionner l'entrée électrique vers le transformateur TR2.

REMARQUI

Le schéma de câblage électrique se trouve à l'intérieur du couvercle du coffret électrique.

## Tuyauterie d'eau

Toutes les longueurs de tuyau et distances ont été prises en considération.

Exigence	Valeur
Distance maximale admise entre le ballon d'eau chaude domestique et l'unité (uniquement pour les installations avec ballon d'eau chaude domestique). Le câble de thermistance fourni avec le ballon d'eau chaude domestique fait 40 ft (12 m) de long. Afin d'optimiser le rendement, Daikin recommande l'installation de la vanne à 3 voies et du ballon d'eau chaude domestique le plus près possible de l'unité.	33 ft (10 m)


REMARQUE



Si l'installation est équipée d'un ballon d'eau chaude domestique (option), se reporter au manuel d'installation du réservoir d'eau chaude domestique.



En cas de panne d'alimentation électrique ou de problème de fonctionnement de la pompe, vidanger le système (comme le suggère la figure ci-dessous).



Lorsque l'alimentation est à l'arrêt à l'intérieur du système, le gel est susceptible de se produire et d'endommager le système dans le processus.

### Vérification du circuit d'eau

Les appareils sont équipés d'une entrée et d'une sortie d'eau destinées à être raccordées à un circuit d'eau. Ce circuit doit être monté par un technicien qualifié et doit obéir à la législation et à la réglementation locales.



L'unité ne doit être utilisée que dans un réseau d'alimentation en eau fermé. L'application dans un réseau d'alimentation en eau ouvert conduit à une corrosion excessive de la tuyauterie d'eau.

Avant de poursuivre l'installation de l'appareil, vérifiez les points suivants:

- La pression d'eau maximale = 43 psi (3 bar) + pression statique de la pompe.
- La température d'eau maximum est de 149°F (65°C) selon le réglage du dispositif de sécurité.
- Toujours utiliser des matériaux qui sont compatibles avec l'eau utilisée dans le système et avec les matériaux utilisés dans l'unité.
- Veiller à ce que les composants installés dans la tuyauterie fournie sur place puissent résister à la pression et à la température d'eau.
- Les robinets de vidange doivent être prévus à tous les points bas du système pour permettre une vidange complète du circuit pendant la maintenance.

Une vanne de vidange est prévue dans l'unité pour purger l'eau du circuit d'eau de l'unité.

■ Des purgeurs d'air doivent être prévus à tous les points supérieurs du système. Ils doivent être situés à des endroits facilement accessibles pour l'entretien. Une purge d'air automatique est prévue à l'intérieur de l'unité. Vérifier que cette vanne de purge d'air n'est pas trop serrée de sorte que l'évacuation d'air automatique dans le circuit d'eau reste possible.

## Vérification du volume d'eau et de la pré-pression du vase d'expansion

L'unité est équipée d'un vase d'expansion de 2,6 gallons (10 litres) qui présente une pré-pression de défaut de 14,5 psi (1 bar).

Pour garantir le fonctionnement adéquat de l'unité, il se peut que la pré-pression du vase d'expansion nécessite un ajustement et que les volumes d'eau minimum et maximum soient vérifiés.

Vérifier que le volume d'eau total dans l'installation, à l'exclusion du volume d'eau interne de l'unité, est de 6,3 gallons (20 l) minimum. Se reporter à "Spécifications techniques" à la page 45 pour connaître le volume d'eau interne de l'unité.



Dans la plupart des applications, le volume d'eau minimum donnera un résultat satisfaisant.


Cependant, dans des procédés ou locaux critiques avec une charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire.

#### REMARQUE



Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage de locaux est contrôlée par les vannes commandées à distance, il est important que ce volume minimal d'eau soit maintenu, même si toutes les vannes sont fermées.

#### Exemple



1	Unité	FHL13	Boucle de chauffage au sol (non fournie)	
2	Echangeur thermique	T4 0	•	
3	Pompe	T13	Thermostat d'ambiance individuel (non fourni)	
4	Vanne d'arrêt	M13	Vanne motorisée	
5	Collecteur (non fourni)		individuelle vers boucle de contrôle FHL1 (non fournie)	

Interface utilisateur

2 A l'aide du tableau ci-dessous, déterminer si la pré-pression du vase d'expansion nécessite un réglage.

Vanne de dérivation

(non fournie)

3 A l'aide du tableau et des instructions ci-dessous, déterminer si le volume d'eau total dans l'installation est en dessous du volume d'eau maximal autorisé.

Différence Volume d'eau			
de hauteur d'installa- tion <sup>(a)</sup>	≤74 gallons (280 l)	>74 gallons (280 l)	
≤23 ft (≤7 m)	Aucun réglage de pré-pression requis	Actions requises:     la pré-pression doit être diminuée, calculer en fonction de "Calcul de la pré-pression du vase d'expansion"     vérifier si le volume d'eau est inférieur au volume d'eau maximal autorisé (utiliser le graphique cidessous)	
>23 ft (>7 m)	Actions requises: Ia pré-pression doit être augmentée, calculer en fonction de "Calcul de la pré-pression du vase d'expansion" vérifier si le volume d'eau est inférieur au volume d'eau maximal autorisé (utiliser le graphique cidessous)	Vase d'expansion de l'unité trop petit pour l'installation.	

(a) Différence de hauteur d'installation: hauteur de différence (ft)(m) entre le point le plus eau du circuit d'eau et l'unité. Si l'unité est située au point le plus haut de l'installation, la hauteur d'installation est considérée à 0 ft (0 m).

#### Calcul de la pré-pression du vase d'expansion

La pré-pression (Pg) à régler dépend de la différence de hauteur d'installation maximale (H) et est calculée comme ci-dessous:

 $Pg_{(psi)}=(H_{(ft)}/32+0,3)x14,5 psi$ 


 $Pg_{(bar)} = (H_{(m)}/10+0,3)$  bar

#### Vérification du volume d'eau maximal autorisé

Pour déterminer le volume d'eau autorisé maximal dans l'ensemble du circuit, procéder comme suit:

- 1 Déterminer le volume d'eau maximal correspondant à la pré-pression calculée (Pg) à l'aide du graphique ci-dessous.
- 2 Vérifier que le volume d'eau total dans l'ensemble du circuit d'eau est inférieur à cette valeur.

Si ce n'est pas le cas, le vase d'expansion à l'intérieur de l'unité est trop petit pour l'installation.



pre-pressure = pré-pression

maximum water volume = volume d'eau maximal

A = Système sans glycol

B = Système avec 25 % de propylène glycol sans ballon d'eau chaude domestique

C = Système avec 25 % de propylène glycol avec ballon d'eau chaude domestique

(Se reporter à "Attention: "Utilisation de glycol"" à la page 17.)

#### Exemple 1

L'unité est installée 16,4 ft (5 m) en dessous du point le plus élevé du circuit d'eau. Le volume d'eau total dans le circuit d'eau est de 26,4 gallons (100 l).

Dans cet exemple, aucune action ou réglage n'est requis.

#### Exemple 2

L'unité est installée au point le plus élevé du circuit d'eau. Le volume d'eau total dans le circuit d'eau est de 92,5 gallons (350 l).

#### Résultat:

- Etant donné que 92,5 gallons (350 l) est supérieur à 74,0 gallons (280 l), la pré-pression doit être réduite (voir le tableau ci-dessus).
- La pré-pression requise est:  $Pg_{(psi)} = (H_{(ft)}/32+0,3)\times14,5 \text{ psi} = (0/32+0,3)\times14,5 \text{ psi} = 4,4 \text{ psi}$   $Pg_{(bar)} = (H_{(m)}/10+0,3) \text{ bar} = (0/10+0,3) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$
- Le volume d'eau maximal correspondant peut être lu à partir du graphique: environ 108,0 gallons (410 l).
- Etant donné que le volume d'eau total (350 l) est inférieur au volume d'eau maximum (108,0 gallons (410 l)), le vase d'expansion suffit pour l'installation.

### Réglage de la pré-pression du vase d'expansion

Lorsqu'il est nécessaire de changer la pré-pression par défaut du vase d'expansion (14,5 psi (1 bar)), garder à l'esprit les directives suivantes:

- Utiliser uniquement de l'azote sec pour régler la pré-pression du vase d'expansion.
- Un réglage inapproprié de la pré-pression du vase d'expansion entraînera un dysfonctionnement du système. Par conséquent, la pré-pression doit uniquement être ajustée par un installateur pourvu de la licence.

#### Raccordement du circuit d'eau


Les raccordements d'eau doivent être faits conformément au schéma de principe livré avec l'appareil, en respectant l'entrée et la sortie d'eau.



Veiller à ne pas déformer la tuyauterie de l'appareil en utilisant une force excessive lors du raccordement du tuyau. La déformation de la tuyauterie pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

La présence d'air, d'humidité ou de poussière dans le circuit d'eau peut entraîner des dysfonctionnements. Par conséquent, lors de la connexion du circuit d'eau, prière de tenir compte des points suivants:

- N'utiliser que des conduites propres.
- Maintenir l'extrémité de la conduite vers le bas pour retirer les bayures.
- Couvrir l'extrémité de la conduite lorsque vous l'insérez dans une paroi, afin d'éviter toute pénétration de poussière et de saleté.
- Utiliser un bon agent d'étanchéité pour filet afin de rendre les raccords étanches. L'étanchéité doit être en mesure de résister aux pressions et températures du système.
- Lors de l'utilisation de tuyau métalliques sans laiton, veiller à isoler les deux matériaux l'un de l'autre pour éviter la corrosion galvanique.
- Etant donné que le laiton est un matériau doux, utiliser l'outillage adéquat pour raccorder le circuit d'eau. Un outillage inapproprié entraînera des dégâts aux tuyaux.



#### REMARQUE



- L'unité ne doit être utilisée que dans un réseau d'alimentation en eau fermé. L'application dans un réseau d'alimentation en eau ouvert conduit à une corrosion excessive de la tuyauterie d'eau.
- Ne jamais utiliser de composants revêtus de zinc dans le circuit d'eau. Une corrosion excessive de ces pièces peut se produire étant donné que des tuyaux de cuivre sont utilisés dans le circuit d'eau interne de l'unité.
- Lors de l'utilisation d'une vanne à 3 voies dans le circuit d'eau.
  - Choisir de préférence une vanne à 3 voies de type à bille pour garantir une séparation complète entre l'eau chaude domestique et le circuit d'eau de chauffage au sol.
- Lors de l'utilisation d'une vanne à 3 voies ou d'une vanne à 2 voies dans le circuit d'eau.
  - Le temps de changement maximum recommandé de la vanne doit être inférieur à 60 secondes.

## Protection du circuit d'eau contre le gel

Le gel peut provoquer des dégâts au circuit d'eau. Comme cette unité est installée à l'extérieur et que par conséquent, le circuit d'eau est exposé à des températures de congélation, il faut veiller à éviter le gel du système.

Toutes les pièces hydrauliques sont isolées pour réduire la perte de chaleur. L'isolation doit être prévue sur la tuyauterie à réaliser.

L'unité est déjà équipée de plusieurs caractéristiques empêchant le ael.

■ Le logiciel contient des fonctions spéciales utilisant la pompe et le chauffage d'appoint pour protéger le circuit complet contre le gel.

Cette fonction sera seulement active lorsque l'unité est à l'arrêt.

■ En guise de sécurité supplémentaire, une bande chauffage entoure la tuyauterie pour protéger les pièces vitales du circuit d'eau à l'intérieur de l'unité.

Cette bande chauffante ne sera active qu'en cas de situation anormale concernant la pompe et ne protégera que les parties internes de l'unité. Elle ne peut pas protéger les pièces installées par après à l'extérieur de l'unité.

La bande chauffante à réaliser doit être prévue par l'installateur.

Toutefois, en cas de panne de courant, les caractéristiques mentionnées ci-dessus ne peuvent pas protéger l'unité du gel.

Si une panne de courant peut se produire lorsque l'unité n'est pas surveillée, Daikin recommande d'ajouter du glycol au circuit d'eau. Se reporter à Attention: "Utilisation de glycol" à la page 17.

Se reporter à "[4-04] Fonction antigel" à la page 30.

En fonction des températures extérieures les plus basses attendues, veiller à remplir le circuit d'eau de la concentration pondérale de glycol indiquée dans le tableau ci-dessous.

Température extérieure minimale	Glycol <sup>(a)</sup>
23°F (-5°C)	10%
14°F (–10°C)	15%
5°F (–15°C)	20%
−10°F (−20°C)	25%



#### **AVERTISSEMENT**

#### (a) L'ÉTHYLÈNE GLYCOL EST TOXIQUE

Les concentrations mentionnées dans le tableau ci-dessus n'empêcheront pas le gel, mais empêcheront le circuit hydraulique d'éclater.



#### Attention: Utilisation de glycol

- Utilisation de glycol pour les installations avec ballon d'eau chaude domestique:
  - Seul le propylène glycol ayant un taux ou une classe de toxicité de 1, tel qu'indiqué dans "Toxicologie clinique des produits du commerce, 5e édition", peut être utilisé.
  - Une vanne de surpression approuvée de 30 psi (2,0 bar) doit être installée à l'entrée de l'échangeur thermique du ballon d'eau chaude domestique.

Le volume d'eau maximum permis est donc réduit selon la figure "Volume d'eau maximal autorisé" à la page 16.

Se reporter au manuel d'installation du ballon d'eau chaude domestique pour plus d'informations.

Dans le cas d'une surpression avec l'emploi de glycol, veiller à connecter la vanne de sécurité au bac de purge afin de récupérer le glycol.

EDLQ036~054BA6VJU1 + EBLQ036~054BA6VJU1 Unité pour système de pompe à chaleur air à eau 4PW56182-1



## Corrosion du système en raison de la présence de glycol

Le glycol non inhibé se transforme en acide sous l'influence de l'oxygène. Ce processus s'accélère en présence de cuivre et de températures élevées. Le glycol acide non inhibé attaque les surfaces métalliques et forme des piles de corrosion galvanique qui endommagent sérieusement le système.

Il est donc extrêmement important

- que le traitement de l'eau soit correctement exécuté par un spécialiste qualifié de l'eau;
- que le glycol avec inhibiteurs de corrosion soit sélectionné pour contrer les acides formés par l'oxydation des glycols;
- qu'en cas d'installation avec un ballon d'eau chaude domestique, seule l'utilisation de propylène-glycol soit autorisée. Dans d'autres installations, l'utilisation d'éthylène-glycol est également permise;
- qu'aucun glycol automobile soit utilisé parce que leurs inhibiteurs de corrosion ont une durée de vie limitée et contiennent des silices qui peuvent encrasser ou boucher le système;
- que la tuyauterie galvanisée ne soit pas utilisée dans les systèmes à glycol étant donné que leur présente peut entraîner la précipitation de certains composants dans l'inhibiteur de corrosion du glycol;
- qu'il faut s'assurer que le glycol est compatible avec les matériaux utilisés dans le système.

#### REMARQUE



Songer à la propriété hygroscopique du glycol: il absorbe l'humidité de son environnement.

Si le bouchon du récipient de glycol n'est pas remis, la concentration d'eau risque d'augmenter. La concentration de glycol est alors inférieure à ce qui est prévu. Et par conséquent, le gel peut se produire.

Prendre des mesures préventives pour garantir une exposition minimale du glycol à l'air.

Se référer également à "Vérifications avant premier démarrage" à la page 27.

#### Remplir d'eau

- 1 Raccorder l'alimentation en eau à la vanne de vidange et de remplissage (voir "Principaux composants" à la page 13).
- 2 S'assurer que la vanne de purge d'air automatique est ouverte (au moins 2 tours).
- 3 Remplir d'eau jusqu'à ce que le manomètre indique une pression d'environ 29 psi (2,0 bar). Retirer l'air du circuit autant que possible à l'aide des vannes de purge d'air. La présence d'air dans le circuit d'eau peut provoquer un dysfonctionnement du chauffage d'appoint.
- 4 Vérifier que la cuve du chauffage d'appoint est remplie d'eau en ouvrant la soupape de décharge de pression. L'eau doit s'écouler par la soupape.

#### REMARQUE



- Pendant le remplissage, il se peut qu'il ne soit pas possible de retirer tout l'air du circuit. L'air restant sera retiré par les vannes de purge d'air automatique pendant les premières heures d'utilisation du système. Un remplissage supplémentaire d'eau par la suite sera peut-être nécessaire.
- La pression d'eau indiquée sur le manomètre variera en fonction de la température d'eau (pression supérieure à une température d'eau supérieure).
  - Toutefois, la pression d'eau doit rester au-dessus de 43,5 psi (0,3 bar) à tout moment pour éviter la pénétration d'air dans le circuit.
- Il se peut que l'unité élimine un peu d'eau excessive par la vanne de surpression.
- La qualité de l'eau doit être conforme à "Safe Drinking water Act (42 U.S.C. 300f)".

## Isolation des tuyaux

Le circuit d'eau complet, y compris toutes les tuyauteries, doivent être isolés pour éviter la condensation pendant le refroidissement et la réduction de la capacité de chauffage et de refroidissement ainsi qu'à titre préventif contre le gel de la tuyauterie d'eau extérieur en hiver. L'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit être d'au moins 1/2 pouce (13 mm) avec  $\lambda = 0.275 \text{ Btu/h-pouce/hr}$  sq  $\text{ft}^2.^\circ\text{F}$  (0.039 W/mK) afin d'éviter le gel de la tuyauterie d'eau extérieure.

Si la température est supérieure à 86°F (30°C) et si l'humidité relative est supérieure à 80%, l'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit alors être d'au moins 3/4 pouces (20 mm) afin d'éviter toute condensation sur la surface du joint d'étanchéité.

#### Câblage local



#### **AVERTISSEMENT**

- Un commutateur principal ou d'autres moyens de débranchement ayant une séparation de contact sur tous les pôles doit être intégré dans le câblage fixe en fonction de la législation et la réglementation locales correspondantes.
- Déconnecter l'alimentation électrique avant d'effectuer tout raccordement.
- Utiliser uniquement des câbles en cuivre
- Ne jamais pincer les faisceaux de câbles et s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec la tuyauterie et des bords tranchants.
  - S'assurer qu'aucune pression externe n'est appliquée sur les connexions du bornier.
- Tous les câblages sur place et les éléments doivent être installés par un technicien qualifié et satisfaire à la législation et à la réglementation locales appropriées.
- Le câblage sur place doit être réalisé conformément au schéma de câblage fourni avec l'appareil et aux instructions données ci-dessous.
- Veiller à utiliser une alimentation spécifique. Ne jamais utiliser une alimentation électrique partagée par un autre appareil.
- Veiller à établir une connexion à la terre. Ne pas utiliser une canalisation publique, un parasurtenseur ou la terre du téléphone comme terre pour l'unité. Une mise à la terre incomplète peut provoquer des électrocutions.
- Veiller à installer un disjoncteur de fuite à la terre (30 mA). Le non-respect de cette consigne peut provoquer des chocs électriques.
- Veiller à installer les fusibles ou disjoncteurs requis.

18

#### Précautions concernant le travail de câblage électrique


- Fixer les câbles pour qu'ils n'entrent pas en contact avec les canalisations (en particulier du côté haute pression).
- Fixer les câbles électriques avec des attache-câbles comme le montre la figure 2 pour qu'ils n'entrent pas en contact avec la tuyauterie, et tout particulièrement du côté de la haute pression.
- S'assurer qu'aucune pression externe n'est appliquée sur le
- Lors de la pose du disjoncteur de fuite à la terre, veiller à ce qu'il soit compatible avec l'inverter (résistant aux parasites électriques haute fréquence) pour éviter un déclenchement inutile du disjoncteur de fuite à la terre.

Le disjoncteur de fuite à la terre doit être un disjoncteur de type haute vitesse de 30 mA 선

Cette unité étant équipée d'un inverseur, l'installation d'un condensateur à compensation de phase détériorera non seulement l'effet d'amélioration du facteur puissance, mais entraînera également un échauffement anormal du condensateur dû à des ondes haute fréquence. Donc, ne jamais installer de condensateur à compensation de phase.

#### **Aperçu**

L'illustration ci-dessous donne un apercu du câblage nécessaire sur place entre plusieurs pièces de l'installation. Se référer également à . "Exemples d'application typiques" à la page 7.



Α	Alimentation unique
	pour l'unité, le chauffage
	d'appoint et le
	surchauffage

- В Unité
- С Chauffage d'appoint
- D Interface utilisateur
- Ε Thermostat d'ambiance (non fourni, option)


:	Vanne à 3 voies pou
	ballon d'eau chaude
	domestique
	(non fournie, option)

F

- G vanne à 2 voies pour mode de refroidissement (non fournie, option)
- Н Ballon d'eau chaude domestique (option)
- Surchauffage (option)

Élément	Description	AC/ DC	Nombre de conducteurs requis	Courant de service maximal
1	Câble d'alimentation pour l'unité	AC	2+GND	(a)
2	Câble d'alimentation électrique pour chauffage d'appoint	AC	2+GND	(b)
3	Câble du thermostat d'ambiance	AC	3 ou 4	100 mA <sup>(c)</sup>
4	Câble d'interface utilisateur	DC	2	100 mA <sup>(d)</sup>
5	Câble de commande de vanne à 3 voies	AC	2+GND	100 mA <sup>(c)</sup>
6	Câble de commande de vanne à 2 voies	AC	2+GND	100 mA <sup>(c)</sup>
7	Alimentation électrique du surchauffage et câble de protection thermique	AC	4+GND	(b)
8	Câble de thermistance	DC	2	(e)
9	Câble d'alimentation électrique du surchauffage	AC	2+GND	13 A
10	Câble d'alimentation électrique au tarif nuit (contact sans tension)	DC	2	100 mA <sup>(f)</sup>

- Se reporter à la plaquette signalétique sur l'unité Voir tableau sous "Connexion de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" à la page 21.
- Section minimale du câble AWG18 (0.75 mm²)
- Section de câble AWG18 à AWG16 (0,75 mm<sup>2</sup> à 1,25 mm<sup>2</sup>), longueur maximale: (d) 1640 ft (500 m).
- La thermistance et le fil de raccordement (40 ft (12 m)) sont fournis avec le ballon d'eau chaude domestique.
- Section du câble AWG18 à AWG16 (0,75~1,25 mm²), longueur maximum: 1640 ft (500 m). Un contact libre de tension garantit la charge minimum applicable de 15 V DC, 10 mA.



- Trou à enfoncer pour l'entrée 1 du câble d'alimentation électrique de l'unité
- 2 Trou à enfoncer pour l'entrée du câble d'alimentation électrique du chauffage
- 3 Capuchon pour entrées de câbles basse tension (<30 V)
- 4 Trous à enfoncer pour l'entrée d'autres câbles électriques



#### **ATTENTION**

Sélectionner les dimensions de tous les câbles et fils conformément à la réglementation et à la législation locales en vigueur.



#### **AVERTISSEMENT**

Après avoir terminé le travail électrique, confirmer que chaque composant électrique et la borne à l'intérieur du coffret électrique sont raccordés fermement.

#### Câblage interne - Tableau des pièces

Se reporter au schéma de câblage interne fourni avec l'unité (à l'intérieur du couvercle du boîtier électrique). Une liste des abréviations utilisées est donnée ci-dessous.

			. /1	
Porte 1	compartiment	du compresseur et	composants électriques	

Porte 1 compar	rtiment du compresseur et composants électriques
A1P	PCB principal
A2P	PCB inverseur
A3P	PCB filtre antiparasite
A4P	PCB
BS1~BS4	Bouton poussoir
C1~C4	Condensateur
DS1	Microcommutateur
E1H	Chauffage de la plaque inférieure
	Chauffage de carter
	Fusible (T 6,3 A/250 V)
	Fusible (T 5,0 A/250 V)
	Fusible (F 1,0 A/250 V)
	LED orange du moniteur de service (A2P) H2P: préparer, tester = clignotement H2P: détection de dysfonctionnement = éclairé
HAP (A1P)	LED verte du moniteur de service
K1R	Relais magnétique (Y1S)
K4R	Relais magnétique (E1HC)
K10R,K11R	Relais magnétique
L1R	Réactance
M1C	Moteur (compresseur)
M1F	Moteur (ventilateur supérieur)
M2F	Moteur (ventilateur inférieur)
PS	Source d'alimentation de commutation
Q1DI	Protecteur de fuite à la terre (300 mA)
R1,R2	Résistance
R1T	Thermistance (air)
R2T	Thermistance (refoulement)
R3T	Thermistance (aspiration)
R4T	Thermistance (échangeur thermique)
R5T	Thermistance (échangeur de chaleur centre)
R6T	Thermistance (liquide)
R10T	Thermistance (ailette)
RC	Circuit récepteur du signal
S1NPH	Capteur de pression
S1PH	Interrupteur haute pression
_	Circuit de transmission du signal
	Module d'alimentation
V2R,V3R	
V1T	
	Barrette à bornes d'alimentation électrique
X1Y	
	Soupape de détente électronique
	Electrovanne (soupape 4 voies)
	Filtre antiparasite (âme en ferrite)
Z1F~Z4F	Filtre antiparasite
Porte 2 compos	sants électriques du compartiment hydraulique
A11P	
	$\label{eq:pcb} \mbox{PCB interface utilisateur (commande à distance)}$
	Thermostat (EKRTW) (PC= circuit électrique)
	PCB alarme solaire/distante (EKRP1HB)
E11   E10	Eláment de chauffeac d'annaint 1 2 (6 kM)

E11H,E12H ..... Elément de chauffage d'appoint 1, 2 (6 kW)

E7H ...... Chauffage de l'échangeur de chaleur à plaques

E4H ..... Surchauffage (3 kW)

E5H ..... Chauffage de coffret électrique

E6H ...... Chauffage du vase d'expansion

F1B..... Fusible de chauffage d'appoint

F1TFusible thermique du chauffage d'appoint
F2BFusible de surchauffage
FU1Fusible 3,15 A T 250 V pour PCB
FU2Fusible 5 A T 250 V
FU3Fusible 1 A T 250 V
FuR,FuSFusible 5 A 250 V pour PCB d'alarme
solaire/distante
K1A~K4ARelais pour valves et thermostat
K1MContacteur chauffage d'appoint niveau
K3MContacteur de surchauffage
K4MRelais de pompe
K5A~K7ARelais pour carte PCB d'alarme solaire/distante
K5M
M1PPompe
M2SVanne à 2 voies pour mode de refroidissement
M3SVanne à 3 voies: chauffage par le sol/eau chaude domestique
PHC1Circuit d'entrée de l'optocoupleur
Q1DIDisjoncteur de fuite à la terre
Q1LProtection thermique de chauffage d'appoint
Q2L,Q3LProtection thermique 1/2 de surchauffage
R1TCapteur ambiant (EKRTW)
R5TThermistance d'eau chaude domestique (EKHW*)
R11TThermistance de l'échangeur de chaleur d'eau de sortie
R12TThermistance d'eau de sortie de chauffage d'appoint
R13TThermistance côté réfrigérant
R14TThermistance d'entrée d'eau
S1LContacteur de débit
S1SRelais de station de pompage solaire
S1TThermostat du chauffage de coffret électrique
S2SContact d'alimentation électrique au tarif réduit
S2TThermostat de chauffage de vase d'expansion
S3SContact du point de consigne double 1
S3TThermostat d'échangeur de chaleur à plaques
S4SContact du point de consigne double 2
SS1Microcommutateur
TR1,TR2Transformateur 24 V pour PCB, pour relais et vannes
X1M~X10MBorniers
X2YConnecteur

### Directives de câblage local

La plupart du câblage de l'unité sur place doit être fait sur le bornier à l'intérieur du coffret électrique. Pour accéder au bornier, retirer le panneau de service du coffret électrique (porte 2).



#### **AVERTISSEMENT**

Couper l'alimentation électrique – c.-à-d. le courant de l'unité et l'alimentation du chauffage d'appoint et du ballon d'eau chaude domestique (le cas échéant) – avant de retirer le panneau de service du coffret électrique.

- Les attache-câbles sont prévus au bas du coffret électrique. Fixer tous les câbles à l'aide des attache-câbles.
- Un circuit électrique spécial est requis pour le chauffage d'appoint.
- Les installations équipées d'un ballon d'eau chaude domestique (option) nécessitent un circuit électrique spécifique pour le surchauffage.

Se reporter au manuel d'installation du ballon d'eau chaude domestique.

Fixer le câblage dans l'ordre montré ci-dessous.

- Placer le câblage électrique pour que le couvercle frontal ne monte pas quand on effectuera des travaux de câblage et l'attacher fermement (voir figure 2).
- Suivre le schéma de câblage électrique pour réaliser les travaux de câblage électrique (les schémas de câblage électrique sont situés à l'arrière des portes 1 et 2).
- Former les câbles et fixer fermement le couvercle pour que le couvercle s'intègre correctement.

## Précautions relatives au câblage de l'alimentation électrique

■ Utiliser des bornes rétractables rondes pour le raccordement à la plaque de bornes. S'il est impossible à utiliser pour des raisons inévitables, respectez les instructions suivantes.



- Borne de pression ronde
- Section découpée

2

- 3 Rondelle à collerette
- Ne pas connecter des câbles d'épaisseurs différentes à la borne d'alimentation. (Une connexion desserrée peut entraîner une surchauffe.)
- Lors de la connexion de câbles de même section, les raccorder selon l'illustration ci-dessous.








- Utiliser un tournevis approprié pour serrer les vis du bornier. Des petits tournevis peuvent endommager la tête de vis et empêcher un serrage convenable.
- Un serrage excessif des vis du bornier risque d'endommager les
- Voir le tableau ci-dessous pour les couples de serrage de vis de bornier

	Couple de serrage (N·m)	
	lbs-ft	(N•m)
M4 (X1M)	0,88~1,33	1,2~1,8
M5 (X1M)	1,48~2,21	2,0~3,0
M5 (GROUND)	2,21~2,95	3,0~4,0

- Attacher un disjoncteur de fuite à la terre et un fusible sur la ligne d'alimentation électrique.
- Lors du câblage, veiller à utiliser les câbles prévus, à effectuer les connexions complètes et à fixer les câbles pour qu'aucune force externe ne soit appliquée sur les bornes.

#### Spécifications des composants de câblage standard

Porte 1: compartiment du compresseur et composants électriques: X1M



- 1 Disjoncteur de fuite à la terre
- 2 Fusible

Ampérage du circuit minimum (MCA) <sup>(a)</sup>	26,5
Protection contre la surintensité maximale (MOP)	30 A
Taille du câblage	La taille du câblage doit être conforme à la réglementation et à la législation locales en vigueur.

 (a) Les valeurs énumérées sont des valeurs maximales (voir données électriques pour connaître les valeurs exactes).

REMARQUE

Le disjoncteur de défaut de terre doit être un disjoncteur de type haute vitesse de 30 mA (<0,1 s).

Le schéma de câblage se trouve à l'intérieur de la plaque avant de

## Connexion de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint

### Exigences imposées au circuit et aux câbles électriques




- Veiller à utiliser un circuit d'alimentation spécifique pour le chauffage d'appoint. Ne jamais utiliser un circuit électrique partagé par un autre appareil.
- Utiliser une seule et même alimentation électrique pour l'unité, le chauffage d'appoint et le surchauffage (ballon d'eau chaude domestique).

Ce circuit d'alimentation doit être protégé par les dispositifs de sécurité requis en fonction de la législation et la réglementation locales.

Sélectionner le câble électrique en fonction de la législation et la réglementation locales en vigueur. Pour le courant de service maximal du chauffage d'appoint, se reporter au tableau ci-dessous.

Porte 2: composants électriques du compartiment hydraulique: X10M




- Disjoncteur de fuite à la terre
- 2 Fusible

	Capacité de chauffage d'appoint		
	6 kW	3 kW	
Tension nominale du chauffage d'appoint	208 V/230 V	208 V/230 V	
Ampérage du circuit minimum (MCA)	28,6	14,3	
Protection contre la surintensité maximale (MOP)	30 A	16 A	

REMARQUE Le disjoncteur de défaut de terre doit être un disjoncteur de type haute vitesse de 30 mA (<0,1 s).

#### Procédure

- 1 A l'aide du câble approprié, raccorder le circuit électrique au disjoncteur principal comme indiqué dans le schéma de câblage et dans la figure 2.
- 2 Raccorder le conducteur de terre (jaune/vert) à la vis de terre de la borne X1M.
- 3 Fixer le câble au supports d'attache-câbles au moyen d'attache-câbles aux pour réduire les contraintes. (Les positions sont marquées au moyen de dans la figure 2.)
  - Remarque: seul le câblage local pertinent est illustré.
- 4 Si la capacité du chauffage d'appoint doit être réglée à un niveau inférieur à la valeur par défaut (6 kW), cela peut se faire en rebranchant les fils selon la figure suivante. La capacité de chauffage d'appoint est à présent de 3 kW.





#### Sélection d'entrée électrique pour transformateur TR2

Cette sélection est nécessaire pour assurer une sortie 24 V AC stable.

#### **Procédure**

- Mesurer la puissance d'entrée principale.
- 2 Rebrancher le fil conformément au résultat de la mesure.





#### Raccordement du câble de thermostat

Le raccordement du câble de thermostat dépend de l'application.

Voir également "Exemples d'application typiques" à la page 7 et "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25 pour plus d'informations et connaître les options de configuration concernant le fonctionnement de la pompe en combinaison avec un thermostat d'ambiance.

#### Exigences de thermostat

- Alimentation électrique: sur batterie
- Tension de contact: 24 V.

#### Procédure

- 1 Raccorder le câble de thermostat aux bornes adéquates comme illustré dans le schéma de câblage et le manuel d'installation du kit de thermostat d'ambiance.
- 2 Fixer le câble au supports d'attache-câbles au moyen d'attache-câbles aux pour réduire les contraintes.
- 3 Mettre le microcommutateur SS2-3 de la carte PCB sur ON. Voir "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25 pour plus d'informations.

### Raccordement des câbles de commande de vanne

#### Configuration minimale des vannes

- Alimentation électrique: 24 V AC
- Courant de service maximal: 100 mA

#### Câblage de la vanne à 2 voies

1 A l'aide du câble approprié, raccorder le câble de commande de vanne à la borne X2M comme illustré dans le schéma de câblage.

REMARQUE



Le câblage est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte). Veiller à effectuer la connexion aux numéros de bornes corrects comme détaillé dans le schéma de câblage et les illustrations ci-dessous.

Vanne à 2 voies normalement fermée (NC)



Vanne à 2 voies normalement ouverte (NO)



2 Fixer le(s) câble(s) aux supports d'attache-câbles au moyen d'attache-câbles pour réduire les contraintes.

#### Câblage de la vanne à 3 voies

1 A l'aide du câble approprié, raccorder le câble de commande de vanne aux bornes appropriées comme illustré dans le schéma de câblage.



Il est possible de raccorder deux types de vannes 3 voies. Le câblage est différent pour chaque type:

Vanne à 3 voies de type "2 fils à ressort de rappel"

La vanne à 3 voies doit être montée de telle manière que lorsque la vanne à 3 voies est au repos (non active), le circuit de chauffage de locaux est sélectionné.

Vanne à 3 voies de type "SPST 3 fils"
La vanne à 3 voies doit être montée de telle sorte que quand les bornes 9 et 10 sont électrifiées, le circuit d'eau chaude domestique soit sélectionné.

## Vanne "2 fils à ressort de rappel"



Vanne "3 fils SPST"



2 Fixer le(s) câble(s) aux supports d'attache-câbles au moyen d'attache-câbles pour réduire les contraintes.

## Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit

Les compagnies d'électricité du monde entier mettent tout en œuvre pour offrir un service d'électricité fiable à des prix compétitifs et sont souvent autorisés à facturer leurs clients à des tarifs préférentiels. Par ex. tarifs multiples, tarifs saisonniers, Wärmepumpentarif (tarif pompe à chaleur) en Allemagne et en Autriche, ....

Cet équipement autorise une connexion à ces systèmes d'alimentation électrique avec tarif préférentiel.

S'adresser au fournisseur d'électricité à l'endroit d'installation de cet équipement pour savoir s'il est recommandé de brancher l'équipement à l'un des systèmes d'alimentation électrique à tarif réduit disponibles le cas échéant.

Si l'équipement est raccordé à ce type d'alimentation à tarif réduit, la compagnie d'électricité est autorisée à:

- couper le courant vers l'équipement pendant certaines périodes de temps;
- exiger que l'équipement consommé uniquement une quantité limitée d'électricité pendant certaines périodes de temps.

L'unité est conçue pour recevoir un signal d'entrée grâce auquel l'unité bascule en mode d'arrêt forcé. A ce moment, le compresseur de l'unité ne fonctionnera pas.

## A

#### **ATTENTION**

## Pour une alimentation électrique à tarif réduit comme illustré ci-dessous de type 1

■ Si l'alimentation électrique au tarif réduit est du type à non interruption de l'alimentation électrique, le contrôle des chauffages est toujours possible.

Pour les différentes possibilités de contrôler les chauffages aux moments où sont actifs les tarifs réduits, se reporter à "[D] Alimentation électrique à tarif réduit/Valeur de décalage local loi d'eau" à la page 36.

Si les chauffages doivent être contrôlés aux moments où l'alimentation électrique aux tarifs réduits est arrêtée, alors ces chauffages seront raccordés à une alimentation électrique séparée.

■ Pendant la période où le tarif réduit est activé et où l'alimentation électrique est continue, alors la consommation de courant en veille est possible (PCB, contrôleur, pompe, ...).

## Pour une alimentation électrique à tarif réduit comme illustré ci-dessous de type 2 ou 3


A moins que du glycol soit ajouté au circuit d'eau, les fournisseurs d'énergie électrique à tarif préférentiel qui coupent complètement l'alimentation ne sont pas autorisés pour cette application du fait de la prévention antigel de l'eau qui doit être alimentée. (Se reporter à Attention: "Utilisation de glycol" à la page 17.)

Si pendant l'alimentation électrique à tarif réduit, l'alimentation électrique est coupée, alors les chauffages ne peuvent pas être contrôlés.

- L'interruption de cette alimentation électrique ne doit pas être supérieure à 2 heures, sinon l'horloge en temps réelle du contrôleur sera réinitialisée.
- Pendant l'interruption de l'alimentation électrique, l'affichage du contrôle sera vide.

#### Types possibles d'alimentation à taux réduit

La figure ci-dessous représente les connexions possibles et les exigences pour raccorder l'équipement à ce type d'alimentation électrique:



- 1 Boîte d'alimentation électrique à tarif réduit
- 2 Récepteur contrôlant le signal de la compagnie d'électricité
- 3 Alimentation électrique vers l'unité
- 4 Contact sans tension
- Autorisé
- Non permis (a moins que du glycol soit ajouté au circuit d'eau)

Lorsque l'unité est connectée à une alimentation électrique à tarif réduit, le contact sans tension du récepteur contrôlant le signal de tarif réduit de la compagnie d'électricité doit être connecté aux pinces 17 et 18 de X2M (comme illustré dans la figure ci-dessus).

Lorsque le paramètre [D-01]=1 au moment où le signal de tarif réduit est envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact s'ouvrira et l'unité passera en mode d'arrêt forcé<sup>(1)</sup>.

Lorsque le paramètre [D-01]=2 au moment où le signal de tarif préférentiel est envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact se fermera et l'unité passera en mode d'arrêt forcé<sup>(2)</sup>.

#### Type 1

Ce type d'alimentation électrique à tarif réduit n'est pas interrompu.

#### Type 2

Ce type d'alimentation électrique à tarif réduit est interrompu une fois la période écoulée.

#### Type 3

Ce type d'alimentation électrique à tarif réduit est interrompu immédiatement.



- Les fournisseurs d'énergie électrique à tarif préférentiel qui coupent complètement l'alimentation, comme le montre les types 2 et 3 illustrés ci-dessus, ne sont pas autorisés pour cette application du fait de la prévention antigel de l'eau qui doit être alimentée.
- Lors du raccordement de l'équipement à une alimentation électrique à tarif réduit, modifier les réglages sur place [D-01] ainsi que [D-01] et [D-00] au cas où l'alimentation électrique à tarif réduit est du type à non interruption de l'alimentation électrique (comme illustré ci-dessus pour le type 1). Se reporter au "[D] Alimentation électrique à tarif réduit/Valeur de décalage local loi d'eau" à la page 36 du chapitre "Réglages sur place".



Si l'alimentation électrique à tarif réduit est du type à non interruption de l'alimentation électrique, l'unité se mettra à l'arrêt de force. Le contrôle de la pompe solaire est toujours possible.

Lorsque le signal d'alimentation électrique à tarif réduit est envoyé, l'indication de contrôle centralisée 🚣 se mettra à clignoter pour indiquer que le tarif réduit est actif.

#### Installation de la commande à distance numérique

L'unité est équipée d'une commande à distance numérique permettant de configurer, d'utiliser et d'entretenir de manière conviviale l'unité. Avant d'utiliser la commande à distance, suivre la procédure d'installation.

## Spécifications du câblage

Spécifications des câbles	Valeur
Туре	à 2 fils
Section	AWG18 - AWG16 (0.75~1.25 mm <sup>2</sup> )
Longueur maximum	1640 ft (500 m)

REMARQUE Le câblage pour la connexion n'est pas inclus.



#### Montage



La commande à distance numérique, fourni en kit, doit être monté à l'intérieur.

- 1 Retirer la partie avant de la commande à distance numérique.
  - Insérer un tournevis plat dans les fentes (1) sur la partie arrière de la commande à distance numérique et retirer la partie avant de la commande à distance numérique.



Serrer la commande à distance numérique sur une surface plane.



## REMARQUE




Attention à ne pas déformer la partie inférieure de la commande à distance numérique en serrant excessivement les vis de fixation.

<sup>(1)</sup> Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension se fermera et l'unité recommencera à fonctionner. Il est dès lors important de laisser la fonction de redémarrage automatique activée. Se reporter à "[3] Redémarrage automatique" à la page 29.

<sup>(2)</sup> Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension s'ouvrira et l'unité recommencera à fonctionner. Il est dès lors important de laisser la fonction de redémarrage automatique activée. Se reporter à "[3] Redémarrage automatique" à la page 29.

#### 3 Câbler l'unité.



- 1 Unité
- 2 Partie arrière de la commande à distance numérique
- 3 Partie avant de la commande à distance numérique
- 4 Câblage par l'arrière
- 5 Câblage par le haut
- 6 Faire une encoche pour que le câblage passe par les pinces, etc.

Raccorder les bornes sur le dessus de la partie avant de la commande à distance numérique et les bornes à l'intérieur de l'unité (P1 à 16, P2 à 16a).

## REMARQUE



- Lors du câblage, faire passer les câbles loin du câblage d'alimentation afin d'éviter tout bruit électrique (bruit externe).
- Dénuder le blindage sur la partie qui doit être introduite dans le boîtier de la commande à distance numérique ( ⁄ ).



4 Remettre en place la partie supérieure de la commande à distance numérique.



Attention à ne pas coincer les câbles pendant la fixation de la partie supérieure.

Commencer le montage par les attaches du bas.



### MISE EN ROUTE ET CONFIGURATION

L'unité doit être configurée par l'installateur pour qu'elle corresponde à l'environnement d'installation (climat extérieur, options installées, etc.) et l'expertise de l'utilisateur.



Il est important que **toutes** les informations dans ce chapitre soient lues dans l'ordre par l'installateur et que le système soit configuré comme il le faut.

#### Aperçu des réglages de microcommutateur

Le microcommutateur SS2 est situé sur la carte de circuits imprimés du coffret électrique (voir "Composants principaux du coffret électrique (porte 2)" à la page 14) et permet de configurer l'installation du ballon d'eau chaude domestique, de connecter le thermostat d'ambiance et d'utiliser la pompe.



#### **AVERTISSEMENT**

Couper l'alimentation électrique avant d'ouvrir le panneau de service du coffret électrique et de faire des changements au réglage des microcommutateurs.



Microcommu- tateur SS2	Description	ON	OFF
1	Ne s'applique pas à l'installateur	_	(par défaut)
2	Pose du ballon d'eau chaude domestique (voir "Configuration de pose du ballon d'eau chaude domestique" à la page 26)	Installé	Non installé (par défaut)
3	Connexion du thermostat d'ambiance (voir "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25)	Thermostat d'ambiance connecté	Pas de thermostat d'ambiance connecté (par défaut)
4	Ce réglage <sup>(a)</sup> décide du mode de fonctionnement lorsqu'il y a une demande simultanée pour plus de chauffage/refroidissement de locaux et de chauffage d'eau domestique.	Priorité de chauffage/ refroidissement	Priorité à la demande la plus élevée <sup>(b)</sup>

- (a) uniquement d'application dans le cas du microcommutateur 2 = ON
- (b) Le mode de chauffage/refroidissement ou d'eau domestique peut être limité par le programmateur et/ou les réglages sur place (4, 5, 8).

### Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance

■ Lorsqu'aucun thermostat d'ambiance n'est raccordé à l'unité, le commutateur à bascule SS2-3 doit être mis sur OFF.



■ Lorsqu'un thermostat d'ambiance est raccordé à l'unité, le commutateur à bascule SS2-3 doit être mis sur ON.



Au niveau du thermostat de la pièce, régler l'hystérèse de manière adéquate pour éviter la mise en marche et l'arrêt répétés de la pompe et ménager ainsi sa durée de vie.

## REMARQUE



- Lorsqu'un thermostat d'ambiance est raccordé à l'unité, les temporisateurs de chauffage et de refroidissement ne sont jamais disponibles. D'autres temporisateurs ne sont pas affectés. Pour plus d'informations sur les temporisateurs, se reporter au mode d'emploi.
- Lorsqu'un thermostat d'ambiance est raccordé à l'unité et que le bouton \*\*/\* ou \*\*\* est enfoncé, l'indicateur de commande centralisé se mettra à clignoter pour indiquer que le thermostat d'ambiance a priorité et commande la mise en marche/l'arrêt et le changement.

Le tableau suivant reprend la configuration requise et le câblage de thermostat au niveau du bornier dans le coffret électrique. L'utilisation de la pompe est reprise dans la troisième colonne. Les trois dernières colonnes indiquent si la fonctionnalité suivante est disponible sur l'interface utilisateur (UI) ou gérée par le thermostat (T):

- marche/arrêt du chauffage ou refroidissement de locaux
   (\*\*\*)
- changement chauffage/refroidissement (\*\*/\*)
- temporisateurs de chauffage et de refroidissement (⊕®)

Thermostat	Configuration	Fonctionnement de la pompe	<b>@#</b> 0	<b>©/</b> \$	0数
Pas de thermostat	• SS2-3=OFF • Câblage: (non) X2M H C L N 1 2 3 4	déterminé par la température d'eau de départ <sup>(a)</sup>	UI	UI	UI
	• SS2-3=ON • Câblage: X2M H C L N 1 2 3 4	marche lorsque le chauffage ou le refroidisse- ment de locaux est activé (***)	UI	UI	UI
Thermostat de chauffage uniquement	SS2-3=ON     Câblage: (voir manuel d'installation du kit de thermostat d'ambiance)	marche lors d'une demande de chauffage par le thermostat d'ambiance	T	_	_
Thermostat avec commutateur de chauffage/ refroidissement	SS2-3=ON     Câblage: (voir manuel d'installation du kit de thermostat d'ambiance)	marche lors d'une demande de chauffage ou d'une demande de refroidisse- ment par le thermostat d'ambiance	Т	Т	_

C = Contact de refroidissement

H = Contact de chauffage

L, N = 230 V AC

(a) La pompe s'arrêtera lorsque le chauffage/refroidissement de locaux est arrêté ou lorsque l'eau atteint la température d'eau désirée telle qu'utilisée sur l'interface utilisateur. Avec le chauffage/refroidissement activé, la pompe tournera ensuite toutes les 5 minutes pendant 3 minutes pour vérifier la température d'eau.

#### Configuration du fonctionnement de la pompe

REMARQUE

Pour régler la vitesse de la pompe, se reporter à "Réglage de la vitesse de pompe" à la page 27.

#### Sans thermostat d'ambiance: microcommutateur SS2-3=OFF

Lorsqu'il n'y a pas de thermostat raccordé à l'unité, le fonctionnement de la pompe sera déterminé par la température de l'eau de départ.

Pour forcer un fonctionnement en continu de la pompe lorsqu'aucun thermostat d'ambiance n'est raccordé, procéder comme suit:

- mettre le commutateur à bascule SS2-3 sur ON.
- court-circuiter les numéros de borne 1-2-4 du bornier du coffret électrique.

## Avec thermostat d'ambiance: microcommutateur SS2-3=ON

Lorsqu'un thermostat est connecté à l'unité, la pompe s'actionnera en continu chaque fois qu'il y a une demande de chauffage ou de refroidissement par le thermostat.

#### Point de consigne double

Lorsque le point de consigne double est activé, le fonctionnement de la pompe sera déterminé en fonction du statut du microcommutateur SS2-3 et des contacts de sélection de point de consigne. Se reporter aux configurations de fonctionnement de pompe lorsque le thermostat est connecté ou non comme décrit ci-dessus.



Lorsque le point de consigne double est activé, le "fonctionnement de pompe forcé en continu" n'est pas possible. Lorsque le SS2-3 est activé pendant que SP1 et SP2 sont tous deux fermés, le fonctionnement de la pompe sera le même "qu'avec thermostat d'ambiance" et le deuxième point de consigne sera le point de consigne applicable. Se reporter à "Contrôle de point de consigne double" à la page 33.

Le tableau suivant reprend la configuration requise et le câblage au niveau du bornier (X2M: 1, 2, 4) dans le coffret électrique. L'utilisation de la pompe est reprise dans la troisième colonne. Les trois dernières colonnes indiquent si la fonctionnalité suivante est disponible sur l'interface utilisateur (UI) ou gérée par les contacts de sélection de point de consigne SP1 et SP2:

- marche/arrêt du chauffage ou refroidissement de locaux
   (\*\*\*)
- changement chauffage/refroidissement (\*\*/\*)
- temporisateurs de chauffage et de refroidissement (⊕®)

Point de consigne double				
Configuration	Fonctionnement de la pompe	<b>9</b> \$ 0	<b>*/*</b>	0 数
• [7-02]=1 • SS2-3=OFF • Câblage:	déterminé par la température d'eau de départ <sup>(a)</sup>	UI	UI	UI
X2M 1 2 3 4 SP2 SP1				
• [7-02]=1 • SS2-3=ON • Câblage:	activé quand le point de consigne principal ou/et secondaire est	SP2/SP1	UI	_
X2M 1 2 3 4 SP2 SP1	requis			

SP1 = Contact du premier point de consigne SP2 = Contact du deuxième point de consigne

(a) La pompe s'arrêtera lorsque le chauffage/refroidissement de locaux est arrêté ou lorsque l'eau atteint la température d'eau désirée telle qu'utilisée sur l'interface utilisateur. Avec le chauffage/refroidissement activé, la pompe tournera ensuite toutes les 5 minutes pendant 3 minutes pour vérifier la température d'eau.

## Configuration de pose du ballon d'eau chaude domestique

Lorsqu'aucun ballon d'eau chaude domestique n'est installé, le commutateur à bascule SS2-2 doit être mis sur OFF (par défaut).



Lorsqu'un ballon d'eau chaude domestique est installé, le commutateur à bascule SS2-2 doit être mis sur ON.





Lorsque SS2-3 est mis sur ON sans les raccords de câblage nécessaires et corrects entre l'unité et le coffret électrique du ballon d'eau chaude domestique, le code d'erreur RE s'affichera sur l'interface utilisateur.

#### Mise en route initiale à faibles températures extérieures

Lors du démarrage initial et lorsque la température est trop basse, il est important de chauffer l'eau graduellement. Le non respect de cette consigne peut entraîner des fissures dans les sols en béton en raison du changement de température rapide. Prière de contacter l'entrepreneur du bâtiment en béton coulé responsable pour plus de détails.

Pour se faire, la température de réglage d'eau sortant la plus basse doit être réduire à une valeur entre 59°F (15°C) et 77°F (25°C) en ajustant le réglage sur place [9-01] (Limite inférieure du point de consigne de chauffage). Se reporter à "Réglages sur place" à la page 28.

REMARQUE

Le chauffage entre 59°F (15°C) et 77°F (25°C) est confié au chauffage d'appoint uniquement.

#### Vérifications avant utilisation

#### Vérifications avant premier démarrage



#### **DANGER**

Déconnecter l'alimentation électrique avant d'effectuer tout raccordement.

Une fois l'unité installée et avant de mettre le disjoncteur en marche, veuillez contrôler les points suivants:

#### 1 Câblage sur place

S'assurer que le câblage sur place entre le panneau d'alimentation local et l'unité et les vannes (le cas échéant), l'unité et le thermostat d'ambiance (le cas échéant), et l'unité et le ballon d'eau chaude domestique a été effectué conformément aux instructions décrites dans le chapitre "Câblage local" à la page 18, conformément aux schémas de câblage et conformément à la législation et à la réglementation locales.

## 2 Fusibles, disjoncteurs ou dispositifs de protection

Vérifier que les fusibles ou les dispositifs de protection installés localement sont de la taille et du type spécifiés dans le chapitre "Spécifications techniques" à la page 45. S'assurer qu'aucun fusible ou dispositif de protection n'a été mis en dérivation.

## 3 Disjoncteur du chauffage d'appoint F1B/F3B

Ne pas oublier d'activer le disjoncteur de chauffage d'appoint F2B dans le coffret électrique (F1B/F3B dépend du type de chauffage d'appoint). Se reporter au schéma de câblage.

## 4 Disjoncteur du chauffage d'appoint F2B

Ne pas oublier de mettre le disjoncteur de chauffage d'appoint F2B du coffret électrique (s'applique uniquement aux unités avec ballon d'eau chaude domestique optionnel installé).

#### 5 Câblage de mise à la terre

S'assurer que les câbles de mise à la terre ont été correctement raccordés et que les bornes de terre sont bien serrées.

#### 6 Câblage interne

Vérifier visuellement le boîtier de commande afin de détecter tout desserrement au niveau des connexions ou tout endommagement des composants électriques.

### 7 Fixation

Afin d'éviter des vibrations et des bruits anormaux au démarrage de l'unité, s'assurer que l'unité est correctement fixée.

## 8 Equipement endommagé

Vérifier l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'aucun composant n'est endommagé ou qu'aucune conduite n'est coincée.

## 9 Fuite de réfrigérant

Vérifier l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant. En cas de fuite du réfrigérant, appeler votre revendeur le plus proche.

#### 10 Tension de l'alimentation

S'assurer que la tension de l'alimentation du panneau d'alimentation local correspond à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.

#### 11 Vanne de purge d'air

S'assurer que la vanne de purge d'air est ouverte (au moins 2 tours).

#### 12 Soupape de décharge de pression

Vérifier si la cuve du chauffage d'appoint est remplie d'eau en actionnant la soupape de décharge de pression. Il faut purger l'eau au lieu de l'air

#### REMARQUE



L'utilisation du système avec la cuve du chauffage d'appoint non remplie complètement d'eau risque d'endommager le chauffage d'appoint.

#### 13 Vannes d'arrêt

S'assurer que les vannes d'arrêt sont entièrement ouvertes.



Faire fonctionner le système avec des vannes fermées endommagera la pompe.

#### Mise sous tension de l'unité

Lorsque l'unité est alimentée en électricité, "88" s'affiche sur l'interface utilisateur pendant son initialisation, ce qui peut prendre jusqu'à 30 secondes. Pendant ce processus, l'interface utilisateur ne peut pas fonctionner.

#### Réglage de la vitesse de pompe

La vitesse de pompe peut être sélectionnée sur la pompe (voir "Principaux composants" à la page 13).


Le réglage par défaut est la vitesse maximale (I). Si le débit d'eau dans le système est trop élevé (par ex., bruit de l'eau qui coule dans l'installation), la vitesse peut être réduite (II).

#### REMARQUE



La molette de vitesse sur la pompe indique 3 réglages de vitesse. Toutefois, seuls 2 réglages de vitesse existent: basse vitesse et haute vitesse. Le réglage de vitesse moyenne indiqué sur la molette de vitesse est égal à la basse vitesse.

La pression statique externe disponible (ESP, exprimée en psi (kPa) en fonction du débit d'eau (gallons/min (l/min)), est représentée dans le graphique ci-dessous.



## Diagnostic de panne au moment de la première installation

- Au cas où rien n'est affiché sur la commande à distance (la température actuellement réglée n'est pas affichée), vérifier les anomalies suivantes avant de pouvoir diagnostiquer des codes de dysfonctionnement éventuels.
  - Débranchement ou erreur de câblage (entre l'alimentation et l'unité et entre l'unité et la commande à distance).
  - Le fusible de la carte de circuits imprimés est peut-être usé.
- Si la commande à distance affiche "E∃", "EЧ" ou "LB" comme code d'erreur, il est possible que les vannes d'arrêt soient fermées ou que l'entrée ou la sortie d'air soit bloquée.
- Si le code d'erreur "ປ₂" s'affiche sur la commande à distance, vérifiez le déséquilibre de tension.
- Si le code d'erreur "L'4" s'affiche sur la commande à distance, il est possible que l'entrée ou la sortie d'air soit bloquée.

## Réglages sur place

L'unité doit être configurée par l'installateur pour qu'elle corresponde à l'environnement d'installation (climat extérieur, options installées, etc.) et la demande de l'utilisateur. Pour ce faire, un nombre de réglages sur place est disponible. Ces réglages sur place sont accessibles et programmables via l'interface utilisateur.

Chaque réglage sur place reçoit un numéro à 3 chiffres ou code, par exemple [5-03], qui apparaît à l'écran de l'interface utilisateur. Le premier chiffre [5] indique le 'premier code' ou le groupe de réglage sur place. Les second et troisième chiffres [03] ensemble indiquent le 'second code'.

Une liste de tous les réglages sur place et des valeurs par défaut est donnée sous "Tableau de réglage sur place" à la page 38. Dans cette même liste, il y a 2 colonnes permettant d'enregistrer la date et la valeur des réglages sur place modifiés par rapport à la valeur par défaut.

Une description détaillée de chaque réglage sur place est donnée sous "Description détaillée" à la page 28.


#### Procédure

Pour changer un ou plusieurs réglages sur place, procéder comme suit.



Les valeurs de température affichées sur la commande numérique (interface utilisateur) sont en °C.

Les valeurs de température en °C sont entre parenthèses. La conversion des °C en °F est donnée à titre d'information uniquement.



- Appuyer sur le bouton pendant un minimum de 5 secondes pour entrer en FIELD SET MODE.

  L'icône SETTING (3) s'affichera. Le code de réglage sur place actuellement sélectionné s'affiche 8-88 (2), avec la valeur réglée affichée à droite -88.8 (1).
- 2 Appuyer sur le bouton ®TEMP pour sélectionner le premier code de réglage sur place approprié.
- 3 Appuyer sur le bouton ®TEMP pour sélectionner le second code de réglage sur place approprié.
- 4 Appuyer sur le bouton ⊕TIMER → et sur le bouton ⊕TIMER ▼ pour changer la valeur réglée du réglage sur place sélectionné.
- 5 Conserver la nouvelle valeur en appuyant sur le bouton ⊕ ...
- 6 Répéter les étapes 2 à 4 pour changer les autres réglages sur place si nécessaire.
- 7 Lorsque c'est terminé, appuyer sur le bouton 🖷 pour quitter FIELD SET MODE.

## REMARQUE

Les changements effectués à un réglage sur place spécifique sont uniquement conservés lorsque le bouton ④图 est enfoncé. La navigation vers un nouveau code de réglage sur place ou la pression sur le bouton 繼 éliminera le changement fait.



- Avant l'expédition, les valeurs réglées ont été réglées comme illustré sous "Tableau de réglage sur place" à la page 38.
- Au moment de quitter FIELD SET MODE, "88" peut s'afficher sur l'écran LCD de l'interface utilisateur pendant que l'unité s'initialise.

#### Description détaillée

#### [0] Niveau de permission utilisateur

Si nécessaire, certains boutons de l'interface utilisateur peuvent être rendus indisponibles à l'utilisateur.


Trois niveaux de permission sont définis (voir le tableau ci-dessous). Le passage entre le niveau 1 et le niveau 2/3 se fait en appuyant simultanément sur le touches ⊕TIMER ● et ⊕TIMER ▼ puis en appuyant tout de suite après sur les touches ऻ ⊕ et ♣ Al, et en maintenant les 4 touches enfoncées pendant au moins 5 secondes (en mode normal). A noter qu'aucune indication concernant l'interface utilisateur n'est donnée. Lorsque le niveau 2/3 est sélectionné, le niveau de permission réel — soit le niveau 2, soit le niveau 3 — est déterminé par le réglage sur place [0-00].

		Niveau de permission		
Bouton		1	2	3
Bouton de mode discret	<u>1</u> 20	utilisable	_	_
Bouton de loi d'eau	(FA)	utilisable	_	_
Bouton d'activation/ désactivation de temporisateur	⊕∞	utilisable	utilisable	_
Bouton de programmation	<b>♦</b>	utilisable	_	_
Boutons de réglage de l'heure	⊕TIMER  ♣  ⊕TIMER  ▼	utilisable	_	_
Touche d'inspection/fonctionne ment d'essai	TEST	utilisable	_	_

#### [1] Loi d'eau (mode de chauffage uniquement)

Les réglages sur place de la loi d'eau définissent les paramètres du fonctionnement avec loi d'eau de l'unité. Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température d'eau est déterminée automatiquement en fonction de la température extérieure: des températures extérieures plus froides entraîneront de l'eau plus chaude et vice versa. Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur a la possibilité d'augmenter ou d'abaisser la température d'eau cible de maximum 41°F (5°C). Voir le mode d'emploi pour plus de détails sur le fonctionnement avec loi d'eau.

- [1-00] Faible température ambiante (Lo\_A): faible température ambiante.
- [1-01] Température ambiante élevée (Hi\_A): température ambiante élevée.
- [1-02] Point de consigne à faible température ambiante (Lo\_Ti): la température d'eau sortante cible lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à la faible température ambiante (Lo A).
  - A noter que la valeur Lo\_Ti doit être *supérieure* à Hi\_Ti, étant donné que pour des températures extérieures plus froides (c.-à-d. Lo\_A), de l'eau plus chaude est requise.
- [1-03] Point de consigne à température ambiante élevée (Hi\_Ti): la température d'eau sortante cible lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la température ambiante élevée (Hi\_A).
  - A noter que la valeur Hi\_Ti doit être *inférieure* à Lo\_Ti, étant donné que pour des températures extérieures plus chaudes (c.-à-d. Hi A), de l'eau moins chaude est suffisante.



T<sub>t</sub> Température d'eau cible

T<sub>A</sub> Température ambiante (extérieure)

Shift value = Valeur de changement

## [2] Fonction de désinfection

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.


La fonction de désinfection désinfecte le ballon d'eau chaude domestique en chauffant périodiquement l'eau domestique à une température spécifique.



## **ATTENTION**

Les réglages sur place de la fonction de désinfection doivent être configurés par l'installateur en fonction de la législation et réglementation locales.

- [2-00] Intervalle de fonctionnement: jour(s) de la semaine où l'eau domestique doit être chauffée.
- [2-01] Statut: définit si la fonction de désinfection est activée
   (1) ou désactivée (0).
- [2-02] Heure de départ: heure de la journée où l'eau domestique doit être chauffée.
- [2-03] Point de consigne: température d'eau élevée à atteindre.
- [2-04] Intervalle: période de temps définissant la durée de maintien de la température au point de consigne.



T<sub>DHW</sub> Température d'eau chaude domestique

Tu Température de point de consigne utilisateur (telle que réglée sur l'interface utilisateur)

T<sub>H</sub> Température de point de consigne haute [2-03]

t Heure



#### **AVERTISSEMENT**

A noter que la température d'eau chaude domestique au robinet d'eau chaude sera également à la valeur sélectionnée dans le réglage sur place [2-03] après une opération de désinfection.

Si cette température d'eau chaude domestique élevée peut représenter un risque potentiel de blessures, une vanne de mélange (à fournir) sera installée sur le raccord de sortie d'eau chaude du ballon d'eau chaude domestique. Cette vanne de mélange veillera à ce que la température d'eau chaude au robinet d'eau chaude ne dépasse jamais une valeur maximale définie. Cette température d'eau chaude maximale permise sera sélectionnée en fonction de la réglementation et la législation locale.

#### [3] Redémarrage automatique

Lorsque l'électricité revient après une coupure de courant, la fonction de redémarrage automatique rétablit les réglages de l'interface utilisateur au moment de la panne de courant.

REMARQUE



Il est dès lors recommandé de laisser la fonction de redémarrage automatique activée.

A noter qu'avec la fonction désactivée, le temporisateur ne sera pas activé lorsque l'alimentation de l'unité sera rétablie après une coupure de courant. Appuyer sur la touche 🖰 🛭 pour réactiver le temporisateur.

■ [3-00] Statut: définit si la fonction de redémarrage automatique est sur ON (0) ou sur OFF (1).

REMARQUE



Si l'alimentation électrique à tarif réduit est du type à interruption de l'alimentation électrique, alors toujours laisser la fonction de redémarrage automatique.

## [4] Fonctionnement du chauffage d'appoint et température d'arrêt du chauffage de locaux

#### Fonctionnement du chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint peut être activé ou désactivé ou il peut être désactivé en fonction du fonctionnement du surchauffage.

■ [4-00] Statut: définit si le fonctionnement du chauffage d'appoint est activé (1) ou désactivé (0).

REMARQUE



Même si le réglage sur place du statut de fonctionnement du chauffage d'appoint [4-00] est mis sur désactivé (0), le chauffage d'appoint peut fonctionner pendant le démarrage et le dégivrage.

■ [4-01] Priorité: définit si le chauffage d'appoint et le surchauffage peuvent fonctionner simultanément (0), ou si le surchauffage a priorité sur le fonctionnement du chauffage d'appoint (1) ou si le fonctionnement du chauffage d'appoint a priorité sur le fonctionnement du surchauffage (2).

#### REMARQUE



Lorsque le réglage sur place de la priorité est mis sur ON (1), les performances du chauffage de locaux du système peut être réduit aux températures extérieures basses étant donné qu'en cas de demande d'eau chaude domestique, le chauffage d'appoint ne sera pas disponible pour le chauffage de locaux (le chauffage de locaux sera toujours fourni par la pompe à chaleur).

Lorsque le réglage sur place prioritaire est mis sur ON (2), les performances de chauffage de l'eau domestique du système peuvent diminuer aux basses températures extérieures étant donné qu'en cas de demande de chauffage, le surchauffage ne sera pas disponible pour le chauffage de l'eau domestique. Toutefois, le chauffage de l'eau domestique par la pompe à chaleur sera toujours disponible.

Lorsque le réglage sur place de la priorité est mis sur OFF (0), s'assurer que la consommation électrique ne dépasse pas les limites de l'alimentation.

### Température d'arrêt du chauffage de locaux

[4-02] Température d'arrêt du chauffage de locaux: température extérieure au-dessus de laquelle le chauffage de locaux s'arrête pour éviter une surchauffe.

### Fonctionnement du surchauffage

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.

Le fonctionnement du surchauffage peut être activé ou limité en fonction de la température extérieure  $(T_A)$ , de la température d'eau chaude domestique  $(T_{DHW})$  ou du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur.

■ [4-03] Fonctionnement du surchauffage: définit si le fonctionnement du surchauffage en option est activé (1) ou a certaines limites (0/2/3).

#### Explication des réglages de [4-03]

Le surchauffage va/peut uniquement fonctionner si le mode d'eau chaude domestique est activé ( )).

■ [4-03]=0, alors le fonctionnement du surchauffage est uniquement permis pendant "[2] Fonction de désinfection" et "Chauffage d'eau domestique puissant" (voir manuel d'utilisation).

Ce réglage est uniquement recommandé au cas où la capacité de la pompe à chaleur peut couvrir les exigences de chauffage de la maison et d'eau chaude domestique pendant toute la saison de chauffage.

Le résultat de ce réglage est que l'eau chaude domestique ne sera jamais chauffé par le surchauffage, sauf pour "[2] Fonction de désinfection" et "Chauffage d'eau domestique puissant" (voir manuel d'utilisation).



Si le fonctionnement du surchauffage est limité ([4-03]=0) et que la température extérieure ambiante  $T_A$  est inférieure au réglage sur place auquel le paramètre [5-03] est réglé et [5-02]=1, alors l'eau chaude domestique ne sera pas chauffée.

La conséquence de ce réglage est que la température d'eau chaude domestique (T<sub>DHW</sub>) peut correspondre au maximum à la température d'ARRET de la pompe à chaleur (T<sub>HP OFF</sub>). Se reporter au réglage de [6-00] et [6-01] dans "[6]" à la page 31.

- [4-03]=1, alors le fonctionnement du surchauffage est uniquement déterminé par la température d'ARRET du surchauffage (T<sub>BH OFF</sub>), la température de MARCHE du surchauffage (T<sub>BH ON</sub>) et/ou le programmateur. Se reporter au réglage "[7]" à la page 32 et "[7-01]" à la page 33.
- [4-03]=2, alors le fonctionnement du surchauffage n'est autorisé que si la pompe à chaleur est en dehors de la "plage de fonctionnement" du mode de chauffage d'eau domestique de la pompe à chaleur (T<sub>A</sub><[5-03] ou T<sub>A</sub>>95°F(35°C)) ou si la température d'eau chaude domestique est de 3,6°F (2°C) inférieure à la température d'ARRET de pompe à chaleur (T<sub>HP OFF</sub>) pour le mode d'eau chaude domestique (T<sub>DHW</sub>>T<sub>HP OFF</sub>—3,6°F(2°C)). (Se reporter au réglage [5-03] à la page 31, [6-00] à la page 31 et [6-01] à la page 31). Entraîne la couverture la plus optimale de l'eau chaude domestique chauffée par la pompe.
- [4-03]=3, alors le fonctionnement du surchauffage est le même que le réglage 1, sauf que le surchauffage est sur ARRET lorsque la pompe à chaleur est active en mode d'eau chaude domestique. La conséquence de cette fonctionnalité est que le réglage [8-03] n'est pas judicieux. Entraîne une couverture optimale de l'eau chaude domestique chauffée par la pompe à chaleur par rapport à [8-04].



- Lorsque le réglage [4-03]=1/2/3, le fonctionnement du surchauffage peut toujours être limité par le programmateur aussi. C'est-à-dire que le fonctionnement du surchauffage est préférable pendant une certaine période de la journée. (Voir le manuel d'utilisation)
- Lorsque le réglage [4-03]=2, le surchauffage sera autorisé à fonctionner lorsque T<sub>A</sub><[5-03] est indépendant du statut de [5-02]. Si le mode bivalent est activé et que le signal de permission pour la chaudière auxiliaire est activé, le surchauffage sera restreint même si T<sub>A</sub><[5-03]. (Voir "[C-02]" à la page 35).
- Le surchauffage est toujours autorisé pendant la fonction de désinfection, sauf pendant la période où le fonctionnement du chauffage d'appoint est requis pour des raisons de sécurité et [4-02]=1.
- [4-04] Fonction antigel: évite le gel du tuyau d'eau entre la maison et l'unité. En cas de faibles températures ambiantes, elle activera la pompe et en cas de faibles températures d'eau, elle activera également le chauffage d'appoint.

  La protection antigel par défaut tient compte du gel de la tuyauterie d'eau qui n'est pas suffisamment isolée.

  Cela signifie que la pompe est activée chaque fois que les températures ambiantes s'approchent du point de congélation, indépendamment de la température de travail.

## [5] Température d'équilibre et température de priorité de chauffage de locaux

Température d'équilibre — Les réglages sur place de 'température d'équilibre' s'appliquent au fonctionnement du chauffage d'appoint. Lorsque la fonction de température d'équilibre est activée, le fonctionnement du chauffage d'appoint est restreint aux basses températures extérieures, c.-à-d. lorsque la température extérieure équivaut ou baisse sous la température d'équilibre spécifiée. Lorsque la fonction est désactivée, le fonctionnement du chauffage d'appoint est possible à toutes les températures extérieures. L'activation de cette fonction réduit le temps de travail du chauffage d'appoint.

- [5-00] Statut de la température d'équilibre: spécifie si la fonction de température d'équilibre est activée (1) ou désactivée (0).
- [5-01] Température d'équilibre: température extérieure sous laquelle le fonctionnement du chauffage d'appoint est permise.


Température de priorité de chauffage de locaux — S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique. Les réglages sur place de la 'température prioritaire de chauffage de locaux' s'appliquent au fonctionnement de la vanne à 3 voies et au surchauffage dans le ballon d'eau chaude domestique. Lorsque la fonction de priorité de chauffage de locaux est activée, il est certain que la capacité maximale de la pompe à chaleur est utilisée pour le chauffage de locaux uniquement lorsque la température extérieure équivaut ou descend sous la température de priorité de chauffage de locaux spécifiée, c.-à-d. une basse température extérieure. Dans ce cas, l'eau chaude domestique sera uniquement chauffée par le surchauffage.

- [5-02] Statut de priorité de chauffage de locaux: spécifie si la priorité de chauffage de locaux est activée (1) ou désactivée (0).
- [5-03] Température de priorité de chauffage de locaux: température extérieure sous laquelle l'eau chaude domestique sera chauffée par le surchauffage uniquement, c.-à-d. la température extérieure basse.



Si le fonctionnement du surchauffage est limité ([4-03]=0) et que la température extérieure ambiante  $T_A$  est inférieure au réglage sur place auquel le paramètre [5-03] est réglé et [5-02]=1, alors l'eau chaude domestique ne sera pas chauffée.

■ [5-04] Correction du point de consigne pour température d'eau chaude domestique: correction du point de consigne pour la température d'eau chaude domestique désirée, à appliquer à la basse température extérieure lorsque la priorité de chauffage de locaux est activée. Le point de consigne corrigé (vers le haut) veillera à ce que la capacité de chauffage totale de l'eau dans le ballon reste approximativement inchangée en compensant la couche d'eau plus froide au bas du ballon (parce que le serpentin d'échangeur thermique ne fonctionne pas) par une couche supérieure plus chaude.



T<sub>set</sub> Température du point de consigne d'eau chaude domestique

T<sub>U</sub> Point de consigne utilisateur (tel que réglé sur l'interface utilisateur)

T<sub>A</sub> Température ambiante (extérieure)

Priorité de chauffage de locaux

## A

## **AVERTISSEMENT**

A noter que la température d'eau chaude domestique augmentera automatiquement de la valeur sélectionnée dans le réglage sur place [5-04] (si la température extérieure baisse sous le réglage sur place [5-03]) par rapport au point réglé par l'utilisateur pour l'eau chaude domestique (T<sub>U</sub>). Se reporter au réglage sur place [5-03], [7-00] et au manuel d'utilisation pour sélectionner le point de consigne préférable.

Si cette température d'eau chaude domestique élevée peut représenter un risque potentiel de blessures, une vanne de mélange (à fournir) sera installée sur le raccord de sortie d'eau chaude du ballon d'eau chaude domestique. Cette vanne de mélange veillera à ce que la température d'eau chaude au robinet d'eau chaude ne dépasse jamais une valeur maximale définie. Cette température d'eau chaude maximale permise sera sélectionnée en fonction de la réglementation et la législation locale.

## [6] DT pour mode de chauffage d'eau domestique de pompe à chaleur


S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.


Les réglages sur place 'DT (différence de température) pour le mode de chauffage d'eau domestique de la pompe à chaleur' déterminent les températures auxquelles le chauffage de l'eau chaude domestique par la pompe à chaleur commencera (c.-à-d., la température de mise en marche de la pompe à chaleur) et s'arrêtera (c.-à-d. la température d'arrêt de la pompe à chaleur).

Lorsque la température de l'eau chaude domestique descend sous la température de mise en marche de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ ON}$ ), le chauffage de l'eau chaude domestique par la pompe à chaleur commencera. Dès que la température de l'eau chaude domestique atteint la température d'arrêt de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ OFF}$ ) ou la température de point de consigne de l'utilisateur ( $T_{U}$ ), le chauffage de l'eau chaude domestique par la pompe à chaleur s'arrêtera (en commutant la vanne à 3 voies).

La température d'arrêt de la pompe à chaleur et la température de mise en marche de la pompe à chaleur et leur rapport avec les réglages sur place [6-00] et [6-01] sont expliqués dans l'illustration ci-dessous

- [6-00] Début: différence de température déterminant la température de mise en marche de la pompe à chaleur (T<sub>HP ON</sub>). Voir illustration.
- [6-01] Arrêt: différence de température déterminant la température d'arrêt de la pompe à chaleur (T<sub>HP OFF</sub>). Voir illustration.





Température de point de consigne utilisateur (telle que  $\mathsf{T}_\mathsf{U}$ réglée sur l'interface utilisateur)

T<sub>HP MAX</sub> Température maximale de la pompe à chaleur au niveau du capteur dans le ballon d'eau chaude domestique (122°F)(50°C) (en fonction de la T<sub>△</sub>)(a)

T<sub>HP OFF</sub> Température d'arrêt de la pompe à chaleur

Température de mise en marche de la pompe à chaleur THP ON

(a)  $122^{\circ}F(50^{\circ}C) = T_{HPMAX} \grave{a} T_{A} \le 77^{\circ}F(25^{\circ}C)$ 118,4°F (48°C) =  $T_{HP MAX}$  à  $T_A > 77°F$  (25°C).

## REMARQUE



T<sub>HP MAX</sub> est une valeur théorique. En réalité, la température maximale du ballon qui peut être atteinte avec la pompe à chaleur est de 127°F (53°C). Il est recommandé de sélectionner  $T_{HP\ OFF}$  ne dépassant pas 118°F (48°C) afin d'améliorer les performances de la pompe à chaleur pendant le mode de chauffage d'eau chaude domestique.

## [7] Durée de l'étape d'eau chaude domestique

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.


Lorsque l'eau chaude domestique est chauffée et que la température du point de consigne de l'eau chaude domestique (telle que définie par l'utilisateur) a été atteinte, le surchauffage continuera à chauffer l'eau chaude domestique à une température de quelques degrés audessus de la température du point de consigne, c.-à-d. la température d'arrêt du surchauffage. Ces degrés supplémentaires sont spécifiés par le réglage sur place de la durée d'étape d'eau chaude domestique. Un réglage correct empêche le surchauffage de se mettre en marche et de s'arrêter sans cesse pour maintenir la température du point de consigne d'eau chaude domestique. Remarque: le surchauffage se remettra en marche lorsque la température de l'eau chaude domestique baisse de 36°F (2°C) (valeur fixe) sous la température d'arrêt du surchauffage.


REMARQUE



Si le temporisateur du surchauffage (voir le manuel d'utilisation) est actif, le surchauffage ne fonctionnera que si ce temporisateur le permet.

■ [7-00] Durée de l'étape d'eau chaude domestique: différence de température au-dessus de la température du point de consigne de l'eau chaude domestique avant que le surchauffage ne s'arrête.





ВН Surchauffage

HP Pompe à chaleur. Si la durée de chauffage de la pompe à chaleur est trop longue, un chauffage auxiliaire par le

surchauffage peut avoir lieu.

Température d'arrêt du surchauffage (T<sub>U</sub> + [7-00]) T<sub>BH OFF</sub>

Température de mise en marche du surchauffage T<sub>BH ON</sub>

 $(T_{BH OFF} - [7-01])$ 

 $T_{HP\;MAX}$ Température maximale de la pompe à chaleur au niveau du

capteur dans le ballon d'eau chaude domestique

Température d'arrêt de la pompe à chaleur  $T_{HP\;OFF}$ 

 $(T_{HP\ MAX} - [6-01])$ 

Température de mise en marche de la pompe à chaleur T<sub>HP ON</sub>

 $(T_{HP\ OFF} - [6-00])$ 

Température d'eau chaude domestique  $T_{DHW}$ 

Température de point de consigne utilisateur (telle que T<sub>U</sub>

réglée sur l'interface utilisateur)

t Heure



## **AVERTISSEMENT**

A noter que la température d'eau chaude domestique augmentera (toujours) automatiquement de la valeur sélectionnée dans le réglage sur place [7-00] par rapport au point réglé par l'utilisateur pour l'eau chaude domestique  $(T_U)$ . Se reporter au réglage sur place [7-00] et au manuel d'utilisation pour sélectionner le point de consigne préférable.

Si cette température d'eau chaude domestique élevée peut représenter un risque potentiel de blessures, une vanne de mélange (à fournir) sera installée sur le raccord de sortie d'eau chaude du ballon d'eau chaude domestique. Cette vanne de mélange veillera à ce que la température d'eau chaude au robinet d'eau chaude ne dépasse jamais une valeur maximale définie. Cette température d'eau chaude maximale permise sera sélectionnée en fonction de la réglementation et la législation locale.



Si le fonctionnement du surchauffage est limité ([4-03]=0), alors le point de consigne du paramètre de réglage sur place [7-00] n'a de sens que pour le chauffage d'eau domestique puissant.

■ [7-01] Valeur d'hystérésis de surchauffage: différence de température déterminant la température de mise en marche de la pompe à chaleur (T<sub>BH ON</sub>). T<sub>BH ON</sub> = T<sub>BH OFF</sub> – [7-01]



La valeur minimale de température de mise en marche de surchauffage ( $T_{BH\ ON}$ ) est de 3,6°F (2°C) (fixe) en dessous de la température d'arrêt de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ OFF}$ ).

#### Contrôle de point de consigne double

S'applique uniquement aux installations avec émetteurs de chaleur différents qui requièrent des points de consigne différents.

Le contrôle de point de consigne double permet de générer 2 différents point de consigne.

REMARQUE

Il n'y a aucune indication disponible sur le point de consigne actif!

- [7-02] Statut de contrôle de point de consigne double: définit si le contrôle de point de consigne double est activé (1) ou désactivé (0)
- [7-03] Deuxième point de consigne de chauffage: spécifie la température du deuxième point de consigne en mode de chauffage.
- [7-04] Deuxième point de consigne de refroidissement: spécifie la température du deuxième point de consigne en mode de refroidissement.

REMARQUE



- Le premier point de consigne de chauffage/refroidissement est le point de consigne sélectionné sur l'interface utilisateur.
  - En mode de chauffage, le premier point de consigne peut être une valeur fixe ou loi d'eau.
  - En mode de refroidissement, le premier point de consigne est toujours une valeur fixe.
- Le deuxième point de consigne de chauffage [7-03] doit être associé aux émetteurs de chaleur qui requièrent le point de consigne maximal en mode de chauffage. Exemple: ventilo-convecteur
- Le deuxième point de consigne de refroidissement [7-04] doit être associé aux émetteurs de chaleur qui requièrent le point de consigne minimal en mode de refroidissement. Exemple: ventilo-convecteur.
- La valeur réelle du deuxième point de consigne de chauffage dépend de la valeur sélectionnée du réglage [7-03].
  - Dans le cas de [7-03]=1,8~43,2°F (1~24°C), le deuxième point de consigne réel correspondra au premier point de consigne de chauffage augmenté de [7-03] (le maximum est de 131°F (55°C)).
    - De cette manière, le deuxième point de consigne de chauffage est associé au premier point de consigne de chauffage.
  - Dans le cas de [7-03]=77~131°F (25~55°C), le deuxième point de consigne réel de chauffage est égal à [7-03].
- La sélection du deuxième point de consigne ou du premier point de consigne est déterminé par les bornes (X2M: 1, 2, 4).

Le deuxième point de consigne a toujours priorité sur le premier point de consigne.



SP1

Contact du premier point de consigne

Contact du deuxième point de consigne



Lorsque le contrôle de point de consigne double est activé, la sélection de chauffage/refroidissement doit se faire sur l'interface utilisateur.

REMARQUE



Il incombe à l'installateur de veiller à ce qu'aucune situation indésirable ne se produise.

Il est très important que la température d'eau vers les boucles de chauffage au sol n'augmente jamais trop en mode de chauffage ou ne baisse jamais trop en mode de refroidissement. Le non-respect de cette règle peut entraîner des dégâts de construction ou un manque de confort. Par exemple, en mode de refroidissement, de la condensation au sol peut se produire lorsque l'eau est trop froide (point de rosée) vers les boucles de chauffage au sol.

## [8] Programmateur du mode de chauffage d'eau domestique

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.

Les réglages sur place du 'programmateur du mode de chauffage d'eau domestique' définissent les temps de chauffage de l'eau domestique minimum et maximum, le temps minimum entre deux cycles de chauffage d'eau domestique par la pompe à chaleur et le délai de surchauffage.


- [8-00] Temps de service minimum: spécifie la période de temps minimale pendant laquelle le mode de chauffage d'eau domestique de pompe à chaleur doit être activé, même lorsque la température d'eau chaude domestique cible pour pompe à chaleur (T<sub>HP OFF</sub>) a déjà été atteinte.
- [8-01] Temps de service maximum: spécifie la période de temps maximale pendant laquelle le mode de chauffage d'eau domestique de pompe à chaleur peut être activé, même lorsque la température d'eau chaude domestique cible pour pompe à chaleur (T<sub>HP OFF</sub>) n'a pas encore été atteinte. Le délai de fonctionnement maximal réel variera automatiquement entre [8-01] et [8-01]+[8-04] en fonction de la température extérieure. Voir la figure dans le chapitre "[8-04]" à la page 35.



A noter que lorsque l'unité est configurée pour fonctionner avec un thermostat d'ambiance (se reporter à "Configuration de l'installation du thermostat d'ambiance" à la page 25), le programmateur de service maximum sera uniquement pris en compte lorsqu'il y a une demande de refroidissement ou de chauffage de locaux. Lorsqu'il n'y a pas de demande de refroidissement ou de chauffage de l'eau domestique par la pompe à chaleur continuera jusqu'à ce que la "température d'arrêt de la pompe à chaleur" (voir les réglages sur place [6] à la page 31) est atteinte. Lorsqu'aucun thermostat d'ambiance n'est installé, le temporisateur est toujours pris en compte.

■ [8-02] Heure d'anti-recyclage: spécifie l'intervalle minimal requis entre deux cycles de mode de chauffage d'eau domestique de pompe à chaleur.

Le délai d'anti-recyclage réel variera automatiquement entre [8-02] et 0 en fonction de la température extérieure. Voir la figure dans le chapitre "[8-04]" à la page 35.



- 1 Chauffage d'eau domestique (1 = actif, 0 = non actif)
- 2 Demande d'eau chaude (1 = demande, 0 = pas de demande)
- t Heure




Si la température extérieure est supérieure au réglage sur place auquel le paramètre [4-02] est réglé, alors les réglages sur place des paramètres [8-01], [8-02] et [8-04] ne sont pas pris en compte.

[8-03] Délai du surchauffage: spécifie le délai de démarrage du surchauffage après l'activation du mode de chauffage de l'eau domestique de pompe à chaleur.



- Lorsque la pompe à chaleur est active en mode de chauffage d'eau domestique, le délai du surchauffage est de [8-03].
- Lorsque la pompe à chaleur n'est pas active en mode de chauffage d'eau domestique, le délai est de 20 min.
- Le programmateur démarre à partir de la température de mise en marche du surchauffage (T<sub>BH ON</sub>).



- 1 Fonctionnement du surchauffage (1 = actif, 0 = non actif)
- Mode de chauffage d'eau domestique de pompe à chaleur (1 = actif, 0 = non actif)
- Demande d'eau chaude pour surchauffage (1 = demande, 0 = pas de demande)
- Demande d'eau chaude pour pompe à chaleur (1 = demande, 0 = pas de demande)
- t Heure




- En adaptant le délai de surchauffage par rapport au temps de fonctionnement maximum, un équilibre optionnel peut exister entre le rendement énergétique et le temps de montée en température.
- Toutefois, si le délai du surchauffage est réglé trop haut, il peut falloir longtemps avant que l'eau chaude domestique atteindre sa température réglée lors de la demande du mode d'eau chaude domestique.
- Le but de [8-03] est de retarder le surchauffage par rapport au délai de fonctionnement de la pompe à chaleur en mode de chauffage d'eau domestique.
- Le réglage [8-03] n'a de sens que si le réglage [4-03]=1. Le réglage [4-03]=0/2/3 limite automatiquement le surchauffage par rapport au délai de fonctionnement de pompe à chaleur en mode de chauffage d'eau domestique.
- Veiller à ce que [8-03] soit toujours en rapport avec le temps de service maximal [8-01].

## Exemple: [4-03]=1

	Réglages d'économie d'énergie	Réglages de chauffage rapide (par défaut)
[8-01]	20~95 min	30 min
[8-03]	[8-01] + 20 min	20 min

■ [8-04] Temps de service additionnel à [4-02]/[F-01]: spécifie le temps de service additionnel par rapport au temps de service maximum à température extérieure [4-02] ou [F-01]. Voir figure ci-dessus.





L'avantage maximal de [8-04] sera applicable si le réglage [4-03] n'est pas de 1.

## [9] Plages de point de consigne de refroidissement et de chauffage

L'objectif de ce réglage sur place est d'empêcher l'utilisateur de sélectionner une mauvaise température d'eau sortante (c.-à-d. trop chaude ou trop froide). Pour cela, la plage du point de consigne de température de chauffage et la plage du point de consigne de température de refroidissement disponibles pour l'utilisateur peuvent être configurées.



### **ATTENTION**

- Dans le cas du chauffage par le sol, il est important de limiter la température d'eau de départ maximum lors du fonctionnement de chauffage en fonction des spécifications de l'installation de chauffage du sol.
- Dans le cas d'un refroidissement par le sol, il est important de limiter la température d'eau de départ minimum lors du fonctionnement de refroidissement (réglage sur place du paramètre [9-03]) à 60,8~64,4°F (16~18°C) pour éviter la condensation au sol.
- [9-00] Limite supérieure du point de consigne de chauffage: température d'eau de départ maximale pour l'opération de chauffage.
- [9-01] Limite inférieure du point de consigne de chauffage: température d'eau de départ minimale pour l'opération de chauffage.
- [9-02] Limite supérieure du point de consigne de refroidissement: température d'eau de départ maximale pour l'opération de refroidissement.
- [9-03] Limite inférieure du point de consigne de refroidissement: température d'eau de départ minimale pour l'opération de refroidissement.
- [9-04] Réglage de dépassement: définit l'augmentation de la température d'eau au-dessus du point de consigne avant que le compresseur s'arrête. Cette fonction ne s'applique qu'en mode de chauffage.

### [A] Mode discret

Ce réglage sur place permet de sélectionner le mode de discrétion souhaité. Deux modes de discrétion sont disponibles: le mode de discrétion B

En mode de discrétion A, la priorité est donnée à un fonctionnement discret de l'unité en **toutes** circonstances. La vitesse du ventilateur et du compresseur (et donc les performances) sera limitée à un certain pourcentage de la vitesse en mode normal. Dans certains cas, cela peut entraîner une réduction des performances.

En mode discret B, le fonctionnement discret peut être annihilé lorsque des performances supérieures sont requises. Dans certains cas, cela peut entraîner un fonctionnement moins silencieux de l'unité pour satisfaire aux performances requises.

- [A-00] Type de mode discret: définit si le mode discret A (0) ou le mode discret B (2) est sélectionné.
- [A-01] Paramètre 01: ne pas changer ce réglage. Le laisser sur la valeur par défaut.

**REMARQUE** Ne pas régler d'autres valeurs que celles mentionnées.



## [C] Configuration sur la carte d'E/S numérique EKRP1HB Mode de priorité solaire

■ [C-00] Réglage du mode de priorité solaire: pour plus d'informations concernant le kit solaire EKSOLHW, se reporter au manuel d'installation de ce kit.

#### Logique de sortie d'alarme

■ [C-01] Logique de sortie d'alarme: définit la logique de la sortie d'alarme sur la carte PCB d'E/S numérique EKRP1HB. [C-01]=0, la sortie d'alarme sera alimentée lorsqu'une alarme se produit (par défaut).

[C-01]=1, la sortie d'alarme ne sera pas alimentée lorsqu'une alarme se produit. Ce réglage sur place permet de distinguer entre la détection d'une alarme et la détection d'une panne de courant vers l'unité.

[C-01]	Alarme	Pas d'alarme	Pas d'alimenta- tion électrique vers l'unité
0 (défaut)	Sortie fermée	Sortie ouverte	Sortie ouverte
1	Sortie ouverte	Sortie fermée	Sortie ouverte

## Fonctionnement bivalent

S'applique uniquement aux installations avec une chaudière auxiliaire (fonctionnement alternant, connectée en parallèle). Le but de cette fonction est de déterminer – sur la base de la température extérieure – quelle source de chaleur peut/va assurer le chauffage de locaux, soit l'unité Daikin, soit la chaudière auxiliaire.

Le réglage sur place "fonctionnement bivalent" concerne uniquement le fonctionnement du chauffage de locaux par l'unité et le signal de permission pour la chaudière auxiliaire.


Lorsque la fonction "fonctionnement bivalent" est activée, l'unité arrêtera automatiquement le mode de chauffage de locaux lorsque la température extérieure descend sous la "température de mise en marche bivalente" et que le signal de permission pour la chaudière auxiliaire s'active.

Lorsque la fonction bivalente est désactivée, le chauffage de locaux par l'unité est possible à toutes les températures extérieures (voir plages de fonctionnement) et le signal de permission pour la chaudière auxiliaire est toujours désactivée.

- [C-02] Statut de fonctionnement bivalent: définit si le fonctionnement bivalent est activé (1) ou désactivé (0).
- [C-03] Température de mise en marche bivalente: définit la température extérieure en dessous de laquelle le signal de permission pour la chaudière auxiliaire sera actif (fermée, KCR sur EKRP1HB) et le chauffage de locaux par l'unité sera arrêté.

[C-04] Hystérésis bivalente: définit la différence de température entre la température de marche bivalente et la température d'arrêt bivalente.

## Signal de permission X1-X2 (EKRP1HB)



T<sub>A</sub> Température extérieure




#### **ATTENTION**

Veiller à respecter toutes les règles mentionnées dans l'application 5 lorsque le fonctionnement bivalent est activé

Daikin ne pourra être tenu responsable des dommages résultant du non-respect de cette consigne.



- Au cas où l'unité est une phase simple, la combinaison de réglage [4-03]=0/2 avec fonctionnement bivalent à faible température extérieure peut entraîner un manque d'eau chaude domestique.
- Le fonctionnement bivalent n'a pas d'impact sur le mode de chauffage d'eau domestique. L'eau chaude domestique est toujours chauffée par l'unité uniquement.
- Le signal de permission pour la chaudière auxiliaire est situé sur le EKRP1HB (carte PCB E/S numérique). Lorsqu'il est activé, le contact X1, X2 est fermé et ouvert lorsqu'il est désactivé. Voir la figure pour l'emplacement schématique de ce contact.



## [D] Alimentation électrique à tarif réduit/Valeur de décalage local loi d'eau

### Alimentation électrique à tarif réduit

■ [D-00] Coupure des chauffages: Définit quels chauffages sont éteints lorsque le signal de tarif réduit de la compagnie d'électricité est reçu.

Si [D-01]=1 ou 2 et le signal de tarif réduit de la compagnie d'électricité est reçu, les dispositifs suivants seront arrêtés:

[D-00]	Compresseur	Chauffage d'appoint	Surchauffage
0 (défaut)	Arrêt forcé	Arrêt forcé	Arrêt forcé
1	Arrêt forcé	Arrêt forcé	Autorisée
2	Arrêt forcé	Autorisée	Arrêt forcé
3	Arrêt forcé	Autorisée	Autorisée



Les réglages [D-00] 1, 2 et 3 n'ont un sens que si l'alimentation électrique à tarif réduit est du type à non interruption de l'alimentation électrique.


- [D-01] Raccordement de l'unité à l'alimentation électrique à tarif réduit: Définit si oui ou non l'unité est reliée à l'alimentation électrique à tarif réduit.
  - Si [D-01]=0, l'unité est connectée à une alimentation électrique normale (valeur par défaut).

Si [D-01]=1 ou 2, l'unité est reliée à une alimentation électrique à tarif réduit. Dans ce cas, le câblage nécessite une installation spécifique comme expliqué dans "Raccordement à une alimentation électrique à tarif préférentiel" à la page 2. Lorsque le paramètre [D-01]=1 au moment où le signal de tarif réduit est envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact s'ouvrira et l'unité passera en mode d'arrêt forcé<sup>(1)</sup>. Si le paramètre [D-01]=2 au moment où le signal de tarif réduit est envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact se fermera et l'unité passera en mode d'arrêt forcé<sup>(2)</sup>.

#### Valeur de décalage local loi d'eau

Le réglage de la valeur de décalage local loi d'eau est seulement pertinent si la loi d'eau (voir réglage sur place "[1] Loi d'eau (mode de chauffage uniquement)" à la page 29) est sélectionnée.

[D-03] Valeur de décalage local loi d'eau détermine la valeur de décalage de la loi d'eau autour d'une température extérieure de 32°F (0°C).



T<sub>t</sub> Température d'eau cible

T<sub>A</sub> Température extérieure

range Fourchette

local Valeur de décalage local shift value

[1-00], [1-01], [1-02], [1-03] Réglage sur place en vigueur de la loi d'eau [1]

[D-03]	Plage de température extérieure (T <sub>A</sub> )	Valeur de décalage local
0	_	_
1	28,4°F~35,6°F	2
2	–2°C~2°C	4
3	24,8°F~39,2°F	2
4	-4°C~4°C	4

## [E] Relevé d'information de l'unité

- [E-00] Relevé de la version du logiciel (exemple: 23)
- [E-01] Relevé de la version EEPROM (exemple: 23)
- [E-02] Relevé de l'identification du modèle de l'unité (exemple: 11)
- [E-03] Relevé de la température de réfrigérant liquide
- [E-04] Relevé de la température d'eau d'entrée



Les relevés [E-03] et [E-04] ne sont pas rafraîchis en permanence. Les relevés de température sont mis à jour après avoir parcouru à nouveau les premiers codes du réglage sur place uniquement.

<sup>(1)</sup> Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension se fermera et l'unité recommencera à fonctionner. Il est dès lors important de laisser la fonction de redémarrage automatique activée. Se reporter à "[3] Redémarrage automatique" à la page 29.

<sup>(2)</sup> Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension s'ouvrira et l'unité recommencera à fonctionner. Il est dès lors important de laisser la fonction de redémarrage automatique activée. Se reporter à "[3] Redémarrage automatique" à la page 29.

#### [F] Configuration des options

#### Fonctionnement de la pompe

Le réglage sur place du fonctionnement de la pompe concerne la logique de fonctionnement de la pompe uniquement quand le microcommutateur SS2-3 est sur OFF.

Lorsque le fonctionnement de la pompe est désactivé, la pompe s'arrêtera si la température extérieure est supérieure à la valeur réglée par [4-02] ou si la température extérieure baisse en dessous de la valeur réglée par [F-01]. Lorsque le fonctionnement de la pompe est activé, le fonctionnement de la pompe est possible à toutes les températures extérieures. Se reporter à "Configuration du fonctionnement de la pompe" à la page 26.

■ [F-00] Fonctionnement de la pompe: spécifie si le fonctionnement de la pompe est activé (1) ou désactivé (0).

#### Permission de refroidissement de locaux

■ [F-01] Température de permission de refroidissement de locaux: définit la température extérieure en dessous de laquelle le refroidissement de locaux est arrêté.




La fonction est uniquement valable pour E(D/B) lorsque le refroidissement de locaux est sélectionné.

### Contrôle du chauffage de fond de bac

S'applique uniquement à l'installation avec unité extérieure E(D/B)LQ ou au cas où l'option kit de chauffage de fond de bac est installée.

- [F-02] Température de mise en marche de chauffage de fond de bac: définit la température extérieure en dessous de laquelle le chauffage de fond de bac sera désactivé par l'unité afin d'empêcher une accumulation de givre dans le fond de bac de l'unité aux basses températures extérieures.
- [F-03] Hystérésis du chauffage de fond de bac: définit la différence de température entre la température de marche du chauffage de fond de bac et la température d'arrêt du chauffage de fond de bac.

#### Chauffage de fond de bac



T<sub>A</sub> Température extérieure



#### **ATTENTION**

Le chauffage de fond de bac est contrôlé via X14A. S'assurer que [F-04] est bien réglé.


#### Fonctionnalité de X14A

■ [F-04] Fonctionnalité de X14A: spécifie si la logique de X14A suit le signal de sortie pour le modèle de kit solaire (EKSOLHW) (0) ou si la logique de X14A suit la sortie pour le chauffage de fond de bac (1).

## REMARQUE



Indépendamment du réglage sur place [F-04], le contact X3-X4 (EKRP1HB) suit la logique du signal de sortie pour le modèle de kit solaire (EKSOLHW). Voir la figure pour l'emplacement schématique de ce contact





Les valeurs de température affichées sur la commande numérique (interface utilisateur) sont en °C.

Les valeurs de température en °C sont entre parenthèses. La conversion des °C en °F est donnée à titre d'information uniquement.

Dromior	Cocond			l'installateur à la valeur p			Valeur			
code	Second code	Nom du réglage	Date	Valeur	Date	Valeur	par défaut	Plage	Etape	Unité
0	Nive	au de permission utilisateur					!			
	00	Niveau de permission utilisateur					3	2/3	1	_
1	Loi	d'eau								
	00	Faible température ambiante (Lo_A)					14 (-10)	-4~41 (-20~5)	1,8 (1)	°F (°C)
	01	Température ambiante élevée (Hi_A)					59 (15)	50~68 (10~20)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Point de consigne à faible température ambiante (Lo_TI)					104 (40)	77~131 (25~55)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Point de consigne à température ambiante élevée (Hi_TI)					77 (25)	77~131 (25~55)	1,8 (1)	°F (°C)
2	Fond	ction de désinfection								
	00	Intervalle de fonctionnement					Fri	Mon~Sun, Tous	_	_
	01	Statut					1 (ON)	0/1	_	_
	02	Heure de début					23:00	0:00~23:00	1:00	heure
	03	Point de consigne					158 (70)	104~176 (40~80)	9 (5)	°F (°C)
	04	Intervalle					10	5~60	5	min
3	Red	émarrage automatique					•			
	00	Statut					0 (ON)	0/1	_	_
4	Fond	ctionnement du chauffage d'appoint/surchauffage	et températ	ure d'arrêt d	lu chauffage	de locaux				
	00	Statut					1 (ON)	0/1	_	_
	01	Priorité					0 (OFF)	0/1/2	1	-
	02	Température d'arrêt du chauffage de locaux					95 (35)	57,2~95 (14~35)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Fonctionnement du surchauffage					3	0/1/2/3		_
	04	Fonction de protection antigel					0 (activée) Lecture seule	_	_	_
5	Tem	pérature d'équilibre et température de priorité de	chauffage d	e locaux						
	00	Statut de température d'équilibre					1 (ON)	0/1		_
	01	Température d'équilibre					32 (0)	5~95 (–15~35)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Statut de priorité de chauffage de locaux					0 (OFF)	0/1	_	-
	03	Températures de priorité de chauffage de locaux					32 (0)	5~68 (–15~20)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Correction du point de consigne pour température d'eau chaude domestique					18 (10)	0~36 (0~20)	1,8 (1)	°F (°C)
6	DT p	oour mode de chauffage d'eau domestique de pon	npe à chaleu	r						
	00	Démarrage					3,6 (2)	3,6~36 (2~20)	1,8 (1)	°F (°C)
	01	Stop					3,6 (2)	0~18 (0~10)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_

Premier S	econd	Nom du réglage		e l'installateur t à la valeur p Valeur		Valeur	Valeur par défaut	Plage	Etape	Unité
		pour surchauffage et contrôle de point de consign		valoui	Buto	valoui	doladi	riago	Ltapo	Omic
-	00	Durée de l'étape d'eau chaude domestique					0	0~7,2 (0~4)	1,8 (1)	°F (°C)
(	01	Valeur d'hystérésis de surchauffage					3,6 (2)	3,6~72 (2~40)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Statut de contrôle de point de consigne double					0	0/1	_	_
(	03	Deuxième point de consigne de chauffage					18 (10)	1,8~43,2 / 77~131 (1~24 / 25~55)	1,8 (1)	°F (°C)
(	04	Deuxième point de consigne de refroidissement					44,6 (7)	41~71,6 (5~22)	1,8 (1)	°F (°C)
8 .	Tem	porisateur du mode de chauffage d'eau domestiq	ue			1	1			
	00	Temps de service minimum					5	0~20	1	min
-	01	Temps de service maximum					30	5~60	5	min
-	02	Temps anti-recyclage					3	0~10	0,5	heure
	03	Délai de surchauffage					50	20~95	5	min
	04	Temps de service additionnel à [4-02]/[F-01]					95	0~95	5	min
9 1	Plag	es de point de consigne de refroidissement et de	chauffage	•					•	
	00	Limite supérieure du point de consigne de chauffage					131 (55)	98,6~131 (37~55)	1,8 (1)	°F (°C)
(	01	Limite inférieure du point de consigne de chauffage					77 (25)	59~98,6 (15~37)	1,8 (1)	°F (°C)
(	02	Limite supérieure du point de consigne de refroidissement					71,6 (22)	64,4~71,6 (18~22)	1,8 (1)	°F (°C)
(	03	Limite inférieure du point de consigne de refroidissement					41 (5)	41~64,4 (5~18)	1,8 (1)	°F (°C)
(	04	Réglage du dépassement <sup>(a)</sup>					1,8 (1)	1,8~7,2 (1~4)	1,8 (1)	°F (°C)
A I	Mod	e discret					(-)	( , , ,	(-)	( - /
	00	Type de mode discret					0	0/2	_	_
	01	Paramètre 01					3	_	_	_
(	02	Ne s'applique pas					1	Lecture seule	_	_
(	03	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
	04	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
o [	Ne s	'applique pas								
(	00	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
(	01	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
(	02	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
(	03	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
	04	Ne s'applique pas					0	Lecture seule	_	_
$\vdash$		figuration sur la carte d'E/S numérique EKRP1HB	<del> </del>		T	T	T			
	00	Réglage du mode de priorité solaire					0	0/1	1	_
-	01	Logique de sortie d'alarme					0	0/1	_	_
-	02	Statut de fonctionnement bivalent					0	0/1	_	_
	03	Température de MARCHE bivalente					32 (0)	-13~77 (-25~25)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Hystérésis bivalente					5,4 (3)	3,6~18 (2~10)	1,8 (1)	°F (°C)

**DAIKIN** 

Premier	Second			l'installateur à la valeur par	défaut		Valeur par			
code	code	Nom du réglage	Date	Valeur	Date	Valeur	défaut	Plage	Etape	Unité
D	Alim	nentation électrique à tarif réduit/Valeur de décalaç	ge local loi d	l'eau						
	00	Extinction des chauffages					0	0/1/2/3	_	_
	01	Raccordement de l'unité à l'alimentation électrique à tarif réduit					0 (OFF)	0/1/2	_	_
	02	Ne s'applique pas. Ne pas changer la valeur par défaut.					0	_	_	_
	03	Valeur de décalage local loi d'eau					0	0/1/2/3/4	_	_
Е	Rele	evé des informations de l'unité								
	00	Version du logiciel					Lecture seule	_	_	_
	01	Version EEPROM					Lecture seule	_	_	_
	02	Identification du modèle de l'unité					Lecture seule	_	_	_
	03	Température de réfrigérant liquide					Lecture seule	-	_	°F (°C)
	04	Température de l'eau d'entrée					Lecture seule	_	_	°F (°C)
F	Con	figuration des options					•		•	
	00	Fonctionnement de la pompe					0	0/1	_	_
	01	Température de permission de refroidissement de locaux					68 (20)	50~95 (10~35)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Température de marche de chauffage de fond de bac					37,4 (3)	37,4~50 (3~10)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Hystérésis de chauffage de fond de bac					9 (5)	3,6~9 (2~5)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Fonctionnalité de X14A					1	0/1	_	_

<sup>(</sup>a) Uniquement possible de modifier les 3 premières minutes après la mise sous tension.

## TEST ET VÉRIFICATION FINALE

L'installateur est obligé de vérifier le fonctionnement correct de l'unité après l'installation.

#### Vérification finale

Avant de mettre l'unité en marche, prière de lire les recommandations suivantes:

- Lorsque l'installation complète et tous les réglages nécessaires ont été exécutés, fermer tous les panneaux frontaux de l'unité et remettre le couvercle de l'unité.
- Seul un électricien qualifié peut ouvrir le panneau de service du boîtier de commande afin d'effectuer des opérations de maintenance.

## REMARQUE



A noter que pendant la période de fonctionnement initiale de l'unité, la puissance d'entrée requise peut être supérieure à ce qui est indiqué sur la plaquette signalétique de l'unité. Ce phénomène vient du fait que le compresseur nécessite une période de 50 heures avant d'atteindre sa régularité de fonctionnement et une consommation électrique stable.

## Essai de fonctionnement automatique

Lorsque l'unité est mise en marche pour la première fois (en appuyant sur la touche effectuera automatiquement un essai de fonctionnement en mode de refroidissement. L'essai de fonctionnement prendra jusqu'à 3 minutes, pendant lesquels aucune indication spécifique n'apparaît sur l'interface utilisateur.

Pendant l'essai de fonctionnement automatique, il est important de veiller à ce que la température d'eau ne baisse pas sous 50°F (10°C), ce qui pourrait activer la protection antigel et par conséquent provoquer l'interruption de l'essai de fonctionnement.

Si la température d'eau baisse sous 50°F (10°C), appuyer sur la touche ☀/☀ de sorte que l'icône ☀ s'affiche. Cela activera le chauffage d'appoint pendant l'essai de fonctionnement automatique et augmentera la température d'eau en suffisance.

Si l'essai de fonctionnement automatique s'est terminé avec succès, le système reprendra son fonctionnement normal automatiquement.

S'il y a des mauvaises connexions ou des dysfonctionnements, un code d'erreur s'affichera sur l'interface utilisateur. Pour résoudre les codes d'erreur, voir "Codes d'erreur" à la page 44.

### REMARQUE



Lorsque l'unité est mise en mode de fonctionnement de pompage, le drapeau d'essai de fonctionnement automatique disparaîtra. La prochaine fois que le système est mis en marche, l'essai de fonctionnement automatique sera à nouveau exécuté.

Après avoir terminé le cycle de test automatique ou la mise sous/hors tension, le compresseur fonctionnera dans le mode de fonctionnement sélectionné et continuera pendant un certain temps (le point de consigne sur la commande à distance est écrasé pendant cette opération).

### Test de fonctionnement (manuel)

Si nécessaire, l'installateur peut effectuer un essai de fonctionnement manuel à tout moment pour vérifier le bon fonctionnement du chauffage, du refroidissement et du chauffage de l'eau domestique.

#### Procédure

- Appuyer sur le bouton ## 4 fois de sorte que l'icône TEST s'affiche.
- En fonction du modèle de l'unité, l'opération de chauffage et l'opération de refroidissement ou les deux doivent être testées comme suit (lorsqu'aucune action n'est effectuée, l'interface utilisateur reviendra au mode normal après 10 secondes ou en appuyant une fois sur le bouton \*\*):
  - Pour tester le fonctionnement de chauffage, appuyer sur le bouton \*/\* de manière à afficher l'icône \*. Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton \*\*\*.
  - Pour tester le fonctionnement de refroidissement, appuyer sur le bouton ☀/☀ de manière à afficher l'icône ☀. Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton
     ■●●●
- 3 L'opération de test de fonctionnement s'arrêtera automatiquement après 30 minutes ou lorsque la température réglée est atteinte. Le fonctionnement du mode de test peut être arrêté manuellement en appuyant une seule fois sur la touche . S'il y a des mauvaises connexions ou des dysfonctionnements, un code d'erreur s'affichera sur l'interface utilisateur. Sinon, l'interface utilisateur reviendra au mode de fonctionnement normal.
- 4 Pour résoudre les codes d'erreur, voir "Codes d'erreur" à la page 44.

## REMARQUE



Pour afficher le dernier code d'erreur résolu, appuyer 1 fois sur le bouton #. Appuyer de nouveau 4 fois sur le bouton # pour revenir au mode normal.

## REMARQUE



Il n'est pas possible d'effectuer un test si un fonctionnement forcé de l'unité est en cours. Si le fonctionnement forcé devait démarrer pendant un test de fonctionnement, le test sera annulé.

## MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Afin de garantir une disponibilité maximale de l'unité, un certain nombre de contrôles et de vérifications doivent être effectués à intervalles réguliers sur l'unité et au niveau du câblage local.

Cette maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié Daikin.



### **DANGER: CHOC ELECTRIQUE**



- Avant d'exécuter une opération de maintenance ou une réparation, il faut mettre le disjoncteur à l'arrêt sur le panneau d'alimentation, retirer les fusibles (ou désactiver le disjoncteur), puis ouvrir les dispositifs de protection de l'unité.
- S'assurer que l'alimentation électrique de l'unité est coupée avant d'entamer toute activité de maintenance ou de réparation.
- Ne pas toucher les parties sous tension pendant 10 minutes une fois que l'alimentation électrique est coupée en raison du risque de haute tension.
- Le chauffage du compresseur peut fonctionner même en mode d'arrêt.
- A noter que certaines parties de la boîte de composants électriques sont chaudes.
- Veiller à ne pas toucher de partie conductrice.
- Ne pas rincer l'unité. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Lorsque les panneaux d'entretien sont retirés, des pièces nues peuvent facilement être touchées par accident.

Ne jamais laisser l'unité sans surveillance pendant l'installation ou l'entretien quand le panneau d'entretien est retiré.



## Pensez à votre sécurité!

Toucher une partie en métal de la main (comme la vanne d'arrêt) afin d'éliminer l'électricité statique et de protéger la carte de circuits imprimés avant d'effectuer l'entretien.



## DANGER

Ne pas toucher les tuyaux d'eau pendant et immédiatement après une utilisation car ces tuyaux peuvent être chauds. Il y a un risque de brûlures aux mains. Pour éviter des blessures, laisser le temps aux tuyaux de revenir à une température normale ou veiller à porter des gants adéquats.



#### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas toucher les tuyaux de réfrigérant pendant et immédiatement après une utilisation car les tuyaux de réfrigérant peuvent être chauds ou froids en fonction de l'état du réfrigérant traversant la tuyauterie, le compresseur et d'autres parties du circuit du réfrigérant. Il est possible de se brûler ou de se gercer les mains en cas de contact avec les tuyaux de réfrigérant. Pour éviter des blessures, laisser le temps aux tuyaux de revenir à une température normale ou, s'il est indispensable de les toucher, veiller à porter des gants adéquats.
- Ne pas toucher les parties internes (pompe, chauffage d'appoint, etc.) pendant et juste après leur fonctionnement.

Il est possible de se brûler les mains en cas de contact avec les parties internes. Pour éviter des blessures, laisser le temps aux pièces internes de revenir à une température normale ou, s'il est indispensable de les toucher, veiller à porter des gants adéquats.

Les vérifications décrites doivent être exécutées au moins une fois par an par un personnel qualifié.

1 Pression d'eau

Vérifier si la pression d'eau est supérieure à 14,5 psi (1 bar). Si nécessaire, ajouter de l'eau.

2 Filtre à eau

Nettoyer le filtre à eau.

3 Soupape de décharge de pression d'eau

Vérifier le bon fonctionnement de la soupape de décharge de pression en tournant le bouton rouge de la soupape dans le sens anti-horaire:

- Si aucun claquement n'est audible, contacter un revendeur local.
- Au cas où l'eau ne cesse de s'écouler de l'unité, fermer les vannes d'arrêt d'entrée et de sortie d'eau pour commencer, puis contacter votre revendeur local.
- 4 Flexible de la soupape de décharge de pression

Vérifier que le flexible de la soupape de décharge de pression est positionné de manière appropriée pour vidanger l'eau.

5 Couvercle d'isolation de la cuve du chauffage d'appoint

Vérifier que le couvercle d'isolation du chauffage d'appoint est bien serré autour de la cuve du chauffage d'appoint.

6 Soupape de décharge de pression de ballon d'eau chaude domestique (non fournie)

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.

Vérifier le bon fonctionnement de la soupape de décharge de pression sur le ballon d'eau chaude domestique.

7 Surchauffage de ballon d'eau chaude domestique

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude domestique.

Il est conseillé d'enlever l'accumulation de calcaire sur le surchauffage pour étendre sa durée de vie, notamment dans les régions caractérisées par de l'eau dure. Pour ce faire, vidanger le ballon d'eau chaude domestique, retirer le surchauffage du ballon d'eau chaude domestique et l'immerger dans un seau (ou un objet similaire) avec du produit anti-calcaire pendant 24 heures.

- 8 Coffret électrique de l'unité
  - Effectuer une inspection visuelle complète du coffret électrique et rechercher des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des câbles défectueux.
  - Vérifier le bon fonctionnement des contacteurs K1M, K3M, K5M (applications avec ballon d'eau chaude domestque uniquement) et K4M à l'aide d'un ohmmètre. Tous les contacts de ces contacteurs doivent être en position ouverte.
- 9 Dans le cas d'utilisation de glycol

(Se référer au chapitre Attention: "Utilisation de glycol" à la page 17.)

Documenter la concentration de glycol et la valeur de pH dans le système au moins une fois par an.

- Une valeur de pH inférieure à 8,0 indique qu'une partie significative de l'inhibiteur a été vidée et qu'il faut ajouter plus d'inhibiteur.
- Lorsque la valeur de pH est inférieure à 7,0, alors l'oxydation du glycol s'est produite; le système doit être vidangé et rincé convenablement avant que des dégâts sévères se produisent.

S'assurer que l'élimination de la solution de glycol est faite conformément à la législation et réglementation locales adéquates.

## **DÉPANNAGE**

Ce chapitre apporte des informations utiles pour l'établissement d'un diagnostic et la correction de certaines pannes susceptibles de se produire.

Cette recherche des pannes et les actions correctrices correspondantes ne peuvent être effectuées que par un technicien qualifié Daikin.

## Directives générales

Avant de commencer la procédure de dépannage, inspecter minutieusement l'unité à la recherche de défauts apparents, tels que des connexions desserrées ou des câblages défectueux.



#### **DANGER**

Lors d'une inspection du coffret électrique de l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur principal de l'unité est sur arrât

Lorsqu'un dispositif de sécurité a été activé, arrêter l'unité et rechercher la cause du déclenchement du dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Les dispositifs de sécurité ne doivent être pontés ou réglés en aucun cas sur une valeur autre que le réglage usine. Si la cause du problème est indétectable, contacter le revendeur le plus proche.

Si la soupape de décharge de pression ne fonctionne pas correctement et doit être remplacée, toujours rebrancher le flexible fixé à la soupape de décharge de pression pour éviter que l'eau ne s'écoule de l'unité!

## REMARQUE

Pour des problèmes relatifs au kit solaire en option pour chauffage d'eau domestique, se reporter au guide de dépannage dans le manuel d'installation de ce kit.

## Symptômes généraux

## Symptôme 1: L'unité est activée (DEL 👫 allumée), mais l'unité ne chauffe ou ne refroidit pas comme prévu

CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
Le réglage de la température est incorrect.	Vérifier le point de consigne du contrôleur.
Le débit d'eau est trop faible.	Vérifier que toutes les vannes d'arrêt du circuit d'eau sont complètement ouvertes. Vérifier si le filtre à eau doit être nettoyé. S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le système (purger l'air). Vérifier sur le manomètre qu'il y a une pression d'eau suffisante. La pression d'eau doit être de >14,5 psi (1 bar) (l'eau est froide). Vérifier que le réglage de la vitesse de pompe est sur la vitesse maximale. S'assurer que le vase d'expansion n'est pas cassé. Vérifier que la résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop élevée pour la pompe (se reporter à "Réglage de la vitesse de pompe" à la page 27).
Le volume d'eau dans l'installation est trop bas.	S'assurer que le volume d'eau dans l'installation est supérieure à la valeur requise minimale (se reporter à "Vérification du volume d'eau et de la pré-pression du vase d'expansion" à la page 15).

## Symptôme 2: L'unité est sous tension, mais le compresseur ne démarre pas (chauffage de locaux ou chauffage d'eau domestique)

CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
L'unité doit démarrer en dehors de sa plage de fonctionnement (la température d'eau est trop basse).	Dans le cas d'une température d'eau basse, le système utilise le chauffage d'appoint pour atteindre d'abord la température d'eau minimum (59°F (15°C)).  Vérifier que l'alimentation du chauffage d'appoint est correcte.  Vérifier que le fusible thermique du chauffage d'appoint est fermé.  Vérifier que la protection thermique du chauffage d'appoint n'est pas activée.  Vérifier que les contacteurs du chauffage d'appoint ne sont pas cassés.
Les réglages de l'alimentation électrique à tarif réduit et les connexions électriques ne correspondent pas.	Si [D-01]=1 ou 2, le câblage requiert une installation spécifique comme illustré dans "Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit" à la page 23. D'autres configurations installées correctement sont possibles, mais doivent être spécifiques au type d'alimentation électrique à tarif réduit pour le site en question.
Le signal tarif réduit a été envoyé par la compagnie d'électricité.	Attendre que le courant revienne.

#### Symptôme 3: La pompe fait du bruit (cavitation)

CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
Il y a de l'air dans le système.	Purgez l'air.
La pression d'eau à l'entrée de la pompe est trop faible.	Vérifier sur le manomètre qu'il y a une pression d'eau suffisante. La pression d'eau doit être de >14,5 psi (1 bar) (l'eau est froide). Vérifier que le manomètre n'est pas cassé. Vérifier que le vase d'expansion n'est pas cassé. Vérifier que le réglage de la prépression du vase d'expansion est correct (se reporter à "Réglage de la prépression du vase d'expansion" à la page 16).

## Symptôme 4: La soupape de décharge de pression d'eau s'ouvre

2	
CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
Le vase d'expansion est cassé.	Remplacer le vase d'expansion.
Le volume d'eau dans l'installation est trop élevé.	S'assurer que le volume d'eau dans l'installation est inférieur à la valeur maximale admise (se reporter à "Vérification du volume d'eau et de la pré-pression du vase d'expansion" à la page 15).

## Symptôme 5: La soupape de décharge de pression d'eau présente une fuite

CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
De la saleté bloque la sortie de la soupape de décharge de pression.	Vérifier le bon fonctionnement de la soupape de décharge de pression en tournant le bouton rouge de la soupape dans le sens anti-horaire:  • Si aucun claquement n'est audible, contacter un revendeur local.  • Au cas où l'eau ne cesse de s'écouler de l'unité, fermer les vannes d'arrêt d'entrée et de sortie d'eau pour commencer, puis contacter le revendeur local.

## Symptôme 6: L'interface sutilisateur affiche "NOT AVAILABLE" lorsque l'on appuie sur certaines touches

CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
Le niveau de permission actuel est réglé à un niveau qui empêche l'utilisation du bouton enfoncé.	Changer le réglage sur place "niveau de permission utilisateur" ([0-00], voir "Réglages sur place" à la page 28.

Symptôme 7: Manque de capacité de chauffage de locaux aux basse températures extérieures

Causes possibles	MESURE CORRECTIVE
Le fonctionnement du chauffage d'appoint n'est pas activé.	Vérifier que le réglage sur place "statut de fonctionnement du chauffage d'appoint" [4-00] est activé, voir "Réglages sur place" à la page 28. Vérifier si la protection thermique du chauffage d'appoint a été activée ou non (se reporter à Principaux composants, "Protection thermique du chauffage d'appoint" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation). Vérifier si le surchauffage et le chauffage d'appoint sont configuré pour fonctionner simultanément (réglage sur place [4-01], voir "Réglages sur place" à la page 28) Vérifier si le fusible thermique du chauffage d'appoint a sauté (se reporter à "Principaux composants", "Fusible thermique du chauffage d'appoint" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation).
La température d'équilibre du chauffage d'appoint n'a pas été configurée correctement.	Augmenter le réglage sur place 'température d'équilibre' [5-01] pour activer le fonctionnement du chauffage d'appoint à une température extérieure supérieure.
Trop de capacité de la pompe à chaleur est utilisée pour chauffer l'eau chaude domestique (s'applique uniquement aux installations avec ballon d'eau chaude domestique).	Vérifier que les réglages sur place 'température de priorité de chauffage de locaux' sont configurés de manière adéquate:  • S'assurer que le réglage sur place 'statut de priorité de chauffage de locaux' [5-02] est activé.  • Augmenter le réglage sur place 'température de priorité de chauffage de locaux' [5-03] pour activer le fonctionnement du surchauffage à une température extérieure supérieure.

## Codes d'erreur

Lorsqu'un dispositif de sécurité est activé, la DEL de l'interface utilisateur clignotera et un code d'erreur s'affichera.

Une liste de toutes les erreurs et mesures correctives est reprise dans le tableau ci-dessous.

Réinitialiser la sécurité en mettant l'unité sur ARRÊT, puis sur MARCHE.

Instruction pour mettre l'unité sur ARRÊT			
Mode d'interface utilisateur (chauffage/ refroidissement ®/❖)	Mode de chauffage d'eau domestique (♂1)	Appuyer sur le bouton	Appuyer sur le bouton ﴿﴾﴾ ٺ
MARCHE	MARCHE	1 fois	1 fois
MARCHE	ARRET	1 fois	_
ARRET	MARCHE	_	1 fois
ARRET	ARRET	_	_

Au cas où la procédure de réglage de la sécurité ne réussit pas, contacter votre représentant local.

Code d'erreur	Cause de l'anomalie	Mesure corrective
80	Problème de thermistance de température d'eau d'entrée (thermistance d'eau d'entrée cassée)	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
81	Problème de thermistance de température d'eau de sortie (sonde de température d'eau de sortie cassée)	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
89	Problème de gel de l'échangeur de chaleur d'eau (en raison du débit d'eau trop faible)	Se reporter au code d'erreur ไH.
	Problème de gel de l'échangeur de chaleur d'eau (en raison d'un manque de réfrigérant)	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.

Probleme de débit (débit d'eau trop bas ou pas de débit du tout, le débit d'eau minimum requis est de 16 l/min)   Vérifier que loutes les vannes d'arrêt du circuit d'eau sont complètement ouvertes.   Vérifier que l'unité fonctionne dans sa plage d's).   Se réferer galement à l'Remplir desur à la page 18.   Sassurer qu'il reau et la page 18.   Vérifier que le réglage de la vitesse maximale. La pression d'eau doit être de 3-14. Sp git (h bar) (l'eau est froide).   Vérifier que le réglage de la vitesse maximale.   Sassurer qu'il reau est froide).   Vérifier que le réglage de la vitesse maximale.   Sassurer que le vase d'expansion n'est pas cansé.   Vérifier que la résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop elevée pour la pompe (se reporter à l'Réglage de la vitesse maximale.   Sassurer que le vase de pompe 2 la page 27).   Vérifier que la fusible de pompe (FLE) et la fusible PCB (FUI)   Vérifier que le fusible de pompe (FLE) et la fusible PCB (FUI)   Vérifier que le fusible de pompe (FLE) et la fusible PCB (FUI)   Vérifier que la fusible de pompe (FLE) et la fusible PCB (FUI)   Vérifier que la fusible pc maximale.   Vérifier que la fusible pc maximale.   Vérifier que la fusible PCB (FUI)	Code	Q 1 11 11	
le débit d'eau minimum requis est de 16 l/min)  Ré to et 16 l/min)  Le débit d'eau minimum requis est de 16 l/min)  Le débit d'eau dit et de l'expérications techniques' à la page 45).  Sa référer également à "Rempir d'eau" à la page 18.  S'assurer qui'il n'y a pas d'air dans le system (purger l'air).  Vérifier sur le manomètre qu'il y a une pression d'eau utilisante. La pression d'eau distinante la vitesse de pompe est sur la vitesse de pompe est au pression d'eau d'est produit lors du de vitesse de pompe est a pression de la vitesse de pompe est a pression d'eau d'est produit lors du degivrage (pendant le fonction de la protection de la vitesse de pompe est a la page 27).  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.  Ri PCB hydraulique défectueuse  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.  Prendre contact avec	d'erreur 7H		
Verifier que l'unité fonctionne dans sa plage de fonctionnement (se reporter à "Spédifications techniques" à la page 45).   Se référer également à "Remplir d'au" à la page 18.   S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le système (purger l'air).   Verifier un le manomètre qu'il y a une pression d'eau suffisante. La pression d'eau suffisante. La pression d'eau doit être de 1-14.5 psi (1 bar) (l'eau est froide).   Verifier que le réglage de la vitesse maximale.   S'assurer que le vase d'expansion n'est pas cassé. Verifier que le résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop élevée pour la pompe (se pompe est sur la vitesse maximale.   S'assurer que le vase d'expansion n'est pas cassé. Verifier que le résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop élevée pour la pompe (se pompe de la vitesse de pompe d'a la page 27).   S'actite erreur se produit lors du dégivage (pendant le chauffage de locaux ou le chauffage d'eau domestique). S'assurer que l'alimentation électrique du recorréte correctement et que les functionnement en chauffage d'expoint électrique n'experiment en chauffage d'expoint et et le controllement en chauffage d'expoint et elevè correct.		le débit d'eau minimum requis	complètement ouvertes.  • Vérifier si le filtre à eau doit être
fonctionnement (se reporter à répédifications techniques" à la page 45).  Se référer également à "Remplir d'au" à la page 18.  S'assurer qu'il ny a pas d'air dans le système (purger l'air).  Vérifier une le réglage de la vitesse de pompe à la page 24.  Vérifier que le réglage de la vitesse maximale.  S'assurer que le vase d'expansion n'est pas cassé.  Vérifier que le réglage de la vitesse maximale.  S'assurer que le vase d'expansion n'est pas cassé.  Vérifier que la résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop élevée pour la pompe (se la page 27).  S'actite erreur se produit lors du déglivrage (pendant le chauffage de la vitesse de pompe à la page 27).  S'actite erreur se produit lors du déglivrage (pendant le chauffage de locaux ou le chauffage d'eau de sortie de l'unité trop haute (>65°C)  Werifier que le usible de pompe (FU2) et le fusible et et			Vérifier que l'unité fonctionne
S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le système (purger l'air), v'arrifer sur le manomèrre qu'il y a une pression d'eau uditiére de 1-14,5 psi (1-bar) (l'eau et s'-14,5 psi (1-bar) (l'			fonctionnement (se reporter à "Spécifications techniques" à la page 45).  • Se référer également à "Remplir
PCB hydraulique défectueuse  RI Pempérature de réfrigérant trop basse (pendant le fonctionnement en refroidissement) ou trop haute (pendant le fonctionnement en chauffage) (mesurée par R13T)  RI Protection thermique du surchauffage ouverte (s'applique uniquement aux installations avec ballon d'eau chaude domestique)  La protection thermique du chauffage d'appoint ouverte  Réinitialiser la protection thermique  Réinitialiser la protection thermique en appuyant sur le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la rarét)  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.			S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le système (purger l'air). Vérifier sur le manomètre qu'il y a une pression d'eau suffisante. La pression d'eau doit être de >14.5 psi (1 bar) (l'eau est froide). Vérifier que le réglage de la vitesse de pompe est sur la vitesse maximale. S'assurer que le vase d'expansion n'est pas cassé. Vérifier que la résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop élevée pour la pompe (se reporter à "Réglage de la vitesse de pompe" à la page 27). Si cette erreur se produit lors du dégivrage (pendant le chauffage de locaux ou le chauffage d'eau domestique), s'assurer que l'alimentation électrique du chauffage d'appoint est raccordée correctement et que
l'unité trop haute (>65°C)    Chauffage d'appoint électrique n'es pas court-circuité.   Vérifier que la thermistance d'eau de sortie donne le relevé correct.   PCB hydraulique défectueuse   Prendre contact avec le revendeur le plus proche.   Réinitialiser la protection thermique du chauffage d'appoint d'eau chaude domestique EKHWSU en place)   Protection thermique EKHWSU en place)   Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte   Réinitialiser la protection thermique en appuyant sur le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du buoton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du buoton de réinitialisation de la protection thermique du chauffage d'appoint a sauté.   Problème de contacteur de débit (le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrét)   Problème de thermistance d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur cassée)   Prendre contact avec le revendeur le plus proche.			les fusibles ne sont pas grillés.  • Vérifier que le fusible de pompe (FU2) et le fusible PCB (FU1) n'ont pas sauté.
revendeur le plus proche.  Température de réfrigérant trop basse (pendant le fonctionnement en refroidissement) ou trop haute (pendant le fonctionnement en chauffage) (mesurée par R13T)  RR Protection thermique du surchauffage ouverte (s'applique uniquement aux installations avec ballon d'eau chaude domestique)  La protection thermique secondaire est ouverte (s'applique unifés avec un ballon d'eau chaude domestique EKHWSU en place)  Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte  Vérifier le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'empla	8H		chauffage d'appoint électrique n'est pas court-circuité.  • Vérifier que la thermistance d'eau de sortie donne le relevé
basse (pendant le fonctionnement en refroidissement) ou trop haute (pendant le fonctionnement en chauffage) (mesurée par R13T)  RR Protection thermique du surchauffage ouverte (s'applique uniquement aux installations avec ballon d'eau chaude domestique)  La protection thermique secondaire est ouverte (s'applique uniquement aux unités avec un ballon d'eau chaude domestique EKHWSU en place)  Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte  Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte  Vérifier le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation de la protection thermique. Si la protection thermique et le contrôleur sont réinitialisés, mais que le code d'erreur RR persiste, c'est que le fusible thermique du chauffage d'appoint a sauté.  CO Problème de contacteur de débit (le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrêt)  CH Problème de thermistance d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur cassée)  El PCB du compresseur Prendre contact avec le revendeur le plus proche.	R1	PCB hydraulique défectueuse	
surchauffage ouverte (s'applique uniquement aux installations avec ballon d'eau chaude domestique)  La protection thermique secondaire est ouverte (s'applique uniquement aux unités avec un ballon d'eau chaude domestique EKHWSU en place)  Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte  Vérifier le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation)  Vérifier le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation)  Vérifier le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation)  Vérifier le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation)  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.  CO Problème de contacteur de débit (le contacteur de débit n'est pas obstrué par de la saleté.  EY Problème de thermistance d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur cassée)  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.	R5	basse (pendant le fonctionnement en refroidissement) ou trop haute (pendant le fonctionnement en	
secondaire est ouverte (s'applique uniquement aux unités avec un ballon d'eau chaude domestique EKHWSU en place)  Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte  Vérifier le bouton de réinitialisa- tion de la protection thermique. Si la protection thermique. Si la protection thermique et le contrôleur sont réinitialisés, mais que le code d'erreur RR persiste, c'est que le fusible thermique du chauffage d'appoint a sauté.  Problème de contacteur de débit (le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrêt)  Vérifier que le contacteur de débit n'est pas obstrué par de la saleté.  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.  Vérifier que le contacteur de débit n'est pas obstrué par de la saleté.  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.	RR	surchauffage ouverte (s'applique uniquement aux installations avec ballon d'eau chaude	
chauffage d'appoint ouverte le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation de la protection thermique. Si la protection thermique et le contrôleur sont réinitialisés, mais que le code d'erreur RR persiste, c'est que le fusible thermique du chauffage d'appoint a sauté.  CB Problème de contacteur de débit (le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrêt)  CY Problème de thermistance d'échangeur de chaleur cassée)  E1 PCB du compresseur  thermique en appuyant sur le le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation)  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.		secondaire est ouverte (s'applique uniquement aux unités avec un ballon d'eau chaude domestique EKHWSU	
tion de la protection thermique. Si la protection thermique et le contrôleur sont réinitialisés, mais que le code d'erreur RR persiste, c'est que le fusible thermique du chauffage d'appoint a sauté.  CO Problème de contacteur de débit (le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrêt)  CY Problème de thermistance d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur cassée)  E1 PCB du compresseur  revendeur le plus proche.  Vérifier que le contacteur de débit n'est pas obstrué par de la saleté. Prendre contact avec le revendeur le plus proche.			thermique en appuyant sur le bouton de réinitialisation (se reporter à "Principaux composants" à la page 13 pour connaître l'emplacement du
(le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrêt)  EY Problème de thermistance d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur cassée)  E1 PCB du compresseur  débit n'est pas obstrué par de la saleté.  Prendre contact avec le revendeur le plus proche.		tion de la protection thermique. Si la protection thermique et le contrôleur sont réinitialisés, mais que le code d'erreur RR persiste, c'est que le fusible thermique du chauffage d'appoint a sauté.	revendeur le plus proche.
d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de chaleur cassée)  El PCB du compresseur Prendre contact avec le		(le contacteur de débit reste fermé pendant que la pompe est à l'arrêt)	débit n'est pas obstrué par de la
	СЧ	d'échangeur de chaleur (sonde de température d'échangeur de	
	El		

Code		
d'erreur	Cause de l'anomalie	Mesure corrective
8	Pression anormalement élevée	Vérifier que l'unité fonctionne dans sa plage de fonctionnement (se reporter à "Spécifications techniques" à la page 45). Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
EY	Actionnement du capteur basse pression	Vérifier que l'unité fonctionne dans sa plage de fonctionnement (se reporter à "Spécifications techniques" à la page 45). Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
E5	Activation de surcharge du compresseur	Vérifier que l'unité fonctionne dans sa plage de fonctionnement (se reporter à "Spécifications techniques" à la page 45). Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
ET	Problème de blocage de ventilateur (le ventilateur est bloqué)	Vérifier si le ventilateur n'est pas obstrué par de la saleté. Si le ventilateur n'est pas obstrué, prendre contact avec le revendeur le plus proche.
E9	Dysfonctionnement de la soupape de détente électronique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
EC	Température d'eau chaude domestique trop élevée (>89°C)	<ul> <li>Vérifier que le contacteur du surchauffage électrique n'est pas court-circuité.</li> <li>Vérifier que la thermistance d'eau chaude domestique donne le relevé correct.</li> </ul>
F3	Température de décharge trop élevée (par ex. en raison d'un colmatage du serpentin extérieur)	Nettoyer le serpentin extérieur. Si le serpentin est propre, contacter le revendeur le plus proche.
H3	Dysfonctionnement du système HPS	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
H9	Problème de thermistance de température extérieure (la thermistance extérieure est cassée)	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
HC	Défaillance de la thermistance du ballon d'eau chaude domestique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
Jl	Dysfonctionnement de la sonde de pression	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
J3	Problème de thermistance du tuyau de décharge	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
JS	Problème de thermistance de l'unité de tuyau d'aspiration	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
J6	Problème de détection du givre de la thermistance Aircoil	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
JT	Problème de température moyenne de la thermistance Aircoil	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
J8	Problème de thermistance de l'unité de tuyau de liquide	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
LY	Problème de composant électrique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
L5	Problème de composant électrique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
L8	Problème de composant électrique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
L9	Problème de composant électrique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
LC	Problème de composant électrique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
Pì	Problème de carte de circuits imprimés	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
PY	Problème de composant électrique	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
PJ	Problème de réglage de capacité	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
UO	Problème de réfrigérant (en raison d'une fuite de réfrigérant)	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.

Code d'erreur	Cause de l'anomalie	Mesure corrective
UI	Les câbles d'alimentation électrique sont connectés en phase inversée au lieu de la phase normale.	Raccorder les câbles d'alimentation électrique en phase normale. Intervertir deux des trois câbles d'alimentation électrique (L1, L2, L3) pour corriger la phase.
NS.	Problème de tension du circuit principal	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
UY	Panne de communication	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
US	Panne de communication	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
רט	Panne de communication	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.
UR	Panne de communication	Prendre contact avec le revendeur le plus proche.

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

## Généralités

	EDLQ	EBLQ
	011 014 016	011 014 016
Capacité nominale		
chauffage	Se reporter aux Do	onnées techniques
refroidissement	Se reporter aux Do	onnées techniques
Dimensions H x L x P		x 15,04 pouces 5 x 382 mm)
Poids		
poids de la machine	397 lbs	(180 kg)
poids en ordre de marche	407 lbs	(185 kg)
Connexions		
entrée/sortie d'eau	G 5/4" I	-BSP <sup>(a)</sup>
purge d'eau	nipple o	le tuyau
Vase d'expansion		
volume	2,6 gallo	ons (10 I)
pression de service maximale (MWP)	43,5 psi (3 bar)	
Pompe		
• type	refroidie par eau	
nbre de vitesses	2	2
Volume d'eau intérieur	1,45 gallo	ons (5,5 I)
Vanne de surpression du circuit d'eau	43,5 ps	i (3 bar)
Plage de fonctionnement -	côté eau	
chauffage	+59~+133°F (+15~+55°C)	+59~+133°F (+15~+55°C)
refroidissement	_	+41~+77°F (+5~+22°C)
Plage de fonctionnement -	côté air	
chauffage	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>
refroidissement	_	+50~+115°F (+10~+46°C)
eau chaude domestique par la pompe à eau	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>	-5~+95°F (-15~+35°C) <sup>(b)</sup>

- (a) FBSP = Female British Standard Pipe (b) Les modèles EDL et EBL peuvent atteindre  $-4\,^{\circ}F$  ( $-20\,^{\circ}C$ )

## Spécifications électriques

Unité standard (alimentation électrique via l'unité)		
alimentation	208/230 V 60 Hz 1P	
courant de service nominal	_	
Chauffage d'appoint		
alimentation	Voir "Connexion de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" à la page 21	
courant de service maximal	Voir "Connexion de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" à la page 21	



EDLQ036BA6VJU1

EBLQ036BA6VJU1 EDLQ048BA6VJU1 EDLQ054BA6VJU1 EBLQ048BA6VJU1 EBLQ054BA6VJU1

CONTENIDO	Página
Introducción	1 2
Accesorios	
Accesorios suministrados con la unidad	
Advertencias de seguridad	3
Antes de la instalación	4
Información importante relativa al refrigerante utilizado	4
Selección de la ubicación de la instalación	5
Seleccionar una ubicación en lugares con clima frío	5
Precauciones durante la instalación	
Método de instalación para prevenir la caída del equipo	
Espacio de servicio para la instalación Ejemplos de aplicación típica	
Aplicación 1	
Aplicación 2	
Aplicación 3	
Aplicación 4 Aplicación 5	
Aplicación 6	
Descripción general de la unidad	12
Apertura de la unidad	
Componentes principales	
Tubería de agua Carga de agua	
Aislamiento de tuberías	
Cableado de obra	
Instalación del controlador digital	
Descripción general de los ajustes del interruptor DIP	
Configuración de la instalación del termostato de la habitación	
Configuración de funcionamiento de la bomba	
Configuración de la instalación del tanque de ACSArranque inicial a bajas temperaturas ambiente exteriores	
Comprobaciones previas al funcionamiento	
Encendido de la unidad	
Ajuste de la velocidad de la bomba Configuración personalizada	
Tabla de configuración personalizada	
Prueba de funcionamiento e inspección final	
Prueba de funcionamiento automática	
Prueba de funcionamiento (manual)	
Comprobación final	
•	
Solución de problemas	
Síntomas generales	
Códigos de error	44
Especificaciones técnicas	
Generalidades	46



LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN. MANTENGA ESTE MANUAL A MANO PARA FUTURAS CONSULTAS.

LA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN INADECUADA DEL EQUIPO O ACCESORIOS PODRÍA CAUSAR ELECTRO-CUCIÓN, CORTOCIRCUITO, FUGAS, INCENDIO U OTROS DAÑOS AL EQUIPO. ASEGÚRESE DE UTILIZAR SÓLO ACCESORIOS FABRICADOS POR DAIKIN, QUE SE HAN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USARSE CON EL EQUIPO, Y HAGA QUE LOS INSTALE UN PROFESIONAL.

TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE MANUAL DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.

ASEGÚRESE DE UTILIZAR UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO (GUANTES PROTECTORES, GAFAS DE SEGURIDAD,...) CUANDO REALICE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD.

SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN O DE UTILIZACIÓN, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR DAIKIN PARA QUE LE ACONSEJE O LE AMPLÍE LA INFORMACIÓN.

LA UNIDAD QUE APARECE DESCRITA EN ESTE MANUAL HA SIDO DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN EXCLUSIVA EN INTERIORES.

El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

## Introducción

## Información general

Estas unidades se utilizan tanto en instalaciones de calefacción como de refrigeración. Las unidades pueden combinarse con fancoil Daikin, calefacción de suelo radiante, radiadores de baja temperatura, depósito de agua caliente sanitaria (opcional) y kit solar (opcional).


Con la unidad se suministra de serie un mando a distancia para controlar la instalación.

## Unidades de sólo calefacción/refrigeración

La gama de unidades monobloque consta de dos versiones principales: una versión de calefacción/refrigeración (EB) y una versión de sólo calefacción (ED).

1

Las dos versiones se suministran con un calefactor auxiliar integrado para proporcionar una capacidad de calefacción adicional cuando las temperaturas exteriores son bajas. Este calefactor auxiliar también sirve de apoyo en caso de fallo de funcionamiento de la unidad y como protección anticongelación de la tubería de agua exterior durante el invierno. La capacidad ajustada de fábrica para el calefactor auxiliar es de 6 kW, no obstante, en función de la instalación, el instalador puede limitar la capacidad del calefactor auxiliar es un modo basado en la temperatura de equilibrio, consulte el siguiente esquema.



- Capacidad de la bomba de calor
- 2 Capacidad de calefacción requerida (dependiente del lugar)
- 3 Capacidad de calefacción adicional proporcionada por el calefactor auxiliar
- Equilibrio de temperatura (puede ajustarse a través de la interfaz del usuario, consulte "Configuración personalizada" en la página 28)
- T<sub>A</sub> Temperatura ambiente (exterior)
- P<sub>H</sub> Capacidad de calefacción

#### ■ Tanque de ACS EKHW\* (opcional)

La unidad puede conectarse a un depósito de agua caliente sanitaria EKHW\* opcional con una resistencia eléctrica integrada de 3 kW. El depósito de agua caliente sanitaria está disponible en dos tamaños: 50 y 80 galones (200 y 300 litros).

### ■ Termostato de la habitación (opcional)

Se puede conectar un termostato de habitación opcional EKRTWA a la unidad.

## ■ Kit solar para depósito de agua caliente sanitaria (opcional)

Se puede conectar un kit solar opcional EKSOLHW a la unidad. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información sobre kits solares compatibles.

- Kit de alarma remota (opcional)
- Kit de PCB de E/S digital (opcional)

A la unidad se puede conectar una PCB de E/S digital EKRP1HB y permite:


- salida de alarma remota
- salida de calefacción/refrigeración ON/OFF
- Funcionamiento bivalente (señal de autorización para la caldera auxiliar)

Consulte el manual de funcionamiento de la unidad y el manual de instalación de la PCB de E/S digital para obtener más información.


Consulte el diagrama de cableado o el diagrama de conexiones para conectar esta PCB a la unidad.

Para más información en relación a estos kits opcionales, consulte los manuales de instalación específicos de cada kit.

## Rango de funcionamiento



- A Temperatura exterior
- B Temperatura del agua de salida



(\*) Los modelos disponen de una función de prevención de congelamiento mediante la bomba y el calefactor auxiliar para mantener el sistema de agua libre de congelamiento en todas las condiciones. En caso de que sea probable un corte de suministro eléctrico, ya sea accidental o intencionado, recomendamos utiliza glicol. (Consulte Precaución: "Utilización de glicol" en la página 17)


#### Conexión a una fuente de alimentación de tarifa reducida

Este equipo permite conectarse a sistemas de suministro de alimentación a tarifa reducida. Seguirá siendo posible mantener el control total de la unidad sólo en caso de que el suministro de alimentación eléctrica a tarifa reducida sea del tipo en el que el suministro es ininterrumpido. Consulte el capítulo "Conexión a una fuente de alimentación de tarifa reducida" en la página 23 para obtener información detallada.

## Ámbito de aplicación de este manual

Este manual de instalación describe los procedimientos para instalar y conectar todos los modelos de unidades exteriores EDL y EBL.


## Identificación de modelo



(a) Para obtener los valores exactos consulte el apartado "Especificaciones tácnicas" en la página 46

## **Accesorios**

#### Accesorios suministrados con la unidad



- Manual de instalación
- 2 Manual de operación
- 3 Pegatina con diagrama eléctrico (al interior de las puertas 1 y 2 de la cubierta de la unidad)
- 4 Kit de interfaz de usuario (control remoto digital, 4 tornillos de fijación y 2 conectores)

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Las indicaciones de precaución que aparecen en este manual pueden ser de cuatro tipos diferentes. Todas hacen referencia a aspectos importantes, de modo que asegúrese de que se cumplan estrictamente.

Significados de los símbolos **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN** y **NOTA**.



#### **PELIGRO**

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar lesiones graves o la muerte.

#### **ADVERTENCIA**

Indica una situación de peligro en potencia que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

### **PRECAUCIÓN**

Indica una situación de peligro en potencia que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas. También puede servir para alertar frente a prácticas no seguras.

#### NOTA

Indica una situación que puede causar daños en el equipo u otros daños materiales.

## Peligro

- Antes de tocar cualquier elemento o terminal eléctrico, desconecte el interruptor de alimentación.
- Al retirar el panel de servicio, las partes energizadas quedan al descubierto y pueden tocarse accidentalmente.
  - Nunca deje la unidad desprovista de vigilancia durante la instalación o durante los trabajos de mantenimiento cuando el panel de servicio esté retirado.
- No toque las tuberías de agua durante ni inmediatamente después de la operación porque pueden estar calientes. Puede sufrir quemaduras en las manos. Para evitar lesiones, deje que las tuberías vuelvan a su temperatura normal o utilice guantes protectores.
- No toque ningún interruptor con los dedos mojados. Tocar un interruptor con los dedos mojados puede provocar descargas eléctricas.
- Antes de tocar los components eléctricos, desconecte el suministro eléctrico.

#### Advertencia

- Desmonte y deseche las bolsas de embalaje de plástico para que los niños no jueguen con ellas.
  - Los niños que juegan con bolsas de plástico corren peligro de muerte por astixia.
- Elimine con seguridad los materiales de embalaje. Los materiales de embalaje, como las uñetas y cualquier otro componente de metal o madera podría causar cortes o lesiones de otro tipo.
- Pida a su distribuidor o a personal cualificado que realice los trabajos de instalación. No instale la máquina usted mismo.
  - La instalación inadecuada del equipo podría causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendio.
- Realice los trabajos de instalación de acuerdo con este manual.
   La instalación inadecuada del equipo podría causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendio.
- Asegúrese de que en la instalación solamente se emplean los accesorios y piezas especificados.
  - Si no utiliza las piezas especificadas podrían producirse fugas de agua, descargas eléctricas, incendio o desplome de la unidad.
- Instale la unidad sobre una base que pueda soportar su peso.
- Si la base no es suficientemente resistente es posible que el equipo se desplome y se produzcan lesiones.
- Realice los trabajos de instalación especificados teniendo en consideración los vientos fuertes, huracanes o terremotos.
  - Los trabajos de instalación indebidos pueden provocar accidentes por caída del equipo.
- Asegúrese de que todos los trabajos eléctricos los realiza personal cualificado de acuerdo con las leyes y disposiciones locales y con este manual de instalación, utilizando un circuito separado.
  - Si la capacidad del circuito de suministro eléctrico es insuficiente o la instalación eléctrica inadecuada, podrían producirse descargas eléctricas o incendio.
- Asegúrese de utilizar un disyuntor de fugas a tierra de acuerdo con las leyes y disposiciones locales.
  - Si no instala un interruptor automático que proteja la instalación ante fugas a tierra, podrían producirse electrocuciones o incendios.
- Asegúrese de que todo el cableado es seguro, utilizando los cables especificados y asegurándose de que las fuerzas externas no actúan sobre las conexiones de los terminales o de los cables.
  - Si las conexiones o fijaciones son incompletas, podría producirse un incendio.
- Al instalar el cableado eléctrico, el tendido de cables debe realizarse de forma que el panel frontal pueda fijarse con seguridad. Si el panel frontal no queda colocado correctamente, podría producirse sobrecalentamiento de los terminales, descarga eléctrica o incendio.
- Después de completar los trabajos de instalación, compruebe que no existen fugas de gas refrigerante.
- En caso de fuga accidental, nunca toque directamente el refrigerante. Podría sufrir heridas serias por congelamiento de los tejidos.
- No toque las tuberías de refrigerante durante ni inmediatamente después de la operación puesto que pueden estar calientes o frías, dependiendo del estado del refrigerante que fluye en la tuberías, el compresor u otras partes del ciclo de refrigerante. Sus manos pueden sufrir quemaduras por calor o frío si toca las tuberías de refrigerante. Para evitar lesiones, deje que las tuberías vuelvan a su temperatura normal y si tiene que tocarlas, utilice guantes protectores.

3

No toque las tuberías de refrigerante durante ni inmediatamente después de la operación puesto que pueden estar calientes o frías, dependiendo del estado del refrigerante que fluye en la tuberías, el compresor u otras partes del ciclo de refrigerante. Sus manos pueden sufrir quemaduras por calor o frío si toca las tuberías de refrigerante. Para evitar lesiones, deje que las tuberías vuelvan a su temperatura normal y si tiene que tocarlas, utilice guantes protectores.

#### Precaución

- Para el uso de unidades en aplicaciones con programación de alarma de temperatura se recomienda tener previsto un retardo de 10 minutos para señalizar la alarma en caso de que se exceda la temperatura de alarma. Es posible que la unidad se detenga durante varios minutos durante el funcionamiento normal para el "desescarche de la unidad" o cuando se realiza la "parada de termostato".
- Conecte la unidad a tierra.

La resistencia de la conexión a tierra deberá estar en conformidad con las disposiciones nacionales vigentes.

No conecte el cable de tierra a tuberías de gas o de agua, a conductores de pararrayos o a tomas de tierra telefónicas.



Si la conexión a tierra es incompleta, pueden producirse descargas eléctricas.

- Tubo del gas.
  - Puede producirse una ignición o explosión si se producen fugas de gas.
- Tubo de agua. Los tubos de vinilo no son eficaces para la conexión a tierra.
- Conductor de pararrayos o cable de conexión a tierra en
  - El potencial eléctrico puede elevarse de forma anormal si resulta golpeado por una vara de iluminación.
- Instale el cableado de alimentación al menos a 3 pies (1 metro) de distancia de televisiones y radios para impedir interferencias o ruidos en la imagen.

(Dependiendo de las ondas de radio, una distancia de 3 pies (1 metro) podría no ser suficiente para eliminar el ruido.)

- No lave con agua la unidad. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No instale la unidad en lugares tales como:
  - En lugares con presencia de neblina de aceite mineral, spray de aceite o vapor.
    - Las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o podrían producirse fugas de agua.
  - En lugares donde se produzca gas corrosivo como, por ejemplo, gas ácido sulfuroso.
    - La corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante.
  - En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
    - Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el sistema de control y hacer que el equipo no funcione correctamente.
  - En lugares con posible fuga de gas inflamable con fibra de carbono o polvo inflamable suspendido en el aire o en lugares en los que se manipula elementos volátiles inflamables, tales como disolventes o gasolina. Estos gases pueden provocar un incendio.
  - En atmósferas de alto contenido salino, como el del aire en las proximidades del mar.
  - En lugares con grandes fluctuaciones de voltaje como fábricas.
  - En vehículos o embarcaciones.
  - Donde haya vapor ácido o alcalino.

## ANTES DE LA INSTALACIÓN

#### Instalación


- Asegúrese de confirmar el nombre del modelo y el número de serie de las placas exteriores (frontales) al fijar/desmontar las placas para evitar errores.
- Cuando se cierren los paneles de servicio tenga cuidado de que el par de apriete no pasa de 3,03 lbs•ft (4,1 N•m).

## Manipulación


Debido a su tamaño, relativamente grande, y a su gran peso, la manipulación de la unidad sólo debe realizarse mediante herramientas de elevación con eslingas. Estas eslingas pueden equiparse especialmente para este fin con manguitos previstos para ello colocados en el bastidor base (chasis).



- Para evitar lesiones, no toque la entrada de aire o las aletas deflectoras de aluminio de la unidad.
- No utilice las asas de la rejilla del ventilador para evitar daños.



El centro de gravedad está indicado en la unidad.



## Información importante relativa al Refrigerante utilizado

Este producto contiene los gases fluorados de efecto invernadora regulados por el Protocolo de Kioto. No vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R410A Valor GWP<sup>(1)</sup>: 1975

(1) GWP = global warming potential (potencial de calentamiento global)

La cantidad de refrigerante está indicada en la placa de especificaciones técnicas de la unidad.

## SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN




- Asegúrese de que dispone de las medidas necesarias para evitar que la unidad sea refugio de pequeños animales.
- Los animales pequeños pueden provocar averías, humo o fuego si tocan las partes eléctricas. Recuerde al cliente que debe mantener limpio el espacio que rodea a la unidad.
- 1 Para la instalación, elija un lugar que cumpla las siguientes condiciones y cuente con la aprobación de su cliente.
  - Lugares bien ventilados.
  - Lugares en los que la unidad no moleste a los vecinos.
  - Lugares seguros que puedan soportar el peso de la unidad y las vibraciones y donde la unidad esté bien nivelada.
  - Lugares donde no exista posibilidad de fugas de gas inflamable o fugas del producto.
  - El equipo no está previsto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas.
  - Lugares donde se garantice que existe suficiente espacio de servicio.
  - Los lugares en los que la longitud de tuberías y cableado de la unidad se encuentran dentro de los rangos admisibles.
  - Lugares donde las fugas de agua de la unidad no puedan causar daños en la instalación (p.ej. en caso de una tubería de drenaje bloqueada).
  - Lugares protegidos de la lluvia en la medida de lo posible.
  - No instale la unidad en lugares que se utilicen para trabajar.
     En caso de trabajos de construcción (por ejemplo, trabajos de rectificado, donde se genera mucho polvo, cubra la unidad).
  - No coloque ningún objeto ni equipo en la placa superior de la unidad (placa superior)
  - No se suba ni permanezca encima de la unidad.
  - Asegúrese de tomar las precauciones suficientes, conforme a las leyes y disposiciones locales aplicables, en caso de fuga de refrigerante.
- 2 Cuando instale la unidad en un lugar expuesto a vientos fuertes, preste especial atención a lo siguiente.

Los vientos fuertes de 16 pies/s (5 m/s) o superiores que soplan contra la salida de aire de la unidad son causantes de cortocircuitos (aspiración del aire de descarga), y esto puede tener las siguientes consecuencias:

- Deterioro de la capacidad operativa.
- Frecuente incremento de escarcha durante el funcionamiento en modo calefacción.
- Parada de funcionamiento debido al aumento de la presión de alta.
- Cuando un viento fuerte sopla de forma continuada sobre la parte frontal de la unidad, el ventilador puede comenzar a girar muy rápido hasta romperse.


Consulte las figuras para instalar esta unidad en un lugar donde sea posible prever la dirección del viento.

Gire el lado de la salida de aire hacia la pared del edificio, verja o pantalla.



Asegúrese de que haya suficiente espacio para realizar la instalación

 Ajuste el lado de la salida en el ángulo correcto con respecto a la dirección del viento.



- 3 Prepare un canal de drenaje de agua alrededor de la base como desagüe de agua residual de los alrededores de la unidad.
- 4 Si no resulta fácil realizar el drenaje de agua de la unidad, monte la unidad sobre una base de bloques de hormigón, etc (la altura de la base deberá tener un máximo de 6 pies (150 mm)).
- 5 Si instala la unidad sobre un bastidor, instale también una placa a prueba de agua a 6 pies (150 mm) de la parte inferior de la unidad para impedir que el agua invada la unidad desde abajo.
- **6** Cuando instale la unidad en un lugar expuesto a frecuentes nevadas, procure elevar la cimentación lo más alto posible.
- 7 Si instala la unidad sobre un bastidor de edificio, instale una placa impermeable (suministro independiente) (a 6 pies (150 mm) del panel inferior de la unidad) para evitar que gotee el agua de drenaje. (Consulte la figura).



## Seleccionar una ubicación en lugares con clima frío

Consulte el apartado "Manipulación" en la página 4.

NOTA

Si la unidad se pone en funcionamiento a temperaturas exteriores bajas, asegúrese de seguir las instrucciones relacionadas a continuación.


- Para evitar la exposición al viento, instale la unidad con el lado de aspiración mirando hacia la pared.
- Nunca instale la unidad en un lugar en el que el lado de aspiración pueda estar expuesto directamente al viento.
- Para evitar la exposición al viento, instale una placa deflectora en el lado de descarga de la unidad.
- En zonas donde se producen fuertes nevadas, es muy importante escoger un emplazamiento para la instalación donde la nieve no pueda afectar al funcionamiento de la unidad. Si cabe la posibilidad de que se produzcan nevadas laterales, asegúrese de que el serpentín del intercambiador de calor no se ve afectado por la nieve (si fuera necesario, construya un recipiente lateral).



- Construya una cubierta amplia.
- 2 Construya un pedestal. Instale la unidad a una altura suficiente del suelo para impedir que quede cubierta por la nieve.

## PRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACIÓN


- Compruebe la resistencia y el nivel de la base de instalación, de forma que la unidad no produzca vibraciones o ruido después de su instalación.
- De acuerdo con el dibujo de la base de la figura, fije la unidad con seguridad a través de los pernos de la base. (Prepare cuatro juegos de pernos de base 1/2 pulgada (M12), tuercas y arandelas disponibles en el mercado.)
- Se recomienda atornillar los pernos en la base hasta que su longitud sea de 0,8 pulgada (20 mm) con respecto a la superficie de la base.



- Α Lado de descarga
- В Vista parte inferior pulgada (mm)
- С Aquiero de drenaie




Si los agujeros de drenaje unidad la están tapados por una base de montaje o por el suelo, levante la unidad para dejar espacio libre de más de 4 pulgadas (100 mm) debajo de la unidad.



## Método de instalación para prevenir la caída del equipo

Si es necesario impedir que la unidad se caiga, realice la instalación como se muestra en la figura.

- prepare los 4 cables como se indica en el dibujo
- desatornille la placa superior en los 4 puntos indicados A y B
- pase los tornillos a través de los lazos corredizos y vuelva a atornillarlos fijamente



- Ubicación de los 2 agujeros de fijación en el panel frontal de la unidad
- Ubicación de los 2 agujeros de fijación en el panel trasero de la В
- С Cables: suministrado independientemente


### Espacio de servicio para la instalación

Las cifras que se muestran en las figuras representan las medidas

(Consulte "Precauciones durante la instalación" en la página 6)

### Precaución

caso de una instalación no apilada figura 1A y (A) En el figura 1B








Hay un obstáculo




Obstáculo del lado de














Esta situación no está permitida




Distancia mínima de B1 en la figura 1A y figura 1B menciona el espacio requerido para el correcto funcionamiento de la unidad. El espacio requerido para realizar el mantenimiento es. sin embargo, de 12 pulgadas (300 mm).

(A) En el caso de una instalación no apilada

En caso de que existan obstáculos al frente del lado de salida.



En caso de que existan obstáculos al frente de la entrada de aire.




No apile más de una unidad.


Se requiere aprox. 4 pulgadas (100 mm) de espacio para instalar la tubería de drenaje de la unidad superior. Selle la parte A de forma que el aire que viene de la salida no sea derivado.

(C) En caso de instalación de múltiples filas (para uso en el tejado, etc.)

1. En caso de instalación de una unidad por fila.



En caso de instalación de múltiples unidades (2 o más unidades) en conexión lateral por fila.



La relación de las dimensiones de H, A, y L aparecen en el cuadro inferior.


	L	Α
L≤H	0 <l≤1 2h<="" td=""><td>10 (250)</td></l≤1>	10 (250)
L≤⊓	1/2H <l< td=""><td>12 (300)</td></l<>	12 (300)
H <l< td=""><td colspan="2">No está permitida la instalación</td></l<>	No está permitida la instalación	

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN TÍPICA

Los ejemplos de aplicación que se indican a continuación sólo son válidos con fines ilustrativos.

## Aplicación 1

Instalación de sólo calefacción con un termostato instalado en la habitación conectado a la unidad.



Unidad
 Intercambiador de calor

3 Bomba

4 Válvula de cierre

5 Colector (suministro independiente)

FHL1..3 Laz

Lazo de calefacción de suelo (suministro independiente)

Termostato de la habitación (opcional)

Interfaz de usuario

### Funcionamiento de la unidad y calefacción de habitaciones

Cuando un termostato de habitación (T) se conecta a la unidad y existe demanda de calefacción desde el termostato de habitación, la unidad comenzará a funcionar para conseguir que la temperatura a la salida del agua sea la que está ajustada en la interfaz del usuario.


Cuando la temperatura de la habitación se encuentre por encima del punto de referencia del termostato, la unidad se apagará.



Asegúrese de conectar los cables del termostato a los terminales correctos (véase "Conexión del cable del termostato" en la página 22) y de configurar el interruptor DIP para que se conmute correctamente (véase "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25).

## Aplicación 2

Instalación de sólo calefacción sin un termostato instalado en la habitación conectado a la unidad. La temperatura de cada una de las habitaciones se controla mediante una válvula en cada circuito de agua. El tanque de ACS conectado a la unidad suministra el agua caliente sanitaria.



Unidad	10
Intercambiador de calor	FHL13

3 Bomba

4 Válvula de cierre

2

5 Colector (suministro

independiente)

6 Válvula de 3 vías motorizada (opcional)

7 Válvula de bypass (suministro independiente)

8 Resistencia eléctrica

9 Serpentín del intercambiador de calor Tanque de ACS (opcional)

Lazo de calefacción de suelo (suministro independiente)

Termostato de la habitación individual (suministro independiente)

Válvula motorizada individual para controlar el circuito FHL1 (suministro independiente)

Interfaz de usuario

## Operación de la bomba

Sin termostato conectado a la unidad (1), la bomba (3) puede configurarse para que funcione sincronizada con la unidad, o bien, para que siga funcionando hasta alcanzar la temperatura del agua requerida.

T1..3

M1..3



Encontrará información detallada sobre la configuración de la bomba en el apartado "Configuración de funcionamiento de la bomba" en la página 26.

#### Calefacción de habitaciones

La unidad (1) se activará para alcanzarla temperatura de agua de salida deseada conforme al ajuste de la interfaz del usuario.



Cuando la circulación en cada circuito de calefacción de habitaciones (FHL1..3) se controla mediante válvulas accionadas por control remoto (M1..3), es importante instalar una válvula de by-pass (7) para evitar que se active el dispositivo de seguridad del interruptor de flujo.

La válvula de by-pass deberá seleccionarse de forma que el caudal de agua mínimo quede garantizado de acuerdo con las especificaciones del apartado "Tubería de agua" en la página 14.

### Calefacción del agua sanitaria

Cuando está activado el modo de calefacción del agua sanitaria (ya sea manualmente por el usuario o automáticamente mediante el temporizador de programación) la temperatura deseada del agua caliente sanitaria se alcanzará mediante una combinación del serpentín del intercambiador de calor y la resistencia eléctrica.

Cuando la temperatura del agua caliente sanitaria se encuentra por debajo del punto de referencia ajustado por el usuario, la válvula de 3 vías se activará para calentar el agua sanitaria mediante la bomba de calor. En caso de existir una gran demanda de agua caliente sanitaria o un ajuste de alta temperatura del agua caliente sanitaria, la resistencia eléctrica (8) puede proporcionar un calentamiento adicional auxiliar.



Es posible conectar una válvula de 3 vías con 2 o 3 conductores (6) Asegúrese de instalar correctamente la válvula de 3 vías. Para obtener detalles de funcionamiento, consulte "Cableado de la válvula de 3 vías" en la página 22.




La unidad puede configurarse de forma que cuando la temperatura exterior sea baja el agua sanitaria sea calentada exclusivamente por la resistencia eléctrica. Actuando de este modo se garantizará la disponibilidad de la capacidad máxima de la bomba de calor para calentar las habitaciones.

Para obtener información detallada sobre la configuración del depósito de agua caliente sanitaria con temperatura exterior baja consulte "Configuración personalizada" en la página 28, ajustes de campo [5-02] a [5-04].

#### Aplicación 3

Instalación de calefacción y refrigeración de habitaciones con un termostato adecuado para la conmutación calefacción/ refrigeración, conectado a la unidad. La calefacción se proporciona mediante circuitos cerrados de calefacción radiante de suelos y fancoils. La refrigeración se proporciona exclusivamente a través de los fancoils.

El tanque de ACS conectado a la unidad suministra el agua caliente sanitaria.



11

FHL1..3

Т

- 1 Unidad
  - Intercambiador de calor
- 3 Bomba

2

- 4 Válvula de cierre
- 5 Colector (suministro independiente)
- 6 Válvula de 3 vías motorizada (opcional)
- 8 Resistencia eléctrica9 Serpentín del
  - Serpentín del intercambiador de calor
- 10 Tanque de ACS

- Válvula de 2 vías motorizada (suministro independiente)
- FCU1..3 Fancoil (suministro independiente)
  - Lazo de calefacción de suelo (suministro independiente)
  - Termostato de la habitación con interruptor de calefacción/refrigeración (opcional)
  - Interfaz de usuario

## Operación de la bomba y calefacción y refrigeración de las habitaciones

Dependiendo de la estación, el cliente seleccionará el modo de refrigeración o de calefacción en el termostato de la habitación (T). Esta selección no es posible operando la interfaz de usuario.

Cuando el termostato de la habitación (T) solicita la calefacción/ refrigeración de la habitación, la bomba se pondrá en marcha y la unidad (1) cambiará a "modo de calefacción/modo de refrigeración". La unidad (1) se pondrá en marcha para alcanzar la temperatura del agua deseada, ya sea fría o caliente.

En caso del modo de refrigeración, la válvula motorizada de 2 vías (11) se cerrará para impedir que el agua fría pase a través de los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante (FHL).



Asegúrese de conectar los cables del termostato a los terminales correctos (véase "Conexión del cable del termostato" en la página 22) y de configurar el interruptor DIP para que se conmute correctamente (véase "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25).



El cableado de la válvula de 2 vías (11) es diferente para una válvula normalmente cerrada que para una válvula normalmente abierta. Asegúrese de conectarse a los números correctos de terminal tal y como aparece especificado en el diagrama de cableado.


El ajuste ON/OFF de la función de calefacción/refrigeración se realiza mediante el termostato de la habitación y no puede realizarse a través de la interfaz de usuario.

#### Calefacción del agua sanitaria

El calentamiento del agua caliente sanitaria tiene lugar como se explica en el apartado "Aplicación 2" en la página 7.

## Aplicación 4

Instalación de refrigeración y calefacción de habitaciones sin un termostato de habitación conectado a la unidad, pero con un termostato de habitación de sólo calefacción que controla la calefacción de suelo radiante y un termostato de calefacción/refrigeración que controla los fancoils. La calefacción se proporciona mediante circuitos cerrados de calefacción radiante de suelos y fancoils. La refrigeración se proporciona exclusivamente a través de los fancoils.



- 1 Unidad
- 2 Intercambiador de calor
- 3 Bomba
- 4 Válvula de cierre
- 5 Colector (suministro independiente)
- Válvula de by-pass (suministro independiente)
- 11 Válvula motorizada de 2 vías para cerrar los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante durante la función de refrigeración (suministro independiente)
- 12 Válvula motorizada de 2 vías para la activación del termostato de la habitación (suministro independiente)
- FCU1..3 Fancoil con termostato
  - (suministro independiente)
- FHL1..3 Circuito cerrado de calefacción radiante en suelos (suministro independiente)
  - T Termostato de habitación de sólo calefacción (opcional)
- T4..6 Termostato individual para habitación calentada/enfriada por fancoil (opcional)
  - I Interfaz de usuario

## Operación de la bomba

Sin termostato conectado a la unidad (1), la bomba (3) puede configurarse para que funcione sincronizada con la unidad, o bien, para que siga funcionando hasta alcanzar la temperatura del agua requerida.



Encontrará información detallada sobre la configuración de la bomba en el apartado "Configuración de funcionamiento de la bomba" en la página 26.

#### Calefacción y refrigeración de habitaciones

En función de la estación en la que se encuentre, el cliente seleccionará refrigeración o calefacción en la interfaz de usuario.

La unidad (1) funcionará en modo refrigeración o calefacción para alcanzar la temperatura deseada del agua de salida.

Con la unidad ajustada en modo calefacción, la válvula de 2 vías (11) está abierta. El agua caliente se suministra tanto a los fancoils como a los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante.

Con la unidad ajustada en modo de refrigeración, la válvula motorizada de 2 vías (11) se cerrará para impedir que el agua fría pase a través de los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante (FHL).



Cuando varios circuitos del sistema se cierran por la actuación de válvulas activadas por control remoto, podría ser necesario instalar una válvula de by-pass (7) para evitar la activación del dispositivo de seguridad del interruptor de flujo. Véase también "Aplicación 2" en la página 7.



El cableado de la válvula de 2 vías (11) es diferente para una válvula normalmente cerrada que para una válvula normalmente abierta. Asegúrese de conectarse a los números correctos de terminal tal y como aparece especificado en el diagrama de cableado.

El ajuste ON/OFF del modo calefacción/refrigeración se realiza desde la interfaz del usuario.

#### Aplicación 5

Calefacción de interiores con caldera auxiliar (funcionamiento alterno)

Calefacción de aplicación en interiores, bien mediante la unidad Daikin o mediante una caldera auxiliar conectada al sistema. La decisión sobre si la unidad  $E(D/B)^*$  o la caldera funcionará puede tomarse mediante un contacto auxiliar o un contacto controlado desde el interior  $E(D/B)^*$ .

Este contacto auxiliar puede ser, por ej., un termostato de temperatura exterior, un contacto de tarifa eléctrica nocturna, un contacto de accionamiento manual, etc. Consulte "Configuración del cableado de obra A" en la página 10.

El contacto E(D/B)\* controlado desde la unidad (también llamado "señal de autorización para la caldera auxiliar") se determina mediante la temperatura exterior (termistor situado en la unidad). Consulte "Configuración del cableado de obra B" en la página 10.


El funcionamiento bivalente sólo es posible para la operación de calefacción de habitaciones, **no** para la operación de calentamiento de agua sanitaria. El agua caliente sanitaria en dicha aplicación siempre se suministra a través del depósito de agua caliente sanitaria conectado a la unidad Daikin.

Se puede integrar la caldera auxiliar en el sistema de tuberías y en el cableado de la obra de acuerdo con la ilustración que se muestra más abajo.




## **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que la caldera y la integración de la caldera en el sistema cumple con las correspondientes disposiciones europeas y nacionales.
- Always install a 3-way valve, even if no domestic hot water tank is installed. This to ensure that the freeze protection function (see "[4-04] Función de protección anticongelación" en la página 31) can operate when the boiler is active.




- 1 Válvula de 3 vías motorizada
- 2 Caldera
- Daikin no se hace responsable de situaciones incorrectas o inseguras en el sistema de la caldera.




1 2	Unidad exterior Intercambiador de calor	11	Depósito de agua caliente sanitaria (opcional)
3 4	Bomba Válvula de cierre	15	Caldera (suministro independiente)
5	Colector (suministro independiente)	16	Válvula Aquastat (suministro
6	Válvula de 3 vías motorizada (se suministra con el depósito de agua	17	independiente)  Válvula de cierre (suministrada independientemente)
7	caliente sanitaria) Serpentín del intercambiador de calor	18	Válvula antiretorno (suministrada independientemente)
10	Resistencia eléctrica	FHL13	Circuito cerrado de calefacción radiante en suelos (suministro independiente)

#### Configuración del cableado de obra A



Boiler thermostat input	Entrada del termostato de la caldera
A	Contacto auxiliar (normalmente cerrado)
Н	Termostato para calefacción solamente (opcional)
K1A	Relé auxiliar de activación de la unidad E(D/B)* (suministrado independientemente)
K2A	Relé auxiliar de activación de la caldera (suministrado independientemente)

## Configuración del cableado de obra B



Boiler thermostat input	Entrada del termostato de la caldera
С	Termostato para refrigeración solamente (opcional)
Н	Termostato para calefacción solamente (opcional)
Com	Termosto de habitación común (opcional)
K1A	Relé auxiliar de activación de la unidad de caldera (suministrado independientemente)
KCR	Señal de autorización para la caldera auxiliar

## Operación

## ■ Configuración A

Cuando el termostato de habitación interior solicita calefacción, la unidad  $E(D/B)^*$  o la caldera se pondrán en marcha, en función de la posición del contacto auxiliar (A).

## Configuración B

Cuando el termostato de habitación solicite calefacción, la unidad E(D/B)\* o la caldera comenzarán a funcionar, en función de la temperatura exterior (estado de la "señal de autorización para la caldera auxiliar").

Cuando la caldera reciba autorización, el funcionamiento en modo calefacción mediante la unidad  $E(D/B)^{\star}$  se apagará automáticamente.

Para obtener más detalles, consulte el ajuste de campo [C-02~C-04].

#### NOTA

## 샙

#### Configuración A

Asegúrese de que el contacto auxiliar (A) cuenta con un diferencial o un retardo suficiente para evitar el continuo cambio de funcionamiento entre la unidad E(D/B)\* y la caldera. Si el contacto auxiliar (A) es un termostato de temperatura exterior, asegúrese de instalar el mismo a la sombra, de forma que no se vea afectado o activado/desactivado por el sol.

#### Configuración B

Asegúrese de que la histéresis bivalente [C-04] dispone de suficiente diferencial para evitar el continuo cambio de funcionamiento entre la unidad E(D/B)\* y la caldera. Puesto que la temperatura exterior se mide a través del termistor de aire de la unidad, asegúrese de instalar la unidad en la sombra, para que no se vea afectada por el sol

La frecuencia de conmutación excesiva puede causar corrosión prematura en la caldera. Consulte al fabricante de la caldera.

■ Durante el funcionamiento de calefacción de la unidad E(D/B)\*, la unidad funcionará con el objeto de mantener la temperatura de salida de agua establecida en la interfaz de usuario. Cuando está activado el control según las condiciones climáticas, la temperatura del agua es establecida automáticamente en función de la temperatura exterior.

Durante el funcionamiento de calefacción de la caldera, ésta funcionará con el objeto de mantener la temperatura de salida de agua establecida en el controlador de la caldera.

No establezca, en el controlador de la caldera, un punto de ajuste para la temperatura de salida de agua superior a 131°F (55°C).

Asegúrese de que solamente hay 1 recipiente de expansión en el circuito de agua. La unidad Daikin ya viene con un recipiente de expansión montado.

NOTA

Asegúrese de configurar correctamente el conmutador DIP SS2-3 en la tarjeta PCB de la caja de conexiones de la unidad E(D/B)\*. Consulte "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25.

Para la configuración B: Asegúrese de configurar los ajustes de campo [C-02, C-03 y C-04] correctamente. Consulte "Funcionamiento bivalente" en la página 35.



### **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la temperatura del agua de retorno al intercambiador de calor de la unidad E(D/B)\* no exceda nunca de 131°F (55°C).

Por esta razón, no establezca nunca, en el controlador de la caldera, un punto de ajuste de temperatura de salida de agua superior a 131°F (55°C) y, si es preciso, instale una válvula<sup>(a)</sup> aquastat en la tubería de retorno de agua de la unidad E(D/B)\*.

Asegúrese de que las válvulas antiretrno (suministradas independientemente) se instalan correctamente en el sistema.

Asegúrese de que el termostato para habitaciones (th) no se enciende ni se apaga muy a menudo.

Daikin no se hace responsable de ningún daño ocurrido como consecuencia del incumplimiento de esta instrucción.

(a) La válvula aquastat deberá establecerse para 131°F (55°C) y funcionar para cerrar el caudal de agua de retorno a la unidad cuando la temperatura medida sea superior a 131°F (55°C). Cuando la temperatura descienda a un nivel inferior, la válvula aquastat deberá funcionar para volver a abrir el caudal de agua de retorno a la unidad E(D/B)\*.



Autorización manual para la unidad E(D/B)\*en la caldera.

En caso de que sólo deba funcionar la unidad E(D/B)\* en modo calefacción, deshabilite el funcionamiento bivalente a través del ajuste [C-02].

En caso de que sólo la caldera deba funcionar en modo calefacción, aumente la temperatura de encendido bivalente [C-03] a 77°F (25°C).


## Aplicación 6

Calefacción de habitaciones con termostato de habitación a través de circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante y unidades fancoil. Los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante y las unidades fancoil requieren distintas temperaturas de agua para su funcionamiento.

Los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante requieren una temperatura de agua menor en el modo calefacción en comparación con las unidades fancoil. Para lograr estos dos puntos de referencia, se utiliza una estación de mezcla para adaptar la temperatura del agua de acuerdo con los requisitos de los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante. Las unidades fancoil se conectan directamente al circuito de agua de la unidad y a los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante después de la estación de mezcla. La unidad no controla la estación de mezcla.

El funcionamiento y configuración del circuito de agua en la obra es responsabilidad del instalador.

Daikin sólo ofrece una función de control de punto de referencia doble. Mediante esta función se pueden generar dos puntos de referencia. Dependiendo de la temperatura de agua requerida (se requieren circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante y/o unidades fancoil) se puede lograr un primer punto de referencia o un segundo punto de referencia.



7

T1

**T2** 

FCU1..3

FHL1...3

- 1 Unidad exterior
- 2 Intercambiador de calor
- 3 Bomba
- 4 Válvula de cierre
- 5 Colector para zona A (suministro independiente)
  - Colector para zona B (suministro independiente)
- Estación de mezcla (suministrada independientemente)
- Termostato de habitación para la zona A (opcional)
  - Termostato de habitación para la zona B (opcional)
  - Unidad fancoil (opcional)
  - Circuito cerrado de calefacción radiante en suelos (suministro independiente)



La ventaja de este control de punto de referencia doble es que la bomba funcionará/puede funcionar con la temperatura de agua de salida más baja cuando sólo es necesaria la calefacción de suelo radiante. Las temperaturas de agua de salida más altas sólo son necesarias en caso de que funcionan unidades fancoil.

Esto conlleva un mejor rendimiento de la bomba de calor.

## Funcionamiento de la bomba y calefacción de habitaciones

Cuando el termostato para habitación del circuito cerrado de calefacción de suelo radiante (T1) y las unidades fancoil (T2) se conectan a la unidad, la bomba (4) funcionará cuando haya una demanda de calefacción de T1 y/o T2. La unidad se pondrá en marcha para alcanzar la temperatura del agua de salida deseada. La temperatura de agua de salida deseada depende del termostato para habitación que requiera calefacción.

	Valor de ajuste (punto de referencia)	Ajustes de obra	E	stado del	termosta	to
Zona A	Primero	UI	ON	OFF	ON	OFF
Zona B	Segundo	[7-03]	OFF	ON	ON	OFF
Temperatura del agua resultante		UI	[7-03]	[7-03]	_	
Funcionamiento de la bomba resultante		ON	ON	ON	OFF	

Cuando la temperatura de la habitación de ambas zonas se encuentre por encima del punto de referencia del termostato, la unidad y la bomba se apagarán.



- Asegúrese de conectar los cables del termostato a los terminales adecuados (consulte el apartado "Descripción general de la unidad" en la página 12).
- Asegúrese de configurar los ajustes de campo [7-02], [7-03] y [7-04] correctamente. Consulte "Control del punto de referencia doble" en la página 33.
- Asegúrese de configurar correctamente el conmutador DIP SS2-3 en la tarjeta PCB de la caja de conexiones de la unidad E(D/B). Consulte "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25.




- Las señales de petición para la calefacción de habitaciones pueden implementarse de dos formas diferentes (elección del instalador).
  - Señal ON/OFF (encendido/apagado) del termostato de habitación
  - Señal de estado (activada/no activada) desde la estación de mezcla
- Es responsabilidad del instalador asegurarse de que no ocurran situaciones no deseadas (por ejemplo, temperaturas del agua de salida demasiado altas hacia los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante, etc.)
- Daikin no ofrece ningún tipo de estación de mezcla. El control de punto de referencia doble sólo ofrece la posibilidad de utilizar ds puntos de referencia.
- Cuando sólo la zona A solicita calefacción, la zona B recibirá agua a una temperatura igual a la del primer punto de referencia.
  - Esto puede resultar en una calefacción no deseada de la zona B.
- Cuando sólo la zona B solicita calefacción, la estación de mezcla recibirá agua a una temperatura igual a la del segundo punto de referencia. Dependiendo del control de la estación de mezcla, el circuito cerrado de calefacción de suelo radiante puede recibir aún agua a una temperatura igual a la del punto de referencia de la estación de mezcla.



Tenga en cuenta que la temperatura de agua real a través de los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante depende del control y del ajuste de la estación de mezcla.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD

## Apertura de la unidad



Puerta 1 proporciona acceso al compartimento del compresor y los componentes eléctricos

Puerta 2 proporciona acceso a los componentes eléctricos del compartimento hidráulico

Puerta 3 proporciona acceso al compartimento hidráulico




Antes de extraer las puertas 1 y 2 debe cortar el suministro eléctrico, es decir, el suministro eléctrico y el calefactor auxiliar y, si procede, el suministro eléctrico del tanque de ACS.



Los componentes del interior de la unidad pueden estar calientes

## Compartimento hidráulico (puerta 3)



## 1. Válvula de purga de aire

El aire que quede retenido en el circuito de agua se eliminará automáticamente a través de la válvula de purga de aire.

## 2. Calefactor auxiliar

El calefactor auxiliar consta de un elemento calefactor eléctrico que proporciona una capacidad adicional de calefacción al circuito de agua si la capacidad de calefacción de la unidad es insuficiente debido a la presencia de bajas temperaturas exteriores; además, también protege la tubería de agua exterior frente a la congelación durante la estación fría.

## 3. Sensores de temperatura

Tres sensores de temperatura determinan la temperatura del agua en varios puntos del circuito del agua.

- 4. Intercambiador de calor
- 5. Recipiente de expansión (2,6 galones (10 l))
- 6. Conexión del líquido refrigerante
- 7. Conexión del gas refrigerante
- 8. Válvulas de cierre

Las válvulas de cierre de las conexiones de entrada y de salida del agua permiten aislar el lado del circuito de agua de la unidad del lado del circuito de agua residencial. Esto facilita el drenaje y la sustitución del filtro de la unidad.

- 9. Conexión para la entrada del agua
- 10. Conexión para la salida del agua
- 11. Válvula de drenaje y de llenado

### 12. Filtro de agua

El filtro de agua elimina la suciedad del agua para impedir que se produzcan daños en la bomba o evitar atascos en el evaporador. El filtro de agua deberá limpiarse regularmente. Consulte "Mantenimiento y servicio técnico" en la página 42.

#### 13. Manómetro

Mediante el manómetro es posible leer la presión del agua que circula por el circuito de agua.

## 14. Interruptor de flujo

El interruptor de flujo controla el caudal del circuito de agua y protege al intercambiador de calor frente a la congelación e impide que la bomba sufra daños.

#### 15. Bomba

La bomba hace circular el agua por el circuito de agua.

## 16. Protector térmico del calefactor auxiliar

El calefactor auxiliar está equipado con una protección térmica. La protección térmica se activa cuando la temperatura es demasiado alta.


#### 17. Fusible térmico del calefactor auxiliar

El calefactor auxiliar está equipado con una protección térmica. La protección térmica salta cuando la temperatura asciende de forma excesiva (más alta que la temperatura del protector térmico del calefactor auxiliar).

### 18. Válvula de alivio de presión

La válvula de alivio de presión impide que la presión del agua supere el nivel máximo admisible en el circuito de agua del sistema abriéndose a 43,5 psi (3 bar) y descargando un poco de agua.

## Diagrama funcional del compartimento hidráulico (puerta 3)



- 1 Recipiente de expansión
- 2 Manómetro
- 3 Válvula de purga de aire
- 4 Válvula de alivio de presión
- 5 Recipiente del calefactor auxiliar con calefactor auxiliar
- 6 Bomba
- 7 Válvula de cierre a la salida del agua

- 8 Intercambiador de calor
- 9 Interruptor de flujo
  - Válvula de drenaje/llenado
- 11 Filtro


10


12 Válvula de cierre a la entrada de agua con válvula de drenaje


R11T R12T R13T Sens R14T

Sensores de temperatura

# Componentes principales de la caja de interruptores (puerta 2)







- 1. Contactores K1M y K5M del calefactor auxiliar
- 2. Tarjeta de circuito impreso principal

La tarjeta de circuito impreso principal controla el funcionamiento de la unidad.

- El contactor K3M del calefactor (sólo para instalaciones con depósito de ACS)
- Disyuntor de la resistencia eléctrica F2B (sólo para instalaciones con depósito de ACS)

Este disyuntor protege la resistencia eléctrica del depósito de ACS frente a sobrecargas o cortocircuitos.

5. Disyuntor del calefactor auxiliar F1B

El disyuntor protege el circuito eléctrico del calefactor auxiliar frente a sobrecargas o cortocircuitos

6. Bloques de terminales

Los bloques de terminales permiten conectar el cableado de obra con facilidad.

- Bloque de terminales para limitación de la capacidad del calefactor auxiliar.
- 8. Sujetacables

Los sujetacables permiten fijar el cableado de obra a la caja de conexiones mediante sujetacables para asegurar el alivio de tracción de los cables.

- Bloques de terminales X3M, X4M (sólo para instalaciones con depósito de ACS)
- 10. Fusible, tarjeta PCB FU1

11. Interruptor DIP SS2

El interruptor DIP SS2 está provisto de 4 interruptores selectores para configurar determinados parámetros de instalación. Consulte "Descripción general de los ajustes del interruptor DIP" en la página 25.

12. Toma X13A

La toma X13A recibe el conector K3M (sólo para instalaciones con depósito de ACS).

13. Toma X9A

La toma X9A recibe el conector del termistor (sólo para instalaciones con depósito de ACS).

- 14. Fusible de la bomba FU2 (fusible en serie)
- 15. Relé de la bomba K4M
- 16. Transformador TR1 para suministro eléctrico de la PBC
- 17. A4P PCB de entrada/salida para la alarma solar/remota (sólo en instalaciones con kit solar o kit de alarma remota).
- **18.** Agujero pasacables para introducir el cable de alimentación de la resistencia eléctrica.
- Agujero pasacables para introducir el cable de alimentación de la resistencia eléctrica y el cable de protección térmica.
- 20. Agujero pasacables para introducir el cable del termostato de habitación y los cables de control de la válvula de 2 vías y de 3 vías
- **21.** Agujero pasacables para introducir el cable del termistor y el cable de la interfaz del usuario (y el cable de tarifa reducida).
- Agujero pasacables para introducir el cable de alimentación del calefactor auxiliar.
- 23. Agujero pasacables para introducir el cableado de conexión del PCB de entrada/salida opcional.
- 24. Transformador TR2 para relés y válvulas
- 25. Relé de la válvula de 3 vías K1A
- 26. Relé de la válvula de 2 vías K2A
- 27. Relé para el termostato de habitación K3A (opcional)
- 28. Relé para el termostato de habitación K4A (opcional)
- 29. Relé para la alarma remota K5A (opcional)
- 30. Relé para la calefacción/refrigeración remota K6A (opcional)
- 31. Relé para la bomba solar K7A
- 32. Bloque de terminales X8M

El bloque de terminales X8M se utiliza para seleccionar la tensión de alimentación al transformador TR2.



El diagrama de cableado eléctrico figura en la parte interior de la tapa de la caja de interruptores.

## Tubería de agua

Deberá tener en cuenta las longitudes de tubo y distancias especificadas.


Requisito	Valor
Distancia máxima admisible entre el depósito de agua caliente sanitaria y la unidad (sólo para instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria). El cable del termistor suministrado con el depósito de agua caliente sanitaria es de 40 pies (12 m) de longitud. Para mejorar la eficiencia, Daikin recomienda instalar la válvula de 3 vías y depósito de agua caliente sanitaria lo más cerca posible de la unidad.	33 pies (10 m)



Si la instalación viene equipada con un tanque de ACS (opcional) consulte el manual de instalación del tanque de ACS.



En caso de corte de alimentación o fallo de funcionamiento de la bomba, realice un drenaje del sistema (tal y como sugiere la siguiente ilustración).



Cuando el agua se encuentra estancada en el interior del sistema es muy probable que se congele y cause daños en el sistema en funcionamiento.

## Verificación del circuito de agua

Las unidades están equipadas con una entrada y una salida de agua que se conectan al circuito de agua. Este circuito debe ser instalado por un técnico autorizado y debe cumplir con todas las leyes y disposiciones locales.



Esta unidad sólo se debe utilizar en circuitos de agua cerrados. La aplicación en un circuito de agua abierto puede llevar a una corrosión excesiva de las conducciones de agua.

Antes de continuar la instalación de la unidad, verifique los puntos siguientes:

- Presión de agua máxima = 43 psi (3 bares) + presión estática de la bomba.
- La máxima temperatura del agua es 149°F (65°C) de acuerdo con ajuste del dispositivo de seguridad.
- Utilice siempre materiales que sean compatibles con el agua utilizada en el sistema y con los materiales utilizados en la unidad.
- Procure que los componentes instalados en la tubería de obra puedan soportar la presión y la temperatura del agua.
- Se debe instalar tomas para drenaje en todos los puntos bajos del sistema para permitir el drenaje completo del circuito durante el mantenimiento.

La unidad lleva incluida una válvula de drenaje para evacuar el agua de las tuberías de agua de la misma.

Se deben proporcionar válvulas de aireación para salida de aire en todos los puntos altos del sistema. Las salidas de aire deben colocarse en puntos fácilmente accesibles para el mantenimiento. Hay una válvula de purga de aire automática en el interior de la unidad. Asegúrese de que esta válvula de purga de aire no está demasiado apretada de forma que sea posible eliminar automáticamente el aire del circuito de agua.

## Comprobación del volumen de agua y de la presión de carga inicial del depósito de expansión

La unidad está equipada con un depósito de expansión de 2,6 galones (10 litros) con una presión de carga inicial preajustada de 14,5 psi (1 bar).

Para asegurar el buen funcionamiento de la unidad podría ser necesario ajustar la presión de carga inicial del depósito de expansión y se deberá comprobar el volumen máximo y mínimo del agua.

Asegúrese de que caudal de agua total en la instalación, excluyendo el caudal de agua interno de la unidad sea de 5,3 galones (20 l) como mínimo. Consulte el apartado "Especificaciones técnicas" en la página 46 para conocer el caudal de agua interno de la unidad.



En la mayoría de los equipos, el volumen total de agua alcanzará unos resultados satisfactorios.


No obstante, en procesos críticos o en habitaciones con una elevada carga calorífica podría necesitarse un volumen de agua adicional.

ΝΟΤΔ



Cuando la circulación en cada lazo de calefacción de espacio es controlada mediante válvulas de control remoto es importante mantener este caudal mínimo de agua, incluso si las válvulas están cerradas.

#### **Ejemplo**



- Unidad
- 2 Intercambiador de calor
- 3
- 4 Bomba
- 5 Válvula de cierre
- Colector (suministro
- FHL1..3 Lazo de calefacción de suelo (suministro independiente)
- T1..3 Termostato de la habitación individual (suministro
- independiente) M1..3 Válvula motorizada individual para
- independiente)

controlar el circuito

FHL1 (suministro

Interfaz de usuario

- A través de la siguiente tabla, compruebe si es necesario ajustar la presión de carga inicial del depósito de expansión.
- Mediante la siguiente tabla y las instrucciones que aparecen a continuación compruebe si el volumen total de agua en la instalación está por debajo del volumen de agua máximo admisible.

Diferencia de	Volumen de agua			
altura de instalación <sup>(a)</sup>	≤74 galones (≤280 l)	>74 galones (>280 l)		
≤23 pies (≤7 m)	No se requiere ajuste de presión de carga inicial.	Acciones requeridas:  se debe reducir la presión de carga inicial; calcule la presión de carga inicial; calcule la presión de carga inicial requerida conforme a las instrucciones del apartado "Cálculo de la presión de carga inicial del recipiente de expansión"  compruebe si el Volumen de agua es inferior al volumen máximo admisible (utilice el siguiente gráfico)		
>23 pies (>7 m)	Acciones requeridas:  se debe aumentar la presión de carga inicial; calcule la presión de carga inicial requerida conforme a las instrucciones del apartado "Cálculo de la presión de carga inicial del recipiente de expansión"  compruebe si el volumen de agua es inferior al volumen máximo admisible (utilice el siguiente gráfico)	El depósito de expansión de la unidad es demasiado pequeño para la instalación.		

(a) Diferencia de altura de instalación: Diferencia de altura (en metros) entre el punto más alto del circuito de agua y la unidad. Si la unidad está situada en el punto más alto de la instalación se considera que la altura de la instalación es de 0 m.

## Cálculo de la presión de carga inicial del recipiente de expansión

La presión de carga inicial (Pg) a ajustar depende de la diferencia de instalación máxima (H) y se calcula como se muestra a continuación:

 $Pg_{(psi)} = (H_{(pies)}/32+0,3)x14,5 psi$ 


 $Pg_{(bar)} = (H_{(m)}/10+0,3)$  bares

### Comprobación del volumen de agua máximo admisible

Para obtener el volumen de agua máximo admisible en todo el circuito proceda del siguiente modo:

- 1 Calcule el volumen de agua máximo para la presión de carga inicial (Pg) obtenida, utilizando el siguiente gráfico.
- 2 Compruebe si el volumen total de agua en todo el circuito de agua es inferior a este valor.

Si no es así, esto significa que el depósito de expansión del interior de la unidad es demasiado pequeño para la instalación.



pre-pressure

presión de carga inicial

maximum water volume

volumen máximo de agua

Α

Sistema sin glicol

В

Sistema con 25% de glicol propileno sin depósito de agua caliente sanitaria

С

 Sistema con 25% de glicol propileno con depósito de agua caliente sanitaria

(Consulte "Precaución: "Utilización de glicol"" en la página 17)

#### Ejemplo 1

La unidad está instalada 16,4 pies (5 m) debajo del punto más alto del circuito de agua. El volumen total de agua en el circuito de agua es de 26,4 galones (100 l).

En este ejemplo no se requiere realizar ninguna acción o ajuste.

## Ejemplo 2

La unidad está instalada en el punto más alto del circuito de agua. El volumen total de agua en el circuito de agua es de 92,5 galones (350 l).

## Resultado:

- Como 92,5 galones (350 l) es un volumen superior a 74,0 galones (280 l) deberá reducirse la presión de carga inicial (consulte la tabla de arriba).
- La presión de carga inicial requerida es de:  $Pg_{(psi)}=(H_{(pies)}/32+0,3)x14,5 \text{ psi} = (0/32+0,3)x14,5 \text{ psi} = 4,4 \text{ psi}$   $Pg_{(bar)}=(H_{(m)}/10+0,3) \text{ bar} = (0/10+0,3) \text{ bares} = 0,3 \text{ bares}$
- El volumen de agua máximo correspondiente puede observarse en la gráfica: aproximadamente 108,0 galones (410 l).
- Como el volumen total de agua (92,5 galones (350 l)) es inferior al volumen de agua máximo (108,0 galones (410 l)), el depósito de expansión es suficiente para la instalación.

# Ajuste de la presión de carga inicial del recipiente de expansión

Si es necesario cambiar la presión de carga inicial preajustada del depósito de expansión (14,5 psi (1 bar)) tenga presente las siguientes directrices:

- Utilice sólo nitrógeno seco para ajustar la presión de carga inicial del depósito de expansión.
- Si el depósito de expansión no se ajusta adecuadamente, la presión de carga inicial causará un fallo de funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la presión de carga inicial sólo deberá ser ajustada por un instalador autorizado.

## Conexión del circuito de agua

Las conexiones de agua se deben hacer de acuerdo con el diagrama general que se entrega con la unidad, respetando la entrada y salida de agua.



Procure no deformar las tuberías de la unidad al emplear excesiva fuerza durante la conexión de los tubos. La deformación de los tubos puede causar que la unidad no funcione adecuadamente.

La entrada de aire, humedad o polvo en el circuito de agua puede ocasionar problemas. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta lo siguiente cuando conecte el circuito de agua:

- Utilice solamente tubos limpios
- Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las rebabas.
- Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la pared para que no entren el polvo y la suciedad.
- Utilice un buen producto sellante para sellar las conexiones. El sellado deberá ser capaz de soportar las presiones y temperaturas del sistema.
- Si las tuberías instaladas no son de latón asegúrese de aislar los dos materiales entre sí para evitar la corrosión galvánica.
- Como el latón es un material dúctil, utilice una herramienta adecuada para conectar el circuito de agua. Una herramienta inadecuada causaría daños en las tuberías





- Esta unidad sólo se debe utilizar en circuitos de agua cerrados. La aplicación en un circuito de agua abierto puede llevar a una corrosión excesiva de las conducciones de agua.
- No utilice nunca componentes revestidos de Zn en el circuito de agua. Estas partes pueden sufrir una corrosión excesiva debido al uso de tuberías de cobre en el circuito interno de agua de la unidad.
- Cuando se utiliza una válvula de 3 vías en el circuito de agua.
  - Preferentemente escoja una válvula de bola de 3 vías para garantizar una separación total entre el agua caliente sanitaria y el circuito de agua de calefacción de suelo.
- Cuando utilice una válvula de 3 o de 2 vías en el circuito de agua.
  - El tiempo de conmutación máximo recomendado de la válvula deberá ser menor de 60 segundos.

## Protección del circuito de agua frente a la congelación

La escarcha puede ocasionar daños en el sistema hidráulico. Puesto que la unidad está instalada en el exterior y el sistema hidráulico está expuesto a heladas, habrá que extremar las precauciones para evitar el congelamiento del sistema.

Todos los componentes hidráulicos están aislados para reducir la pérdida de calor. El aislamiento debe preverse en la tubería de obra.

La unidad ya está equipada con varias características para evitar el congelamiento.

- El software contiene funciones especiales mediante la bomba y el calefactor auxiliar para proteger todo el sistema contra el congelamiento.
  - Esta función sólo estará activada cuando la unidad esté apagada.
- Como medida de seguridad adicional, existe una cinta calefactora enrollada alrededor de las tuberías para proteger los componentes más importantes del sistema hidráulico dentro de la unidad.

Esta cinta calefactora sólo estará activa en el caso de que una situación anómala relacionada con la bomba y sólo protegerá los componentes internos de la unidad. No podrá proteger los componentes de obra instalados fuera de la unidad.

El instalado deberá prever la cinta calefactora en al obra.

No obstante, en el caso de corte de suministro eléctrico, las características anteriormente mencionadas no podrán proteger la unidad contra el congelamiento.

Si el corte de suministro eléctrico ocurre en momentos cuando la unidad está desatendida, Daikin recomienda añadir glicol en el sistema hidráulico. Consulte Precaución: "Utilización de glicol" en la página 17.

Consulte "[4-04] Función de protección anticongelación" en la página 31.

Dependiendo de la temperatura exterior mínima esperada, asegúrese de que el circuito de agua contenga una concentración de glicol adecuada, tal y como aparece descrito en la siguiente tabla.

Temperatura exterior mínima	Glicol <sup>(a)</sup>
23°F (–5°C)	10%
14°F (–10°C)	15%
5°F (–15°C)	20%
–10°F (–20°C)	25%



## **ADVERTENCIA**

## (a) EL GLICOL ETILENO ES TÓXICO

Las concentraciones descritas en la tabla anterior no evitará que la unidad se congele, pero evitará que el sistema hidráulico explote.



## Precaución: Utilización de glicol

- Utilización de glicol en instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria:
  - Sólo se puede utilizar glicol propileno con toxicidad de la clase 1, tal y como aparece en "Toxicología clínica de productos comerciales, 5º edición".
  - Debe instalarse una válvula de alivio de presión homologada de 30 psi (2,0 bares) en la entrada del intercambiador de calor del depósito de agua caliente sanitaria.

El volumen de agua máximo permitido se reduce entonces de acuerdo con la figura "Volumen de agua máximo permitido" en la página 16.

Consulte el manual de instalación del depósito de agua caliente sanitaria para obtener más información.

En caso de ocurra sobrepresión al utilizar glicol, asegúrese de conectar la válvula de seguridad a la bandeja de drenaje para recuperar el glicol.



#### Corrosión del sistema debido a la presencia de glicol

El glicol no inhibido se convertirá en una sustancia ácida bajo la influencia del oxígeno. Este proceso se acelera debido a la presencia de cobre, así como a las altas temperaturas. El glicol acídico no inhibido ataca las superficies de metal y genera celdas de corrosión galvánica que provocan daños graves en el sistema.

Por tanto, es sumamente importante:

- que el tratamiento del agua sea realizado correctamente por un técnico especialista en aguas;
- que se seleccione un glicol con inhibidores anticorrosión para impedir que se formen ácidos debido a la oxidación de los glicoles;
- que en caso de una instalación con tanque de ACS sólo está permitido el uso de glicol propileno. En otras instalaciones también está permitido el uso de glicol etileno:
- que no se utilice el glicol para vehículos, porque sus inhibidores anticorrosión poseen una corta vida útil y contienen silicatos que pueden causar daños en el sistema u obstruirlo;
- que no se utilicen tuberías galvanizadas en sistemas que contengan glicol, ya que su presencia puede causar la precipitación de determinados componentes del inhibidor anticorrosión del glicol;
- que se asegure que el glicol es compatible con los materiales utilizados en el sistema.



Tenga presentes las propiedades higroscópicas del glicol: absorbe la humedad del ambiente.

Si deja la tapa abierta del recipiente que contiene glicol aumentará la concentración de agua. La concentración del glicol será menor de la que se supone que debe ser. Como consecuencia de ello, puede producirse congelación, a pesar de todo.

Debe tomar medidas preventivas para asegurar la mínima exposición del glicol al aire.

Consulte también "Comprobaciones antes del arranque inicial" en la página 26.

## Carga de agua

- 1 Conecte el suministro de agua a la válvula de drenaje y la válvula de llenado (véase "Componentes principales" en la página 13).
- 2 Asegúrese de que la válvula automática de purga de aire está abierta (al menos 2 vueltas).
- 3 Llene agua hasta que el manómetro indique una presión de 29 psi (2,0 bar) aproximadamente. Purgue la máxima cantidad de aire del circuito mediante las válvulas de purga de aire. El aire en el interior del circuito de agua podría provocar fallos de funcionamiento del calefactor auxiliar.
- 4 Asegúrese de que el recipiente del calefactor auxiliar está lleno de agua abriendo la válvula de alivio de presión. Debe salir agua de la válvula.

NOTA



- Durante el llenado podría no ser posible eliminar todo el aire del sistema. El aire residual se eliminará a través de las válvulas de purga automática de aire durante las primeras horas de funcionamiento del sistema. Es posible que sea necesario rellenar agua posteriormente.
- La presión del agua indicada en el manómetro variará en función de la temperatura del agua (mayor presión cuanto mayor sea la temperatura del agua).
  - No obstante, la presión del agua deberá permanecer siempre por encima de 43,5 psi (0,3 bar) para evitar que el aire penetre en el circuito.
- La unidad podría eliminar algo del agua sobrante a través de la válvula de alivio de presión.
- La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la "Safe Drinking water Act (42 U.S.C. 300f)" (Reglamento Nacional Primario de Agua Potable).

## Aislamiento de tuberías

El circuito de agua al completo, incluyendo todas las tuberías, debe aislarse para impedir que se forme condensación durante la fase de refrigeración, así como la reducción de la capacidad de calefacción y de refrigeración; asimismo deben tomarse medidas para impedir la congelación de las tuberías de agua exteriores durante el invierno. El espesor de los materiales aislantes debe ser de 1/2 pulgada (13 mm). como mínimo con  $\lambda=0,275$  Btu-inch/hr sq ft².°F (0,039 W/mK para impedir la congelación de las tuberías de agua exteriores.

Si la temperatura asciende por encima de los 86°F (30°C) y la humedad supera 80% de humedad relativa, el espesor del material sellante deberá ser de al menos 3/4 pulgadas (20 mm) para evitar que se forme condensación sobre la superficie de sellado.

## Cableado de obra



#### **ADVERTENCIA**

- En el cableado fijo deberá incorporarse, según las leyes y disposiciones locales pertinentes, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos.
- Corte la alimentación antes de realizar ninguna conexión.
- Utilice sólo cables de cobre.
- Nunca estruje el mazo de cables y asegúrese de que no entra en contacto con las tuberías ni con bordes afilados
  - Asegúrese de que no se aplica presión externa a las conexiones de los terminales.
- Todo el cableado y los componentes deben ser instalados por un electricista autorizado y deben cumplir con las leyes y disposiciones locales pertinentes.
- El cableado de obra debe realizarse según el diagrama de cableado suministrado con la unidad y las instrucciones proporcionadas a continuación.
- Asegúrese de utilizar un circuito propio de alimentación eléctrica. nunca utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.
- Asegúrese de realizar una conexión a tierra. No conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Asegúrese de instalar un disyuntor diferencial de fugas de tierra (30 mA). Si no obedece estas indicaciones podría sufrir una electrocución.
- Asegúrese de instalar los fusibles o disyuntores que sean necesarios.

## Precauciones con los trabajos de cableado eléctrico

- Fije los cables de forma que no hagan contacto con las tuberías (especialmente en la parte de alta presión).
- Fije el cableado eléctrico con las abrazaderas para cables como se muestra en la figura 2, de forma que no entre en contacto con la tubería, particularmente en el lado de alta presión.
- Asegúrese de que no se aplica presión externa a los terminales.
- Cuando instale el interruptor automático de fugas a tierra asegúrese de que es compatible con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria apertura de dicho interruptor automático.


NOTA

El interruptor automático de fugas a tierra deberá ser del tipo de alta velocidad, de 30 mA (<0,1 s).

Dado que esta unidad está equipada con un Inverter, la instalación de un condensador de avance de fase no sólo deteriorará el efecto de mejora del factor de potencia, sino que también provocará un calentamiento accidental anormal del condensador debido a ondas de alta frecuencia. Por lo tanto, nunca instale un condensador de avance de fase.

## Vista general


La siguiente ilustración muestra el cableado de campo requerido entre varios componentes de la instalación. Consulte también "Ejemplos de aplicación típica" en la página 7.



- Alimentación independiente para la unidad, el calefactor auxiliar y la resistencia eléctrica
- В Unidad
- С Calefactor auxiliar
- D Interfaz de usuario
- Ε Termostato de la habitación (suministro independiente, opcional)
- F Válvula de 3 vías para el tanque de ACS (suministro independiente, opcional)
- G Válvula de 2 vías para el modo refrigeración (suministro independiente, opcional)
- Depósito de agua Н caliente sanitaria (opcional)
- Resistencia eléctrica (opcional)

Modelo	Descripción	CA/ CC	Número de conductores requerido	Corriente máxima de funciona- miento
1	Cable de alimentación eléctrica de la unidad	CA	2+GND	(a)
2	Cable de alimentación del calefactor auxiliar	CA	2+GND	(b)
3	Cable del termostato de la habitación	CA	3 ó 4	100 mA <sup>(c)</sup>
4	Cable de la interfaz del usuario	CC	2	100 mA <sup>(d)</sup>
5	Cable de control de la válvula de 3 vías	CA	2+GND	100 mA <sup>(c)</sup>
6	Cable de control de la válvula de 2 vías	CA	2+GND	100 mA <sup>(c)</sup>
7	Alimentación de la resistencia eléctrica y el cable de protección térmica	CA	4+GND	(b)
8	Cable del termistor	CC	2	(e)
9	Cable de alimentación de la resistencia eléctrica	CA	2+GND	13 A
10	Cable de suministro de alimentación a tarifa reducido (contacto desenergizado)	CC	2	100 mA <sup>(f)</sup>

- Consulte la placa de especificaciones técnicas de la unidad Consulte la tabla del apartado "Conexión de la alimentación del calefactor auxiliar" en la página 21.
- Sección mínima del cable AWG18 (0,75 mm²)
- Sección del cable AWG18 hasta AWG16 (0,75  $\rm mm^2$  hasta 1,25  $\rm mm^2),$  de longitud máxima: 1640 pies (500 m).
- El termistor y el cable de conexión (40 pies (12 m)) vienen incluidos con el tanque de ACS.
- Sección del cable de AWG18 hasta AWG16 (0,75~1,25 mm²), longitud máxima: 1640 pies (500 m). Un contacto sin tensión debe asegurar la carga mínima aplicable de 15 V de CC, 10 mA



- Orificio ciego para la entrada del cable de suministro eléctrico de la unidad
- Orificio ciego para la entrada del cable de suministro eléctrico del calefactor
- 3 Tapa para la entrada de cables de baja tensión (<30 V)
- Orificios ciegos para la entrada de otros cables de suministro eléctrico



## **PRECAUCIÓN**

Seleccione los tamaños de los cables en función de las leyes y disposiciones locales y nacionales pertinentes.



## **ADVERTENCIA**

A1P.....PCB principal

Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme que cada pieza eléctrica y cada terminal dentro de la caja eléctrica está conectado fijamente.

## Cableado interno - Tabla de componentes

Consulte el diagrama de cableado interior suministrado con la unidad (al dorso de la tapa de la caja de interruptores). Las abreviaturas utilizadas se relacionan a continuación:

Puerta 1 compartimento del compresor y componentes eléctricos

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. OB principal
A2P	.PCB del inversor
A3P	.PCB del filtro supresor de ruidos
A4P	.PCB
BS1~BS4	. Interruptor pulsador
C1~C4	. Condensador
DS1	.Bloque de conmutadores
E1H	. Calefactor de la placa inferior
E1HC	. Calentador del cárter
F1U,F3U,F4U .	.Fusible (T 6,3 A/250 V)
F6U	.Fusible (T 5,0 A/250 V)
F7U,F8U	.Fusible (F 1,0 A/250 V)
H1P~H7P	LED naranja monitor de servicio (A2P) H2P: preparación, test = intermitente H2P: detección de fallo = iluminado
HAP (A1P)	LED verde monitor de servicio
K1R	.Relé magnético (Y1S)
K4R	.Relé magnético (E1HC)
K10R,K11R	.Relé magnético
L1R	.Reactor
M1C	.Motor (compresor)
M1F	.Motor (ventilador superior)
M2F	.Motor (ventilador inferior)
PS	.Convertidor DC-DC
Q1DI	. Protector de fugas a tierra (300 mA)
R1,R2	.Resistor
R1T	. Termistor (aire)
R2T	.Termistor (descarga)
R3T	.Termistor (aspiración)
R4T	. Termistor (intercambiador de calor)
R5T	. Termistor (intercambiador de calor, zona media)
R6T	.Termistor (líquido)
R10T	.Termistor (aleta)
RC	.Circuito receptor
S1NPH	.Sensor de presión
S1PH	.Presostato de alta
TC	. Circuito transmisor

V1R..... Módulo de alimentación

V2R,V3R	. Módulo de diodo
V1T	.IGBT
X1M	. Regleta de terminales
X1Y	. Conector
Y1E	. Válvula de expansión electrónica
Y1S	. Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Z1C~Z3C	. Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F~Z4F	. Filtro de ruido
D	
	onentes eléctricos del compartimento hidráulico
A11P	
	. PCB de interfaz del usuario (control remoto)
	.Termostato (EKRTW) (PC=Circuito de Potencia)
	.PCB de alarma solar/remota (EKRP1HB)
	. Elemento del calefactor auxiliar 1, 2 (6 kW)
	. Resistencia eléctrica (3 kW)
	.Caja de interruptores del calefactor
	.Caja de expansión del calefactor
	. Calefactor del intercambiador de calor de placas
	. Fusible del calefactor auxiliar
	. Fusible térmico del calefactor auxiliar
	. Fusible de la resistencia eléctrica
FU1	.Fusible 3,15 A T 250 V para PCB
	.Fusible 5 A T 250 V
	.Fusible 1 A T 250 V
FuR,FuS	. Fusible 5 A 250 V para PCB de alarma solar/remota
K1A~K4A	. Relés para válvulas y termostato
K1M	. Contactor del calefactor auxiliar, paso
	. Contactor de la resistencia eléctrica
K4M	.Relé de la bomba
	.Relés para PCB de alarma remota/solar
K5M	.Contactor para la desconexión omnipolar del calefactor auxiliar
M1P	.Bomba
M2S	. válvula de 2 vías para el modo de refrigeración
M3S	.Válvula de 3 vías: para calefacción por suelo radiante/ACS
PHC1	. Circuito de entrada del optoacoplador
Q1DI	. Disyuntor de fugas a tierra
Q1L	. Protección térmica del calefactor auxiliar
Q2L,Q3L	. Protección térmica 1/2 resistencia eléctrica
R1T	.Sensor ambiental (EKRTW)
R5T	.Termistor de ACS (EKHW*)
R11T	.Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
R12T	. Termistor del calefactor auxiliar del agua de salida
R13T	.Termistor del lado de líquido refrigerante
R14T	.Termistor de agua de entrada
S1L	. Interruptor de flujo
S1S	.Relé de estación solar con bomba
S1T	. Termostato de la caja de interruptores del calefactor
S2S	. Contacto de suministro eléctrico a tarifa reducida
S2T	. Termostato del depósito de expansión del calefactor
S3S	.Contacto del punto de referencia doble 1
S3T	.Termostato del intercambiador de calor de placas
S4S	.Contacto del punto de referencia doble 2
SS1	.Interruptor DIP
	. Transformador 24 V para PCB, relés y válvulas
	.Bloques de terminales
VoV	Concetor

#### Instrucciones acerca del cableado de obra

La mayor parte del cableado de obra de la unidad debe realizarse en el bloque de terminales del interior de la caja de conexiones. Para acceder al bloque de terminales extraiga el panel de servicio de la caja de interruptores (puerta 2).



## **ADVERTENCIA**

Corte la alimentación, la alimentación de la unidad y el calefactor auxiliar y, si procede, la alimentación del depósito de agua sanitaria), antes de extraer el panel de servicio de la caja de interruptores.

- Los sujetacables se encuentran en la parte inferior de la caja de conexiones. Fije todos los cables mediante sujetacables.
- Es necesario utilizar un circuito de alimentación independiente para el calefactor auxiliar.
- Las instalaciones equipadas con depósito de agua caliente sanitaria (opcional) necesitan un circuito de alimentación independiente para la resistencia eléctrica.

Consulte el manual de instalación del depósito de agua caliente sanitaria.

Asegure el cableado como se indica abajo.

- Instale el cableado eléctrico de forma que la tapa frontal no se levante al instalar el cableado y sujete firmemente la tapa frontal (consulte figura 2).
- Siga el diagrama de cableado eléctrico para realizar la instalación del cableado (los diagramas eléctricos están situados en la parte trasera de las puertas 1 y 2).
- Forme los cables y fije la tapa firmemente de forma que se puede montar adecuadamente.

## Medidas de precaución durante la instalación del cableado eléctrico

■ Use un terminal engarzado del tipo cerrado para la conexión al bloque de terminales de alimentación. En caso que no se pueda utilizar debido a razones inevitables, asegúrese de observar las instrucciones siguientes.



- Terminal de presión redondo
- 2 Sección abierta

3

- Arandela cóncava
- No conecte cables de diferente calibre al mismo terminal de alimentación. (Si la conexión está floja, se puede provocar sobrecalentamiento.)
- Cuando conecte cables de mismo calibre, conéctelos de acuerdo con la figura inferior.







- Utilice un destornillador adecuado para apretar los tornillos de los terminales.
  - Los destornilladores demasiado pequeños pueden dañar la cabeza del tornillo e impedir un adecuado apriete.
- Los tornillos de los terminales pueden dañarse si se aprietan excesivamente.
- Consulte la tabla inferior para los pares de fijación de los tornillos terminales.

	Par de apriete (N∙m)		
	lbs-ft	(N•m)	
M4 (X1M)	0,88~1,33	1,2~1,8	
M5 (X1M)	1,48~2,21	2,0~3,0	
M5 (GROUND)	2,21~2,95	3,0~4,0	


Instale un interruptor automático de fugas a tierra y un fusible en la línea de alimentación.

X2Y.....Conector

Al cablear, asegúrese de que los cables establecidos son los que se usan, realice las conexiones completas, y fije los cables de forma que ninguna fuerza exterior se aplique a las terminales.

# Especificaciones de los componentes de cableado estándar

Puerta 1: compartimento del compresor y componentes eléctricos: X1M



- Interruptor automático de fugas de tierra
- 2 Fusible

Amperaje mínimo del circuito (MCA) <sup>(a)</sup>	26,5
Protector contra sobreintensidad máxima (MOP)	30 A
Tamaño del cableado	El tamaño del cableado debe cumplir con las leyes y disposiciones locales aplicables

(a) Los valores descritos son los valores máximos (consulte las especificaciones eléctricas para conocer los valores exactos).



El interruptor automático de fugas a tierra deberá ser del tipo de alta-velocidad, de 30 mA (<0,1 segundos).

El diagrama de cableado puede verse en el interior de la placa delantera de la unidad.

## Conexión de la alimentación del calefactor auxiliar

## Requisitos del circuito de fuerza y del cableado




- Asegúrese de utilizar un circuito de alimentación independiente para el calefactor auxiliar. nunca utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.
- Utilice una única fuente de alimentación de uso exclusivo para la unidad, el calefactor auxiliar y la resistencia eléctrica (tanque de ACS).

Este circuito de alimentación deberá estar protegido mediante los dispositivos de seguridad requeridos de conformidad con las leyes y disposiciones locales.

Seleccione un cable de alimentación eléctrica que cumpla con las leyes y disposiciones locales pertinentes. Para saber cuál es la corriente de funcionamiento máxima para el calefactor auxiliar consulte la siguiente tabla.

Puerta 2: componentes eléctricos del compartimento hidráulico: X10M



- Interruptor automático de fugas de tierra
- 2 Fusible

	Capacidad del calefactor auxiliar	
	6 kW	3 kW
Tensión nominal del calefactor auxiliar	208 V/230 V	208 V/230 V
Amperaje mínimo del circuito (MCA)	28,6	14,3
Protector contra sobreintensidad máxima (MOP)	30 A	16 A

NOTA


El interruptor automático de fugas a tierra deberá ser del tipo de alta-velocidad, de 30 mA (<0,1 segundos).

#### **Procedimiento**

- 1 Tomando el cable adecuado conecte el circuito de alimentación al interruptor automático o disyuntor principal tal y como se indica en el diagrama de cableado y en la figura 2.
- 2 Conecte el conductor de tierra (amarillo/verde) al tornillo de tierra del terminal X1M.
- 3 Fije el cable mediante los sujetacables a sus dispositivos de sujeción para garantizar el alivio de tracción. (Las posiciones vienen señalizadas mediante de en la figura 2.)

Nota: sólo se muestra el cableado de obra relevante.

4 Si está previsto ajustar la capacidad del calefactor auxiliar al valor por defecto (6 kW), esto puede realizarse reconectando los cables según la siguiente figura. La capacidad del calefactor auxiliar es ahora de 3 kW.





## Selección de tensión de alimentación para el transformador TR2

Esta selección es necesaria para garantizar una entrada estable de 24 V CA.

### **Procedimiento**

- Mida la tensión de alimentación principal.
- 2 Vuelva a conectar el cable en función del resultado de la medición.





### Conexión del cable del termostato

La conexión del cable del termostato depende de la instalación.

Consulte también "Ejemplos de aplicación típica" en la página 7 y "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25 para obtener más información y ver más opciones de configuración para el funcionamiento de la bomba funcione en combinación con un termostato de habitación.

### Requisitos del termostato

- Alimentación eléctrica: funcionamiento mediante una batería
- Tensión de contacto: 24 V.

### **Procedimiento**

- 1 Conecte el cable del termostato a los terminales apropiados tal y como se muestra en el diagrama de cableado y el manual de instalación del kit de termostato para habitación.
- 2 Fije el cable mediante los sujetacables a sus dispositivos de sujeción para garantizar el alivio de tracción.
- 3 Ajuste el interruptor DIP SS2-3 de la tarjeta de circuito impreso en ON. Consulte "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25 para obtener más información.

### Conexión de los cables de control de la válvula

### Requisitos de la válvula

Alimentación eléctrica: 24 V CA

■ Corriente máxima de funcionamiento: 100 mA

#### Cableado de la válvula de 2 vías

1 Utilizando el cable adecuado conecte el cable de control de la válvula al terminal X2M, tal y como se indica en el diagrama de cableado.


NOTA



El cableado es diferente para una válvula normalmente cerrada que para una válvula normalmente abierta. Asegúrese de conectarse a los números correctos de terminal tal y como aparece especificado en el diagrama de cableado y las ilustraciones que aparecen a continuación.

#### Válvula de 2 vías normalmente cerrada (NC)







2 Fije el cable o los cables mediante los sujetacables a sus dispositivos de sujeción para garantizar el alivio de tracción.

### Cableado de la válvula de 3 vías

1 Utilizando el cable adecuado conecte el cable de control de la válvula a los terminales adecuados, tal y como se indica en el diagrama de cableado.



Es posible conectar dos tipos de válvulas de 3 vías El cableado es distinto en cada caso:

■ Válvula de 3 vías con "2 conductores y retroceso por resorte".

La válvula de 3 vías debería estar instalada de forma que cuando la válvula de 3 vías esté desactivada, se seleccione el circuito de calefacción de habitaciones.

Válvula de 3 vías con "3 conductores y contacto unipolar de una vía".

La válvula de 3 vías debería estar instalada de forma que cuando las conexiones de terminal 9 y 10 estén energizadas, se seleccione el circuito de caldeo de ACS.

# Válvula "de 2 conductores y retorno por resorte"



Válvula "de 3 conductores y contacto unipolar de una vía"



2 Fije el cable o los cables mediante los sujetacables a sus dispositivos de sujeción para garantizar el alivio de tracción.

# Conexión a una fuente de alimentación de tarifa reducida

Las compañías eléctricas en todo el mundo trabajan con empeño para proporcionar un servicio eléctrico fiable a precios competitivos y a menudo están autorizadas a facturar a sus clientes a tarifas reducidas. Por ejemplo, las tarifas por tiempo consumido, tarifas estacionales, la "Wärmepumpentarif" (tarifa para instalaciones con bomba de calor) de Alemania y Austria, etc.

Este equipo permite conectarse a sistemas de suministro de alimentación a tarifa reducida.

Consulte con su compañía eléctrica para saber si puede conectar el equipo a una conexión de suministro a tarifa reducida.

Si el equipo se conecta a esta conexión de suministro a tarifa reducida, la compañía eléctrica podrá:

- interrumpir el suministro al equipo durante determinados períodos de tiempo;
- exigir que el equipo sólo consuma una cantidad de energía eléctrica limitada durante determinados períodos de tiempo.

La unidad está diseñada para recibir una señal de entrada por la que la unidad se conmuta a modo de desconexión forzada. Durante ese intervalo de tiempo, el compresor de la unidad no funcionará.



### **PRECAUCIÓN**

#### **Advertencias**

# para un suministro a tarifa reducida como el que se ilustra a continuación como tipo 1

Si el suministro eléctrico a tarifa reducida es del tipo en que el suministro eléctrico es ininterrumpido es posible controlar los calefactores.

Para obtener información sobre las diferentes posibilidades de controlar calefactores en períodos de tiempo en los que la tarifa reducida está activada, consulte el apartado "[D] Suministro eléctrico a tarifa reducida/Valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas" en la página 36.

Si es necesario controlar los calefactores en los intervalos de tiempo en los que el suministro eléctrico a tarifa reducida está desconectado, éstos calefactores deberán conectarse a una fuente de alimentación separada.

Durante el período en el que la tarifa reducida está activada y el suministro eléctrico es continuos, es posible el consumo de potencia en standby (PCB, controlador, bomba, etc.).

# para un suministro a tarifa reducida como el que se ilustra a continuación como tipo 2 o 3


A no ser que se añada glicol al sistema hidráulico, esta instalación no admite los suministros eléctricos a tarifa reducida que corten completamente el suministro, ya que no se activaría la protección anticongelación del agua. (Consulte Precaución: "Utilización de glicol" en la página 17.)

Si durante la tarifa reducida se produce un corte de suministro eléctrico no podrán controlarse los calefactores.

- Este corte de suministro no debe ser superior a 2 horas de duración o de lo contrario se reseteará el reloj de tiempo real.
- Durante el corte de suministro la pantalla del controlador se mostrará en blanco.

### Posibles tipos de suministro a tarifa reducida

Las posibles conexiones y requisitos para conectar el equipo a esta conexión de suministro eléctrico se muestran en la siguiente ilustración:



- 1 Caja de suministro eléctrico a tarifa reducida
- 2 Receptor que controla la señal de la compañía eléctrica
- 3 Suministro eléctrico a la unidad
- 4 Contactos sin voltaje
- Permitido
- No permitido (a no ser que se añada glicol al sistema hidráulico)

Cuando la unidad está conectada a una conexión de suministro a tarifa reducida, el contacto desenergizado del receptor que controla la señal a tarifa reducida de la compañía eléctrica debe conectarse a las abrazaderas 17 y 18 de X2M (tal y como se muestra en la ilustración de arriba).

Cuando el parámetro [D-01]=1 en el momento en que la señal de tarifa reducida es enviada por la compañía eléctrica, ese contacto se abrirá y la unidad se ajustará en modo de apagado forzado<sup>(1)</sup>.

Cuando el parámetro [D-01]=2 en el momento en que la señal de tarifa reducida es enviada por la compañía eléctrica, ese contacto se cerrará y la unidad se ajustará en modo de apagado forzado<sup>(2)</sup>.

### Tipo 1

Este tipo de suministro eléctrico a tarifa reducida no se interrumpe.

### Tipo 2

Este tipo de suministro eléctrico a tarifa reducida se interrumpe de spués de que transcurra el tiempo.

### Tipo 3

Este tipo de suministro eléctrico a tarifa reducida se interrumpe inmediatamente.

<sup>(1)</sup> Cuando la señal se emite de nuevo, el contacto desenergizado se cerrará y la unidad reiniciará el funcionamiento. Por lo tanto, es importante dejar activada la función de reinicio automático. Consulte el apartado "[3] Reinicio automático" en la página 30.

<sup>(2)</sup> Cuando la señal se emite de nuevo, el contacto desenergizado se abrirá y la unidad reiniciará el funcionamiento. Por lo tanto, es importante dejar activada la función de reinicio automático. Consulte el apartado "[3] Reinicio automático" en la página 30.



- Esta instalación no admite los suministros eléctricos a tarifa reducida que corten completamente el suministro, tal v como se ilustra más arriba en los tipos 2 y 3, ya que no se activaría la protección anticongelación del agua.
- Al conectar el equipo a una conexión de suministro eléctrico a tarifa reducida, cambie la configuración de campo [D-01], y tanto los parámetros [D-01] y [D-00] en caso de que el suministro a tarifa reducida sea del tipo en que el suministro eléctrico es ininterrumpido (tal y como se ilustra más arriba como tipo 1). Consulte el apartado "[D] Suministro eléctrico a tarifa reducida/Valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas" en la página 36 del capítulo "Configuración personalizada".



Si el suministro a tarifa reducida es del tipo en que el suministro eléctrico es ininterrumpido, la unidad entrará en modo de apagado forzado. Aún es posible controlar la bomba solar.

Cuando se envíe la señal a tarifa reducida, el indicador de control centralizado 🛦 parpadeará para indicar que el suministro a tarifa reducida está activado.

### Instalación del controlador digital

La unidad está equipada con un controlador digital que ofrece una sencilla forma de ajuste, empleo y mantenimiento. Antes de operar el controlador siga este procedimiento de instalación.

### Especificaciones del cable

Especificaciones del cable	Valor
Tipo	2 hilos
Sección	AWG18-16 (0,75-1,25 mm <sup>2</sup> )
Longitud máxima	1640 pies (500 m)

NOTA

El cableado de conexión no viene incluido.




### Montaje



El controlador digital, suministrado en un kit, debe ser montado dentro.

- Retire el panel frontal del controlador digital. Inserte el destornillador ranurado en las panel ranuras (1) del trasero controlador digital y extraiga el panel
  - del delantero del controlador digital.








NOTA



Tenga la precaución de no deformar la parte inferior del controlador digital por apretar demasiado los tornillos de montaje.

Instale el cableado de la unidad.



- Unidad 1
- 2 Panel trasero del controlador digital
- Panel delantero del controlador digital 3
- Cableado desde la parte posterior
- Cableado desde la parte superior
- Practique una ranura en la pieza para pasar los cables, valiéndose de unos alicates, etc.

Conecte los terminales en la parte superior del panel delantero del controlador digital y los terminales del interior de la unidad (P1 a 16, P2 a 16a).



- Cuando instale los cables, tienda éstos leios del cableado de alimentación para evitar la recepción de ruido eléctrico (ruido externo).
- Retire el blindaje exterior de la parte de cable que ha de pasar al interior de la caia del controlador digital (/).



Reponga la parte superior del controlador digital.



Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable durante la colocación.

Empiece la colocación por las pinzas de la parte de abajo.



## ARRANQUE Y CONFIGURACIÓN

El instalador debería configurar la unidad para ajustarla al entorno de instalación (clima exterior, accesorios instalados, etc.), así como a los conocimientos del usuario.



Es importante que el instalador lea **toda** la información de este capítulo en el orden correcto y que el sistema de configure debidamente.

### Descripción general de los ajustes del interruptor DIP

El interruptor DIP SS2 está ubicado en la tarjeta de circuito impreso del cuadro de interruptores (véase "Componentes principales de la caja de interruptores (puerta 2)" en la página 14) y permite configurar la instalación del depósito de agua sanitaria, la conexión del termostato de la habitación y el funcionamiento de la bomba.



### **ADVERTENCIA**

Apague la alimentación antes de abrir el panel de mantenimiento de la caja de interruptores y realizar cambios en la configuración del interruptor DIP.



Inter- ruptor DIP SS2	Descripción	ON	OFF
1	No aplicable para el instalador	_	(Por defecto)
2	Instalación del tanque de ACS (consulte el apartado "Configuración de la instalación del tanque de ACS" en la página 26)	Instalado	No instalado (por defecto)
3	Conexión del termostato de la habitación (consulte el apartado "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25)	Termostato de la habitación conectado	No hay ningún termostato de habitación conectado (por defecto)
4	Este ajuste <sup>(a)</sup> determina el modo de funcionamiento cuando existe una mayor demanda de calefacción/ refrigeración de la habitación y del calentamiento del agua sanitaria al mismo tiempo.	Prioridad de calefacción/ refrigeración	Prioridad en el lado de más demanda <sup>(b)</sup>

- (a) sólo es aplicable si el interruptor DIP 2 = ON
- (b) El modo de calefacción/refrigeración o calefacción de agua sanitaria puede restringirse mediante un temporizador de programación y/o los ajustes de campo (4, 5, 8)

# Configuración de la instalación del termostato de la habitación

Cuando ningún termostato de la habitación está conectado a la unidad, el interruptor de conmutación SS2-3 deberá ajustarse en OFF.



Cuando ningún termostato de la habitación está conectado a la unidad, el interruptor de conmutación SS2-3 deberá ajustarse en OFF.



En el termostato de la habitación ajuste la histéresis correctamente para impedir que la bomba se encienda y apaga continuamente (p.ej. oscilando) con lo que acortaría notablemente la vida útil de la bomba. NOTA

- Cuando un termostato de habitación está conectado a la unidad, los temporizadores de programación de calefacción y refrigeración permanecerán deshabilitados. El resto de los temporizadores de programación no se verán afectados. Para obtener más información acerca de los temporizadores de programación consulte el manual de operación.
- Cuando un termostato de habitación está conectado a la unidad y el botón \*\* o el botón \*\* o el botón \*\* o están presionados, el indicador de control centralizado parpadeará para indicar que el termostato de la habitación tiene prioridad y controla el encendido/apagado de la unidad y la función de cambio de modo.

La siguiente tabla resume la configuración requerida y el cableado del termostato en el bloque de terminales de la caja de interruptores. El funcionamiento de la bomba aparece relacionado en la tercera columna. Las tres últimas columnas indican si la siguiente función está disponible en la interfaz de usuario (UI) o si está operada por el termostato (T):

- calefacción o refrigeración de la habitación ON/OFF (\*\*\*)
- cambio de modo calefacción/refrigeración o viceversa (\*\*/\*)
- temporizadores de programación de calefacción y refrigeración (色製)

Termostato	Configuración	Operación de la bomba	<b>9</b> * 0	<b>*/</b> *	ക്കു
Sin termostato	• SS2-3=OFF • cableado: (no) X2M H C L N 1 2 3 4	Determinado por la tempe- ratura del agua de salida <sup>(a)</sup>	UI	UI	UI
	• SS2-3=ON • cableado:	Encendido cuando el modo calefacción o refrigeración está encendido (***)	UI	UI	UI
Termostato de sólo calefacción	SS2-3=ON     cableado:     (consulte el manual de instalación del kit de termostato de habitación)	Encendido cuando el termostato de habitación envía la señal de calefacción	T	_	_
Termostato con interruptor de calefacción/ refrigeración	SS2-3=ON     cableado: (consulte el manual de instalación del kit de termostato de habitación)	Encendido cuando el termostato de habitación envía la señal de calefacción o de refrigeración	Т	Т	_

C = Contacto de refrigeración

H = Contacto de calefacción

L, N = 230 V ca

(a) La bomba se detendrá cuando la calefacción/refrigeración de la habitación se apague o cuando el agua alcance la temperatura deseada conforme al ajuste realizado a través de la interfaz del usuario. Con el modo calefacción/ refrigeración encendido, la bomba se activará cada 5 minutos durante 3 minutos para comprobar la temperatura del aqua.

### Configuración de funcionamiento de la bomba



Para ajustar la velocidad de la bomba consulte el apartado "Ajuste de la velocidad de la bomba" en la página 27.

### Sin termostato de habitación: Interruptor DIP SS2-3=OFF

Si no hay ningún termostato conectado a la unidad, el funcionamiento de la bomba vendrá determinado por la temperatura del agua de salida.

Para forzar el funcionamiento de la bomba en modo continuo cuando no hay termostato conectado proceda del siguiente modo:

- Ajuste el interruptor SS2-3 en ON,
- Cortocircuite los terminales 1-2-4 en el bloque de terminales de la caja de interruptores.

### Con termostato de habitación: Interruptor DIP SS2-3=ON

Cuando hay un termostato conectado a la unidad, la bomba funcionará de manera continua siempre que el termostato envíe la señal de demanda de calefacción o de refrigeración.

### Punto de referencia doble

Cuando el punto de referencia doble está habilitado, el funcionamiento de la bomba se determinará en función del estado del interruptor DIP SS2-3 y los contactos de selección del punto de referencia. Consulte las configuraciones de funcionamiento de la bomba cuando el termostato esté conectado o no, tal y como se describe anteriormente



Cuando el punto de referencia doble está habilitado, el "funcionamiento continuo forzado de la bomba" no será posible. Cuando SS2-3 esté en ON mientras que SP1 y SP2 están cerrados, el funcionamiento de la bomba será el mismo que "con el termostato de habitación" y el segundo punto de referencia será el punto de referencia aplicable. Consulte "Control del punto de referencia doble" en la página 33.

La siguiente tabla resume la configuración requerida y el cableado en el bloque de terminales (X2M: 1, 2, 4) en la caja de interruptores. El funcionamiento de la bomba aparece relacionado en la tercera columna. Las tres últimas columnas indican si la siguiente función está disponible en la interfaz de usuario (UI) o si está operada por los contactos de selección de punto de referencia SP1 y SP2:

- Calefacción o refrigeración de la habitación ON/OFF (\*\*\*)
- Cambio de modo calefacción/refrigeración o viceversa (☀/☀)
- Temporizadores de programación de calefacción y refrigeración (色製)

	Punto de referencia	doble		
Configuración	Operación de la bomba	<b>93</b> 0	<b>*/</b> ≉	ക്കു
• [7-02]=1 • SS2-3=OFF • cableado: X2M 1 2 3 4 SP2 SP1	Determinado por la temperatura del agua de salida <sup>(a)</sup>	UI	UI	UI
• [7-02]=1 • SS2-3=ON • cableado: X2M 1 2 3 4 SP2 SP1	O cuando se solicite un punto de referencia principal o secundario	SP2/SP1	UI	_

SP1 = Contacto del primer punto de referenciaSP2 = Contacto del segundo punto de referencia

(a) La bomba se detendrá cuando la calefacción/refrigeración de la habitación se apague o cuando el agua alcance la temperatura deseada conforme al ajuste realizado a través de la interfaz del usuario. Con el modo calefacción/ refrigeración encendido, la bomba se activará cada 5 minutos durante 3 minutos para comprobar la temperatura del agua.

### Configuración de la instalación del tanque de ACS

Si no hay ningún depósito de agua sanitaria instalado, el interruptor de conmutación SS2-2 deberá ajustarse en OFF (ajuste por defecto).



■ Si hay un depósito de agua sanitaria instalado, el interruptor de conmutación SS2-2 deberá ajustarse en ON.





Cuando SS2-3 se establece en ON y las conexiones de cableado entre la unidad y la caja de interruptores del depósito de agua caliente sanitaria no son correctas, se mostrará el código de error RE en la interfaz de usuario.

# Arranque inicial a bajas temperaturas ambiente exteriores

Durante la puesta en marcha inicial y si la temperatura del agua es baja, es importante que ésta se caliente gradualmente. De lo contrario, podrían producirse grietas en los suelos de hormigón debido al cambio brusco de temperatura. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el contratista de construcción responsable del cemento armado.

Para ello, es posible reducir la temperatura de ajuste mínima del agua de salida hasta alcanzar un valor entre 59°F (15°C) y 77°F (25°C) regulando el ajuste de campo [9-01] (límite inferior del punto de referencia de calefacción). Consulte el apartado "Configuración personalizada" en la página 28.



El calentamiento entre 59°F (15°C) y 77°F (25°C) sólo se realiza mediante el calefactor auxiliar.

### Comprobaciones previas al funcionamiento

### Comprobaciones antes del arrangue inicial



### **PELIGRO**

Corte la alimentación antes de realizar ninguna conexión.

Después de la instalación de la unidad, antes de conectar el interruptor automático del circuito, compruebe lo siguiente:

1 Cableado de obra

Asegúrese de que el cableado de campo entre el panel de suministro local y la unidad y las válvulas (si procede), la unidad y el termostato de habitación (si procede), y la unidad y el tanque de ACS ha sido instalado conforme a las instrucciones explicadas en el capítulo "Cableado de obra" en la página 18, según los diagramas de cableado y las leyes y disposiciones locales.

2 Fusibles, disyuntores o dispositivos de protección

Compruebe que los fusibles u otros dispositivos de protección instalados localmente son del tamaño y tipo especificados en el capítulo "Especificaciones técnicas" en la página 46. Asegúrese de que no se ha puenteado ningún fusible ni dispositivo de protección.

3 Disyuntor del calefactor auxiliar F1B/F3B

No olvide encender el disyuntor del calefactor auxiliar F2B en la caja de interruptores (F1B/F3B depende del tipo de calefactor auxiliar). Consulte el diagrama de cableado.

4 Disyuntor de la resistencia eléctrica F2B

No olvide encender el disyuntor F2B del circuito de la resistencia eléctrica en la caja de interruptores (sólo se aplica en unidades con depósito de agua caliente sanitaria opcional instalado).

### 5 Cableado para toma de tierra

Asegúrese de que los cables para toma de tierra han sido conectados correctamente y de que los terminales de toma de tierra están apretados.

#### 6 Cableado interno

Realice una comprobación visual del cuadro eléctrico para verificar que no hay conexiones sueltas o componentes eléctricos dañados.

### 7 Fijación

Compruebe que la unidad está fijada correctamente para evitar ruidos y vibraciones anormales cuando ponga en marcha la unidad.

### 8 Daños en el equipo

Compruebe en el interior de la unidad si hay componentes dañados o tubos aplastados.

### 9 Fugas de refrigerante

Compruebe en el interior de la unidad que no hay fugas de refrigerante. Si las hubiese, póngase en contacto con el distribuidor local.

### 10 Voltaje de la alimentación eléctrica

Compruebe el voltaje de la alimentación eléctrica en el panel de alimentación local. El voltaje debe corresponder al de la etiqueta de identificación de la unidad.

### 11 Válvula de purga de aire

Asegúrese de que la válvula de purga de aire está abierta (al menos 2 vueltas).

### 12 Válvula de alivio de presión

Asegúrese de que el recipiente del calefactor auxiliar está lleno de agua abriendo la válvula de alivio de presión. Debería evacuar agua en lugar de aire.



La operación del sistema con el depósito del calefactor auxiliar completamente lleno de agua causará daños en el calefactor auxiliar.

### 13 Válvulas de cierre

Asegúrese de que las válvulas de cierre están completamente abiertas.



Hacer funcionar el sistema con las válvulas cerradas dañaría la bomba.

## Encendido de la unidad

Cuando la unidad está encendida, "88" aparece en la interfaz del usuario durante su inicialización, la cual podría durar un tiempo total de 30 segundos. Durante este proceso, la interfaz del usuario no puede operarse.


### Ajuste de la velocidad de la bomba

La velocidad de la bomba puede seleccionarse en la bomba (véase "Componentes principales" en la página 13).

El ajuste por defecto es la velocidad alta (I). Si el caudal de agua en el sistema es demasiado elevado (p.ej. ruido del agua que circula por la instalación) su velocidad puede reducirse (II).

NOTA تلع El indicador de velocidad de la bomba señaliza 3 ajustes de velocidad. No obstante, sólo hay 2 ajustes de velocidad: velocidad baja y velocidad alta. El ajuste de velocidad media indicado en el indicador de velocidad equivale a una velocidad baja.

La presión estática exterior disponible (ESP, expresado en psi (kPa)) en función del flujo de agua ((galones/min (l/min)) se indica en la siguiente gráfica.



### Fallo de diagnosis durante la primera instalación

- Si no aparecen mensajes en la pantalla del control remoto (no se muestra la temperatura actual), compruebe las siguientes anomalías antes de diagnosticar posibles códigos de error.
  - Desconexión o error de instalación del cableado (entre el suministro de alimentación y la unidad, así como entre la unidad y el control remoto).
  - Puede haberse fundido el fusible de la tarjeta de circuito impreso.
- Si la pantalla del control remoto indica "E3", "E4" o "L8" como código de error existe la posibilidad de que las válvulas de retención se cierren o de que la entrada o la salida de aire se bloquee.
- Si en la pantalla del control remoto se muestra el código de error ""J2" compruebe del desequilibrio de la tensión.
- Si en la pantalla del control remoto se muestra "L'4" es posible que la entrada o la salida de aire estén bloqueadas.

### Configuración personalizada

El instalador debería configurar la unidad para ajustarla al entorno de instalación (clima exterior, accesorios instalados, etc.), así como a los conocimientos del usuario. Para ello hay varios ajustes de obra disponibles. Estos ajustes de obra están accesibles y se pueden programar desde la interfaz del usuario.

Para cada ajuste de obra viene asignado un número o código de 3 dígitos, por ejemplo [5-03], lo que se indica en la pantalla de la interfaz del usuario. El primer dígito [5] indica el "primer código" o grupo de ajustes de obra. El segundo y tercer dígito [03] juntos indican el "segundo código".

En el apartado "Tabla de configuración personalizada" en la página 38 se proporciona una lista de todos los ajustes de obra y valores por defecto. En esta misma lista hemos añadido 2 columnas para registrar la fecha y el valor de los ajustes de campo que difieran del valor por defecto.

En el apartado "Descripción detallada" en la página 28 aparece una descripción detallada de cada ajuste de obra.


#### **Procedimiento**

Para cambiar uno o varios ajustes de obra siga las instrucciones que se proporcionan a continuación.



Los valores de temperatura mostrados en el controlador digital (interfaz de usuario) están en °C.

Los valores de temperatura en °C están entre paréntesis. La conversión de °C a °F es sólo de carácter informativo.



- Pulse el botón durante un mínimo de 5 segundos para introducir FIELD SET MODE [MODO DE AJUSTE DE OBRA]. El icono SETTING (3) se mostrará en la pantalla. Se muestra el código de ajuste de obra seleccionado 8-88 (2), con el valor de ajuste indicado a la derecha -88.8 (1).
- 2 Pulse el botón ®TEMP para seleccionar el primer código de ajuste de obra adecuado.
- 3 Pulse el botón ®TEMP para seleccionar el segundo código de ajuste de obra adecuado.
- 4 Pulse el botón ⊕TIMER → y el botón ⊕TIMER ▼ para modificar el ajuste de obra realizado.
- 5 Guarde el nuevo valor ajustado pulsando el botón ⊕⊠.
- 6 Repita los pasos 2 a 4 para cambiar otros ajustes de obra según sea necesario.
- 7 Cuando finalice, pulse el botón "# para salir del FIELD SET MODE [MODO DE AJUSTE DE OBRA].



Los cambios realizados en un ajuste de obra determinado sólo se guardarán si se pulsa el botón ①愛. Si se desplaza hasta un nuevo código de ajuste de obra o pulsa el botón 識 se descartarán los cambios realizados.



- Antes del envío, los valores ajustados han sido configurados conforme a las instrucciones que se proporcionan en el apartado "Tabla de configuración personalizada" en la página 38.
- Al salir del FIELD SET MODE [MODO DE AJUSTE DE OBRA], en la pantalla LCD de la interfaz del usuario puede aparecer "88" al inicializarse la unidad.

### Descripción detallada

### [0] Nivel de autorización del usuario

Si fuera necesario, los botones de la interfaz del usuario pueden deshabilitarse para el usuario.


Hay tres niveles de autorización disponibles (véase la siguiente tabla). El cambio entre el nivel 1 y el nivel 2/3 se realiza pulsando los botones  $\oplus$ TIMER  $\longrightarrow$  y  $\oplus$ TIMER  $\bigcirc$  simultáneamente, inmediatamente seguido por los botones  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  durante al menos 5 segundos (en modo normal). Tenga presente que no se proporciona ninguna indicación en la interfaz de usuario Cuando el nivel 2/3 está seleccionado, el nivel de autorización actual (ya sea el nivel 2 o el 3) viene determinado por el ajuste de campo [0-00].

		Nivel de autorización				
Botón		1	2	3		
Botón de modo de funcionamiento susurrante	ſŒ	operable	_	_		
Botón de punto de referencia dependiente de las condiciones climáticas		operable	_	_		
Botón de activación/ desactivación del temporizador	⊕80	operable	operable	_		
Botón de programación	<b>♦</b>	operable	_	_		
Botones de ajuste de hora	⊕TIMER  ⊕TIMER  ▼	operable	_	_		
Botón de inspección/ prueba de funcionamiento	TEST	operable	_	_		

# [1] Punto de referencia en función de la temperatura exterior (sólo modo calefacción)

La configuración del punto de referencia dependiente de las condiciones climáticas define los parámetros para el funcionamiento de la unidad de forma dependiente de las condiciones climáticas. Cuando el modo de funcionamiento dependiente de las condiciones climáticas está activado, la temperatura del agua se determina automáticamente dependiendo de la temperatura exterior: si la temperatura exterior es fría el agua se calentará y viceversa. Con la unidad ajustada en el modo dependiente de las condiciones climáticas, el usuario puede cambiar la temperatura deseada del agua arriba o abajo hasta un máximo de 41°F (5°C). Consulte el manual de operación para obtener información detallada sobre el modo de funcionamiento de la unidad en modo dependiente de las condiciones climáticas.

- [1-00] Temperatura ambiente baja (Lo\_A): temperatura exterior baja.
- [1-01] Temperatura ambiente alta (Hi\_A): temperatura exterior alta.
- [1-02] Punto de referencia a temperatura ambiente baja (Lo\_Ti): es la temperatura pretendida del agua de salida cuando la temperatura exterior equivale o es inferior a la temperatura ambiente baja (Lo A).
  - Tenga presente que el valor Lo\_Ti debería ser *superior* al valor Hi\_Ti, ya que es necesario poseer agua caliente para temperaturas exteriores más bajas (Lo A).
- [1-03] Punto de referencia a temperatura ambiente alta (Hi\_Ti): es la temperatura pretendida del agua de salida cuando la temperatura exterior equivale o es superior a la temperatura ambiente alta (Hi A).
  - Tenga presente que el valor Hi\_Ti debería ser *inferior* al valor Lo\_Ti, ya que para temperaturas exteriores más cálidas (Hi\_A) se requiere menos agua caliente.



- T<sub>t</sub> Temperatura pretendida del agua
- T<sub>A</sub> Temperatura ambiente (exterior)

Shift value = Valor de desviación

### [2] Función de desinfección

Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua sanitaria.


La función de desinfección desinfecta el depósito de agua sanitaria calentando periódicamente el agua sanitaria a una temperatura determinada.



#### **PRECAUCIÓN**

Los ajustes de configuración de la función de desinfección deben ser configurados por el instalador, conforme a las leyes y disposiciones locales.

- [2-00] Intervalo de funcionamiento: día(s) de la semana en los que el agua sanitaria debe calentarse.
- [2-01] Estado: define si la función de desinfección está activada (1) o desactivada (0).
- [2-02] Hora de arranque: hora del día a la que el agua sanitaria debe calentarse.
- [2-03] Punto de referencia: temperatura del agua caliente deseada.
- [2-04] Intervalo: intervalo de tiempo que define el tiempo que debe mantenerse la temperatura de referencia.



T<sub>DHW</sub> Temperatura del agua caliente sanitaria

Tu Temperatura de referencia ajustada por el usuario (equivalente a la temperatura ajustada en la interfaz del usuario)

T<sub>H</sub> Alta temperatura de referencia [2-03]

t Tiempo



### **ADVERTENCIA**

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente sanitaria en el grifo de agua caliente será igual al valor seleccionado en el ajuste de campo [2-03] después de la operación de desinfección.

Si esta alta temperatura del agua caliente sanitaria supone un riesgo potencial de lesiones, deberá instalarse una válvula de mezcla (suministrada en la obra) en la conexión de salida del agua caliente del depósito de agua caliente sanitaria. Esta válvula de mezcla deberá asegurar que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua caliente nunca suba por encima del valor máximo establecido. Esta temperatura máxima permisible del agua caliente deberá seleccionarse en función de las leyes y disposiciones locales.

### [3] Reinicio automático

Cuando la alimentación vuelve después de un fallo de alimentación, la función de reinicio automático volverá a aplicar los ajustes de interfaz del usuario que estaban ajustados antes de dicho fallo.



Por lo tanto, se recomienda dejar activada la función de reinicio automático.

Tenga presente que con la función desactivada, el temporizador de programación no se activará cuando la alimentación vuelva a la unidad después de un fallo de alimentación. Pulse el botón ①图 para volver a activar el temporizador de programación.

■ [3-00] Estado: determina si la función de autoreinicio se ajusta en ON (0) u OFF (1).

NOTA



Si el suministro de alimentación a tarifa reducida es del tipo en que el suministro eléctrico ininterrumpido, permita siempre la función de reinicio automático.

# [4] Funcionamiento del calefactor auxiliar y ajuste de temperatura en OFF de calefacción de la habitación

#### Funcionamiento del calefactor auxiliar

El calefactor auxiliar puede activarse o desactivarse, o bien, puede desactivarse dependiendo de la operación de la resistencia eléctrica.

 [4-00] Estado: define si el calefactor auxiliar está activado (1) o desactivado (0).

NOTA



Incluso en el caso de que el ajuste de estado de funcionamiento del calefactor auxiliar [4-00] esté desactivado (0), el calefactor auxiliar puede funcionar durante el arranque y desescarche.

■ [4-01] Prioridad: define si la resistencia eléctrica puede funcionar simultáneamente (0), o si el funcionamiento de la resistencia eléctrica tiene prioridad sobre el funcionamiento del calefactor auxiliar (1), o bien, si el funcionamiento del calefactor auxiliar tiene prioridad sobre el funcionamiento de la resistencia eléctrica (2).

NOTA



Cuando el ajuste de campo de prioridad está en ON (1), la capacidad de calefacción de la habitación del sistema puede verse reducida cuando la temperatura exterior es baja, ya que en caso de existir demanda de calefacción del agua sanitaria, el calefactor auxiliar no estaría disponible para proporcionar apoyo a la calefacción de la habitación (aunque la calefacción de la habitación sería proporcionada por la bomba de calor).

Cuando el ajuste de campo de prioridad está ajustado en ON (2), el rendimiento de calefacción del ACS del sistema puede descender cuando la temperatura exterior es baja, ya que en caso de demanda de calefacción de espacios la resistencia eléctrica no estaría disponible para calentar el agua sanitaria. Sin embargo, la bomba de calor sí que estaría disponible para la calefacción del agua caliente sanitaria.

Cuando el ajuste de campo de prioridad está en OFF (0), asegúrese de que el consumo de alimentación no supera los límites de suministro.

### Temperatura de calefacción de habitaciones OFF

■ [4-02] Temperatura de la calefacción de habitaciones en OFF: es la temperatura exterior por encima de la cual se apaga la calefacción de las habitaciones para evitar el sobrecalentamiento.

#### Función de resistencia eléctrica

Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua caliente

El funcionamiento de la resistencia eléctrica puede habilitarse o restringirse en función de la temperatura exterior  $(T_A)$ , la temperatura del agua caliente doméstica  $(T_{DHW})$  o el modo de funcionamiento de la bomba de calor.

■ [4-03] Función de resistencia eléctrica: establece si la función de resistencia eléctrica opcional está activada (1) o restringida (0/2/3).

### Explicación de los ajustes [4-03]

La resistencia eléctrica funcionará o sólo podrá funcionar si el modo de aqua caliente doméstica está activado ( ).

■ [4-03]=0, entonces, el funcionamiento de la resistencia eléctrica sólo estará permitido durante "[2] Función de desinfección" y "Calefacción de agua doméstica de alta potencia" (consulte el manual de funcionamiento).

Este ajuste sólo se recomienda en el caso de que la bomba de calor pueda abarcar los requisitos de calefacción de la casa y del agua caliente sanitaria en toda la temporada de calefacción.

El resultado de este ajuste es que el agua caliente sanitaria nunca será calentada por la resistencia eléctrica excepto para "[2] Función de desinfección" y "Calentamiento de agua sanitaria de alta potencia" (consulte el manual de funcionamiento).



Si el funcionamiento de la resistencia eléctrica está restringido ([4-03]=0) y la temperatura exterior  $T_A$  es inferior al ajuste de campo al que se ajusta el parámetro [5-03] y [5-02]=1, el agua caliente sanitaria no se calentará.

El resultado de este ajuste es que la temperatura del agua caliente sanitaria ( $T_{DHW}$ ) puede ser la máxima de la temperatura de apagado de la bomba de calor ( $T_{HP\ OFF}$ ). Consute el ajuste [6-00] y [6-01] en "[6]" en la página 31.

- [4-03]=1, entonces, el funcionamiento de la resistencia eléctrica sólo se determina mediante la temperatura OFF de la resistencia eléctrica (T<sub>BH OFF</sub>), la temperatura ON de la resistencia eléctrica (T<sub>BH ON</sub>) y/o el temporizador de programación. Consulte el ajuste "[7-00]" en la página 32 y "[7-01]" en la página 33.
- [4-03]=2, entonces, el funcionamiento de la resistencia eléctrica sólo se permite si la bomba de calor está fuera del "rango de funcionamiento" del modo de calefacción de agua caliente sanitaria de la bomba de calor (T<sub>A</sub><[5-03] o T<sub>A</sub>>95°F(35°C)) o la temperature del agua caliente sanitaria es de 3,6°F (2°C) inferior a la temperature de apagado de la bomba de calor (T<sub>HP OFF</sub>) para el modo de agua caliente sanitaria (T<sub>DHW</sub>>T<sub>HP OFF</sub>-3,6°F(2°C)). (Consulte el ajuste [5-03] en página 31, [6-00] en la página 32 y [6-01] en la página 32).

Tiene como resultado la cobertura más optima del agua caliente sanitaria calentada por la bomba.

■ [4-03]=3, entonces, el funcionamiento de la resistencia eléctrica es el mismo que en el ajuste 1, excepto que la resistencia eléctrica está en OFF cuando la bomba de calor está activada en el modo de agua caliente sanitaria. El resultado de esta función es que el ajuste [8-03] no es relevante.

Tiene como resultado la cobertura óptima del agua caliente sanitaria calentada por la bomba de calor en relación con [8-04].

EDLQ036~054BA6VJU1 + EBLQ036~054BA6VJU1 Unidad para bomba de calor de aire-agua 4PW56182-1



- Con el ajuste [4-03]=1/2/3, el funcionamiento de la resistencia eléctrica puede también limitarse con el temporizador de programación. Por ejemplo, cuando el funcionamiento de la resistencia eléctrica tiene prioridad durante cierto periodo del día. (Consulte el manual de funcionamiento)
- Con el ajuste [4-03]=2, la resistencia eléctrica podrá funcionar con T<sub>A</sub><[5-03] independientemente del estado de [5-02]. Si se activa el funcionamiento bivalente y la señal de autorización para el calefactor auxiliar está en ON, la resistencia eléctrica estará limitada incluso con T<sub>A</sub><[5-03]. (Consulte la "[C-02]" en la página 36).
- La resistencia eléctrica siempre puede funcionar durante las funciones de desinfección y de alta potencia, excepto cuando se requiere el funcionamiento del calefactor auxiliar por motivos de seguridad y [4-02]=1.
- [4-04] Función de protección anticongelación: evita la congelación de las tuberías de agua entre la vivienda y la unidad. En caso de bajas temperaturas exteriores activará la bomba y si las temperaturas del agua son bajas activará adicionalmente el calefactor auxiliar.

La función de protección anticongelación por defecto tiene en cuenta la congelación de las tuberías de agua que no están suficientemente aisladas.

Básicamente significa que la bomba se activa siempre que la temperatura exterior se acerca a la temperatura de congelación, independientemente de la temperatura de trabajo.

### [5] Temperatura de equilibrio y temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones

**Equilibrio de temperatura**: el ajuste 'equilibrio de temperatura' se aplica al funcionamiento del **calefactor auxiliar**.

Cuando la función de equilibrio de temperatura está activada el funcionamiento del calefactor auxiliar está restringido a temperaturas exteriores bajas, es decir, cuando al temperatura exterior equivale o desciende por debajo de la temperatura de equilibrio especificada. Cuando la función está desactivada el calefactor auxiliar puede funcionar independientemente de la temperatura exterior. Cuando se activa esta función se reduce el tiempo de trabajo del calefactor auxiliar

- [5-00] Estado de la temperatura de equilibrio: Especifica si la función de temperatura de equilibrio está activada (1) o desactivada (0).
- [5-01] Temperatura de equilibrio: temperatura exterior por debajo del ajuste de temperatura a partir del cual está permitido el uso del calefactor auxiliar.

Temperatura de prioridad de calefacción de espacios — Sólo es aplicable en instalaciones con tanque de ACS. — El ajuste "temperatura de prioridad de calefacción de espacios" se aplica al funcionamiento de la válvula de 3 vías y a la resistencia eléctrica del tanque de ACS.


Cuando la función de prioridad de calefacción de habitaciones está activada sólo se garantiza el empleo de la capacidad total de la bomba de calor para calentar la habitación cuando la temperatura exterior equivale o desciende por debajo de la temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones especificada, es decir, cuando la temperatura exterior es baja. En este caso, el agua sanitaria sólo se calentará por la resistencia eléctrica.

- [5-02] Estado de prioridad de la calefacción de habitaciones: especifica si la prioridad de calefacción de habitaciones está activada (1) o desactivada (0).
- [5-03] Temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones: temperatura exterior por debajo de la cual el agua sanitaria será calentada sólo por la resistencia eléctrica, es decir en condiciones de bajas temperaturas exteriores.



Si el funcionamiento de la resistencia eléctrica está restringido ([4-03]=0) y la temperatura exterior  $T_A$  es inferior al ajuste de campo al que se ajusta el parámetro [5-03] el agua caliente sanitaria no se calentará.

■ [5-04] Corrección de la temperatura de referencia del agua sanitaria: corrección de la temperatura de referencia deseada del agua sanitaria que deberá ser aplicada al activarse la prioridad de calefacción de habitaciones en condiciones de bajas temperaturas exteriores. El punto de referencia (superior) corregido asegurará que la capacidad calorífica total del agua del depósito permanece aproximadamente invariable compensando la capa de agua inferior del tanque, más fría (debido a que el serpentín del intercambiador de calor está desactivado), mediante una capa superior más caliente.



 $\mathsf{T}_{\mathsf{set}}$  Temperatura de referencia del agua caliente sanitaria

T<sub>U</sub> Punto de referencia ajustado por el usuario (equivalente al ajustado en la interfaz del usuario)

T<sub>A</sub> Temperatura ambiente (exterior)

Prioridad de calefacción de habitaciones



### **ADVERTENCIA**

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente sanitaria aumentará automáticamente con el valor seleccionado en el ajuste de campo [5-04] (si la temperatura exterior cae por debajo del ajuste de campo [5-03]) compare con el punto de referencia de usuario para el agua caliente sanitaria (T<sub>U</sub>). Consulte los ajustes de campo [5-03], [7-00] y el manual de funcionamiento para seleccionar el punto de referencia deseado.

Si esta alta temperatura del agua caliente sanitaria supone un riesgo potencial de lesiones, deberá instalarse una válvula de mezcla (suministrada en la obra) en la conexión de salida del agua caliente del depósito de agua caliente sanitaria. Esta válvula de mezcla deberá asegurar que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua caliente nunca suba por encima del valor máximo establecido. Esta temperatura máxima permisible del agua caliente deberá seleccionarse en función de las leyes y disposiciones locales.

# [6] DT (diferencia de temperatura) para el modo de calefacción de agua sanitaria de la bomba de calor

Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria.

El ajuste "diferencia de temperatura de calentamiento del agua caliente sanitaria" (DT) determina a qué temperaturas se iniciará el calentamiento del agua caliente sanitaria por la acción de la bomba de calor (es decir, la temperatura a la que la bomba de calor se encenderá) y a qué temperaturas se detendrá (es decir, la temperatura a la que la bomba de calor se apagará).


Cuando la temperatura del depósito de agua caliente sanitaria desciende por debajo de la temperatura a la que debe encenderse la bomba de calor ( $T_{HP\ ON}$ ), la bomba de calor comenzará a calentar el agua sanitaria. En cuanto la temperatura del depósito de agua caliente sanitaria alcanza la temperatura a la que la bomba de calor debe apagarse ( $T_{HP\ OFF}$ ) o la temperatura ajustada por el usuario


31

(T<sub>U</sub>), la bomba de calor se apagará y dejará de calentar el agua sanitaria (mediante la conmutación de la válvula de 3 vías).

La temperatura a la que se apaga la bomba de calor y la temperatura a la que se enciende y su relación con los ajustes de campo [6-00] y [6-01] aparece explicada en la siguiente ilustración.

- [6-00] Arranque: diferencia de temperatura que determina la temperatura de encendido de la bomba (T<sub>HP ON</sub>). Consulte la ilustración
- [6-01] Parada: diferencia de temperatura que determina la temperatura de apagado de la bomba (T<sub>HP OFF</sub>). Consulte la ilustración.





T<sub>U</sub> Temperatura de referencia ajustada por el usuario (equivalente a la temperatura ajustada en la interfaz del usuario)

 $T_{HP\;MAX}$  Máxima temperatura de la bomba de calor en el sensor del depósito del agua caliente sanitaria (122°F)(50°C) (dependiendo de  $T_A$ )<sup>(a)</sup>

T<sub>HP OFF</sub> Temperatura de apagado de la bomba de calor
T<sub>HP ON</sub> Temperatura de encendido de la bomba de calor

(a)  $122^{\circ}F (50^{\circ}C) = T_{HP \; MAX} \; a \; T_{A} \le 77^{\circ}F (25^{\circ}C).$  $118.4^{\circ}F (48^{\circ}C) = T_{HP \; MAX} \; a \; T_{A} > 77^{\circ}F (25^{\circ}C).$ 



La temperatura máxima de agua caliente sanitaria que puede alcanzarse con la bomba de calor es 122°F (50°C). Se recomienda seleccionar T<sub>HP OFF</sub> no superior a 118,4°F (48°C) para mejorar el rendimiento de la bomba de calor durante el modo de calentamiento de agua sanitaria.

Con el ajuste [4-03]=0 o 2 se recomienda prestar especial atención a [6-00]. Es imprescidible un buen equilibrio entre la temperatura del agua caliente sanitaria y la temperatura de encendido  $(T_{HP\ ON})$ .

# [7] Diferencia de temperatura para la resistencia eléctrica y el control de punto de referencia doble

### Diferencia de temperatura para la resistencia eléctrica


Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria.


Cuando el agua caliente sanitaria se calienta y se alcanza la temperatura de referencia (ajustada por el usuario) del agua caliente sanitaria, la resistencia eléctrica seguirá calentando el agua caliente sanitaria a una temperatura unos grados por encima de la temperatura de referencia, es decir a la temperatura de apagado de la resistencia eléctrica. Estos grados adicionales vienen determinados por el ajuste de campo de la longitud de escalonamiento del agua caliente sanitaria. El ajuste correcto impide que la resistencia eléctrica se encienda y apague continuamente (p.ej. oscilando) y permite mantener la temperatura de referencia del agua caliente sanitaria. Nota: la resistencia eléctrica retornará cuando la temperatura del agua caliente sanitaria descienda [7-01] (valor fijo) por debajo de la temperatura de apagado de la resistencia térmica.



Si el temporizador de programación de la resistencia eléctrica (véase el manual de funcionamiento) está en funcionamiento, la resistencia eléctrica sólo se activará si recibe permiso del temporizador de programación.

■ [7-00] Amplitud del escalonamiento del agua caliente sanitaria: diferencia de temperatura por encima de la temperatura de referencia del agua caliente sanitaria antes de apagarse la resistencia eléctrica.





BH Resistencia eléctrica

HP Bomba de calor. Si el tiempo de calentamiento por bomba de calor es excesivo puede activarse la resistencia eléctrica para proporcionar un calentamiento adicional.

 $T_{BH\ OFF}$  Temperatura de apagado de la resistencia eléctrica  $(T_U + [7-00])$ 

 $T_{BH\,ON}$  Temperatura de encendido de la resistencia eléctrica  $(T_{BH\,OFF}-[7-01])$ 

Máxima temperatura de la bomba de calor en el sensor del T<sub>HP MAX</sub> depósito de agua caliente sanitaria

Temperatura de apagado de la bomba de calor

T<sub>HP OFF</sub> (T<sub>HP MAX</sub> - [6-01])

Temperatura de encendido de la bomba de calor T<sub>HP ON</sub>

(T<sub>HP OFF</sub> - [6-00])

 $\mathsf{T}_\mathsf{DHW}$ Temperatura del agua caliente sanitaria

Temperatura de referencia ajustada por el usuario (equivalente a la temperatura ajustada en la interfaz del  $T_{U}$ 

t Tiempo



#### **ADVERTENCIA**

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente sanitaria aunmentará automáticamente (siempre) con el valor seleccionado en el ajuste de campo [7-00], compare con el punto de referencia ajustado por el usuario para el agua caliente sanitaria (T<sub>II</sub>). Consulte el ajuste de campo [7-00] y el manual de funcionamiento para seleccionar el punto de referencia deseado.

Si esta alta temperatura del agua caliente sanitaria supone un riesgo potencial de lesiones, deberá instalarse una válvula de mezcla (suministrada en la obra) en la conexión de salida del agua caliente del depósito de agua caliente sanitaria. Esta válvula de mezcla deberá asegurar que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua caliente nunca suba por encima del valor máximo establecido. Esta temperatura máxima permisible del agua caliente deberá seleccionarse en función de las leyes y disposiciones locales.



Si el funcionamiento de la resistencia eléctrica está restringido ([4-03]=0) el punto de referencia del parámetro [7-00] no tiene ninguna relevancia para el calentamiento del agua sanitaria de alta potencia.

■ [7-01] Valor de histéresis de la resistencia eléctrica: diferencia de temperatura que determina la temperatura de encendido de la resistencia eléctrica (T<sub>BH ON</sub>). T<sub>BH ON</sub> =  $T_{BH OFF} - [7-01]$ 



El valor mínimo para la temperatura de encendido de la resistencia eléctrica (T<sub>BH ON</sub>) es 3,6°F (2°C) (fijo) por debajo de la temperatura de apagado de la bomba de calor (T<sub>HP OFF</sub>).

### Control del punto de referencia doble

Se aplica sólo a instalaciones con diferente emisor de calor que requieran puntos de referencia distintos.

El control de punto de referencia doble hace posible generar 2 puntos de referencia distintos.

NOTA

¡No se indica qué punto de referencia está activo!



- [7-02] Estado de control del punto de referencia doble: define si el control de punto de referencia doble está activado (1) o desactivado (0).
- [7-03] Segundo punto de referencia en calefacción: especifica la temperatura del segundo punto de referencia en el modo de calefacción.
- [7-04] Segundo punto de referencia de refrigeración: especifica la temperatura del segundo punto de referencia en el modo de refrigeración.





- El primer punto de referencia de calefacción/ referencia refrigeración es el punto de seleccionado en la interfaz de usuario.
  - En el modo de calefacción, el primer punto de referencia puede ser un valor fijo o dependiente de las condiciones climáticas.
  - En el modo de refrigeración el primer punto de referencia siempre es un valor fijo.
- El segundo punto de referencia de calefacción [7-03] deberá vincularse a los emisores de calor que requieran el punto de referencia más alto en el modo de calefacción. Ejemplo: unidad fancoil
- El segundo punto de referencia de refrigeración [7-04] deberá vincularse a los emisores de calor que requieran el punto de referencia más bajo en el modo de refrigeración. Ejemplo: unidad fancoil.
- El valor real del punto de referencia de calefacción depende del valor seleccionado en el ajuste [7-03].
  - En el caso de [7-03]=1,8~43,2°F (1~24°C), el segundo punto de referencia real será el primer punto de referencia de calefacción aumentado con [7-03] (el máximo es 131°F (55°C)).
    - De esta forma, el segundo punto de referencia de calefacción se vincula al primer punto de referencia de calefacción.
  - En el caso de [7-03]=77~131°F (25~55°C), el segundo punto de referencia de calefacción real será igual a [7-03].
- La selección del segundo punto de referencia o del primer punto de referencia se determina mediante los terminales (X2M: 1, 2, 4). El segundo punto de referencia siempre tiene prioridad sobre el primer punto de referencia.



SP1

Contacto del primer punto de referencia

Contacto del segundo punto de referencia



Cuando se active el control de punto de referencia doble, la selección de calefacción/refrigeración siempre debe realizarse en la interfaz de usuario.



Es responsabilidad del instalador asegurarse de que no ocurran situaciones no deseadas.

Es muy importante que la temperatura del agua en los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante no sea demasiado alta en el modo de calefacción, ni demasiado baja en el modo de refrigeración. No cumplir esta norma puede resultar en daños en la construcción o incomodidad. Por ejemplo, en el modo de refrigeración, se puede formar condensación en el suelo cuando el agua en los circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante es demasiado baja (punto de rocío).

# [8] Temporizador del modo de calentamiento del agua caliente sanitaria

Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria

El ajuste de campo "temporizador del modo de calentamiento de agua caliente sanitaria" define los tiempos de calentamiento máximo y mínimo del agua caliente sanitaria y el tiempo mínimo entre dos ciclos de calentamiento del agua caliente sanitaria por la acción de la bomba de calor y el tiempo de retardo de la resistencia eléctrica.


- [8-00] Tiempo mínimo de funcionamiento: especifica el periodo de tiempo mínimo en el que el modo de calefacción del agua caliente sanitaria por la acción de la bomba de calor debe activarse, incluso cuando la temperatura objetivo de agua caliente sanitaria para la bomba de calor (T<sub>HP OFF</sub>) ya se ha alcanzado.
- [8-01] Tiempo máximo de funcionamiento: especifica el periodo de tiempo máximo en el que el modo de calefacción del agua caliente sanitaria por la acción de la bomba de calor debe activarse, incluso cuando la temperatura objetivo de agua caliente sanitaria para la bomba de calor (T<sub>HP OFF</sub>) no se ha alcanzado.

El tiempo máximo de funcionamiento real variará automáticamente entre [8-01] y [8-01]+[8-04] dependiendo de la temperatura exterior. Consulte la figura en el capítulo "[8-04]" en la página 35.



Tenga presente que cuando la unidad está configurada para funcionar conectada a un termostato de habitación (consulte "Configuración de la instalación del termostato de la habitación" en la página 25), el tiempo máximo de funcionamiento sólo se tendrá en cuenta cuando el temporizador envíe una señal de demanda de refrigeración o de calefacción. Cuando no exista una señal de demanda de refrigeración o calefacción de la habitación, la bomba de calor seguirá calentando el aqua caliente sanitaria hasta que se alcance la "temperatura de apagado de la bomba de calor" (consulte los ajustes de campo [6] on página 31). Cuando no haya instalado un termostato siempre se obedecerá el ajuste del temporizador.

■ [8-02] Tiempo anticiclaje: especifica el intervalo mínimo requerido entre dos ciclos de calentamiento del agua caliente sanitaria por la acción de la bomba de calor. El tiempo real de anticiclaje variará automáticamente entre [8-02] y 0 dependiendo de la temperatura exterior. Consulte la figura en el capítulo "[8-04]" en la página 35.



- 1 Calentamiento del agua caliente sanitaria (1 = activada, 0 = desactivada)
- Señal de demanda de agua caliente (1 = demanda, 0 = no hay demanda)
- t Tiempo




Si la temperatura exterior es superior al ajuste del parámetro [4-02] no se tiene en cuenta el ajuste de los parámetros [8-01] y [8-02] y [8-04].

■ [8-03] Tiempo de retardo de la resistencia eléctrica: especifica el tiempo de retardo de arranque del funcionamiento de la resistencia eléctrica cuando el modo de calefacción del agua caliente sanitaria está activado.



- Cuando la bomba de calor está activada en el modo de calefacción de agua sanitaria, el tiempo de retardo de la resistencia eléctrica es [8-03].
- Cuando la bomba de calor no está activada en el modo de calefacción de agua sanitaria, el tiempo de retardo es 20 min.
- El tiempo de retardo comienza a partir de la temperatura de encendido de la resistencia eléctrica (T<sub>BH ON</sub>)



- Funcionamiento de la resistencia eléctrica (1 = activada, 0 = desactivada)
- 2 Calentamiento del agua caliente sanitaria por bomba de calor (1 = activada, 0 = desactivada)
- 3 Señal de demanda de agua caliente para la resistencia eléctrica (1 = demanda, 0 = no hay demanda)
- 4 Señal de demanda de agua caliente para la bomba de calor (1 = demanda, 0 = no hay demanda)
- t Tiempo




- Adaptando el tiempo de retardo de la resistencia eléctrica en relación al tiempo de funcionamiento máximo es posible obtener un equilibrio opcional entre la eficiencia energética y el tiempo de calentamiento.
- Sin embargo, si el intervalo de retardo del calefactor auxiliar se ajusta demasiado alto puede ser necesario un tiempo considerable hasta que el agua caliente sanitaria alcance su temperatura de referencia tras la petición del modo de agua caliente sanitaria.
- El propósito de [8-03] es retardar la resistencia eléctrica en relación con el tiempo de funcionamiento de la bomba de calor en el modo de calefacción de agua sanitaria.
- El ajuste [8-03] sólo tiene importancia si el ajuste [4-03]=1. El ajuste [4-03]=0/2/3 limita la resistencia eléctrica automáticamente en relación al tiempo de funcionamiento de la bomba de calor en el modo de calefacción del agua sanitaria.
- Procure que [8-03] siempre esté en relación con que el tiempo máximo de funcionamiento [8-01].

### Ejemplo: [4-03]=1

	Configuración de ahorro de energía	Configuración de calentamiento rápido (por defecto)
[8-01]	20~95 min	30 min
[8-03]	[8-01] + 20 min	20 min

■ [8-04] Tiempo de funcionamiento adicional en [4-02]/[F-01]: especifica el tiempo de funcionamiento adicional en el tiempo de funcionamiento máximo a una temperatura exterior [4-02] o [F-01]. Consulte la siguiente figura.





El máximo beneficio de [8-04] se aplicará si el ajuste [4-03]

### [9] Rangos de punto de referencia de refrigeración y calefacción

La finalidad de este ajuste de obra es impedir que el usuario seleccione una temperatura incorrecta del agua que sale de la unidad (= demasiado caliente o demasiado fría). Para ello el usuario puede configurar el rango del punto de referencia de la temperatura de calefacción y el rango del punto de referencia de la temperatura de refrigeración.



#### **PRECAUCIÓN**

- En instalaciones de calefacción de suelo radiante es importante limitar la temperatura máxima del agua de salida durante el modo de calefacción de acuerdo con las especificaciones de la instalación de calefacción de suelo radiante.
- En instalaciones de refrigeración de suelo radiante es importante limitar la temperatura mínima del agua de salida durante el modo frío (parámetro [9-03] ajustado a 60,8~64,4°F (16~18°C) durante el funcionamiento de refrigeración para impedir la formación de condensación en el suelo.
- [9-00] Límite superior del punto de referencia de calefacción: temperatura máxima del agua de salida para el funcionamiento en modo de calefacción.
- [9-01] Límite inferior del punto de referencia de calefacción: temperatura mínima del agua de salida para el funcionamiento en modo de calefacción.
- [9-02] Límite superior del punto de referencia de refrigeración: temperatura máxima del agua de salida para el funcionamiento en modo de refrigeración.
- [9-03] Límite inferior del punto de referencia de refrigeración: temperatura mínima del agua de salida para el funcionamiento en modo de refrigeración.
- [9-04] Ajuste de sobreimpulso: define el punto máximo que la temperatura del agua puede alcanzar por encima del punto de referencia antes de que el compresor se detenga. Esta función sólo es aplicable en modo calefacción.

### [A] Modo de funcionamiento susurrante

Este ajuste de campo permite seleccionar el modo operativo de bajo nivel de ruido deseado. Hay dos modos de bajo ruido: el modo susurrante A y el modo susurrante B.

En el modo susurrante A se da prioridad al hecho de que la unidad funcione a un bajo nivel de ruido en **cualquier** situación. La velocidad del ventilador y del compresor (y su rendimiento) se verán limitados a un determinado porcentaje de la velocidad durante el funcionamiento normal. En determinados casos esto podría tener como consecuencia un bajo rendimiento.

En el modo susurrante B podría anularse el funcionamiento a bajo nivel de ruido cuando se requiera un rendimiento superior. En determinados casos, esto podría tener como consecuencia un funcionamiento a un nivel de ruido más alto de la unidad, con el fin de cumplir con el rendimiento requerido.

- [A-00] Tipo de modo susurrante: define si está seleccionado el modo susurrante A (0) o el modo susurrante B (2).
- [A-01] Parámetro 01: no cambia este ajuste. Deje ajustado el valor por defecto.

NOTA

No utilice unos valores distintos de los que se especifican.

### [C] Configuración de la PCB de E/S digital EKRP1HB

### Modo de prioridad solar

■ [C-00] Ajuste de modo de prioridad solar: para obtener información acerca del kit solar EKSOLHW consulte el manual de instalación que se suministra con el kit.

### Lógica de salida de alarma

■ [C-01] Lógica de salida de alarma: define la lógica de la salida de alarma en la PCB de E/S digital EKRP1HB. Si [C-01]=0, la salida de alarma se activará cuando se produzca una situación de alarma (por defecto). Si [C-01]=1, la salida de alarma no se activará cuando se produzca una situación de alarma. Este ajuste de campo permite distinguir entre la detección de una alarma y la detección de un fallo de alimentación a la unidad.

[C-01]	Alarma	No hay alarma	No hay suministro eléctrico a la unidad
0 (defecto)	Salida cerrada	Salida abierta	Salida abierta
1	Salida abierta	Salida cerrada	Salida abierta

### Funcionamiento bivalente

Sólo se aplica a instalaciones con calefactor auxiliar (funcionamiento alterno, conexión en paralelo). El propósito de esta función es determinar, en base a la temperatura exterior, qué fuente de calor puede o podrá proporcionar la calefacción de habitación, la unidad Daikin o un calefactor auxiliar.


El ajuste de campo "funcionamiento bivalente" sólo se aplica al funcionamiento de calefacción de habitaciones y a la señal de autorización de la caldera auxiliar.

Cuando el "funcionamiento bivalente" está activado, la unidad se detendrá automáticamente en función de la calefacción de habitaciones cuando la temperatura exterior caiga por debajo de la "temperatura de encendido bivalente" y la señal de autorización para el calefactor auxiliar se activa.

Cuando el funcionamiento bivalente está desactivado, la calefacción de habitaciones por la acción de la unidad es posible a cualquier temperatura exterior (consulte los rangos de funcionamiento) y la señal de autorización para el calefactor auxiliar siempre está desactivada.

- [C-02] Estado del funcionamiento bivalente: define si el funcionamiento bivalente está activado (1) o desactivado (0).
- [C-03] Temperatura de encendido bivalente: define la temperatura exterior por debajo de la cual, la señal de autorización del calefactor auxiliar estará active (cerrada, KCR en EKRP1HB) y la calefacción de habitaciones por la acción de la unidad se detendrá.
- [C-04] Histerésis bivalente: define la diferencia de temperatura entre la señal de encendido bivalente y la señal de apagado bivalente.

### Señal de autorización X1-X2 (EKRP1HB)



T<sub>A</sub> Temperatura exterior




### **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de cumplir todas las reglas que se mencionan en la aplicación 5 cuando el funcionamiento bivalente esté activado.

Daikin no se hace responsable de ningún daño ocurrido como consecuencia del incumplimiento de esta instrucción.



- En caso de que la unidad sea monofásica, la combinación del ajuste [4-03]=0/2 con el funcionamiento bivalente a baja temperatura puede resultar en una falta de agua caliente sanitaria.
- El funcionamiento bivalente no tiene efecto en el modo de calefacción de agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria sólo se calienta por la acción de la unidad.
- La señal de autorización para el calefactor auxiliar está situada en EKRP1HB (PCB de E/S digital). Cuando está activada el contacto X1, X2 se cierra y se abre cuando está desactivada. Consulte la figura para la ubicación esquemática de este contacto.



# [D] Suministro eléctrico a tarifa reducida/Valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas

#### Suministro eléctrico a tarifa reducida

[D-00] Apagado de calefactores: define qué calefactores están apagados cuando se recibe la señal a tarifa reducida de la compañía eléctrica.

Si [D-01]=1 ó 2 y se recibe la señal de tarifa reducida de la compañía eléctrica, los siguientes dispositivos permanecerán desconectados:

[D-00]	Compresor	Calefactor auxiliar	Resistencia eléctrica
0 (defecto)	Sin forzar	Sin forzar	Sin forzar
1	Sin forzar	Sin forzar	Permitida
2	Sin forzar	Permitida	Sin forzar
3	Sin forzar	Permitida	Permitida



[D-00] los ajustes 1, 2 y 3 sólo tienen relevancia si el suministro eléctrico a tarifa reducida es del tipo en que el suministro es ininterrumpido.

[D-01] Conexión de la unidad a una fuente de alimentación de tarifa reducida define si la unidad está o no conectada a una conexión de suministro a tarifa reducida.

Si [D-01]=0, la unidad está conectada a una conexión de suministro normal (valor por defecto).

Si [D-01]=1 ó 2, la unidad está conectada a una conexión de alimentación a tarifa reducida. En este caso, el cableado requiere una instalación específica como la que se explica en el apartado "Conexión a una fuente de alimentación de tarifa reducida" en la página 23.

Cuando el parámetro [D-01]=1 en el momento en que la señal de tarifa reducida es enviada por la compañía eléctrica, ese contacto se abrirá y la unidad se ajustará en modo de apagado forzado<sup>(1)</sup>.

Cuando el parámetro [D-01]=2 en el momento en que la señal de tarifa reducida es enviada por la compañía eléctrica, ese contacto se cerrará y la unidad se ajustará en modo de apagado forzado<sup>(2)</sup>.


<sup>(1)</sup> Cuando la señal se emite de nuevo, el contacto desenergizado se cerrará y la unidad reiniciará el funcionamiento. Por lo tanto, es importante dejar activada la función de reinicio automático. Consulte "[3] Reinicio automático" en la página 30.

<sup>(2)</sup> Cuando la señal se emite de nuevo, el contacto desenergizado se abrirá y la unidad reiniciará el funcionamiento. Por lo tanto, es importante dejar activada l función de reinicio automático. Consulte "[3] Reinicio automático" en la página 30.

### Valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas

El ajuste de campo del valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas sólo es importante en caso de que se seleccione el punto de referencia dependiente de las condiciones climáticas (consulte el ajuste de campo "[1] Punto de referencia en función de la temperatura exterior (sólo modo calefacción)" en la página 29).

■ [D-03] Valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas: determina el valor de desviación del punto de referencia dependiente de las condiciones climáticas alrededor de una temperatura exterior de 32°F (0°C).



 $T_t$ Temperatura pretendida del agua

 $T_A$ Temperatura exterior

Rango range

local

Valor de desviación local shift value

Ajuste de campo aplicable del punto de referencia [1-00], [1-01], dependiente de las condiciones climáticas [1] [1-02], [1-03]

[D-03]	Rango de temperatura exterior (T <sub>A</sub> )	Valor de desviación local
0		
1	28,4°F~35,6°F	2
2	–2°C~2°C	4
3	24,8°F~39,2°F	2
4	-4°C~4°C	4

## [E] Lectura de información de la unidad

- [E-00] Lectura de la versión del software (ejemplo: 23)
- [E-01] Lectura de la versión de la EEPROM (ejemplo: 23)
- [E-02] Lectura de la identificación de modelo de la unidad (ejemplo: 11)
- [E-03] Lectura de la temperatura del refrigerante líquido
- [E-04] Lectura de la temperatura del agua a la entrada

NOTA 雪

Las lecturas [E-03] y [E-04] no se actualizan continuamente. Las lecturas de temperatura sólo se actualizan después de que se hayan mostrado ya todos los códigos de ajuste (después de haber avanzado hasta alcanzar de nuevo los primeros códigos de ajuste).

### [F] Configuración de opciones

#### Operación de la bomba

El ajuste de campo de funcionamiento de la bomba se aplica a la lógica de funcionamiento de la bomba cuando el interruptor DIP SS2-3 está apagado.

Cuando el funcionamiento de la bomba esté desactivado, la bomba se detendrá si la temperatura exterior es mayor que el valor establecido por [4-02] o si la temperatura exterior cae por debajo del valor establecido por [F-01]. Cuando el funcionamiento de la bomba está activado, el funcionamiento de la bomba será posible con cualquier temperatura exterior. Consulte "Configuración funcionamiento de la bomba" en la página 26.

■ [F-00] Funcionamiento de la bomba: define si el funcionamiento de la bomba está activado (1) o desactivado (0).

### Autorización de refrigeración de habitaciones

■ [F-01] Temperatura de autorización de refrigeración de habitaciones: define la temperatura exterior por debajo de la cual la refrigeración de habitaciones se apaga.




Esta función sólo es válida para EKHBX cuando se selecciona refrigeración de habitaciones.

### Control de calefactor de placas inferior

Sólo se aplica a instalaciones con una unidad exterior E(D/B)LQ o en caso de que se instale el kit de calefactor de placas inferior.

- [F-02] Temperatura de encendido del calefactor de placas inferior: define la temperatura por debajo de la cual se activará el calefactor de placas inferior por la acción de la unidad a fin de evitar la acumulación de hielo en la placa inferior de la unidad a baias temperaturas exteriores.
- [F-03] Histéresis del calefactor de placas inferior: define la diferencia de temperatura entre la temperatura de encendido del calefactor de placas inferior y la temperatura de apagado del calefactor de placas inferior.

### Calefactor de placas inferior



 $\mathsf{T}_\mathsf{A}$ Temperatura exterior



### **PRECAUCIÓN**


El calefactor de placas inferior se controla a través de X14A. Asegúrese de que [F-04] está correctamente ajustado.

### Función de X14A

■ [F-04] Función de X14A: especifica si la lógica de X14A sigue la señal de salida del modelo de kit solar (EKSOLHW) (0) o si la lógica de X14A sigue la salida para el calefactor de placas inferior (1).



Independientemente del ajuste [F-04], el contacto X3-X4 (EKRP1HB) sigue la lógica de la señal de salida para el modelo de kit solar (EKSOLHW). Consulte la siguiente figura para la ubicación esquemática de este contacto.



## Tabla de configuración personalizada



Los valores de temperatura mostrados en el controlador digital (interfaz de usuario) están en °C.

Los valores de temperatura en °C están entre paréntesis. La conversión de °C a °F es sólo de carácter informativo.

Primer	Sagundo				ilador a un va predetermina		Valor			
código		Nombre de configuración	Fecha	Valor	Fecha	Valor	defecto	Rango	Paso	Unidad
0	Nive	l de autorización del usuario					•			
	00	Nivel de autorización del usuario					3	2/3	1	_
1	Punt	o de referencia dependiente de las condiciones d	limatológica	s						
	00	Temperatura ambiente baja (Lo_A)					14 (-10)	-4~41 (-20~5)	1,8 (1)	°F (°C)
	01	Temperatura ambiente alta (Hi_A)					59 (15)	50~68 (10~20)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Punto de referencia a temperatura ambiente baja (Lo_Ti)					104 (40)	77~131 (25~55)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Punto de referencia a temperatura ambiente alta (Hi_Ti)					77 (25)	77~131 (25~55)	1,8 (1)	°F (°C)
2	Func	ción de desinfección					•			
	00	Intervalo de funcionamiento					Fri	Mon-Sun, Todos	_	_
	01	Estado					1 (ON)	0/1	_	_
	02	Hora de inicio					23:00	0:00~23:00	1:00	hora
	03	Valor de ajuste (punto de referencia)					158 (70)	104~176 (40~80)	9 (5)	°F (°C)
	04	Intervalo					10	5~60	5	min.
3	Rein	icio automático								•
	00	Estado					0 (ON)	0/1	_	_
4	Func	cionamiento del calefactor auxiliar/resistencia elé	ctrica y ajus	te de tempe	ratura de ap	agado de ca	lefacción d	de la habitació	n	
	00	Estado					1 (ON)	0/1	_	_
	01	Prioridad					0 (OFF)	0/1/2	_	_
	02	Temperatura de calefacción de habitaciones OFF					95 (35)	57,2~95 (14~35)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Función de resistencia eléctrica					3	0/1/2/3	_	_
	04	Función de protección contra el congelamiento					0 (activada) Sólo lectura	_	_	_

Primer código		Nombre de configuración		uste del insta tinto al valor Valor			Valor por defecto	Rango	Paso	Unidad
5	Tem	peratura de equilibrio y temperatura de prioridad	de calefacci	ón de habita	ciones					
	00	Estado de temperatura de equilibrio					1 (ON)	0/1		_
	01	Temperatura de equilibrio					32 (0)	5~95 (–15~35)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Estado de prioridad de la calefacción de habitaciones					0 (OFF)	0/1	_	_
	03	Temperaturas de prioridad de calefacción de habitaciones					32 (0)	5~68 (-15~20)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Corrección del punto de referencia para la temperatura del agua caliente sanitaria					18 (10)	0~36 (0~20)	1,8 (1)	°F (°C)
6	DT (d	diferencia de temperatura) para el modo de calefa	cción de ag	ua sanitaria	de la bomba	de calor				
	00	Arranque					3,6 (2)	3,6~36 (2~20)	1,8 (1)	°F (°C)
	01	Parada					3,6 (2)	0~18 (0~10)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_
7	Difer	rencia de temperatura para la resistencia eléctrica	y el control	de punto de	e referencia	doble				
	00	Amplitud del escalonamiento del agua caliente sanitaria					0	0~7,2 (0~4)	1,8 (1)	°F (°C)
	01	Valor de histéresis de la resistencia eléctrica					3,6 (2)	3,6~72 (2~40)	1,8	°F (°C)
	02	Estado del control del punto de referencia doble					0	0/1	_	_
	03	Segundo punto de referencia de calefacción					18 (10)	1,8~43,2 / 77~131 (1~24 / 25~55)	1,8 (1)	°F (°C)
,	04	Segundo punto de referencia de refrigeración					44,6 (7)	41~71,6 (5~22)	1,8 (1)	°F (°C)
8	Tem	□ porizador del modo de calentamiento del agua ca	⊥ liente sanita	ria				, ,		
	00	Tiempo mínimo de funcionamiento					5	0~20	1	min.
	01	Tiempo máximo de funcionamiento					30	5~60	5	min.
	02	Tiempo anticiclaje					3	0~10	0,5	hora
	03	Tiempo de retardo de la resistencia eléctrica					50	20~95	5	min.
	04	Tiempo de funcionamiento adicional en [4-02]/ [F-01]					95	0~95	5	min.
9	Rang	gos de punto de referencia de refrigeración y cale	facción			•				
	00	Límite superior del punto de referencia de calefacción					131 (55)	98,6~131 (37~55)	1,8 (1)	°F (°C)
	01	Límite inferior del punto de referencia de calefacción					77 (25)	59~98,6 (15~37)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Límite superior del punto de referencia de refrigeración					71,6 (22)	64,4~71,6 (18~22)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Límite inferior del punto de referencia de refrigeración					41 (5)	41~64,4 (5~18)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Ajuste de sobreimpulso <sup>(a)</sup>					1,8 (1)	1,8~7,2 (1~4)	1,8 (1)	°F (°C)
Α	Mod	o de funcionamiento susurrante			1	•				
	00	Tipo con modo de funcionamiento susurrante					0	0/2	_	_
	01	Parámetro 01					3	_	_	_
	02	No aplicable					1	Sólo lectura	_	_
	03	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_
	04	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_
b	No a	plicable								
	00	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_
	01	No aplicable					0	Sólo lectura		_
	02	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_
	03	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_
	04	No aplicable					0	Sólo lectura	_	_

Drimor	Conundo		dis	tinto al valor	predetermin	ado	Valor			
código	Segundo código	Nombre de configuración	Fecha	Valor	Fecha	Valor	por defecto	Rango	Paso	Unidad
С	Con	figuración de la PCB de E/S digital EKRP1HB	'				•			
	00	Ajuste del modo de prioridad solar					0	0/1	1	_
	01	Lógica de salida de alarma					0	0/1	_	_
	02	Estado del funcionamiento bivalente					0	0/1	_	_
	03	Temperatura de encendido de funcionamiento bivalente					32 (0)	-13~77 (-25~25)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Histéresis bivalente					5,4 (3)	3,6~18 (2~10)	1,8 (1)	°F (°C)
D	Sum	inistro eléctrico a tarifa reducida/Valor de desvia	ción local de	pendiente d	le las condic	iones climá	ticas			
	00	Apagado de calefactores					0	0/1/2/3	_	_
	01	Conexión de la unidad a una fuente de alimentación de tarifa reducida					0 (OFF)	0/1/2	_	_
	02	No aplicable No cambie el valor por defecto.					0	_	_	_
	03	Valor de desviación local dependiente de las condiciones climáticas					0	0/1/2/3/4	_	_
Е	Lectura de información de la unidad									
	00	Versión del software					Sólo lectura	_	_	_
	01	Versión de la EEPROM					Sólo lectura	_	_	_
	02	Identificación de modelo de unidad					Sólo lectura	_	_	_
	03	Temperatura del refrigerante líquido					Sólo lectura	_	_	°F (°C)
	04	Temperatura del agua de entrada					Sólo lectura	_	_	°F (°C)
F	Con	figuración de opciones					•			
	00	Operación de la bomba					0	0/1	_	_
	01	Temperatura de autorización de refrigeración de habitaciones					68 (20)	50~95 (10~35)	1,8 (1)	°F (°C)
	02	Temperatura de encendido del calefactor de placas inferior					37,4 (3)	37,4~50 (3~10)	1,8 (1)	°F (°C)
	03	Histéresis del calefactor de placas inferior					9 (5)	3,6~9 (2~5)	1,8 (1)	°F (°C)
	04	Función de X14A					1	0/1	_	_

<sup>(</sup>a) Sólo es posible modificar los primeros 3 minutos después del encendido.

# Prueba de funcionamiento e inspección final

El instalador está obligado a verificar el correcto funcionamiento de la unidad después de la instalación.

### Comprobación final

Antes de arrancar la unidad, lea las siguientes recomendaciones:

- Cuando hayan finalizado la instalación y todos los ajustes, cierre todos los paneles frontales de la unidad y vuelva a colocar la tapa de la unidad.
- El panel de servicio del cuadro eléctrico sólo puede ser abierto por un electricista autorizado, y únicamente para realizar operaciones de mantenimiento.

NOTA



Tenga presente que durante el primer período de funcionamiento de la unidad la entrada de alimentación requerida puede ser superior de la que figura en la placa de especificaciones técnicas de la unidad. Este fenómeno se produce debido a que el compresor que necesita un tiempo de funcionamiento de 50 horas antes de alcanzar el funcionamiento perfecto y un consumo de alimentación estable.

### Prueba de funcionamiento automática

Cuando la unidad se pone en funcionamiento (pulsando el botón \*\*\*) por primera vez, el sistema realizará automáticamente una prueba de funcionamiento en modo refrigeración. La prueba de funcionamiento durará unos 3 minutos como máximo, durante los cuales no se proporciona ninguna indicación específica sobre la interfaz de usuario.

Durante la prueba de funcionamiento automática, es importante asegurarse de que la temperatura del agua no descienda por debajo de los 50°F (10°C), lo que podría activar la protección antiescarcha e impedir la finalización de la prueba de funcionamiento.

Si la temperatura del agua cayera por debajo de los 50°F (10°C), pulse el botón \*/\* y se mostrará el símbolo \*. Así se activará el calefactor auxiliar durante la prueba de funcionamiento automática y hará aumentar la temperatura del agua hasta alcanzar unos niveles suficientes.

Si la prueba de funcionamiento automática finaliza con éxito el sistema reanudará el funcionamiento normal automáticamente.

Si las conexiones son erróneas o se produce algún fallo de funcionamiento se mostrará un código de error en la interfaz de usuario. Para solucionar los códigos de error consulte "Códigos de error" en la página 44.

NOTA



Cuando la unidad se ajusta en modo de recogida se borra la indicación de prueba de funcionamiento automática. La próxima vez que el sistema se ponga en funcionamiento, la prueba de funcionamiento automática se ejecutará de nuevo.

Después de completar la prueba de funcionamiento o el apagado/encendido de suministro eléctrico, el compresor funcionará en el modo seleccionado y continuará durante un tiempo (el punto de referencia en el mando a distancia se anula durante esta operación).

### Prueba de funcionamiento (manual)

Si es necesario, el instalador puede realizar una prueba de funcionamiento manual en cualquier momento para comprobar el correcto funcionamiento del modo de calefacción, refrigeración y calentamiento del agua caliente sanitaria.

### **Procedimiento**

- Pulse el botón 🚟 4 veces para visualizar el símbolo TEST.
- 2 Dependiendo del modelo de la unidad será necesario comprobar el funcionamiento en modo calefacción, modo refrigeración o en ambos modos, como se indica a continuación (si no se registra actividad, la interfaz de usuario volverá al modo de funcionamiento normal después de 10 segundos o pulsando el botón # una vez):
  - Para comprobar el funcionamiento en modo calefacción pulse el botón \*/\* hasta que aparezca el símbolo \*. Para activar la prueba de funcionamiento pulse el botón \*\*.
  - Para comprobar el funcionamiento en modo refrigeración pulse el botón \*/\* hasta que aparezca el símbolo \*. Para activar la prueba de funcionamiento pulse el botón \*\*.
  - Para comprobar el funcionamiento del calentamiento del agua caliente sanitaria pulse el botón ୬୩ ປ. La prueba de funcionamiento arrancará sin pulsar el botón ஊ.
- La prueba de funcionamiento finalizará automáticamente en 30 minutos o al alcanzar la temperatura ajustada. La prueba de funcionamiento puede pararse manualmente pulsando el botón una vez. Si las conexiones son erróneas o se produce algún fallo de funcionamiento se mostrará un código de error en la interfaz de usuario. De lo contrario, la interfaz del usuario volverá al modo de funcionamiento normal.
- 4 Para solucionar los códigos de error consulte "Códigos de error" en la página 44.

NOTA



Para visualizar el último código de error resuelto, pulse el botón # 1 vez. Vuelva a pulsar el botón # 4 veces para volver al modo de funcionamiento normal.

NOTA



No será posible realizar la prueba de funcionamiento si el funcionamiento forzado activado desde la unidad se encuentra en curso. Si arrancara el funcionamiento forzado durante una prueba de funcionamiento, la prueba será cancelada.

## Comprobación final

Antes de arrancar la unidad, lea las siguientes recomendaciones:

- Cuando hayan finalizado la instalación y todos los ajustes, cierre todos los paneles frontales de la unidad y vuelva a colocar la tapa de la unidad.
- El panel de servicio del cuadro eléctrico sólo puede ser abierto por un electricista autorizado, y únicamente para realizar operaciones de mantenimiento.

NOTA



Tenga presente que durante el primer período de funcionamiento de la unidad la entrada de alimentación requerida puede ser superior de la que figura en la placa de especificaciones técnicas de la unidad. Este fenómeno se produce debido a que el compresor que necesita un tiempo de funcionamiento de 50 horas antes de alcanzar el funcionamiento perfecto y un consumo de alimentación estable.

### MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Para asegurar una disponibilidad óptima de la unidad, se deben realizar una serie de comprobaciones e inspecciones en la propia unidad y en la instalación eléctrica de obra a intervalos regulares.

Esta tarea de mantenimiento deberá ser realizada por su instalador local de Daikin.



### PELIGRO: DESCARGA ELÉCTRICA



- Antes de realizar cualquier reparación o tarea de mantenimiento, desconecte siempre el interruptor automático del panel de alimentación eléctrica, retire los fusibles (o apague los disyuntores) o abra los dispositivos de seguridad de la unidad.
- Asegúrese de cortar la alimentación a la unidad antes de comenzar los trabajos de mantenimiento o reparación
- No toque partes energizadas hasta transcurridos 10 minutos después de cortar el suministro eléctrico a la unidad, pues existe riesgo por alta tensión.
- El cárter del compresor puede seguir funcionando incluso en modo de parada.
- Tenga presente que algunas partes de la caja de componentes eléctricos están extremadamente calientes.
- Asegúrese de no tocar una parte conductora.
- No lave con agua la unidad. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Al retirar el panel de servicio, las partes energizadas quedan al descubierto y pueden tocarse accidentalmente.

Nunca deje la unidad desprovista de vigilancia durante la instalación o durante los trabajos de mantenimiento cuando el panel de servicio esté retirado.



### ¡Realice todos los trabajos sobre seguro!

Toque la parte metálica con la mano (como, por ejemplo, la válvula de retención) para eliminar la electricidad estática y para proteger la tarjeta de circuito impreso antes de realizar las tareas de servicio.



### **PELIGRO**

No toque las tuberías de agua durante ni inmediatamente después de la operación porque pueden estar calientes. Puede sufrir quemaduras en las manos. Para evitar lesiones, deje que las tuberías vuelvan a su temperatura normal o utilice guantes protectores.

Las pruebas descritas deberán realizarse al menos **una vez al año** por personal capacitado.

1 Presión del agua

Compruebe si la presión del agua se encuentra por encima de los 14,5 psi (1 bar). Añada agua si fuera necesario.

2 Filtro de agua

Limpie el filtro de agua.

3 Válvula de alivio de presión del agua

Compruebe el buen funcionamiento de la válvula de alivio de presión girando el botón rojo de la válvula a izquierdas:

- Si no escucha un clic contacte con su distribuidor local.
- Si el agua sigue saliendo de la unidad, cierre las válvulas de cierre de entrada y de salida y luego póngase en contacto con su distribuidor local.
- 4 Tubo flexible de la válvula de alivio de presión

Compruebe que el tubo flexible de la válvula de alivio de presión esté correctamente posicionado para purgar el agua.

- 5 Tapa de aislamiento del recipiente del calefactor auxiliar Compruebe que la tapa de aislamiento del calefactor auxiliar esté bien ajustada alrededor de la carcasa del calefactor auxiliar.
- 6 Válvula de alivio de presión del tanque de agua caliente sanitaria (suministro independiente)

Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria.

Compruebe el buen funcionamiento de la válvula de alivio de presión del tanque de agua caliente sanitaria.

7 Resistencia eléctrica del tanque de agua caliente sanitaria Sólo disponible en las instalaciones con depósito de agua

Se recomienda retirar la acumulación de lodo en la resistencia eléctrica para aumentar su vida útil, sobre todo al utilizar el sistema en regiones en las que el agua es de elevada dureza. Para ello purgue el tanque de agua sanitaria, retire la resistencia eléctrica del tanque de agua caliente sanitaria y sumérjala en un cubo (o recipiente similar) añadiendo un producto para eliminar el lodo durante 24 horas.

8 Caja de interruptores de la unidad

caliente sanitaria.

- Realice una atenta inspección visual de la caja de interruptores en busca de defectos obvios, tales como conexiones sueltas o cableado defectuoso.
- Compruebe el funcionamiento correcto de los contactores K1M, K3M, K5M (aplicaciones de sólo tanque de agua caliente sanitaria) y K4M utilizando un ohmmímetro. Todos los contactos de estos contactores deberán permanecer en posición abierta.
- 9 En caso de uso de glicol

(Consulte Precaución: "Utilización de glicol" en la página 17)

Anote la concentración de glicol y el pH medidos en el sistema al menos una vez al año.

- Un pH inferior a 8,0 indica que se ha consumido una cantidad de inhibidor significativa y que es necesario añadir más inhibidor.
- Cuando el pH es inferior a 7,0 y se produce la oxidación del glicol debe drenarse el sistema y enjuagarse a fondo para evitar daños mayores.

Asegúrese de eliminar la solución de glicol de conformidad con las leyes y disposiciones locales vigentes.

EDLQ036~054BA6VJU1 + EBLQ036~054BA6VJU1 Unidad para bomba de calor de aire-agua 4PW56182-1

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección proporciona información útil para el diagnóstico y corrección de determinados fallos que se pueden producir en la unidad.

El diagnóstico y corrección de determinados fallos sólo podrá ser realizado por su instalador local Daikin.

### Instrucciones generales

Antes de iniciar el procedimiento de localización de fallos, inspeccione detenidamente la unidad y observe posibles defectos evidentes tales como conexiones flojas o cableado defectuoso.

Antes de ponerse en contacto con el distribuidor local, lea este capítulo detenidamente; esto le ahorrará tiempo y dinero.



#### **PELIGRO**

Cuando realice una inspección en la caja de conexiones de la unidad, asegúrese siempre de que el interruptor principal de la unidad está desconectado.

Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad, pare la unidad y averigüe la causa de su activación antes de reinicializarlo. No se puenteará ningún dispositivo de seguridad bajo ninguna circunstancia, ni se cambiará su ajuste a un valor distinto del que viene de fábrica. Si no se puede encontrar la causa del problema, póngase en contacto con el distribuidor local.

Si la válvula de alivio de presión no funciona correctamente y debe sustituirse, reconecte siempre el tubo flexible acoplado a la válvula de alivio de presión para evitar que el agua salga de la unidad.

NOTA

Si tiene problemas relacionados con el kit solar opcional para calentar el agua sanitaria consulte el apartado de solución de problemas del manual de instalación que viene con ese kit.

### Síntomas generales

Síntoma 1: La unidad está encendida (LED \*\* encendido) pero sin embargo, no calienta o enfría como se espera

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA	
El ajuste de la temperatura no es correcto.	Compruebe el punto de referencia del controlador.	
El flujo de agua es demasiado bajo.	Compruebe que todas las válvulas de cierre del circuito de agua estén completamente abiertas.     Compruebe si el filtro de agua está sucio.     Asegúrese de que no quede aire en el sistema (purgue el aire).     Observe el manómetro para asegurarse de que la presión del agua es suficiente. La presión del agua debe ser de >14,5 psi (1 bar) (el agua está fria)     Compruebe que la bomba está ajustada a la velocidad máxima.     Asegúrese de que el depósito de expansión no está roto.     Compruebe que la resistencia del circuito de agua no es demasiado elevada para la bomba (consulte el apartado "Ajuste de la velocidad de la bomba" en la página 27).	
El volumen de agua de la instalación es demasiado bajo.	Asegúrese de que el volumen de agua de la instalación está por encima del valor mínimo requerido (consulte el apartado "Comprobación del volumen de agua y de la presión de carga inicial del depósito de expansión" en la página 15).	

# Síntoma 2: La unidad se enciende pero el compresor no arranca (calefacción de espacios o calentamiento de agua caliente sanitaria)

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA
La unidad se ve obligada a arrancar fuera de su rango de funcionamiento (la temperatura del agua es demasiado baja).	Si la temperatura del agua es baja el sistema utiliza el calefactor auxiliar para alcanzar primero la temperatura mínima del agua (59°F (15°C)).  Compruebe que la alimentación del calefactor auxiliar es correcta.  Compruebe que la protección térmica del calefactor auxiliar esté cerrado.  Compruebe que la protección térmica del calefactor auxiliar esté desactivada.  Compruebe que los contactores del calefactor auxiliar no estén rotos.
El ajuste de suministro a tarifa económica y las conexiones eléctricas no coinciden.	Si [D-01]=1 ó 2, el cableado requiere una instalación específica como la que se ilustra en "Conexión a una fuente de alimentación de tarifa reducida" en la página 23. Otras configuraciones correctamente instaladas son posibles, aunque deben ser específicas para el tipo de suministro de alimentación a tarifa reducida en ese lugar determinado.
La señal a tarifa reducida fue enviada por la compañía eléctrica.	Espere a que vuelva la corriente.

#### Síntoma 3: La bomba hace ruido (cavitación)

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA
Hay aire en el sistema.	Purgue el aire.
La presión del agua a la entrada de la bomba es demasiado baja.	Observe el manómetro para asegurarse de que la presión del agua es suficiente. La presión del agua debe ser de >14,5 psi (1 bar) (el agua está fria)     Asegúrese de que el manómetro no está roto.     Asegúrese de que el depósito de expansión no está roto.     Asegúrese de que el ajuste de la presión de carga inicial del depósito de expansión es correcto (consulte el apartado "Ajuste de la presión de carga inicial del recipiente de expansión" en la página 16).

## Síntoma 4: La válvula de alivio de la presión del agua se abre

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA
El tanque de expansión está roto.	Sustituya el tanque de expansión.
El caudal de agua en la instalación es demasiado elevado.	Asegúrese de que el volumen de agua de la instalación está por debajo del valor máximo admisible (consulte el apartado "Comprobación del volumen de agua y de la presión de carga inicial del depósito de expansión" en la página 15).

### Síntoma 5: La válvula de alivio de la presión del agua presenta una fuga

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA
La suciedad bloquea la salida de la válvula de alivio de presión del agua.	Compruebe el buen funcionamiento de la válvula de alivio de presión girando el botón rojo de la válvula a izquierdas:  • Si no escucha un clic contacte con su distribuidor local.  • Si el agua sigue saliendo de la unidad, cierre las válvulas de cierre de entrada y de salida y luego póngase en contacto con su distribuidor local.

### Síntoma 6: En la pantalla de la interfaz del usuario aparece la indicación "NOT AVAILABLE" cuando se pulsan determinados botones

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA
El nivel de autorización actual está ajustado en un nivel que inhabilita el botón pulsado.	Cambie el ajuste "nivel de autorización del usuario" ([0-00], véase "Configuración personalizada" en la página 28.

Síntoma 7: Capacidad de calefacción de habitaciones insuficiente a bajas temperaturas exteriores

CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTORA	
El calefactor auxiliar no está activado.	Asegúrese de que el ajuste "Estado de funcionamiento del calefactor auxiliar" [4-00] está encendido, véase "Configuración personalizada" en la página 28.  Compruebe si la protección térmica del calefactor auxiliar ha sido activada (consulte Componentes principales, "Protector térmico del calefactor auxiliar" en la página 13 para obtener información sobre la ubicación del botón de reinicio). Compruebe si el calefactor auxiliar y la resistencia eléctrica están configurados para funcionar en modo simultáneo (ajuste de campo [4-01], véase "Configuración personalizada" en la página 28) Compruebe si la protección térmica del calefactor auxiliar se ha fundido (consulte "Componentes principales", "Fusible térmico del calefactor auxiliar" en la página 13 para obtener información sobre la ubicación del botón de reinicio).	
La temperatura de equilibrio del calefactor auxiliar no ha sido configurada correctamente.	Aumente el ajuste de "temperatura de equilibrio" [5-01] para activar el funcionamiento del calefactor auxiliar a elevadas temperaturas exteriores.	
Se utiliza demasiada capacidad de la bomba de calor para calentar el agua caliente sanitaria (sólo es aplicable en instalaciones con tanque de agua caliente sanitaria).	Compruebe que los ajustes de campo "temperatura prioritaria de calentamiento de habitaciones" estén configurados correctamente.  • Asegúrese de que el ajuste de campo "estado prioritario de calentamiento de habitaciones" [5-02] esté activado.  • Aumente el ajuste de "temperatura prioritario de calentamiento de habitaciones" [5-03] para activar el funcionamiento de la resistencia eléctrica a elevadas temperaturas exteriores.	

### Códigos de error

Cuando un dispositivo de seguridad se activa, el LED de la interfaz del usuario se enciende y aparece un código de error.

La siguiente tabla presenta una lista de todos los errores y acciones correctoras.

Reinicie el sistema de seguridad apagando y volviendo a encender la unidad.

Instrucción de apagar la unidad			
Modo de interfaz del usuario (calefacción/ refrigeración ⊛/ᢌ)	Modo de calefacción del agua sanitaria (ऒ)	Pulse el botón <del>≗*</del>	Pulse el botón ﴿﴾ ∪
ON	ON	1 vez	1 vez
ON	OFF	1 vez	_
OFF	ON	_	1 vez
OFF	OFF	_	_

Si este procedimiento para restablecer la seguridad no funciona, póngase en contacto con su distribuidor local.

Código de error	Causa del fallo	Acción correctora	
80	Fallo del termistor de temperatura del agua de entrada (termistor de temperatura del agua de entrada roto)	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
81	Fallo del termistor de temperatura del agua de salida (sensor de temperatura del agua de salida roto)	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
89	Fallo por congelación del intercambiador de calor por agua (flujo de agua demasiado bajo)	Consulte el código de error ٦H.	
	Fallo por congelación del intercambiador de calor por agua (falta refrigerante)	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
7.14	Fallo del caudal de agua (caudal de agua demasiado bajo o no circula agua en absoluto; el caudal mínimo de agua es 16 l/ min)	<ul> <li>Compruebe que todas las válvulas de cierre del circuito de agua estén completamente abiertas.</li> <li>Compruebe si el filtro de agua está sucio.</li> <li>Asegúrese de que la unidad funciona dentro de su rango de funcionamiento (consulte "Especificaciones técnicas" en la página 46).</li> <li>Consulte también "Carga de agua" en la página 18.</li> <li>Asegúrese de que no quede aire en el sistema (purgue el aire).</li> <li>Observe el manómetro para asegurarse de que la presión del agua debe ser de &gt;14,5 psi (1 bar) (el agua está fría)</li> <li>Compruebe que la bomba está ajustada a la velocidad máxima.</li> <li>Asegúrese de que el depósito de expansión no está roto.</li> <li>Compruebe que la resistencia del circuito de agua no es demasiado elevada para la bomba (consulte el apartado "Ajuste de la velocidad de la bomba" en la página 27).</li> <li>Si se produce este error durante el modo de desescarche (durante el calentamiento de habitaciones o del agua caliente sanitaria), asegúrese de que el cableado de alimentación del calefactor auxiliar esté instalado correctamente y de que los fusibles no se han disparado.</li> <li>Compruebe que el fusible de la bomba (FU2) y de la tarjeta de circuito impreso (FU1) no están fundidos.</li> </ul>	

Código			
de error	Causa del fallo	Acción correctora	
8H	La temperatura del agua de salida de la unidad es demasiado alta (>65°C)	<ul> <li>Asegúrese de que el contactor del calefactor auxiliar eléctrico no está cortocircuitado.</li> <li>Compruebe si la lectura del termistor del agua de salida es correcta.</li> </ul>	
R1	PCB hidráulico defectuoso	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
R5	Temperatura del refrigerante demasiado baja (durante el funcionamiento en modo refrigeración) o demasiado alta (durante el funcionamiento en modo calefacción), medido por el R13T	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
88	La protección térmica de la resistencia eléctrica está abierta (esto sólo es aplicable en instalaciones con depósito de agua caliente sanitaria)	Reinicie la protección térmica	
	La protección térmica secundaria está abierta (sólo se aplica a unidades con tanque de agua caliente sanitaria EKHWSU instalado)	Reinicie la protección térmica	
	El protector térmico del calefactor auxiliar está abierto	Reajuste la protección térmica pulsando el botón de reinicio (consulte "Componentes principales" en la página 13 para conocer la ubicación del botón de reinicio)	
	Compruebe el botón de reinicio de la protección térmica. Si tanto la protección térmica como el controlador se reinician, pero persiste el código de error RR esto significa que la protección térmica del calefactor auxiliar se ha fundido.	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
СО	Fallo del interruptor de flujo (el interruptor de flujo permanece cerrado mientras la bomba está detenida)	Compruebe que el interruptor de flotador no está atascado por la suciedad.	
CY	Fallo del termistor del inter- cambiador de calor (el sensor de temperatura del intercambiador de calor está roto)	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
ΕΊ	PCB del compresor defectuoso	Póngase en contacto con su distribuidor local.	
8	Alta presión anómala	Asegúrese de que la unidad funciona dentro de su rango de funcionamiento (consulte el apartado "Especificaciones técnicas" en la página 46). Póngase en contacto con su distribuidor local.	
E4	Actuación del sensor de baja presión	Asegúrese de que la unidad funciona dentro de su rango de funcionamiento (consulte el apartado "Especificaciones técnicas" en la página 46). Póngase en contacto con su distribuidor local.	
E5	Activación por sobrecarga del compresor	Asegúrese de que la unidad funciona dentro de su rango de funcionamiento (consulte el apartado "Especificaciones técnicas" en la página 46). Póngase en contacto con su distribuidor local.	
E7	Fallo del dispositivo de bloqueo del ventilador (el ventilador está bloqueado)	Compruebe si el ventilador no está obstruido por la suciedad. Si el ventilador no está atascado, póngase en contacto con el distribuidor local.	
E9	Fallo de funcionamiento de la válvula de expansión electrónica	Póngase en contacto con su distribuidor local.	

error	Causa del fallo	Acción correctora
EC	Temperatura del agua caliente sanitaria demasiado alta (>89°C)	Asegúrese de que el contactor de la resistencia eléctrica no está cortocircuitado.     Compruebe si la lectura del termistor del agua caliente sanitaria es correcta.
F3	Temperatura de descarga demasiado alta (p.ej. debido al bloqueo del serpentín exterior)	Limpie el serpentín exterior. Si e serpentín está limpio, póngase en contacto con el distribuidor local.
H3	Fallo de funcionamiento del presostato de alta	Póngase en contacto con su distribuidor local.
H9	Fallo del termistor de temperatura exterior (el termistor de temperatura está roto)	Póngase en contacto con su distribuidor local.
HE	Fallo del termistor del tanque de agua caliente sanitaria	Póngase en contacto con su distribuidor local.
Jì	Fallo de funcionamiento del sensor de presión	Póngase en contacto con su distribuidor local.
J3	Fallo del termistor de la tubería de descarga	Póngase en contacto con su distribuidor local.
J5	Fallo del termistor de la unidad con tubería de aspiración	Póngase en contacto con su distribuidor local.
J6	Fallo de detección de escarcha del termistor del serpentín por aire	Póngase en contacto con su distribuidor local.
J7	Fallo de temperatura media del termistor del serpentín por aire	Póngase en contacto con su distribuidor local.
J8	Fallo del termistor de la unidad con tubería de líquido	Póngase en contacto con su distribuidor local.
LY	Fallo del componente eléctrico	Póngase en contacto con su distribuidor local.
LS	Fallo del componente eléctrico	Póngase en contacto con su distribuidor local.
L8	Fallo del componente eléctrico	Póngase en contacto con su distribuidor local.
L9	Fallo del componente eléctrico	Póngase en contacto con su distribuidor local.
LC	Fallo del componente eléctrico	Póngase en contacto con su distribuidor local.
Pì	Fallo de la tarjeta de circuito impreso	Póngase en contacto con su distribuidor local.
PY	Fallo del componente eléctrico	Póngase en contacto con su distribuidor local.
PJ	Fallo del ajuste de capacidad	Póngase en contacto con su distribuidor local.
UO .	Fallo del refrigerante (debido a fugas de refrigerante)	Póngase en contacto con su distribuidor local.
UI	Los cables de alimentación están conectados en fase inversa en lugar de fase normal.	Conecte los cables de alimenta ción eléctrica en su fase norma Cambie dos cualquiera de los tres cables de la fuente de alimentación eléctrica (L1, L2 y L3) para que la fase sea la correcta.
U2	Fallo de la tensión del circuito principal	Póngase en contacto con su distribuidor local.
UY	Fallo de comunicación	Póngase en contacto con su distribuidor local.
US	Fallo de comunicación	Póngase en contacto con su distribuidor local.
רט	Fallo de comunicación	Póngase en contacto con su distribuidor local.
UR	Fallo de comunicación	Póngase en contacto con su distribuidor local.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## Notas


## Generalidades

	EDLQ	EBLQ	
Capacidad nominal	011 014 016	011 014 016	
calefacción	Consulte los	datos técnicos	
refrigeración	Consulte los	datos técnicos	
Dimensiones A x A x L		15,04 pulgadas 5 x 382 mm)	
Peso			
peso de la máquina	397 lbs	(180 kg)	
peso en funcionamiento	407 lbs	(185 kg)	
Conexiones			
entrada/salida de agua	G 5/4"	FBSP <sup>(a)</sup>	
drenaje de agua	boquilla de la manguera		
Recipiente de expansión			
volumen	2,6 galo	nes (10 l)	
máxima presión de trabajo (MWP)	43,5 psi	(3 bares)	
Bomba			
• tipo	agua e	enfriada	
nivel de velocidad		2	
Volumen interno de agua	1,45 galo	nes (5,5 l)	
Circuito de agua de la válvula de alivio de presión	43,5 psi	(3 bares)	
Rango de funcionamiento,	lado del agua		
calefacción	+59~+133°F (+15~+55°C)	+59~+133°F (+15~+55°C)	
refrigeración	_	+41~+77°F (+5~+22°C)	
Rango de funcionamiento,	lado del aire		
calefacción	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>	
refrigeración	_	+50~+115°F (+10~+46°C)	
agua caliente sanitaria mediante bomba de calor	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>	–5∼+95°F (–15∼+35°C) <sup>(b)</sup>	


- (a) FBSP = Female British Standard Pipe (tubo hembra BS) (b) Los modelos EDL y EBL pueden alcanzar –4°F (–20°C)


# Especificaciones eléctricas

Unidad estándar (alimentación a través de la unidad)	
alimentación	208/230 V 60 Hz 1P
corriente de acumulador nominal	_
Calefactor auxiliar	
alimentación	Consulte la "Conexión de la alimentación del calefactor auxiliar" en la página 21
corriente máxima de funcionamiento	Consulte la "Conexión de la alimentación del calefactor auxiliar" en la página 21




# **NOTES**





# **NOTES**





# **DAIKIN AIR CONDITIONING AMERICAS**

1645 Wallace Drive, Suite 110 Carrollton, TX 75006





